
# CompositeRing

Xie Yu

# 1 介绍

CompositeRing是复合材料环,它依据铺层的厚度、角度来生成相应的实体模型。

# 2 类结构



### 输入 input:

• Height: 高度

• MatNum: 材料编号

• Angle: 铺层或缠绕角度

Thickness: 厚度Di: 圆环内径

#### 参数 params:

Order: 单元阶数NRot: 旋转次数

• Name: 名称

• NHeight: 高度方向网格数量

• Material:材料

输出 output:

• Assembly:实体单元装配

• SolidMesh: 实体网格

• TotalThicknesss: 总厚度


• Matrix:各铺层对应单元号


## 3 案例


### 3.1 Create composite ring (Flag=1)

首先,运用Composite\_Micromechanics模块计算复合材料属性,再在CompositeRing中设置铺层的材料,角度和厚度,可生成复合材料环模型。

```
S=RMaterial('Composite');
    mat=GetMat(S,[33,2]');
    inputStruct.Vf=0.65;
    inputStruct.Fiber=mat{1,1};
 4
 5
    inputStruct.Matrix=mat{2,1};
    paramsStruct.Theory='MT';
 6
 7
    Ply= method.Composite.Micromechanics(paramsStruct, inputStruct);
    Ply=Ply.solve();
9
    Plot(Ply);
10
    PlotAlpha(Ply);
    mat1{1,1}=Ply.output.Plyprops;
11
12
    inputRing.Di=270;
13
14
    inputRing.Height=330;
15
    inputRing.Thickness=[5,3,3,3,3,5];
    inputRing.Angle=[90,0,45,-45,0,90];
16
    inputRing.MatNum=[1,1,1,1,1,1];
17
    paramRing.Material=mat1;
19
    obj=housing.CompositeRing(paramRing, inputRing);
20
    obj=obj.solve();
21
    Plot3D(obj)
```







# 4 参考文献