# Jeu d'instructions et modes d'adressage MIPS

Vincent Risch, mai 2008, révision mai 2014

I.U.T., Aix-Marseille Université

#### **MIPS: Introduction**

Architecture (0,3) typique d'une machine RISC

#### **MIPS**: Introduction

- Architecture (0,3) typique d'une machine RISC
- Développé fin des années 90, à partir des travaux de John L. Hennessy

#### **MIPS**: Introduction

- Architecture (0,3) typique d'une machine RISC
- Développé fin des années 90, à partir des travaux de John L. Hennessy
- Implémentations actuelles : MIPS32 et MIPS64

## 32 registres

#### Registres généraux :

| Nom                | Numéro de registre | Usage   |
|--------------------|--------------------|---|
| \$zero             | 0                  | Dédié à la constante 0                              |
| \$v0-\$v1          | 2-3                | Dédié à l'évaluation des expressions                |
| \$a0-\$a3          | 4-7                | Stockage des arguments lors des appels de fonctions |
| \$t0-\$t7          | 8-15               | Registres temporaires                               |
| \$s0 <b>-</b> \$s7 | 16-23              | Registres sauvegardés                               |
| \$t8-\$t9          | 24-25              | Registres temporaires supplémentaires               |
| \$gp               | 28                 | Pointeur global                                     |
| \$sp               | 29                 | Pointeur de pile                                    |
| \$fp               | 30                 | Pointeur de "frame"                                 |
| \$ra               | 31                 | Pointeur d'adresse retour                           |

## 32 registres

#### Registres généraux :

| Nom                | Numéro de registre | Usage   |
|--------------------|--------------------|---|
| \$zero             | 0                  | Dédié à la constante 0                              |
| \$v0-\$v1          | 2-3                | Dédié à l'évaluation des expressions                |
| \$a0-\$a3          | 4-7                | Stockage des arguments lors des appels de fonctions |
| \$t0-\$t7          | 8-15               | Registres temporaires                               |
| \$s0 <b>-</b> \$s7 | 16-23              | Registres sauvegardés                               |
| \$t8-\$t9          | 24-25              | Registres temporaires supplémentaires               |
| \$gp               | 28                 | Pointeur global                                     |
| \$sp               | 29                 | Pointeur de pile                                    |
| \$fp               | 30                 | Pointeur de "frame"                                 |
| \$ra               | 31                 | Pointeur d'adresse retour                           |

#### Registres réservés :

| Nom       | Numéro de registre | Usage                             |
|-----------|--------------------|-----------------------------------|
| \$at      | 1                  | Réservé à l'assembleur            |
| \$k0-\$k1 | 26-27              | Réservé au système d'exploitation |

#### Formats d'instruction

Trois formats d'instruction:

□ Registre (type R) → instructions UAL

#### Formats d'instruction

#### Trois formats d'instruction:


- □ Registre (type R) → instructions UAL
- Immédiat (type I) → instructions UAL

#### Formats d'instruction

#### Trois formats d'instruction:

- □ Registre (type R) → instructions UAL
- Immédiat (type I) → instructions UAL
- Saut (type J) → ruptures de séquence

#### Format R



1. op: code opération

2. rs: registre-opérande source


3. rt : registre—opérande source

4. rd: registre-opérande destination

5. décal : décalage

6. fonction : sélectionne la variante de l'opération

#### Format I



- 1. op: code opération
- 2. rs: registre-opérande source ou destination
- 3. rt: registre-opérande source ou destination
- 4. immédiat : valeur immédiate

#### Format J



1. op: code opération

2. adresse : adresse de saut

#### **Addition**

- 1. mémonique : add
- 2. exemple: add \$s1, \$s2, \$s3
- 3. signification: \$s1 = \$s2 + \$s3

#### Addition immédiate

- 1. mémonique : addi
- 2. exemple: addi \$s1, \$s2, 100
- 3. signification: \$s1 = \$s2 + 100

#### Soustraction

- 1. mémonique : sub
- 2. exemple: sub \$s1, \$s2, \$s3
- 3. signification: \$s1 = \$s2 \$s3

## Opérations logiques

- 1. mémonique : and
- 2. exemple: and \$s1, \$s2, \$s3
- 3. signification: \$s1 = \$s2 & \$s3
- 1. mémonique : or
- 2. exemple: or \$s1, \$s2, \$s3
- 3. signification: \$s1 = \$s2 | \$s3
- 1. mémonique : nor
- 2. exemple: nor \$s1, \$s2, \$s3
- 3. signification: \$s1 = ~(\$s2 | \$s3)

## Décalages

- 1. mémonique : sll
- 2. exemple: sll \$s1, \$s2, 10
- 3. signification: \$s1 = \$s2 < 10
- 1. mémonique : srl
- 2. exemple: srl \$s1, \$s2, 10
- 3. signification:  $$s1 = $s2 \gg 10$

Le champs décalage comptient la valeur de décalage

## Chargement


- 1. mémonique : lw
- 2. exemple: lw \$s1, 100(\$s2)
- 3. signification: \$s1 = Mem[\$s2 + 100]

#### Rangement

- 1. mémonique : sw
- 2. exemple: sw \$s1, 100(\$s2)
- 3. signification: Mem[\$s2 + 100] = \$s1

#### Offset mémoire

L'unité d'adressage—mémoire est l'octet. Puisque instructions et données occupent 32 bits, tous les mots—mémoire sont *alignés* sur des adresses multiples de quatre :



adresses mémoire

Soit l'instruction C : A[12]=h + A[8]; avec h associé au registre \$\$2, et l'adresse de base de A rangée dans le registre \$\$3.

Soit l'instruction C : A[12] = h + A[8]; avec h associé au registre \$s2, et l'adresse de base de A rangée dans le registre \$s3.

```
lw $t0, 32($s3) # t0 <- A[8]
add $t0, $s2, $t0 # t0 <- h + A[8]
sw $t0, 48($s3) # A[12] <- h + A[8]
```

### Comparaison

- 1. mémonique :  $slt \rightarrow Set$  on Less Than
- 2. exemple: slt \$s1, \$s2, \$s3
- 3. signification: if (\$s2 < \$s3) \$s1 = 1; else \$s1 = 0;

## Comparaison immédiate

- 1. mémonique : slti
- 2. exemple: slti \$s1, \$s2, 100
- 3. signification: if (\$s2 < 100) \$s1 = 1; else \$s1 = 0;

## Branchement conditionnel (=)

- mémonique : beq → Branch on EQual
- 2. exemple: beq \$s1, \$s2, Etiquette
- 3. signification: if (\$s1 == \$s2) goto
  Etiquette;

## Branchement conditionnel (!=)

- 1. mémonique : bne → Branch on Not Equal
- 2. exemple: bne \$s1, \$s2, Etiquette
- 3. signification: if (\$s1 != \$s2) goto
  Etiquette;

#### Branchement inconditionnel

- 1. mémonique :  $j \rightarrow Jump$
- 2. exemple: j Etiquette
- 3. signification: goto Etiquette;

```
Loop: sll $t1, $s3, 2 # t1 <- 4*i
```

```
Loop: sll $t1, $s3, 2  # t1 <- 4*i
add $t1, $t1, $s6  # t1 <- adresse de save[i]
```

```
Loop: sll $t1, $s3, 2  # t1 <- 4*i
add $t1, $t1, $s6  # t1 <- adresse de save[i]
lw $t0, 0($t1)  # t0 <- save[i]
```


```
Loop: sll $t1, $s3, 2  # t1 <- 4*i
    add $t1, $t1, $s6  # t1 <- adresse de save[i]
    lw $t0, 0($t1)  # t0 <- save[i]
    bne $t0, $s5, Exit # goto Exit if save[i]!=k</pre>
Exit: # sortie de boucle
```

```
Loop: sll $t1, $s3, 2  # t1 <- 4*i
    add $t1, $t1, $s6  # t1 <- adresse de save[i]
    lw $t0, 0($t1)  # t0 <- save[i]
    bne $t0, $s5, Exit # goto Exit if save[i]!=k
    addi $s3, $s3, 1  # i += 1
    j Loop  # goto Loop


Exit: # sortie de boucle
```

## Organisation de la mémoire

#### Allocation mémoire



## Organisation de la mémoire



## Modes d'adressage MIPS

Immédiat : l'opérande est une constante contenue dans l'instruction

- Immédiat : l'opérande est une constante contenue dans l'instruction
- Registre: l'opérande est un registre

- Immédiat : l'opérande est une constante contenue dans l'instruction
- Registre: l'opérande est un registre
- Indexé : l'opérande est à une adresse de base à laquelle est ajouté le contenu d'un registre comme déplacement

- Immédiat : l'opérande est une constante contenue dans l'instruction
- Registre: l'opérande est un registre
- Indexé : l'opérande est à une adresse de base à laquelle est ajouté le contenu d'un registre comme déplacement
- Indexé sur le PC : l'opérande est à une adresse à laquelle est ajouté le contenu du compteur de programme comme déplacement

- Immédiat : l'opérande est une constante contenue dans l'instruction
- Registre: l'opérande est un registre
- Indexé : l'opérande est à une adresse de base à laquelle est ajouté le contenu d'un registre comme déplacement
- Indexé sur le PC : l'opérande est à une adresse à laquelle est ajouté le contenu du compteur de programme comme déplacement
- Pseudo-direct : saut obtenu par concaténation des 26 bits du champs adresse d'une instruction j et des quatre bits de poids fort du PC

# Adressage immédiat

L'opérande est une constante contenue dans l'instruction

| ор | rs | rt | immédiat |
|----|----|----|----------|
|----|----|----|----------|


## Adressage registre

#### L'opérande est un registre




## Adressage indexé

L'opérande est à une adresse de base à laquelle est ajouté le contenu d'un registre comme déplacement




## Adressage indexé sur le PC

L'opérande est à une adresse à laquelle est ajouté le contenu du compteur de programme comme déplacement



## Adressage pseudo-direct

Saut obtenu par concaténation des 26 bits du champs adresse d'une instruction j et des quatre bits de poids fort du PC



#### Six étapes :

la fonction appelante place les paramètres—données dans une zone accessible par la fonction appelée

- la fonction appelante place les paramètres—données dans une zone accessible par la fonction appelée
- elle transfère le contrôle à la fonction appelée

- la fonction appelante place les paramètres—données dans une zone accessible par la fonction appelée
- elle transfère le contrôle à la fonction appelée
- la fonction appelée acquiert les ressources mémoire nécessaires

- la fonction appelante place les paramètres—données dans une zone accessible par la fonction appelée
- elle transfère le contrôle à la fonction appelée
- la fonction appelée acquiert les ressources mémoire nécessaires
- le corps de la fonction appelée est exécuté

- la fonction appelante place les paramètres—données dans une zone accessible par la fonction appelée
- elle transfère le contrôle à la fonction appelée
- la fonction appelée acquiert les ressources mémoire nécessaires
- le corps de la fonction appelée est exécuté
- la fonction appelée place les paramètres-résultats dans une zone accessible par la fonction appelante

- la fonction appelante place les paramètres—données dans une zone accessible par la fonction appelée
- elle transfère le contrôle à la fonction appelée
- la fonction appelée acquiert les ressources mémoire nécessaires
- le corps de la fonction appelée est exécuté
- la fonction appelée place les paramètres-résultats dans une zone accessible par la fonction appelante
- elle rend le contrôle au point d'appel de la fonction appelante

# Registres dédiés aux appels de fonction

- 1. \$a0-\$a3 : quatre registres dédiés au passage de paramètres
- 2. \$v0-\$v1: deux registres dédiés au retour de résultats
- 3. \$ra: registre-adresse de retour au point d'appel, utilisé par l'intruction jr
- 4. une instruction dédiée à l'appel de fonction : jal
- 5. le registre de gestion de pile \$sp pour le sauvegarde et la restauration de variables du programme appelant

- 1. mémonique : jal → Jump And Link
- 2. exemple: jal Etiquette
- 3. signification: \$ra = PC + 4; goto Etiquette;

#### Retour de fonction

- 1. mémonique : jr → *Jump Register*
- 2. exemple: jr \$ra
- 3. signification: goto \$ra;

## Modèle général appelant-appelé

```
appelant: ... # ...
jal appelé # $ra=PC+4; goto appelé;
... # adresse retour : PC+4
appelé: ...
jr $ra retour à PC+4
```

## Modèle général appelant-appelé

```
appelant: ... # ...
jal appelé # $ra=PC+4; goto appelé;
... # adresse retour : PC+4
appelé: ...
jr $ra retour à PC+4
```

## Pile et registres supplémentaires

- Tout registre de l'appelant utilisé par la fonction appelée doit être sauvegardé à l'entrée, et restauré au sortir par celle-ci.
- La structure de donnée idéale est la pile : les valeurs des registres sont empilées à l'entrée de la fonction, et dépilées à la sortie.
- 3. MIPS utilise le registre dédié \$sp (Stack Pointer)
- 4. Pour des raisons "historiques", la pile croît des adresses hautes vers les adresses basses.

#### fonction\_exemple/C

avec g, h, i, j associées aux registres \$a0, \$a1, \$a2, \$a3, f associée au registre \$s0, la valeur de retour associée au registre \$v0, et l'adresse de retour au registre \$ra

## Corps de la fonction\_exemple/MIPS

```
f = (g+h)-(i+j);
```

#### va être compilé en :

```
add $t0, $a0, $a1 # t0 <- g+h
add $t1, $a2, $a3 # t1 <- i+j
sub $s0, $t0, $t1 # f = $t0 - $t1
```

→ il faut préalablement sauvegarder les contenus des registres \$s0, \$t0, \$t1

# Sauvegarde des registres ("PUSH")

```
addi $sp, $sp, -12  # alloue l'espace dans la pile

sw $t1, 8($sp)  # sauve $t1 dans la pile

sw $t0, 4($sp)  # sauve $t0 dans la pile

sw $s0, 0($sp)  # sauve $s0 dans la pile
```

## Passage des paramètres retours

add \$v0, \$s0, \$zero # renvoie f

Transfert du registre \$v0 vers \$s0

# Restauration des registres ("POP")

```
lw $s0, 0($sp)  # restaure $s0 pour l'appelant
lw $t0, 4($sp)  # restaure $t0 pour l'appelant
lw $t1, 8($sp)  # restaure $t1 pour l'appelant
addi $sp, $sp, 12  # rend l'espace alloué dans la pile
```

#### f\_exemple

```
f_exemple: addi $sp, $sp, -12 # alloue l'espace dans la pile
                              # sauve $t1 dans la pile
           sw $t1, 8($sp)
           sw $t0, 4($sp) # sauve $t0 dans la pile
           sw $s0, 0($sp) # sauve $s0 dans la pile
           add $t0, $a0, $a1 # t0 <- g+h
           add $t1, $a2, $a3  # t1 <- i+j
           sub $s0, $t0, $t1 # f = $t0 - $t1
           add $v0, $s0, $zero # renvoie f
          lw $s0, 0($sp)
                              # restaure $s0 pour l'appelant
          lw $t0, 4($sp)
                              # restaure $t0 pour l'appelant
          lw $t1, 8($sp) # restaure $t1 pour l'appelant
          addi $sp, $sp, 12  # rend l'espace dans la pile
           ir $ra
                              # retour à l'appelant
```

# Conventions de programmation

#### Registres:

| non sauvegardés | à sauvegarder |
|-----------------|---------------|
|                 |               |
|                 |               |
|                 |               |
|                 |               |
|                 |               |

# Conventions de programmation

#### Registres:

| non sauvegardés | à sauvegarder |
|-----------------|---------------|
| \$v0 - \$v1     |               |
| \$a0 – \$a3     |               |
| \$t0 - \$t9     |               |
|                 |               |
|                 |               |

# Conventions de programmation

#### Registres:

| non sauvegardés | à sauvegarder |
|-----------------|---------------|
| \$v0 - \$v1     | \$s0 - \$s7   |
| \$a0 – \$a3     | \$gp          |
| \$t0 - \$t9     | \$sp          |
|                 | \$fp          |
|                 | \$ra          |

## f\_exemple (suite)

```
f_exemple: addi $sp, $sp, -12 # alloue l'espace dans la pile
           sw $t1, 8($sp)
                              # sauve $t1 dans la pile
           sw $t0, 4($sp) # sauve $t0 dans la pile
           sw $s0, 0($sp)  # sauve $s0 dans la pile
           add $t0, $a0, $a1 # t0 <- q+h
           add $t1, $a2, $a3  # t1 <- i+j
           $ sub $s0, $t0, $t1  # f = $t0 - $t1  
           add $v0, $s0, $zero # renvoie f
           lw $s0, 0($sp)
                              # restaure $s0 pour l'appelant
           lw $t0, 4($sp)
                              # restaure $t0 pour l'appelant
           lw $t1, 8($sp)
                              # restaure $t1 pour l'appelant
           addi $sp, $sp, 12
                              # rend l'espace dans la pile
           ir $ra
                              # retour à l'appelant
```

## f\_exemple (suite)

```
f_exemple: addi prime 
                                                    sw $t1, 8($sp)
                                                                                                                                               # sauve $t1 dans la pile
                                                    sw $t0, 4($sp) # sauve $t0 dans la pile
                                                     sw $s0, 0($sp)  # sauve $s0 dans la pile
                                                    add $t0, $a0, $a1 # t0 <- q+h
                                                    add $t1, $a2, $a3  # t1 <- i+j
                                                    $ sub $s0, $t0, $t1  # f = $t0 - $t1  
                                                    add $v0, $s0, $zero # renvoie f
                                                    lw $s0, 0($sp)
                                                                                                                                                # restaure $s0 pour l'appelant
                                                    lw $t0, 4($sp)
                                                                                                                                               # restaure $t0 pour l'appelant
                                                    lw $t1, 8($sp)
                                                                                                                                               # restaure $t1 pour l'appelant
                                                    addi $sp, $sp, 12
                                                                                                                                                 # rend l'espace dans la pile
                                                     ir $ra
                                                                                                                                                 # retour à l'appelant
```

#### f\_exemple (suite)

```
f_exemple: addi $sp, $sp, -4 # alloue l'espace dans la pile
           sw $s0, 0($sp) # sauve $s0 dans la pile
           add $t0, $a0, $a1 # t0 <- g+h
           add $t1, $a2, $a3  # t1 <- i+j
           $ub $s0, $t0, $t1 # f = $t0 - $t1$
           add $v0, $s0, $zero # renvoie f
           lw $s0, 0($sp) # restaure $s0 pour l'appelant
           addi $sp, $sp, 4  # rend l'espace dans la pile
           jr $ra
                              # retour à l'appelant
```

#### Deux cas à considérer

Si la fonction appelée est

terminale:

#### Deux cas à considérer

#### Si la fonction appelée est

- terminale :

#### Deux cas à considérer

#### Si la fonction appelée est

- terminale:
  - △ empiler \$s0, \$s1 ... utilisés
- non-terminale

#### Si la fonction appelée est

- terminale:
- non-terminale:
  - △ empiler \$ra

#### Si la fonction appelée est

- terminale:
- non-terminale
  - empiler \$ra
  - △ empiler \$a0, \$a1, ... utilisés

#### Si la fonction appelée est

- terminale:
  - △ empiler \$s0, \$s1 ... utilisés
- non-terminale
  - empiler \$ra
  - △ empiler \$a0, \$a1, ... utilisés

#### Si la fonction appelée est

- terminale:
- non-terminale
  - empiler \$ra
  - △ empiler \$a0, \$a1, ... utilisés
  - △ empiler \$s0, \$s1 ... utilisés

Exemple important de fonction non-terminale : les fonctions récursives...

#### fonction fact/C

```
int fact (int n)
{
   if (n<1) return 1;
    else return (n * fact(n-1));
}</pre>
```

Le paramètre n est placé dans le registre \$a0, la valeur de retour de la fonction dans le registre \$v0.

#### fact

```
fact:
        addi $sp, $sp, -8
                                # alloue l'espace dans la pile
                                # empile l'adresse de retour
        sw $ra, 4($sp)
        sw $a0, 0($sp)
                                # empile l'argument n
        slti $t0, $a0, 1
                                \# test pour n < 1
        beg $t0, $zero, recurs
                                # if (n>=1) goto recurs;
        addi $v0, $zero, 1
                                # return 1;
        lw $a0, 0($sp)
                                # dépile l'argument n
        lw $ra, 4($sp)
                                # dépile l'adresse de retour
        addi $sp, $sp, 8
                                # pop des deux valeurs sauvées
        jr $ra
                                # retour à l'appelant
        addi $a0, $a0, -1
                                # n>=1: l'argument reçoit n-1
recurs:
        jal fact
                                # appel récursif
        lw $a0, 0($sp)
                                # dépile l'argument n
        lw $ra, 4($sp)
                                # dépile l'adresse de retour
        addi $sp, $sp, 8
                                # rend l'espace dans la pile
        mul $v0, $a0, $v0
                                # return n*fact(n-1)
        jr $ra
                                # retour à la fonction appelante
```

#### fact

```
fact:
        addi $sp, $sp, -8
                                # alloue l'espace dans la pile
                                # empile l'adresse de retour
        sw $ra, 4($sp)
        sw $a0, 0($sp)
                                # empile l'argument n
        slti $t0, $a0, 1
                                \# test pour n < 1
        beg $t0, $zero, recurs
                                # if (n>=1) goto recurs;
        addi $v0, $zero, 1
                                # return 1;
        lw $a0, 0($sp)
                                # dépile l'argument n
        lw $ra, 4($sp)
                                # dépile l'adresse de retour
        addi $sp, $sp, 8
                                # pop des deux valeurs sauvées
        jr $ra
                                # retour à l'appelant
recurs: addi $a0, $a0, -1
                                # n>=1: l'argument reçoit n-1
        jal fact
                                # appel récursif
        lw $a0, 0($sp)
                                # dépile l'argument n
        lw $ra, 4($sp)
                                # dépile l'adresse de retour
        addi $sp, $sp, 8
                                # rend l'espace dans la pile
        mul $v0, $a0, $v0
                                # return n*fact(n-1)
        jr $ra
                                # retour à la fonction appelante
```

#### fact

```
fact:
        addi $sp, $sp, -8
                               # alloue l'espace dans la pile
        sw $ra, 4($sp)
                               # empile l'adresse de retour
        sw $a0, 0($sp)
                               # empile l'argument n
        slti $t0, $a0, 1
                               # test pour n < 1
        beg $t0, $zero, recurs # if (n>=1) goto recurs;
        addi $v0, $zero, 1
                               # return 1;
        addi $sp, $sp, 8
                               # pop des deux valeurs sauvées
        jr $ra
                               # retour à l'appelant
recurs: addi $a0, $a0, -1
                               # n>=1: l'argument reçoit n-1
        jal fact
                               # appel récursif
        lw $a0, 0($sp)
                               # dépile l'argument n
        lw $ra, 4($sp)
                               # dépile l'adresse de retour
        addi $sp, $sp, 8
                               # rend l'espace dans la pile
        mul $v0, $a0, $v0
                               # return n*fact(n-1)
        jr $ra
                               # retour à la fonction appelante
```

### Compilateur et éditeur de liens

Compilateur : transforme le programme source en programme en langage d'assemblage utilisant des emplacements mémoire symboliques.

### Compilateur et éditeur de liens

- Compilateur : transforme le programme source en programme en langage d'assemblage utilisant des emplacements mémoire symboliques.
- Editeur de liens : résoud les références symboliques sur des programmes compilés séparément.

Un compilateur peut réaliser trois types d'optimisation :

Optimisations locales. Réalisées à l'intérieur d'un bloc.

Un compilateur peut réaliser trois types d'optimisation :

- Optimisations locales. Réalisées à l'intérieur d'un bloc.
- Optimisations globales. Réalisées sur plusieurs blocs.

Un compilateur peut réaliser trois types d'optimisation :

- Optimisations locales. Réalisées à l'intérieur d'un bloc.
- Optimisations globales. Réalisées sur plusieurs blocs.
- Allocation des registres. Association des variables aux registres en fonction des différentes portions de code.

Un compilateur peut réaliser trois types d'optimisation :

- Optimisations locales. Réalisées à l'intérieur d'un bloc.
- Optimisations globales. Réalisées sur plusieurs blocs.
- Allocation des registres. Association des variables aux registres en fonction des différentes portions de code.

Beaucoup d'optimisations sont réalisées à la fois localement et globalement, par exemple l'élimination de sous-expressions communes, la propagation des constantes, la propagation par copie...

# Elimination de sous-expressions communes

Le compilateur détecte plusieurs occurences d'une même expression, et utilise la première pour éliminer les suivantes.

```
Exemple: T[i]+=3;
# T[i]+3;
li R100, T
lw R101, i
sll R102, R101, 2
add R103, R100, R102
lw R104, O(R103)
add R105, R104, 3
# T[i]=
li R106, T
lw R107, i
sll R108, R107, 2
add R109, R106, R108
sw R105, O(R109)
```

# Elimination de sous-expressions communes

Le compilateur détecte plusieurs occurences d'une même expression, et utilise la première pour éliminer les suivantes.

```
Exemple: T[i]+=3;
# T[i]+3;
li R100, T
lw R101, i
sll R102, R101, 2
add R103, R100, R102
lw R104, 0(R103)
add R105, R104, 3
# T[i]=
li R106, T
lw R107, i
sll R108, R107, 2
add R109, R106, R108
sw R105, O(R109)
```

## Elimination de sous-expressions communes

Le compilateur détecte plusieurs occurences d'une même expression, et utilise la première pour éliminer les suivantes.

```
Exemple: T[i]+=3;
```

```
# T[i]+3;
li R100, T
lw R101, i
sll R102, R101, 2
add R103, R100, R102
lw R104, O(R103)
add R105, R104, 3
# T[i]=
li R106, T
lw R107, i
sll R108, R107, 2
add R109, R106, R108
sw R105, O(R109)
```

```
# T[i]+3;
li R100, T
lw R101, i
sll R102, R101, 2
add R103, R100, R102
lw R104, O(R103)
add R105, R104, 3
sw R105, O(R103)
```

```
# T[i]+3;
li R100, T
                     # adresse de base du tableau T
lw R101, i
                     # valeur de l'incrément i
sll R102, R101, 2
                     # alignement sur 4 octets
add R103, R100, R102 # valeur du déplacement
lw R104, O(R103) # R104 <- adresse de T[i]
add R105, R104, 3 # R105 <- T[i]+3
# T[i]=
li R106, T
                     # adresse de base du tableau T
lw R107, i
                     # valeur de l'incrément i
sll R108, R107, 2 # alignement sur 4 octets
add R109, R106, R108 # valeur du déplacement
sw R105, O(R109) # T[i]=T[i]+3;
```

```
# T[i]+3;
li R100, T
                     # adresse de base du tableau T
lw R101, i
                     # valeur de l'incrément i
sll R102, R101, 2
                     # alignement sur 4 octets
add R103, R100, R102 # valeur du déplacement
lw R104, O(R103) # R104 <- adresse de T[i]
add R105, R104, 3 # R105 <- T[i]+3
# T[i]=
li R106, T
                     # adresse de base du tableau T
lw R107, i
                     # valeur de l'incrément i
sll R108, R107, 2 # alignement sur 4 octets
add R109, R106, R108 # valeur du déplacement
sw R105, O(R109) # T[i]=T[i]+3;
```

```
# T[i]+3;
li R100, T
                     # adresse de base du tableau T
lw R101, i
                     # valeur de l'incrément i
sll R102, R101, 2
                     # alignement sur 4 octets
add R103, R100, R102 # valeur du déplacement
lw R104, O(R103) # R104 <- adresse de T[i]
add R105, R104, 3 # R105 <- T[i]+3
# T[i]=
li R100, T
                     # adresse de base du tableau T
lw R107, i
                     # valeur de l'incrément i
sll R108, R107, 2 # alignement sur 4 octets
add R109, R100, R108 # valeur du déplacement
sw R105, O(R109) # T[i]=T[i]+3;
```

```
# T[i]+3;
li R100, T
                     # adresse de base du tableau T
lw R101, i
                     # valeur de l'incrément i
sll R102, R101, 2
                     # alignement sur 4 octets
add R103, R100, R102 # valeur du déplacement
lw R104, O(R103) # R104 <- adresse de T[i]
add R105, R104, 3 # R105 <- T[i]+3
# T[i]=
li R100, T
                     # adresse de base du tableau T
lw R107, i
                     # valeur de l'incrément i
sll R108, R107, 2 # alignement sur 4 octets
add R109, R100, R108 # valeur du déplacement
sw R105, O(R109) # T[i]=T[i]+3;
```

```
# T[i]+3;
li R100, T
                     # adresse de base du tableau T
lw R101, i
                     # valeur de l'incrément i
sll R102, R101, 2
                     # alignement sur 4 octets
add R103, R100, R102
                     # valeur du déplacement
lw R104, O(R103) # R104 <- adresse de T[i]
add R105, R104, 3 # R105 <- T[i]+3
# T[i]=
li R100, T
                     # adresse de base du tableau T
lw R101, i
                     # valeur de l'incrément i
sll R108, R101, 2 # alignement sur 4 octets
add R109, R100, R108 # valeur du déplacement
sw R105, O(R109) # T[i]=T[i]+3;
```

```
# T[i]+3;
li R100, T
                     # adresse de base du tableau T
lw R101, i
                     # valeur de l'incrément i
sll R102, R101, 2
                     # alignement sur 4 octets
add R103, R100, R102 # valeur du déplacement
lw R104, O(R103) # R104 <- adresse de T[i]
add R105, R104, 3 # R105 <- T[i]+3
# T[i]=
li R100, T
                     # adresse de base du tableau T
lw R101, i
                     # valeur de l'incrément i
sll R108, R101, 2 # alignement sur 4 octets
add R109, R100, R108 # valeur du déplacement
sw R105, O(R109) # T[i]=T[i]+3;
```

```
# T[i]+3;
li R100, T
                     # adresse de base du tableau T
lw R101, i
                     # valeur de l'incrément i
sll R102, R101, 2
                     # alignement sur 4 octets
add R103, R100, R102
                     # valeur du déplacement
lw R104, O(R103) # R104 <- adresse de T[i]
add R105, R104, 3 # R105 <- T[i]+3
# T[i]=
li R100, T
                     # adresse de base du tableau T
lw R101, i
                     # valeur de l'incrément i
sll R102, R101, 2 # alignement sur 4 octets
add R109, R100, R102 # valeur du déplacement
sw R105, O(R109) # T[i]=T[i]+3;
```

```
# T[i]+3;
li R100, T
                     # adresse de base du tableau T
lw R101, i
                     # valeur de l'incrément i
sll R102, R101, 2
                     # alignement sur 4 octets
add R103, R100, R102
                     # valeur du déplacement
lw R104, O(R103) # R104 <- adresse de T[i]
add R105, R104, 3 # R105 <- T[i]+3
# T[i]=
li R100, T
                     # adresse de base du tableau T
lw R101, i
                     # valeur de l'incrément i
sll R102, R101, 2 # alignement sur 4 octets
add R109, R100, R102 # valeur du déplacement
sw R105, O(R109) # T[i]=T[i]+3;
```

```
# T[i]+3;
li R100, T
                     # adresse de base du tableau T
lw R101, i
                     # valeur de l'incrément i
sll R102, R101, 2
                     # alignement sur 4 octets
add R103, R100, R102
                     # valeur du déplacement
lw R104, O(R103) # R104 <- adresse de T[i]
add R105, R104, 3 # R105 <- T[i]+3
# T[i]=
li R100, T
                     # adresse de base du tableau T
lw R101, i
                     # valeur de l'incrément i
sll R102, R101, 2 # alignement sur 4 octets
add R103, R100, R102 # valeur du déplacement
sw R105, O(R103) # T[i]=T[i]+3;
```

```
# T[i]+3;
li R100, T
                     # adresse de base du tableau T
lw R101, i
                     # valeur de l'incrément i
sll R102, R101, 2
                     # alignement sur 4 octets
add R103, R100, R102
                     # valeur du déplacement
lw R104, O(R103) # R104 <- adresse de T[i]
add R105, R104, 3 # R105 <- T[i]+3
# T[i]=
li R100, T
                     # adresse de base du tableau T
lw R101, i
                     # valeur de l'incrément i
sll R102, R101, 2 # alignement sur 4 octets
add R103, R100, R102 # valeur du déplacement
sw R105, O(R103) # T[i]=T[i]+3;
```

```
sw R105, O(R103) # T[i]=T[i]+3;
```

#### Directives d'assemblage

Dit à l'assembleur comment interpéter ce qui suit en mémoire. Par exemple :

- .ascii <chaîne> : ce qui suit la directive est une chaîne de caractères
- •asciiz <chaîne> : ce qui suit la directive est une chaîne terminée par le caractère \0
- .byte <b1, ..., bn> : range b1, ..., bn dans n octets
  successifs
- .data : ce qui suit la directive est placé dans le segment de données

#### Directives d'assemblage

- •glob <étiquette> : ce qui suit la directive est une étiquette globale et peut être référencée à partir d'autres fichiers
- text : ce qui suit la directive est placé dans le segment Texte
- .word <w1, ..., wn> : range w1, ..., wn dans n mots
  successifs

### Exemple de directive

#### Exemple de directive

- portion de programme référençant un tableau d'entiers dans le segment de données
- 1a est une pseudo-instruction permettant le chargement d'une adresse

### Entrées-sorties : syscall

## Toutes les entrées—sorties sont prises en charge par la routine système syscall

| Opération    | \$v0 = | Arguments                      | Valeur retour         |
|--------------|--------|--------------------------------|-----------------------|
| print_int    | 1      | \$a0 = entier à afficher       |                       |
| print_string | 4      | \$a0 = chaîne à afficher       |                       |
| read_int     | 5      |                                | \$v0 = entier lu      |
| read_string  | 8      | \$a0 = buffer, \$a0 = longueur |                       |
| exit         | 10     |                                |                       |
| print_char   | 11     | \$a0 = car. à afficher         | \$a0 = <b>car. lu</b> |
| read_char    | 12     |                                | \$a0 = <b>car. lu</b> |
| exit2        | 17     | \$a0 = <b>résultat</b>         |                       |

#### Exemple: syscall

#### Exemple: syscall

```
.data
str: .asciiz "Bonjour"
.text
main: ori $v0, $zero, 4  # $v0 <- 4
la $a0, str # $a0 <- str
syscall # affiche "Bonjour"
...
ori $v0, $zero, 10 # $v0 <- 10
syscall # appel système de
# terminaison de programme
```

- l'étiquette str: référence l'adresse de la chaîne de caractères en mémoire
- \$a0 est l'adresse de la chaîne, passée comme argument à syscall