JoyLink-Bluetooth 设备端 SDK 开发文档 V1.63 京东智能协议组




本文档可能包含公司技术机密以及其他需要保密的信息,本文档所包含的所有信息均为北京京东智能集团公司版权所有。未经本公司书面许可,不得向授权许可方以外的任何第三方泄露本文档内容,不得以任何形式擅自复制或传播本文档。若使用者违反本版权保护的约定,本公司有权追究使用者由此产生的法律责任。

目录

1 简介		4
2 主要文	C件说明	5
3 编译		6
4 SDK 接	□	7
(1)	SDK 初始化	7
(2)	接收帧	8
(3)	发送包(安全级别0)	8
(4)	发送包(安全级别1)	9
(5)	发送包(安全级别2)	. 11
(6)	发送包(安全级别3)	12
(7)	复位 Receive Buffer	13
(8)	保存 GUID	13
(9)	获取 GUID	14
(10)	保存 local key	
(11)	Indication 回调函数	14
(12)	ECDH 安全准备函数	14
(13)	两个数据结构	15
5 HAL 接	口	15
(1)	发送帧	15
(2)	获取 MAC 地址	15
(3)	获取 PUID	15
(4)	打日志	16
(5)	从 flash 读取 GUID	16
(6)	向 flash 写入 GUID	16
(7)	从 flash 读出 local key	
(8)	向 flash 写入 local key	17
(9)	检查 indication confirm 是否收到	
6 数据结	- 构及定义	18
(1)	Property 相关数据结构	18
(2)	Packet 相关数据结构	18
(3)	宏定义	18

修订记录:

12 13 101341			
版本号	修订人	修订日期	修订描述
V 1.6.3		2017.4.19	整理协议文档



1 简介

这份 SDK 文档是需要厂商重点阅读的。协议文档只是参考,是为了配合这个 SDK 文档而写,与此 SDK 相关处就仔细看,无关处可不必深究。

模块 SDK (即 JoyLink BLE SDK) 主要用来方便设备端厂家开发自己的应用程序,快速接入 微联。 模块端的 SDK 是根据 JoyLink-Bluetooth 协议实现设备与微联 APP 的交互, 部分交互可能会有云端的参与。

设备端软件架构是:



SDK 对上层要提供接口函数给第三方 App,同时 SDK 也需要使用第三方 HAL 的接口函数。 SDK 源代码由京东实现,第三方 HAL 和第三方 App 由设备厂商实现。

2 主要文件说明

SDK 主要内容包括:

名称: joylink_ble_dev_sdk_v1.0

目录结构:

./joylink_ble_dev_sdk_v1.0

├── joylink_hal.h HAL 层的函数以及数据结构定义

├── joylink_sdk.h SDK 层的函数以及数据结构定义

├── joylink_syshdr.h 系统头文件定义,可以根据编译环境不同,配置是否使用某

些基础库

L—— target_XXX 编译后生成文件

libjoylink.a

target_XXX 中的 XXX 是设备厂商名称。

源代码是同一份,但是最终编译后生成文件要根据设备厂商提供的编译器不同而不同。

库

3 编译

SDK 采用 C 语言编写。 对于首次接入京东微联的厂商,需要提供编译器给京东,由京东使用厂商的编译器生成 libjoylink.a 给厂商。然后建议设备厂商和京东使用 libjoylink.a 进行一对一联调,这时需要设备厂商提供开发板和下载器等工具。



4 SDK 接口

SDK 接口指的是 SDK 提供给 App 层的接口函数。

SDK 接口函数由 JoyLink BLE SDK 实现,提供给设备 App 使用。调用方向单一,只能由设备 App 调用 SDK,而不能反向。这组 SDK 接口函数在功能上要具备高度的概括性,既要涵盖所有功能,又要划分科学不能重叠。另外不需要 SDK 处理的操作建议由 App 层直接调用底层硬件驱动完成,这样设计遵循的一个重要原则就是 SDK 极简原则:只有跟手机云端交互相关的操作,需要使用 SDK,本地操作不需要,由第三方 APP 直接使用第三方 Driver 进行本地的操作。



(1) SDK 初始化

第三方 App 要想使用 JoyLink BLE SDK,第一件要做的事就是先申请一块合适自己的内存,然后把这个内存的地址传给 JoyLink BLE SDK。SDK 在运行期间是不能自己申请大内存的。

函数名: int jl_init(uint8_t* sendBuffer, uint16_t sendSize, uint8_t* rcvBuffer, uint16_t rcvSize) 参数: uint8_t* sendBuffer //第三方 App 层申请一块内存给 JoyLink BLE SDK 用于设备发送数据,

//注意: SDK 不能自己动态申请内存

uint16_t sendSize // sendBuffer 的大小,单位为字节

uint8_t* rcvBuffer //第三方 App 层申请一块内存给 JoyLink BLE SDK 用于设备接收数据,

//注意: SDK 不能自己动态申请内存

uint16_t rcvSize // sendBuffer 的大小,单位为字节

返回值: 0: 执行成功 <0: 错误码


(2) 接收帧


这个函数的输入是帧,输出是包。

手机和设备 App 层之间以包的形式通信。

JoyLink BLE SDK 支持全双工模式,即接收帧和发送包能同时进行。

SDK 接收到的是带 count 域和 num 域的原始帧,返回给 App 的是包。包放在第三方 App 层申





函数名: int jl_receive(uint8_t* frame)

参数: uint8_t* frame //第三方 App 接收到的帧

返回值:如下表所示

宏	编号	含义
RECEIVE_WAIT	0x00	SDK 期待下一个帧
RECEIVE END	0x01	SDK 已成功接收一包
ERR_NUM_UNORDER	-201	帧顺序不对
ERR_NUM_OVERFLOW	-202	帧序号超出最大值

(3) 发送包(安全级别0)

设备有什么数据想发送了,它不必担心数据长短、安全等,只需要通过本 API 丢给 SDK,由 SDK 负责发送等操作。


发送包时由 SDK 负责添加为凑够 20 字节而添加的 padding。

发送时常最多两秒,如果 2 秒钟之内发送仍旧没有成功完成,则 sdk 会向 app 层返回失败码,并重置 sdk。

如果当前不许发送,则立即返回错误码-2。

包一律是 seq+Operate + Length + Content+crc 的形式。

seq	operate	length	content	crc
1 Byte	1 Byte	2 Byte	n Byte	2Byte



函数名: int jl_send_seclevel_0(uint16_t lenth, uint8_t* privData)

参数: uint16_t length //第三方 App 想发送包的长度,包的具体内容放置在 privData 内存中。

uint8_t* privData //要发送的 data

返回值: 0: 此包第一帧发送成功

<0: 错误码(-1: 发送超时,-2:当前不许发送)。



其中,在 SDK 发帧时 BLE 协议栈是 HAL,在收帧时则是一个普通的协议栈 API。

(4) 发送包(安全级别 1)


设备有什么数据想发送了,它不必担心数据长短、安全等,只需要通过本 API 丢给 SDK,由 SDK 负责发送等操作。

发送包时由 SDK 负责添加为凑够 20 字节而添加的 padding。

发送时常最多两秒,如果 2 秒钟之内发送仍旧没有成功完成,则 sdk 会向 app 层返回失败码,并重置 sdk。

如果当前不许发送,则立即返回错误码-2。

包一律是 seq+Operate + Length + Content+crc 的形式。



函数名: int jl_send_seclevel_1(uint16_t lenth, uint8_t* privData)

参数: uint16_tlength //第三方 App 想发送包的长度,包的具体内容放置在 zone 内存中。

uint8_t* privData //要发送的 data

返回值: 0: 此包第一帧发送成功

<0: 错误码(-1: 发送超时,-2:当前不许发送)。



图 4.4

其中,在 SDK 发帧时 BLE 协议栈是 HAL,在收帧时则是一个普通的协议栈 API。

(5) 发送包(安全级别 2)

设备有什么数据想发送了,它不必担心数据长短、安全等,只需要通过本 API 丢给 SDK,由 SDK 负责发送等操作。


发送包时由 SDK 负责添加为凑够 20 字节而添加的 padding。

发送时常最多两秒,如果2秒钟之内发送仍旧没有成功完成,则 sdk 会向 app 层返回失败码,

并重置 sdk。

如果当前不许发送,则立即返回错误码-2。

包一律是 seq+Operate + Length + Content+crc 的形式。



函数名: int jl_send_seclevel_2(uint16_t lenth, uint8_t* privData)

参数: uint16_t length //第三方 App 想发送包的长度,包的具体内容放置在 zone 内存中。 uint8_t* privData //要发送的 data

返回值: 0: 此包第一帧发送成功

<0: 错误码(-1: 发送超时,-2:当前不许发送)。



其中,在 SDK 发帧时 BLE 协议栈是 HAL,在收帧时则是一个普通的协议栈 API。

(6) 发送包(安全级别3)

设备有什么数据想发送了,它不必担心数据长短、安全等,只需要通过本 API 丢给 SDK,由 SDK 负责发送等操作。

发送包时由 SDK 负责添加为凑够 20 字节而添加的 padding。

发送时常最多两秒,如果 2 秒钟之内发送仍旧没有成功完成,则 sdk 会向 app 层返回失败码,并重置 sdk。

如果当前不许发送,则立即返回错误码-2。

包一律是 seq+Operate + Length + Content+crc 的形式。




图 4.7

函数名: int jl_send_seclevel_3(uint16_t lenth, uint8_t* privData)

参数: uint16 t length //第三方 App 想发送包的长度,包的具体内容放置在 zone 内存中。

uint8_t* privData //要发送的 data

返回值: 0: 此包第一帧发送成功

<0: 错误码(-1: 发送超时,-2:当前不许发送)。



其中,在 SDK 发帧时 BLE 协议栈是 HAL,在收帧时则是一个普通的协议栈 API。

(7) 复位 Receive Buffer

App 强制复位 Receive Buffer。

当 SDK 在成功收到一包数据并回传给 App,App 使用完这包数据,这包数据不再有保存价值之后,App 应当调用此函数。

函数名: int jl_rcv_reset(void)

参数: 无

返回值: 0: reset 成功, 且没有不良后果。

<0: reset 成功,但是会将以前收到的帧全部丢弃。

(8) 保存 GUID

建议了非强制要求)GUID 和 localley 保存在 flash 的 sector 0 中,布局如下表:

offset	0
data	GUID
length	32

当设备激活时,手机客户端要将云端为这个设备生成的 feed id 写死到设备的 flash 中,此后一成不变,永不改变。

函数名: int jl_save_feedid(unsigned char *guid)

参数: unsigned char *feedid //32 字节的 GUID

返回值: 0: 执行成功 <0: 错误码

(9) 获取 GUID

App 层获取存储在 flash 中的 feedid。

函数名: int jl_get_guid (unsigned char *guid)

参数: unsigned char *guid 存储 guid 的内存空间地址

返回值: 1 成功 0 失败

(10) 保存 local key

当设备第一次绑定到一个账户下或者解绑后再次绑定时,会生成一份该设备的 accesskey 给手机客户端,手机客户端据此生成该设备绑定到该账户的 localkey。

函数名: int jl_save_locallkey (unsigned char*localkey) 1

参数: unsigned char *localkey //16 字节的 local key 存放的地址空间

返回值: 0: 执行成功 <0: 错误码

(11) Indication 回调函数

HAL 发送帧是通过 characteristic 0xFE72 这个 indication characteristic 发送的。当 HAL 发送一帧成功,设备会收到手机端的 confirm。设备对 confirm 的处理中必须调用一次这个函数。

函数名: int jl_indication_confirm_cb(void)

参数: 无

返回值: 0: 正常

1: 数据包在发送过程中出现失败

(12) ECDH 安全准备函数

当使用安<mark>全</mark>级别3时,如果给手机发送了设备公钥,并且从手机侧获得了手机公钥,这时需要调用一下本函数。

函数名: int jl_secure_prepare(void)

参数: 无

返回值: 0: 准备失败

1: 准备成功

(13) 两个数据结构

在 app 层要声明这两个变量:

extern uint8_t compressed_dev_pub_key[21];
extern uint8_t compressed_app_pub_key[21];

compressed_app_pub_key 用于将手机公钥从 app 层传到 sdk 层; compressed_dev_pub_key 用于将设备公钥从 sdk 层传到 app 层

5 HAL接口

HAL 接口指的是 HAL 层提供给 SDK 层的接口函数。

HAL接口函数由第三方设备厂商 HAL层实现,提供给 JoyLink BLE SDK 使用。调用方向单一,只能由设备 SDK 调用 HAL,而不能反向。这组 HAL接口函数在功能上要具备高度的概括性涵盖所有功能,又要划分科学不能重叠。而且要有极强的适应性,一组 HAL接口要适应任何一种 BLE 设备。

(1) 发送帧

设备通过BLE信道将这些数据发送出去。

函数名: int jh_send(uint8 t* frame)

参数: uint8_t* frame //SDK 想发送的帧,长度固定, 20 Byte。

返回值: 0: 执行成功 **<**0: 错误码

(2) 获取 MAC 地址

函数名: int jh_load_mac(uint8_t * zone);

参数: zone, 用于放置 mac 地址的内存的指针

返回值: 0: 执行成功 <0: 错误码

(3) 获取 PUID

函数名: int jh_load_puid(uint8_t *puid);

参数: puid, 用于放置 PUID 的内存的指针

返回值: 0: 执行成功

<0: 错误码

(4) 打日志

SDK 打印日志。

函数名: void jh_logf(const char* fmt, ...);

参数: fmt, 日志内容字符串

返回值: 无

(5) 从 flash 读取 GUID

SDK 需要从 flash 中读取 GUID 时可以调用这个函数。

函数名: int jh_get_guid(unsigned char *guid);

参数: unsigned char *guid //32 字节的 guid 存放的地址空间

返回值: 0: 执行成功 <0: 错误码

(6) 向 flash 写入 GUID

当设备激活时,手机客户端要将云端为这个设备生成的 guid 写死到设备的 flash 中。

函数名: int jh_save_guid(unsigned char *guid)

参数: unsigned char *guid //32 字节的 guid 存放的地址空间

返回值: 0: 执行成功 <0: 错误码

(7) 从 flash 读出 local key

函数名: int jh_get_locallkey (unsigned char*localkey)

参数: unsigned char *localkey //16 字节的 local key 存放的地址空间

返回值: 0: 执行成功

<0: 错误码

(8) 向 flash 写入 local key

函数名: int jh_save_locallkey (unsigned char*localkey)

参数: unsigned char *localkey //16 字节的 local key 存放的地址空间

返回值: 0: 执行成功 <0: 错误码

(9) 检查 indication confirm 是否收到

函数名: int jh_check_ready_indication(void);

参数: 无

返回值: 0: indication 还没有发送成功,并且没收到手机侧的 confirm, 需要继续等待

1: indication 发送成功,并且收到了手机侧的 confirm,可以继续发送下一帧

6 数据结构及定义

基本数据结构是由数据格式决定的。

(1) Property 相关数据结构

```
//属性
typedef struct{
    //属性标签
    Uint16_t tag;

    //属性长度
    Uint8_t len;

    //属性值,长度自定
    Uint8_t value[];
}jl_property_t;
```

(2) Packet 相关数据结构

(3) 宏定义

#define ERR_NUM_UNORDER (-201) 帧顺序不对 #define ERR_NUM_OVERFLOW (-202) 帧序号超出最大值

#define ERR_UNSUPPORT_KEY (-203) key 的编码不对

#define RECEIVE_WAIT 0 继续接收帧

#define RECEIVE_END 1 一包数据接收完毕

