# Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

# Laboratorium z przedmiotu:

# Systemy wbudowane

# Sprawozdanie z ćwiczenia laboratoryjnego nr 5: **Sterowanie moca, transmisja danych**

# Prowadzący: mgr inż. Artur Miktus

Wykonał: Radosław Relidzyński

Nr albumu: 76836 Grupa: WCY20IY4S1

**Data laboratoriów**: 03.06.2022 r. **Deklarowana ocena**: 3, 4, 5

#### Spis treści

A.	Treść zadania	2
Z	adanie na Laboratorium nr 5	2
B.	Zadanie na ocenę dostateczną	4
	Opis mojego rozwiązania	4
	Schemat blokowy rozwiązania	8
	Listing programu	9
	Sprawdzenie poprawności	10
	Prezentacja realizacji zadania przez program	11
C.	Zadanie na ocenę dobrą	12
	Opis mojego rozwiązania	12
	Schemat blokowy rozwiązania	13
	Listing programu	13
	Sprawdzenie poprawności	15
	Prezentacja realizacji zadania przez program	16
D.	Zadanie na ocenę bardzo dobrą	18
	Opis mojego rozwiązania	18
	Schemat blokowy rozwiązania	20
	Listing programu	22
	Sprawdzenie poprawności	24

## A. Treść zadania

#### Zadanie na Laboratorium nr 5


#### Zadanie na dostatecznie.

#### Na podstawie przykładowego programu ze strony o <u>PWM</u>:

napisać program **zad1.c** w języku C na układ z projektu PWM\_1A.pdsprj (w razie potrzeby zbudować taki układ samodzielnie w starszej wersji Proteusa) tak, aby na wyjściu P2 0 uzyskać falę prostokątną: o okresie równym około (10 ms x numer w dzienniku) i współczynniku wypełnienia równym ((3 x numer w dzienniku) +10) %.

W sprawozdaniu należy przedstawić stosowne obliczenia, niezbędne do wykonania zadania oraz zrzuty ekranowe z programu Proteus, wykorzystujące ekran oscyloskopu tak, aby graficznie za pomocą pomiarów wykorzystujących funkcje Cursors oscyloskopu (awaryjnie podstawe czasu oscyloskopu i liczbe kratek, zajmowanych przez wykres badanego przebiegu), udowodnić poprawną realizację zadania. Obliczenia, dotyczące okresu należy wyróżnić w edytorze zielonym kolorem tła, a obliczenia dotyczące współczynnika wypełnienia żółtym kolorem tła. W podpisie rysunku muszą być zawarte wyniki pomiaru, podane jawnie (nie za pomocą zwrotu - wyniki pomiaru przedstawiono na rysunku!).

#### Schemat układu na dobrze i bardzo dobrze.



#### Zadanie na dobrze.

To, co na dostatecznie i ponadto:

Dla układu z projektu, przedstawionego powyżej:

napisać program zad2.c w języku C, który spowoduje, że jednokrotne naciśnięcie przycisku, podłączonego do pinu P3.3 (INT1):

a) jeśli silnik nie pracował i lampa L1 nie świeciła === załączy silnik tak, aby wirnik obracał się z prędkością około

```
czyli dla nr 1, 11 i 21 wartość ta ma być równa (20\% + [70\% / 1]) = 20\% + 70\% = 90\%, dla numeru 2, 12 i 22 wartość ta ma być równa (20\% + [70\% / 2]) = 20\% + 35\% = 55\%, ...
```

dla numeru 9, 19 wartość ta ma być równa (20% + [70% / 9]) = 20% + 7% = 27%. Numery 10 i 20, jako wyjątkowe przy tej regule, mają przyjąć wartość 22%.

Po uruchomieniu symulacji w Proteusie wirnik silnika ma się nie obracać i lampa L1 ma nie świecić.

W sprawozdaniu należy pisemnie określić i udokumentować sposób wyznaczenia prędkości maksymalnej wirnika silnika (opis eksperymentu, program użyty do wyznaczenia tej prędkości).

Studenci o numerach nieparzystych "obracają" wirnik silnika tak, aby na wyświetlaczu silnika w czasie jego pracy pokazywana była liczba dodatnia.

Studenci o numerach parzystych - "obracają" wirnik silnika tak, aby na wyświetlaczu silnika w czasie jego pracy pokazywana była liczba ujemna.

W sprawozdaniu należy zamieścić niezbędne obliczenia, uzasadniające przyjęte wartości liczbowe i zrzut ekranu z symulacji, pokazujący osiągniętą prędkość obrotów. Lampa L1 ma być zasilana dokładnie tak samo, jak silnik.

b) jeśli silnik pracował i lampa L1 świeciła, === wyłączy oba urządzenia.

Poza typowymi elementami sprawozdania w zadaniu na dobrze należy opisać

- a) budowe,
- b) przeznaczenie,
- c) sposób działania

<u>elementu L293D</u>, zastosowanego w powyższym schemacie (przykład w linku). W sprawozdaniu trzeba też opisać, jak autor programu wykorzystuje piny: In1, In2, En1, Out1, Out2 w działaniu swojego programu.

Proszę zwrócić uwagę, że przeznaczenie pinów jest bardzo konkretne i **zamiana ich roli** spowoduje **niezaliczenie** tego zadania.

Należy podać, **odczytane z dokumentacji**, maksymalne wartości natężeń prądów i napięć zasilających odbiornik np. silnik.

W sprawozdaniu w osobnym punkcie, zatytułowanym "OPIS POMYSŁU NA REALIZACJĘ na db" koniecznie musi wystąpić opis pomysłu na realizację zadania i jego algorytm - bez nich nawet poprawnie działający program na ocenę dobrą nie zostanie zaliczony.

To, co na dobrze i ponadto dla powyższego układu:

(uwaga - wartość parametrów zadania - dla studentów o numerach **nieparzystych N=2, K=3**, dla studentów o numerach **parzystych N=3, K=2**)

Stosując obsługę wejść T0 i T1 napisz program zad3.c, który spowoduje, że

- 1. wciśnięcie N razy przycisku T0 (P3\_4) (bez żadnego wciśnięcia w tym czasie T1) włącza silnik,
- 2. wciśnięcie K razy przycisku T1 (P3\_5) (bez żadnego wciśnięcia w tym czasie T0) silnik wyłącza.

Uwaga - wciśnięcie T0 kasuje dotychczasowy stan wciśnięć T1 i odwrotnie.

- 3. Przycisk /INT1 zmienia naprzemiennie kierunek obrotu silnika.
- 4. Lampa L1 ma przez cały czas pracy programu pozostać wyłączona.

Prędkość obrotowa silnika i początkowy kierunek obrotów mają być dla danego studenta takie, jak w zadaniu na dobrze.

W sprawozdaniu w osobnym punkcie, zatytułowanym "OPIS POMYSŁU NA REALIZACJĘ na bdb" koniecznie musi wystąpić opis pomysłu na realizację zadania i jego algorytm - bez nich nawet poprawnie działający program na ocenę bardzo dobrą nie zostanie zaliczony.

# B. Zadanie na ocene dostateczną

Opis mojego rozwiązania


Oczekiwany okres: 10 ms x 9 = 90 ms

Oczekiwany współczynnik wypełnienia: 3% \* 9 + 10% = 37%

Okres wyznaczam na podstawie wartości zmiennej "PWM\_Freq\_Num"

Współczynnik wypełnienia wyznaczam na podstawie wartości zmiennej "PWM" będącej iloczynem liczby 255 i współczynnika:  $\frac{PWM}{PWM} = 255 * 0,37 = 94,35 \approx 94$ 

Na początku sprawdzam działanie dla obliczonego PWM równego 94 i dla PWM Freq Num = 30:




#### Okres = 67.5 - 0 = 67.5 ms (za mały)

Czas trwania jedynki: 24 - 0 = 24 ms

Współczynnik wypełnienia: 24 ms / 67,5 ms = 0,355556

Współczynnik się prawie zgadza, ale okres jest znacznie za mały. Zmieniam wartość PWM\_Freq\_Num na 35:




Okres = 78,5 - 0 = 78,5 ms (za maly)


Mając wyniki dla 2 wartości, mogę obliczyć wartość oczekiwaną dla mojego okresu:

PWM\_Freq\_Num = oczekiwany okres \* (PWM\_Freq\_Num1 – PWM\_Freq\_Num2 ) / (okres1 – okres2)

PWM\_Freq\_Num =  $90 * (35-30) / (78,5 - 67,5) \approx 40$ 

Sprawdzam zatem dla wartości PWM = 94 i dla PWM Freq Num = 40:






#### Okres = 56 ms + 33 ms = 89 ms

Czas trwania jedynki: 33 ms

Współczynnik wypełnienia: 33 ms / 98 ms =  $0.37078 \approx 0.37 = 37\%$ 

Wartości TH i TL w zależności od stanu:

Stan	TH0	TL0
0	0xF1	0x4F
1	0xE6	0xD7



#### Okres = 90 ms - 0 ms = 90 ms

Czas trwania jedynki: 33 ms – 0 ms = 33 ms


Współczynnik wypełnienia: 33 ms / 90 ms =  $0.366667 \approx 0.37 = 37\%$ 

Wyniki są zgodne z oczekiwaniami, więc są to właśnie te wartości (PWM = 94, PWM Freg Num = 40).

Działanie programu opiera się na nieskończonej pętli w funkcji main() podczas której obsługiwane będą przerwania (funkcją TimerO\_ISR). Każde przerwanie będzie oparte na poniższej liście kroków:

- 1. Zatrzymanie zegara (żeby zapobiec wystąpienia kolejnego przerwania).
- 2. Cyklicznej zmianie sygnału w zależności od wartości zmiennej "PWM\_Pin":
  - a. Jeśli 1, to wyzeruj sygnał (0 na wykresie oscylatora). Na podstawie okresu oblicza czas podawania stanu 0 (100% duty cycle PWM)
  - b. Jeśli 0, to ustaw pin na 1 (1 na wykresie oscylatora). Na podstawie okresu oblicza czas podawania stanu 1 (PWM).
- 3. Załadowuje odpowiedni licznik na podstawie wspomnianych w punkcie 2a lub 2b.
- 4. Kończy przerwanie.
- 5. Startuje timer.

### Schemat blokowy rozwiązania




#### Listing programu


```
//PWM_Przyklad
// zmiana wspolczynnika wypelnienia
// zmiana czestotliwosci impulsow PWM (Pulse Width Modulation)
#include <REGX52.H>
// PWM Pin
sbit PWM_Pin = P2^0;  // Pin P2.0 to PWM_Pin
// deklaracje
void InitTimer0(void);
void InitPWM(void);
// zmienne globalne
unsigned char PWM = 94; // wartosc od 0 (0% duty cycle) do 255 (100% duty cycle)
unsigned int temp = 0; // zmienna robocza w procedurze obsługi przerwania Timer0
#define PWM_Freq_Num 40 // 1 = najwyzsza czestotliwosc gdy PWM_Freq_Num, zakres
1 - 255
// Main Function
int main(void)
  InitPWM(); // Start PWM
  PWM = 94;
                      // 127 = 50% wspolczynnik wypelnienia
  while(1) {;}
// Timer0 init
void InitTimer0(void)
{
   TMOD &= 0xF0;  // wyzeruj bity dla Timer0
TMOD |= 0x01;  // ustaw tryb mode 1 = 16bit mode
   TH0 = 0 \times 00;
                  // Pierwsze
   TL0 = 0x00; // ustawienie
   ET0 = 1;
    EA = 1;
                 // Enable All
    TR0 = 1; // Start Timer 0
// PWM init
void InitPWM(void)
    PWM = 0; // poczatkowo zero
```

```
// Init Timer0 dla rozpoczecia generacji przerwan
   InitTimer0();
// Timer0 ISR
void Timer0_ISR (void) interrupt 1
   TR0 = 0; // Stop Timer 0
   if(PWM_Pin) // if PWM_Pin =1 wyzeruj sygnal PWM i zaladuj licznik
       PWM Pin = 0;
       temp = (255-PWM)*PWM_Freq_Num;
       TH0 = 0xFF - (temp>>8)&0xFF;
       TL0 = 0xFF - temp\&0xFF;
    }
   else
                // if PWM_Pin =0 ustaw pin na 1 i zaladuj licznik
       PWM Pin = 1;
       temp = PWM*PWM_Freq_Num;
       TH0 = 0xFF - (temp>>8)&0xFF;
       TL0 = 0xFF - temp\&0xFF;
   TF0 = 0;
              // wyczysc flage
   TR0 = 1;
```

# Sprawdzenie poprawności


#### Kompilowanie





## Prezentacja realizacji zadania przez program


#### Ocena czasów:



Okres = 90 ms - 0 ms = 90 ms

Współczynnik wypełnienia: 33 ms / 90 ms =  $0.366667 \approx 0.37 = 37\%$ 

Widać, że stan 1 to około 1/3 całego okresu, ponieważ stan 0 trwa około 2 razy dłużej:



# C. Zadanie na ocene dobrą

## Opis mojego rozwiązania

L293D to dwukanałowy układ scalony będący sterownikiem silników stałoprądowych. Stosuje się go przy napięciach do 36 V i natężeniach do 0,6 A.

W bieżącym układzie sterownik L293D będzie odpowiadał za odbiór sygnału wejściowego i przetworzenia go na wyjście tak, aby sterowało ono silnikiem. Używane będą następujące łącza:

- IN1, IN2 wskazywać będą kierunek obrotu silnika
- OUT1, OUT2 podawać będą odpowiednie napięcie do silnika, w zależności od wejścia EN1
- EN1 odbiera on zmienny sygnał.
- VSS, GND źródła zasilania / uziemienia układu


Układ odbiera na EN1 zmienny sygnał. Na podstawie współczynnika wypełnienia będzie wprost proporcjonalnie określać wysokość napięcia (maksymalne dla PWM=255, zerowe dla PWM=0). Wynika to z dużej częstotliwości układu. Taki sygnał będzie przekazywany na wyjścia OUT.

Predkość silnika: 20% + 70% / 9 = 27%

Wartość PWM: 255 \* 27% = 69 (wartość na silniku ma pokazywać wartość dodatnią)
Aby silnik pokazywał wartość dodatnią, należy na wartość IN1 wysłać sygnał 0, a na IN2 wysłać sygnał 1.

Timer 0 będzie służył do generowania syngału PWM, a timer1 do przechwytywania wciśnięć przycisku poprzez interrupt.

## Schemat blokowy rozwiązania



#### Listing programu

```
#include <REGX52.H>

sbit IN1_Pin = P2^1;
sbit IN2_Pin = P2^2;
sbit PWM_Pin = P2^3;
sbit PWM1_Pin = P2^4;
sbit IN3_Pin = P2^5;
sbit IN4_Pin = P2^6;

// zmienne globalne
bit stop = 1;
unsigned char PWM = 0; // wartosc od 0 (0% duty cycle) do 255 (100% duty cycle)
unsigned int temp = 0; // zmienna robocza w procedurze obsługi przerwania Timer0

#define PWM_Freq_Num 40 // 1 = najwyzsza czestotliwosc gdy PWM_Freq_Num, zakres 1 -
255

void handlebutton() interrupt 2
{
```

```
stop = !stop;
   PWM_Pin = 0;
   PWMl_Pin = 0;
void InitTimer0(void)
   IT1 = 1; // INT1 aktywne zero
   EX1 = 1; // Wlaczenia INT1
   TMOD &= 0xF0; // wyzeruj bity dla Timer0
   TMOD \mid = 0x01;
                    // ustaw tryb mode 1 = 16bit mode
   TH0 = 0x00; // Pierwsze
TL0 = 0x00; // ustawien:
                   // Enable Timer0 interrupts
   ET0 = 1;
   EA = 1; // Enable All
   TR0 = 1; // Start Timer 0
int main(void)
   InitTimer0(); // Init Timer0 dla rozpoczecia generacji przerwan
   IN1 Pin = 0;
   IN2 Pin = 1;
   PWM_Pin = 0;
   IN3 Pin = 0;
   IN4_Pin = 1;
   PWMl_Pin = 0;
   PWM = 69;
   while(1) {;}
void Timer0_ISR (void) interrupt 1
   TR0 = 0; // Stop Timer 0
   if(PWM_Pin) // if PWM_Pin =1 wyzeruj sygnal PWM i zaladuj licznik
       temp = (255 - PWM) * PWM_Freq_Num;
       TH0 = 0xFF - (temp >> 8) & 0xFF;
       TL0 = 0xFF - temp \& 0xFF;
   else // if PWM_Pin =0 ustaw pin na 1 i zaladuj licznik
       temp = PWM * PWM_Freq_Num;
       TH0 = 0xFF - (temp >> 8) \& 0xFF;
       TL0 = 0xFF - temp \& 0xFF;
```

```
if(!stop)
{
    PWM_Pin = !PWM_Pin;
    PWMl_Pin = !PWMl_Pin;
}

TF0 = 0; // wyczysc flage
TR0 = 1; // Start Timer 0
}
```

# Sprawdzenie poprawności


#### Kompilowanie

```
▼ lab5_2 - μVision3 - [C:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit\SWB\lab5\zad2\zad2.c]
                                                                                                                                                                        Eile Edit View Project Debug Flash Peripherals Tools SVCS Window Help
                                                                                                                                                                       _ & X
 | 🆀 🚅 🖫 🗗 | 🕹 📭 📵 | ユ요 | 準 準 🧀 % % % 🥦 [
                                                                             🥩 🍱 🍘 🍏 👗 💢 Target 1
                                                    🖃 🔒 🔒 🖳
Project Workspace
                                                                                                                                                                              •
 - 🛅 Target 1
                             14
5 // zmienne globalne
16 bit stop = 1;
17 unsigned char PWH = 0; // wartosc od 0 (0% duty cycle) do 255 (100% duty cycle)
18 unsigned int temp = 0; // zmienna robocza w procedurze obsługi przerwania Timero
19
    Source Group 1

add2.c


regx52.h
                             21 #define PWM_Freq_Num 40 // 1 = najwyzsza czestotliwosc gdy FWM_Freq_Num, zakres 1 - 255 22
                            void handlebutton() interrupt 2
                                      IT1 = 1; // INT1 aktywne zero
EX1 = 1; // Wlaczenia INT1
                                                         // wyzeruj bity dla Timer0
// ustaw tryb mode 1 = 16bit mode
  ≧ zad2.c
compiling zad2.c...
zad2.c - O Error(s), O Warning(s).
Build (Command ) Find in Files /
                                                                                                                                              L:16 C:14
```

Linkowanie




#### Prezentacja realizacji zadania przez program


Stan początkowy, brak obrotów:



Włączenie programu dla 100% PWM (255). Stabilizuje się na wartości 165



Włączenie programu dla 27% PWM (69). Oscyluje wokół wartości 45,5.



Sprawdzenie wyniku:

 $45.3 / 165 = 0,2729 \approx 0,27 = 27\%$ 

 $45.5 / 165 = 0.2741 \approx 0.27 = 27\%$ 

Zatem widać, że zależność między maksymalną prędkością a prędkością dla zadanego PWM jest zgodna z oczekiwaniami.

# D. Zadanie na ocenę bardzo dobrą

#### Opis mojego rozwiązania

W układzie będą działały 3 mechanizmy:

- 1. Timer0 licznik 16-bitowy dla wejścia T0 (TMOD = 0x55). Zliczać będzie wciśnięcia dla T0.
- 2. Timer1 licznik 16-bitowy dla wejścia T1 (TMOD = 0x55). Zliczać będzie wciśnięcia dla T1.
- 3. Timer2 timer 16-bitowy generator sygnału (T2CON = 0x04) (to samo, co timer0 w zad 4).

#### Interrupt 5 - obsługa generatora PWM - timer2

Ponieważ zmienia się generator, należy przekształcić funkcję Timer0\_ISR() na funkcję Timer2\_ISR(). Zachowuje ona swój cały algorytm, zmianie ulegają jedynie flagi, zmieniają się z 0 na 2).

Interrupt 1 oraz Interrupt 3 – obsługa przycisków do włączania i wyłączania silnika


Liczniki będą posiadały swoje zmienne zliczające wciśnięcia. Każde wciśnięcie będzie działało zgodnie z poniższą listą kroków:


- 1. Zwiększ wartość zmiennej danego licznika.
- 2. Wyzeruj wartość zmiennej drugiego licznika (na wypadek, gdyby poprzednio został wciśnięty).
- 3. Jeśli naliczono odpowiednią ilość wciśnięć, włącz (T0 dla 2) lub wyłącz (T1 dla 3) silnik.

#### **Interrupt 2** - obsługa zmiany kierunku obrotów

Jeśli zostanie wciśnięty przycisk dla int0, to odwraca on kierunek poruszania się silnika. Działa on nawet, jeśli silnik stoi w miejscu (po włączeniu silnik zacznie się kręcić w przeciwnym kierunku do ostatniego). Odwrócenie kierunku odbywa się na podstawie mechanizmu z zadania 4, czyli jeśli chcę wartość dodatnią, to IN=0, a IN=1, w przeciwnym wypadku, IN0=1, IN1=0.

# Schemat blokowy rozwiązania





#### Listing programu

```
//PWM_Przyklad
// zmiana wspolczynnika wypelnienia
// zmiana czestotliwosci impulsow PWM (Pulse Width Modulation)
#include <REGX52.H>
sbit IN1_Pin = P2^1;
sbit IN2_Pin = P2^2;
sbit PWM_Pin = P2^3;
// zmienne globalne
unsigned char PWM = 0; // wartosc od 0 (0% duty cycle) do 255 (100% duty cycle)
unsigned int temp = 0; // zmienna robocza w procedurze obsługi przerwania Timer0
#define PWM_Freq_Num 40 // 1 = najwyzsza czestotliwosc gdy PWM_Freq_Num, zakres 1 -
unsigned char c0 = 0; // Counter0 - dla Timer0
unsigned char c1 = 0; // Counter1 - dla Timer1
void handlebuttonIO() interrupt 2
    IN1_Pin = IN2_Pin;
    IN2_Pin = !IN2_Pin;
void handlebuttonTO() interrupt 1
   TH0 = 0xFF;
   TL0 = 0xFF;
   TF0 = 0;
    c0++;
    c1=0;
    if(c0==2){
       TR2=1; // Wlacz silnik
       PWM_Pin = 0;
void handlebuttonT1() interrupt 3
    TH1 = 0xFF;
   TL1 = 0xFF;
    TF1 = 0;
    c1++;
    c0=0;
    if(c1==3){
        TR2=0; // Wylacz silnik
        PWM_Pin = 0;
```

```
int main(void)
    EA = 1; // Wlacz interrupty
    IT1 = 1; // INT1 aktywne zero
    EX1 = 1; // Wlaczenia INT1
    T2CON = 0x04; // tryb timera2
    TH2 = 0x00;
    TL2 = 0x00;
    ET2 = 1;
    TR2 = 0;
    TMOD = 0x55; // tryb licznikow
    TH0 = 0xFF;
    TL0 = 0xFF;
    TF0 = 0;
    ET0 = 1;
    TR0 = 1;
    TH1 = 0xFF;
    TL1 = 0xFF;
    TF1 = 0;
    ET1 = 1;
    TR1 = 1;
    IN1_Pin = 0;
    IN2_Pin = 1;
    PWM_Pin = 0;
    PWM = 69;
   while(1) {;}
void Timer2_ISR(void) interrupt 5
    TR2 = 0; // stop Timer 2
    if(PWM_Pin) {
        temp = (255 - PWM) * PWM_Freq_Num;
        TH2 = 0xFF - (temp >> 8) & 0xFF;
        TL2 = 0xFF - temp \& 0xFF;
    } else {
        temp = PWM * PWM_Freq_Num;
        TH2 = 0xFF - (temp >> 8) & 0xFF;
        TL2 = 0xFF - temp \& 0xFF;
    PWM_Pin = !PWM_Pin;
    TF2 = 0; // wyczysc flage
    TR2 = 1; // start Timer 2
```

# Sprawdzenie poprawności

#### Kompilowanie

```
▼ lab5_3 - μVision3 - [C:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit\SWB\lab5\zad3\zad3.c]
                                                                                                                                                                                                                 File Edit View Project Debug Flash Peripherals Tools SVCS Window Help
                                                                                                                                                                                                                 _ B ×
 🆀 😅 🖫 🍠 🐰 酯 🛍 🗅 🖴 荜 準 🔏 % % % 🥦 隔
                                                                                                  🧆 🍱 🍏 🍝 \mid 🗱 🔊 Target 1
                                                                  🗹 🚹 🖫 📟
                                                EA = 1; // Wlacz interrupty
IT1 = 1; // INT1 aktywne zero
EX1 = 1; // Wlaczenia INT1
 Project Workspace
                                  056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
070
071
072
073
074
075
076
077
                                                                                                                                                                                                                         •
 Target 1
                                                 T2CON = 0x04; // tryb timera2
//timer2 - poczatkowo wylaczony
TH2 = 0x00;
TL2 = 0x00;
ET2 = 1; |
TR2 = 0;
                                                 TMOD = 0x55; // tryb licznikow
                                                 TMOD = 0x55;

// lciznik0

THO = 0xFF;

TLO = 0xFF;

TFO = 0;

ETO = 1;

TRO = 1;
                                                 TRO = 1;

//licznik1

TH1 = 0xff;


TL1 = 0xff;

TF1 = 0;

ET1 = 1;


TR1 = 1;
                                                  TM1 Dim - O.
  zad3.c
compiling zad3.c...
zad3.c - 0 Error(s), 0 Warning(s).
Build Command Find in Files
                                                                                                                                                       4
                                                                                                                                  Simulation
```

Linkowanie




## Prezentacja realizacji zadania przez program


Stan początkowy, brak ruchu



2 wciśnięcia dla TO – wlaczenie silnika (początkowe - dodatnie)



Wciśnięcie int1 – zmiana kierunku obrotów



Wciskanie na przemian T0 i T1 – brak zmian

