# Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

#### Laboratorium z przedmiotu: Interfejsy komputerów cyfrowych

## Sprawozdanie z ćwiczenia laboratoryjnego nr 3:

## TRANSMISJA RÓWNOLEGŁA

## Prowadzący: mgr inż. Krzysztof Szajewski

Wykonał: Radosław Relidzyński

Grupa: WCY20IY4S1

Data laboratoriów: 16.05.2021 r.

#### Spis treści

A.	Treść zadania	2
B.	Schemat układu (Proteus)	3
	Program mikrokontrolera (Keil)	
	Analiza i wnioski	
٥.	Cykl życia programu:	
	Przykładowe działanie programu	
	Podsumowanie	/


#### A.Treść zadania

Materiały do wejściówki laboratorium 2 - temat 3


Zbudować w środowisku Proteus stanowisko realizujące transmisję równoległą synchroniczną. Stanowisko powinno zawierać:

- mikrokontroler AT89C52 pełniący rolę nadajnika (MASTER) sygnał "1" do pinu P0 0
- mikrokontroler AT89C52 pełniący rolę odbiornika (SLAVE) sygnał "0" do pinu P0 0
- po dwa siedmiosegmentowe wyświetlacze podlączone do pinów portu P1 nadajnika i odbiornika
- przycisk podłączony do pinu ~INT0 nadajnika
- linia STROBE pomiędzy pinami P0\_a nadajnika i P0\_a+2 odbiornika oraz za pośrednictwem rezystora R4k7 do Vcc
- linia ACK pomiędzy pinami P0\_b nadajnika i P0\_b+2 odbiornika, gdzie a i b wskazuje prowadzący; jeśli nie są wskazane to a = 1, b = 3, oraz za pośrednictwem rezystora R4k7 do Vcc
- linie D0-D7 pomiędzy pinami portu P2

Układ powinien wyglądać jak na rysunku:



### B.Schemat układu (Proteus)



## C. Program mikrokontrolera (Keil)

```
#include <REGX52.H>

volatile unsigned char liczba = 0;
unsigned char bM = 1;

void delay()
{
    unsigned char i, j;
    for(i = 0; i < 255; i++)
    {
        for(j = 0; j < 200; j++);
    }
}

void countInt0() interrupt 0
{
    // Dla mastera, zwieksza wartosc
    EX0 = 0;
    liczba = (liczba + 1) % 100;
    EX0 = 1;
    bM = 0;
}

void main(void)</pre>
```

```
IT0 = 1; // INT0 aktywne zero
EX0 = 1; // Wlaczenia INTO
EA = 1; // Wlaczenie wszstkich przerwan
if (P0_0 != 0)
   // MASTER
   P1 = 0x00;
   P2 = 0xFF;
   while(1)
        // Czekaj na wcisniecie
       while(bM);
       P1 = liczba/10 * 16 + liczba%10;
        // Wyslij sygnal do slave'a o wysylaniu
       P0_6 = 0;
       // Wyslij liczbe
       P2 = liczba;
       // Czekaj
       delay();
       // Wyslij sygnal do slave'a o koncu wysylania
        P0 6 = 1;
        // Czekaj na informacje zwrotna od slavea
       while(P0_7 == 1);
       P2 = 0xFF;
        // Zwalnia przycisk
       bM = 1;
else
    // SLAVE
   P1 = 0x00;
   while(1)
        // Wypisz liczbe - poczatkowo 0
        P1 = liczba/10 * 16 + liczba%10;
        // Czekaj na sygnal od mastera
       while(P0_4 == 1);
        // Wyslij do mastera informacje o odbieraniu sygnalu
        P0 5 = 0;
        // Wczytaj liczbe od mastera
        liczba = P2;
       delay();
        // Wyslij informacje o koncu odbierania
        P0_5 = 1;
```

#### D. Analiza i wnioski

#### Cykl życia programu:

#### Master:


- 1. Początkowo na porcie P1 ustawia wartość 0, a na porcie P2 wartość 0xFF.
- 2. Czeka na przerwanie (wciśnięcie przycisku).
- 3. Występuje przerwanie, zwiększona jest wartość liczby.
- 4. Wyświetla nową liczbę (na port P1).
- 5. Wysyła sygnał do slave'a o tranmisji.
- 6. Wysyła na port P2 liczbę.
- 7. Wysyła sygnał do slave'a o końcu transmisji.
- 8. Czeka na informację zwrotną od slave'a.
- 9. Zmienia wartość portu P2 na 0xFF.
- 10. Zwalnia przycisk.

#### Slave:


- 1. Odczytuje liczbę (na początku 0).
- 2. Czeka na informację od mastera o transmisji.
- 3. Wysyła informacje zwrotną do mastera o odbieraniu sygnału.
- 4. Odczytuje z portu P2 liczbe.
- 5. Odczekuje
- 6. Wysyła informację do mastera o końcu odbierania.

#### Przykładowe działanie programu


Początek, nic się nie dzieje




Pierwsze wciśnięcie, sygnały stanowiące początek i koniec nadawania (niebieskie) oraz początek i koniec odbierania (żółte). Zielony i czerwony pokazują wartości dwóch najmniej znaczących bitów, w tym przypadku 01 – wartość 1.



Trzecie wciśnięcie. Zielony i czerwony pokazują wartości dwóch najmniej znaczących bitów, w tym przypadku 11 – wartość 3.



18-te wciśnięcie – Na podstawie poprzednich widać zmiany wartości: 00 -> 01 -> 10. Reszta zdzielenia 18 przez 4 wynosi 2, czyli binarnie dokładnie 10.



#### Podsumowanie

W celu stworzenia skutecznej transmisji równoległej należy zapewnić nie tylko połączenie do transportu danych, ale również połączenie do informowania o samym fakcie przesyłania. W tym celu w ramach powyższego układu należało stworzyć transmisję danych (w tym przypadku dla portu P2) oraz 2 linie komunikacyjne (górna w kierunku master->slave, dolna w kierunku slave->master). Oba mikrokontrolery działają na takiej zasadzie, że wysyłają komunikat o rozpoczęciu, a potem o

zakończeniu swojego działania. Ilość możliwych wartości do wysłania zależy od ilości połączeń, wyraża się to wzorem 2<sup>n</sup>, gdzie n to ilość połączeń.

W porównaniu do transmisji szeregowej, jest ona:

- a. Bardziej obciążająca sprzętowo ze względu na konieczność zastosowania większej ilości linii tranmisyjnych
- b. Mniej skalowalna, ponieważ rozmiar danej jest z góry ograniczony.
- c. Łatwiejsza w implementacji, gdyż nie musimy martwić się o problemy z odpowiednim taktowaniem układu.
- d. Szybsza, ponieważ dana wysyłana jest na raz w danym odcinku czasu.