# Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

## Laboratorium z przedmiotu: Interfejsy komputerów cyfrowych

Sprawozdanie z ćwiczenia laboratoryjnego nr 5:

# Programowanie adaptera VGA z poziomu BIOS

# Prowadzący: mgr inż. Krzysztof Szajewski

Wykonał: Radosław Relidzyński

Grupa: WCY20IY4S1

Data laboratoriów: 13.06.2021 r.

#### Spis treści

A.	Treść zadania	2
В.	Zadanie 1 odczyt trybu graficznego	
C.	Zadanie 2 ustawienie trybu 80x25x16	3
D.	Zadanie 3 ustawienie kształtu kursora	4
E.	Zadanie 4 ustawienie pozycji kursora w 12 linii i 40 kolumnie	5
F.	Zadanie 5 odczytanie pozycji kursora	6
G.	Zadanie 6 wyświetlenie znaku w pozycji kursora	8
Н.	Zadanie 7 odczytanie znaku na danej pozycji kursora	9
l.	Zadanie 8 ustawienie trybu graficznego 320x200x256	10
J.	Zadanie 9 wyświetlenie białego piksela w 100 linii i 160 kolumnie (funkcja 0CH)	12
K. segr	Zadanie 10 wyświetlenie białego piksela w 100 linii i 160 kolumnie (modyfikacja określonego bajtu mentu 0A000H)	13
L.	Zadanie 11 odczytanie kolor piksela w 100 linii i 160 kolumnie	15

#### A.Treść zadania

Napisać następujące programy realizujące następujące funkcje:

- 1. odczyt aktualnego trybu graficznego
- 2. ustawienie trybu graficznego 80x25x16
- 3. ustawienie kształtu kursora (wielkość 4 linie od dołu, wielkość 4 linie od góry, wielkość 2 linie w środku)
- 4. ustawienie pozycji kursora w 12 linii i 40 kolumnie
- 5. odczytanie pozycji kursora
- 6. wyświetlenie znaku w pozycji kursora
- 7. odczytanie znaku na danej pozycji kursora
- 8. ustawienie trybu graficznego 320x200x256
- 9. wyświetlenie białego piksela w 100 linii i 160 kolumnie (funkcja 0CH)
- 10. wyświetlenie białego piksela w 100 linii i 160 kolumnie (modyfikacja określonego bajtu segmentu 0A000H)
- 11. odczytanie kolor piksela w 100 linii i 160 kolumnie
- 12. narysowanie kwadratu o boku 50 pikseli (kontur i wypełniony) dla chętnych

### B. Zadanie 1 odczyt trybu graficznego

```
File Edit Search Paragraph Block Misc Options

_Z86
.model small
.stack 100h
.data
.code
main:
    mov ah, Ofh
    int 10h

    ; koniec
    mov ax, 4c00h
    int 21h
end main

1:1 [046] (*)

F1 Help F2 Save F3 Open F5 Block F6 Dupe F7 Search F8 Print F10 Menu
```

MOV ah, 0fh - pobranie numeru trybu pracy sterownika

INT 10h – wywołanie przerwania w celu wykonania polecenia

Odczytany tryb:

```
File Edit View Run Breakpoints Data Options Window
   cs:0000 B40F
                                                                                 5003
   cs:0002
                                                                                  0000
                                       ax,4000
  cs:0004 B8004C
                                                                                  0000
                               mov
                                                                              dx 0000
   cs:0007
                               int
   cs:0009 0000
                               add
                                                                                  0000
                                        [bx+si],a]
                                       [bx+si],al
[bx+si],al
   cs:000B 0000
                                                                                  0000
                               add
                                                                              bp 0000
   cs:000D 0000
                               add
                                                                                 0100
   cs:000F 0000
                               add
                                        [bx+si],a]
                               add
                                        [bx+si],al
                                                                                 24D4
   cs:0013 0000
                                                                              es 24D4
                               add
                                                                              ss 24E5
cs 24E4
   cs:0015 0000
   cs:0017 0000
   cs:0019 0000
                                                                               ip 0004
   cs:001B 0000
                               add
                                        [bx+si],a
   cs:001D 0000
                               add
                                       [bx+si],a]
   ds:0000 CD 20 20 9B 00 9A F0 FE =
                                                                              ss:0108 0002
  ds:0008 1D F0 32 0B 6F 22 6B 07 +-260"k.
ds:0010 C2 1F 2B 08 C2 1F 40 1E TV( TVQ ds:0018 01 01 01 00 02 04 FF FF 999 9
                                                                              ss:0106
                                                                                        0000
                                                                              ss:0104
                                                                              ss:0102
                                                                              ss:0100 52FB
F1-Help F2-Bkpt F3-Mod F4-Here F5-Zoom F6-Next F7-Trace F8-Step F9-Run F10-Menu
```

AL = 03h, tryb 80x2516 - tekstowy

#### C. Zadanie 2 ustawienie trybu 80x25x16

Tryb 80x25x16, czyli AL = 03h


```
Edit - C:\ASM\L5\L5.ASM =
                                                                             09:33:22
   File
         Edit
                Search
                                     Block
                         Paragraph |
                                           Misc
                                                   Options
 .286
 .model
        small
.stack 100h
.data
.code
main:
       mov ah, 00h
       mov al,
                03h
       int 10h
                4c00h
       mov ax,
       int 21h
end main
     <del>-</del>7:1 [032] (+)=
                          æ
C:\ASM\L5>
          F2 Save F3 Open F5 Block F6 Dupe F7 Search
F1 Help
```

MOV ah, 00h – ustawienie trybu pracy sterownika karty graficznej

MOV al, 03h – ustawienie konkretnego trybu pracy sterownika karty graficznej

INT 10h – wywołanie przerwania w celu wykonania polecenia

#### D. Zadanie 3 ustawienie kształtu kursora



MOV ah, 01h – ustawienie postaci kursora

MOV ch, 03h – ustawienie numeru górnej linii wiersza

MOV cl, 04h – ustawienie numeru dolnej linii wiersza

INT 10h – wywołanie przerwania w celu wykonania polecenia

```
C:\ASM\L5>dn
              Version 1.51 Copyright (C) 1991-99 RIT Research Labs
Dos Navigator
C:\ASM\L5>comp 15
C:\ASM\L5>tasm | 15.asm
Turbo Assembler Version 4.1 Copyright (c) 1988, 1996 Borland International
Assembling file:
                   15.asm
Error messages:
                   None
Warning messages:
                   None
Passes:
                   352k
Remaining memory:
C:∖ASM\L5>tlink /v 15.obj
Turbo Link Version 7.1.30.1. Copyright (c) 1987, 1996 Borland International
C:\ASM\L5>
C:\ASM\L5>15
C:\ASM\L5>15.exe
C:\ASM\L5>_
```

#### E. Zadanie 4 ustawienie pozycji kursora w 12 linii i 40 kolumnie

```
Edit - C:\ASM\L5\L5.ASM ===
   File
         Edit
                Search
                        Paragraph Block Misc Options
 .286
 .model small
 .stack 100h
 .data
 .code
main:
       mov ah, 02h
       mov bh, 00h
mov dh, 0Ch
       mov dl, 28h
       int 10h
       mov ax, 4c00h
int 21h
end main
    =1:1 [046] (+)=
                         æ
C:\ASM\L5>
F1 Help F2 Save F3 Open F5 Block F6 Dupe F7 Search F8 Print F10 Menu
```

MOV ah, 02h – ustawienie pozycji kursora na ekranie

MOV bh, 00h – określenie numeru strony

MOV dh, 0Ch – ustawienie pozycji kursora, wiersz 12

MOV dl, 28h – ustawienie pozycji kursora, kolumna 40

#### Wykonanie programu:

```
C:\ASM\L5>15.exe
C:\ASM\L5>dn
               Version 1.51 Copyright (C) 1991-99 RIT Research Labs
Dos Navigator
C:\ASM\L5>comp 15
C:\ASM\L5>tasm
                15.asm
Turbo Assembler Version 4.1 Copyright (c) 1988, 1996 Borland International
Assembling file:
                   15.asm
Error messages:
                   None
C:\ASM\L5><u>s</u>sages:
                   None
Passes:
Remaining memory:
                   352k
C:\ASM\L5>tlink /v 15.obj
Turbo Link Version 7.1.30.1. Copyright (c) 1987, 1996 Borland International
C:\ASM\L5>
C:\ASM\L5>15
```


#### F. Zadanie 5 odczytanie pozycji kursora

```
:Edit - C:\ASM\L5<u>\L5.ASM</u> —
                                                                                     10:03:22
          Edit
   File
                 Search
                          Paragraph Block Misc Options
 .286
 .model small
 .stack 100h
 .data
 .code
 main:
       mov ah, 03h
mov bh, 00h
int 10h
        mov ax, 4c00h
int 21h
 end main
     <del>-</del>6:1 [109] (+)=
                            KO.
C:\ASM\L5>
F1 Help F2 Save F3 Open F5 Block F6 Dupe F7 Search
```

MOV ah, 03h – pobranie pozycji kursora

MOV bh, 00h – określenie numeru strony


INT 10h – wywołanie przerwania w celu wykonania polecenia



Bieżący wiersz: 18h, wiersz 24

Bieżąca kolumna: 00h, kolumna 0

#### G. Zadanie 6 wyświetlenie znaku w pozycji kursora



MOV ah, 0ah – wypisanie znaku na pozycji wskazywanej przez kursor

MOV al, 58h – kod ASCII znaku ('X')

MOV bh, 00h – określenie numeru strony

MOV cx, 0001h – określenie ilości kopii znaku (1)

INT 10h – wywołanie przerwania w celu wykonania polecenia

```
:\ASM\L5>15
Dos Navigator Version 1.51 Copyright (C) 1991-99 RIT Research LabsXXXXXXXXXXXX
C:\ASM\L5>comp 15
C:\ASM\L5>tasm
           15.asm
Turbo Assembler Version 4.1 Copyright (c) 1988, 1996 Borland International
Assembling file:
              15.asm
Error messages:
              None
Warning messages:
              None
Passes:
              352k
Remaining memory:
C:\ASM\L5>tlink /v 15.obj
Turbo Link Version 7.1.30.1. Copyright (c) 1987, 1996 Borland International
C:\ASM\L5>
C:\ASM\L5>15
C:\ASM\L5>
```

#### H. Zadanie 7 odczytanie znaku na danej pozycji kursora

```
= Edit - C:\ASM\L5\L5.ASM =
                                                                      10:13:59
  File
        Edit
              Search
                      Paragraph Block Misc Options
.286
.model small
.stack 100h
.data
.code
main:
      mov ah, 08h
      mov bh, 00h
      int 10h
      mov ax, 4c00h
int 21h
end main
<del>-</del>$=-8:18 [000] (+)===--{
F1 Help F2 Save F3 Open F5 Block F6 Dupe F7 Search F8 Print F10 Menu
```

MOV ah, 08h – pobranie kodu i atrybutu znaku na pozycji wskazywanej przez kursor

MOV bh, 00h – określenie numeru strony

INT 10h – wywołanie przerwania w celu wykonania polecenia

```
READY
     File Edit View Run Breakpoints Data Options Window
  [:]=CPU Pentium Pro=
                                                                                 [‡]=
   cs:0000 B408
                                   ah,08
                                                                      ax 0720
                                                                                  c = 0
                            mov
   cs:0002 B700
                                   bh,00
                                                                      bx 0000
                                                                                  z=0
                            MOV
   cs:0004 CD10
                                                                      cx 0000
                                   10
                                                                                  s=0
                            int
                                   ax,4C00
   cs:0006 B8004C
                                                                      dx 0000
                                                                                  o = 0
                            mov
   cs:0009 CD21
                                                                                  p = 0
                                                                         0000
                            int
                                   21
                                                                      s i
   cs:000B 0000
                                                                                  a=0
                                    [bx+si],al
                                                                      d i
                                                                         0000
                            add
                                    [bx+si],al
                                                                      bp 0000
                                                                                  i=1
   cs:000D 0000
                            add
                                    [bx+si],al
                                                                                  d=0
   cs:000F 0000
                            add
                                                                         0100
                                                                      SD
                                    [bx+sil,al
   cs:0011 0000
                            add
                                                                      ds 24D4
   cs:0013 0000
                                    [bx+si],al
                                                                      es 24D4
                            add
   cs:0015 0000
                            add
                                    [bx+si]<mark>,</mark>al
                                                                      ss 24E5
   cs:0017 0000
                                                                      cs 24E4
                            add
                                    [bx+si],al
                                                                      ip 0006
   cs:0019 0000
                            add
                                    [bx+si],al
   cs:001B 0000
                                    [bx+si],al
                            add
   cs:001D 0000
                            add
                                    [bx+si],al
   ds:0000 CD 20 20 9B 00 9A F0 FE = Ť Ü-■
                                                                      ss:0108 0002
   ds:0008 1D F0
                 32 OB 6F
                           22 6B 07 +-280"k+
                                                                      ss:0106 0000
   ds:0010 C2 1F 28 08 C2 1F 40 1E
                                     _TV(0_TV@A
                                                                      ss:0104 000A
                                     ds:0018 01 01 01 00 02 04 FF FF
                                                                      ss:0102 0403
   ds:0020 FF FF FF FF FF FF FF
                                                                      ss:0100 > 52FB
F1-Help F2-Bkpt F3-Mod F4-Here F5-Zoom F6-Next F7-Trace F8-Step F9-Run F10-Menu
```

AH = 07h - atrybut znaku

AL = 20h - kod znaku (spacja)

#### I. Zadanie 8 ustawienie trybu graficznego 320x200x256

```
10:19:04
                           Edit - C:\ASM\L5\L5.ASM
        Edit
  File
               Search
                       Paragraph
                                  Block Misc Options
.286
.model small
.stack 100h
.data
.code
 main:
      mov ah, 00h
      mov al,
int 10h
               13h
      mov ax, 4c00h
       int 21h
end main
   =1:1 [046] (+)=
                        ₹•
C:\ASM\L5>
F1 Help F2 Save F3 Open F5 Block F6 Dupe F7 Search F8 Print F10 Menu
```

MOV ah, 00h – ustawienie trybu pracy sterownika karty graficznej

MOV al, 13h – ustawienie konkretnego trybu pracy sterownika karty graficznej



J. Zadanie 9 wyświetlenie białego piksela w 100 linii i 160 kolumnie (funkcja OCH)

```
= Edit - C:\ASM\L5\L5.ASM
   File
         Edit
                Search
                         Paragraph
                                     Block
 .286
 .model small
 stack 100h
 .data
 .code
 main:
       mov ah, 00h
       mov al,
                13h
       int 10h
       mov ah, Och
                64h
               0a0h
       int 10h
       mov ax,
int 21h
                4c00h
     <u>-1:1</u> [046] (+)=
                          ▜
C:\ASM\L5>
F1 Help
          F2 Save F3 Open F5 Block F6 Dupe F7 Search
```

MOV ah, 0ch – ustawienie trybu pracy sterownika karty graficznej

MOV al, 0fh – ustawienie koloru punktu

MOV bh, 00h – ustawienie numeru strony

MOV dx, 64h – ustawienie numeru linii (100)

MOV cx, 0a0h – ustawienie numeru kolumny (160)

INT 10h – wywołanie przerwania w celu wykonania polecenia




K. Zadanie 10 wyświetlenie białego piksela w 100 linii i 160 kolumnie (modyfikacja określonego bajtu segmentu 0A000H)

```
= Edit - C:\ASM\L5\L5.ASM
   File
         Edit
                                     Block
                Search
                         Paragraph
                                             Misc
 .286
 .model small
 .stack 100h
 .data
 .code
 main:
       mov ah, 00h
mov al, 13h
int 10h
       mov ax, Oa000h
       mov es, ax
       mov es:[7da0h], byte ptr Ofh
       mov ax, 4c00h
int 21h
end main
    =1:1 [046] (+)==
C:\ASM\L5>
F1 Help F2 Save F3 Open F5 Block F6 Dupe F7 Search
```


MOV ax, 0a000h – pobranie bajtu segmentu

MOV es, ax – przekazanie wartości

MOV es:[7da0h], byte ptr 0fh – wyświetlenie piksela, 7da0h -> położenie (100, 160), kolor biały



#### L. Zadanie 11 odczytanie kolor piksela w 100 linii i 160 kolumnie



MOV ah, 0dh – ustawienie trybu pracy sterownika karty graficznej

MOV bh, 00h – ustawienie numeru strony

MOV dx, 64h – ustawienie numeru linii (100)

MOV cx, 0a0h – ustawienie numeru kolumny (160)

INT 10h – wywołanie przerwania w celu wykonania polecenia

		<b>V</b> ie₩	Run	Breakpoiı	nts Da	ta <mark>O</mark> ption:	s Window	Help	READY
CPU P		Pro=					Đ	1_	—[ <b>‡</b> ]—
cs:0000	B400		MO	v ah,(	90			ax 0D00	C=0
cs:0002	B013		mo	v al,1	13			bx 0000	z=0
cs:0004	CD10		in	t 10				cx 00A0	s=0
cs:0006	B40D		mo	v ah,(	)D			dx 0064	0=0
cs:0008	B700		mo	v bh,(	90			si 0000	p=0
cs:000A	BA6400	1	mo					di 0000	a=0
cs:000D			mo	_				<b>Бр</b> 0000	i=1
cs:0010	CD10		in					sp 0100	d=0
cs:0012			MO		1C00			ds 24D4	
cs:0015			in					es 24D4	
cs:0017			ad		sil <mark>,</mark> al			ss 24E6	
cs:0019			ad		sil, al			cs 24E4	
cs:001B			ad		sil,al			ip 0012	
cs:001D			ad		sil,al			1p 0012	
cs:001F	0000		ad	a LDX-	⊦sil,al		× ×		Ĭ
4-10000	CD 20	20 OB	00 00	EO EE -	2		2	0400	0002
				FO FE =				ss:0108	
ds:0008				6B 07 +-				ss:0106	
				40 1E T				ss:0104	
ds:0018				FF FF 🕮				ss:0102	
ds:0020	FF FF	FF FF	FF FF	FF FF				ss:0100▶	52FB
							<u>u</u>		
F1-Help F2-	Bkpt F	'3-Mod	F4-He	re <b>F5</b> -2oc	om <b>F6</b> -No	ext <b>F7-T</b> ra	ce <mark>F8-</mark> Step	F9-Run F1	0−Menu

AL = 00h - kolor czarny