Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

Laboratorium z przedmiotu:

Systemy wbudowane

Sprawozdanie z ćwiczenia laboratoryjnego nr 6: **Sterowanie mocą, transmisja danych**

Prowadzący: mgr inż. Artur Miktus

Wykonał: Radosław Relidzyński

Nr albumu: 76836 Grupa: WCY20IY4S1

Data laboratoriów: 24.06.2022 r.

Deklarowana ocena: 5

Spis treści

A.	Treść zadania	3
C	Opanowanie programowania systemu wielomikrokomputerowego	3
В.	Zadanie na układ U1	6
	Sformułowanie problemu	6
	Opis mojego rozwiązania	6
	Schemat blokowy rozwiązania	7
	Listing programu	8
	Sprawdzenie poprawności	11
	Prezentacja realizacji zadania przez program	12
A.	Zadanie na układ U3	14
	Sformułowanie problemu	14
	Opis mojego rozwiązania	15
	Schemat blokowy rozwiązania	16
	Listing programu	17
	Sprawdzenie poprawności	19
	Prezentacja realizacji zadania przez program	20
A.	Zadanie na układ U5	23
	Sformułowanie problemu	23
	Opis mojego rozwiązania	23

	Schemat blokowy rozwiązania	25
	Listing programu	27
	Sprawdzenie poprawności	29
	Prezentacja realizacji zadania przez program	31
A.	Zadanie na układ U8	34
	Sformułowanie problemu	34
	Opis mojego rozwiązania	35
	Schemat blokowy rozwiązania	36
	Listing programu	36
	Sprawdzenie poprawności	43
	Prezentacja realizacji zadania przez program	44


A. Treść zadania

Opanowanie programowania systemu wielomikrokomputerowego.


Założenia:

- 1. Jako wskaźniki poprawności działania programu należy wykorzystać wszystkie elementy zewnętrzne względem danego mikrokontrolera (w zadaniach bez komunikacji między mikrokontrolerami nie dotyczy nadajników/odbiorników typu **Max487** o symbolach odpowiednio U2, U4, U6 i U9).
- 2. Udowadnianie działania programu przez wystawianie wartości liczbowych na porty mikrokontrolera jest niedozwolone.
- 3. Wszystkie elementy wejściowe i wyjściowe danego mikrokontrolera muszą zostać obsłużone
 - w zadaniach bez komunikacji między mikrokontrolerami nie dotyczy nadajników/odbiorników typu Max487 o symbolach odpowiednio U2, U4, U6 i U9,
- 4. Program musi kompilować się bez błędów i bez ostrzeżeń (nie dotyczy ważności licencji, nie dotyczy warningów przy linkowaniu kodu z wykładów dla wyświetlacza LCD, podłączonego do U8).
- 5. Program nie może generować zwarć w układzie. Wystąpienie choć jednego zwarcia oznacza ocenę niedostateczną za projekt i niezaliczenie laboratorium, bez względu na wcześniejsze oceny.
- 6. Schemat układu przekazany poniżej do zadania nie może być modyfikowany. Modyfikacja schematu oznacza ocenę niedostateczną. Ograniczenie nie dotyczy == dołączenia w dowolne miejsce oscyloskopu dla zaprezentowania przebiegów == oraz wyłączenia z symulacji nieużywanych układów np. gdy Student pisze program tylko na U1, może wyłączyć z symulacji U3, U5, U8. Trzeba wtedy opisać i uzasadnić w sprawozdaniu podjęte działania. Proszę jednak brać pod uwagę, że przy próbie komunikacji za pomocą Max487 wyłączenie mikrokontrolera macierzystego z symulacji zablokuje możliwości transmisji przez linię różnicową dla pozostałych układów. Dla zachowania możliwości komunikacji zalecam napisanie na układy nieużywane programu "zaślepki" z właściwym ustawieniem pinu P3_4.

Przykład projektu układu: Folder <u>C:\Zadanie\PROJ2.pdsprj</u> w Windows XP w maszynie wirtualnej do przedmiotu



Aktualny schemat do projektu dla semestru letniego 2022:



Oceny:

- (3) jeden działający program, kompilacja bez błędów i ostrzeżeń. Jeśli wykonywane zadanie wykorzystuje klawiaturę przy U1, reakcja na każdy klawisz **musi być unikalna** np. nie przyjmę zadania typu "na naciśnięcie dowolnego klawisza dioda ma mignąć jeden raz"
- (3+) dwa działające programy, każdy na innym mikrokontrolerze, kompilacja bez błędów i ostrzeżeń, w zadaniach na dst+, db i db+można oczywiście wykorzystywać transmisję szeregową dla urozmaicenia zadania, ale bez podniesienia oceny za fakt komunikacji szeregowej;

- (4) trzy działające programy, każdy na innym mikrokontrolerze, kompilacja bez błędów i ostrzeżeń.
- (4+) cztery działające programy, każdy na innym mikrokontrolerze, kompilacja bez błędów i ostrzeżeń.
- (5) cztery działające programy, każdy na innym mikrokontrolerze, kompilacja bez błędów i ostrzeżeń, ponadto co najmniej dwa układy mikrokontrolerów ze sobą "rozmawiają" przez magistralę różnicową za pomocą Max487.

Uwaga - podniesienie oceny za komunikację między mikrokontrolerami dotyczy **tylko sytuacji czterech poprawnie działających programów** - jeżeli studentka/ student napisze np. dwa programy na dwa mikrokontrolery, które się będą komunikować, to ocena po spełnieniu wszystkich warunków wyniesie 3+.

Każdy Student wymyśla własne, indywidualne i unikalne zadanie. Zadanie to formułuje w sprawozdaniu jawnie w punkcie "SFORMUŁOWANIE PROBLEMU na układ Ux", gdzie Ux to symbol układu mikrokontrolera - odpowiednio U1, U3, U5, U8.

W sprawozdaniu w osobnym punkcie, zatytułowanym "OPIS POMYSŁU NA REALIZACJĘ problemu na układ Ux", gdzie Ux to symbol układu mikrokontrolera - odpowiednio U1, U3, U5, U8 koniecznie musi wystąpić opis pomysłu na realizację zadania - bez niego nawet poprawnie działający program na daną ocenę nie zostanie zaliczony.

Każdy Student samodzielnie rozwiązuje postawione przez siebie zadania i sprawozdanie przysyła na podany adres mailowy.

Nie trzeba wcześniej uzgadniać ze mną swoich tematów.

Student ma prawo do wykorzystania kodów programów, prezentowanych na wykładach i laboratoriach, ale żadne zadanie nie może się do ich wykorzystania ograniczać.

Uwaga:

W przypadku znacznego podobieństwa przysłanego zadania do innych otrzymanych opisów problemów i uzyskanych rozwiązań wykładowca ma prawo zażądać ponownej realizacji zadania, o czym poinformuje studenta przez e-mail.

W przypadku rażącej nieuczciwości nauczyciel podejmuje decyzje o ocenie niedostatecznej dla wszystkich osób oszukujących bez możliwości "dosłania nowych rozwiązań na żądanie".

B. Zadanie na układ U1

Sformułowanie problemu

W ramach zadania należy zaprogramować mikrokontroler tak, aby był on w stanie niezależnie przechwycić każdy klawisz z klawiatury, a następnie pozyskać kod ASCII znaku z danego klawisza. Obliczoną wartość należy wyświetlić przy pomocy podpiętej diody w postaci binarnej w taki sposób, że:

- Wszystkie sygnały (zera i jedynki) są wyświetlane w równych odstępach czasu.
- Każdy sygnał reprezentowany jest jako zapalenie się diody.
- Istnieje przerwa między każdym sygnałem, każde zapalenie diody oznacza jedno zero lub jedną jedynkę.
- Zero binarne reprezentowane jest czterokrotnie krótszym czasem świecenia diody.

Odczytany symbol należy wysłać na magistralę.

Opis mojego rozwiązania


Na początku podaję w nieskończonej pętli wędrujące zero po wierszach. W momencie wciśnięcia dowolnego klawisza wywołuje się funkcja "print_char()". Funkcja ta określa na podstawie wartości na porcie P2 który klawisz został wciśnięty i pobiera jego wartość ASCII z tablicy "Koder[]". Następnie kolejno wyświetla każdy bit zaczynając od najstarszego. Zero binarne Wyświetlane jest przez czas określony funkcją "smallDelay()", a jedynka binarna funkcją "Delay()". Każde wyświetlenie kończy się dodatkowym wywołaniem przeciwnej funkcji (na przykład jeśli wyświetlaliśmy jedynkę z funkcją Delay(), po zgaszeniu diodwy wywołujemy funkcję smallDelay()) w celu zapewnienia równego czasu działania programu dla wyświetlenia zarówno zera, jak i jedynki.


Określanie klawisza odbywa się przez określenie jego numeru wiersza (row) oraz kolumnu (col), a następnie na podstawie tych zmiennych określa się indeks, z którego należy pobrać wartość z tablicy Koder[] (wzór: row*3+col).

W celu wysłania odczytanego symbolu włączam port szeregowy (TR2=1) oraz konfiguruję go tak, żeby był w stanie wysłać bajt na magistralę. Używam do tego poniższych ustawień:

- Tryb działania (SCON=0x50, czyli 8 bit var Baudrate, T2CON=0x30)
- Prędkość działania portu (TH2, TL2) oraz wartość do przeładowywania (RCAP2H, RCAP2L) dla obu par rejestrów wartość high wynosi 0xFF, a wartość low wynosi 0xDC
- Włączenie przerwań (EA=1) oraz portu szeregowego (TR2=1)

Przez większość czasu program ustawiony jest na odbiór (P3_4=0), jednak w momencie wysłania wiadomości zmienia się na tryb wysyłania (P3_4=1) i wysyła na bufor (SBUF) odpowiedni bajt.





Listing programu

```
#include <REGX52.H>

unsigned char code tab[] = {0xEF, 0xDF, 0xBF, 0x7F};

unsigned char code Koder[] = {
    0x31, // 1
    0x32, // 2
    0x33, // 3
    0x34, // 4
    0x35, // 5
    0x36, // 6
    0x37, // 7
    0x38, // 8
```

```
0x39, // 9
    0x2A, // *
    0x30, // 0
    0x23, // #
};
unsigned char c;
unsigned char temp;
unsigned char row;
unsigned char col;
unsigned char x = 128;
unsigned char q;
void Delay(void)
    unsigned char i, j;
    for(i=0;i<100;i++)
        for(j=0;j<50;j++) {;}
void smallDelay(void)
    unsigned char i, j;
    for(i=0;i<100;i++)
        for(j=0;j<10;j++) {;}
void print_char(void)
        if(!(P2_4)) row=0;
    else if(!(P2_5)) row=1;
    else if(!(P2_6)) row=2;
    else if(!(P2_7)) row=3;
        if(!(P2_3)) col=0;
    else if(!(P2_2)) col=1;
    else if(!(P2_1)) col=2;
    c = Koder[row*3+col];
        temp = c;
    for(q=0; q<8; q++)
        if(temp>=x) // 1 bin
            P0_0 = 0;
            Delay();
            P0_0 = 1;
            smallDelay();
            temp -= x;
```


```
else // 0 bin
            P0_0 = 0;
            smallDelay();
            P0_0 = 1;
            Delay();
        x /= 2;
        x = 128;
void init(void)
    P3_4=0;
    SCON=0x50;
    T2CON=0x30;
    TH2=0xFF;
    TL2=0xDC;
    RCAP2H=0xFF;
    RCAP2L=0xDC;
    EA=1;
    TR2=1;
void send(unsigned char value)
    P3_4=1;
    TI=0;
    SBUF=value;
    while(TI==0){;}
    TI=0;
    P3_4=0;
void main (void)
    unsigned char data i=0;
    init();
    while(1)
        P2=tab[i];
        if(!(P2_1 & P2_2 & P2_3))
            print_char();
      send(c);
            while(!(P2_1 & P2_2 & P2_3));
        else
            if(i<3)
                i++;
            else
```

```
i=0;
}
}
}
```

Sprawdzenie poprawności

Kompilowanie


Linkowanie




Prezentacja realizacji zadania przez program

Dla zobrazowania wyników podłączam oscyloskop do wyjścia diody.

Wciśnięcie 1:






Krótkie zera oznaczają 0 binarne, długie zera oznaczają 1 binarne. Widać tutaj kod $00110001_2 = 32 + 16 + 1 = 49$. Jest to wartość ASCII znaku "1". Żółty chwilowy spadek pokazuje przesłanie bitu na magistralę.

Widok terminalu:



Wciśniecie #: kod 00100011₂ = 32 + 2 + 1 = 35, wartość ASCII znaku "#"



A. Zadanie na układ U3

Sformułowanie problemu

Zadaniem układu jest odczytanie bajtu z magistrali i wyświetlenie jej wartości ASCII na wyświetlaczu.

Mikrokontroler ma regularnie dekrementować każdą cyfrę, a kiedy któraś osiągnie wartość 0 następną wartością jest ta pierwotna (na przykład dla liczby 12 kolejne wartości to 01, 10, 02, 11, 00, 12, ...).


Wciśnięcie przycisku powoduje przywrócenie pierwotnej wartości na wyświetlaczu.


Opis mojego rozwiązania

Inicjalizuję układ jako odbiornik sygnału z magistrali. Wykorzystuję do tego funkcję init() zastosowaną w układzie U1 oraz rozszerzoną o możliwość odbioru sygnału (ES=1). Nadaję wyższy priorytet poprzez ustawienie PS na 0x10. Oprócz tego, włączę timer 1 (tryb 8bid auto reload, TCON=0x00), który poprzez przerwania interrupt 3 będzie podawał na wyświetlacz odpowiednie wartości.

Stworze również funkcje receive() do obsługi przerwań interrupt 4 dla odbierania sygnału z magistrali. Pobiera ona wartość na podstawie SBUF, a następnie deklaruje nowe wartości do wyświetlenia (określa wartość indeksów tLeft oraz tRight, na podstawie których pobierane są odpowiednie wartości z tablicy Koder do podania na wejścia wyświetlacza). Wartość tLeft to liczba dziesiątek (get_char/10), a wartość tRight to liczba jedności (get_char%10).

Program w nieskończonej pętli cyklicznie co dany odcinek czasu zmienia wartości indeksów tLeft oraz tRight, dekrementując je do zera, a następnie resetując do danej cyfry na podstawie odczytanego bajtu.





Listing programu

```
#include <REGX52.H>
unsigned char xdata left _at_ 0xFE00;
unsigned char xdata right _at_ 0xFD00;
unsigned char code Koder[] = {0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66,
                              0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F, 0x6F};
unsigned char tLeft=0;
unsigned char tRight=0;
unsigned char get_char = 0x00;
void Delay(void)
    unsigned char i, j;
    for(i=0;i<200;i++)
        for(j=0;j<200;j++) {;}
void print(void) interrupt 3
    left=Koder[tLeft];
    right=Koder[tRight];
void init(void)
    P3_4=0;
    SCON=0x50;
    T2CON=0x30;
```

```
TH2=0xFF;
    TL2=0xDC;
    RCAP2H=0xFF;
    RCAP2L=0xDC;
        // Konfiguracja odbiornika
        ES=1;
    PS=0x10;
        // timer1 - interrupt 3, wyswietlanie
      TCON=0 \times 00;
    TMOD=TMOD & 0x0F;
    TMOD=TMOD | 0x20;
    TL1=TH1=0x00;
    ET1=1;
    EA=1;
        TR1=1;
    TR2=1;
        IT0 = 1;
        EX0 = 1;
void reset_with_button(void) interrupt 0
        tLeft = get_char/10;
        tRight = get_char%10;
void receive(void) interrupt 4
    if(TI==1)
        TI = 0;
    if(RI==1){
       RI = 0;
       get_char=SBUF;
        tLeft = get_char/10;
        tRight = get_char%10;
void main (void){
    unsigned char i = 0;
    init();
    while(1){
            Delay();
                if(tLeft)
            tLeft--;
        else
            tLeft = get_char/10;
        if(tRight)
```


```
tRight--;
else
    tRight = get_char%10;
}
```

Sprawdzenie poprawności

Kompilowanie


```
| Comparison | Com
```

Linkowanie




Prezentacja realizacji zadania przez program


Naciśnięcie 3, odebranie przez wyświetlacz:



Pierwsza zmiana: 5-1 = 4, 1-1 = 0, do wyświetlenia: 40



Druga zmiana: 4-1 = 3, 0 zamienione na 1, do wyświetlenia: 31



A. Zadanie na układ U5

Sformułowanie problemu

Zadaniem układu jest pobranie znaku z magistrali i wykonania na jego podstawie odpowiedniego działania z poniższych:

- Dla cyfry parzystej nadaje obroty silnika w prawo, żarówka dolna się świeci, a górna zmienia stan z każdym obrotem silnika
- Dla cyfry parzystej nadaje obroty silnika w lewo, żarówka górna się świeci, a dolna zmienia stan z każdym obrotem silnika
- Dla gwiazdki (*) przełącza działanie żarówek (każde nieparzyste wciśnięcie ma spowodować, że żarówki w ogóle się nie zapalą, a każde parzyste przywraca działanie zgodnie z poprzednimi punktami)
- Dla krzyżyka (#) zmienia zachowanie układu między parzystościami (z zachowania dla nieparzystej na zachowanie dla parzystej i na odwrót)

Początkowo w układzie silnik oraz diody są wyłączone

Opis mojego rozwiązania

Inicjalizuję układ jako odbiornik sygnału z magistrali. Wykorzystuję do tego funkcję init() zastosowaną w układzie U1 oraz rozszerzoną o możliwość odbioru sygnału (ES=1). Nadaję wyższy priorytet poprzez ustawienie PS na 0x10. Oprócz tego, włączę timer 1 (tryb 8bid auto reload, TCON=0x00), który poprzez przerwania interrupt 3 będzie zmieniał sygnał na wejście en2 (będzie to fala prostokątna o niewielkim współczynniku wypełnienia).


Stworze również funkcje receive() do obsługi przerwań interrupt 4 dla odbierania sygnału z magistrali. Pobiera ona wartość na podstawie SBUF, a następnie z pomocą flag is_moving_left_up oraz lighst_off wykonuje odpowiednią operację:


- Dla cyfry parzystej nadaje obroty silnika w prawo (in1=0, in2=1), żarówka dolna się świeci (in4=1), a górna zmienia stan z każdym obrotem silnika (początkowo in3=0). Flaga is_moving_left_up ustawia się na wartość 1.
- Dla cyfry parzystej nadaje obroty silnika w lewo (in1=2, in2=0), żarówka górna się świeci (in3=1), a dolna zmienia stan z każdym obrotem silnika (początkowo in4=0). Flaga is_moving_left_up ustawia się na wartość 0.
- Dla gwiazdki (*) przełącza działanie żarówek. Odwraca stan flagi lighst_off.
- Dla krzyżyka (#) zmienia zachowanie układu między parzystościami. Jeśli żarówki się świecą (lighst_off=0) zmienia ich stany. Neguje również wejścia dla silnika (in3=!in3, in4=!in4) oraz zmienia stan flagi is_moving_left_up.


Przełączanie żarówek w momencie, kiedy mają zmieniać stan co obrót silnika, jest obsługiwane przez interrupt 0 i odbywa się w następujący sposób:

- Jeśli żarówki mają być wyłączone (lighst_off=1) to wyłącz żarówki.
- Jeśli silnik porusza się w lewo (is_moving_left_up=1) to zapal górną (in1=1) i zmień stan dolnej (in2=!in2)
- Jeśli silnik porusza się w prawo (is_moving_left_up=0) to zapal dolną (in2=1) i zmień stan górnej (in1=!in1)

Schemat blokowy rozwiązania







Listing programu

```
#include <REGX52.H>
#define en2 P2 4
#define in3 P2_5
#define in4 P2_6
#define en1 P2 3
#define in1 P2_1
#define in2 P2_2
unsigned char code Koder[] = {
    0x31, // 1
  0x32, // 2
  0x33, // 3
  0x34, // 4
   0x35, // 5
  0x36, // 6
  0x37, // 7
  0x38, // 8
   0x39, // 9
 0x2A, // *
 0x30, // 0
 0x23, // #
};
unsigned char PWM = 1; //255*0.5; // wartosc od 0 (0% duty cycle) do 255 (100%
duty cycle)
unsigned int temp = 0;  // zmienna robocza w procedurze obslugi przerwania Timer0
#define PWM_Freq_Num 30 // 1 = najwyzsza czestotliwosc gdy PWM_Freq_Num, zakres 1 -
255
unsigned char get_char;
bit is_moving_left_up = 0;
bit lighst_off = 0;
void recive(void) interrupt 4
{
       if(TI==1){TI=0;}
    if(RI==1)
    get_char = SBUF;
    RI=0;
       if(get_char==Koder[9]) // * - wlacz/wylacz zarowki
            lighst_off = !lighst_off;
        else if(get_char==Koder[11]) // # - zmiana kierunku obiotow
            if(!lighst_off)
                {in1 = !in1; in2 = !in2;}
```

```
in3 = !in3; in4 = !in4;
            is_moving_left_up = !is_moving_left_up;
        else if (get_char%2) // nieparzysta - ruch w lewo w gore
            if(!lighst_off)
                \{in1 = 0; in2 = 1;\}
            in3 = 0; in4 = 1;
            is_moving_left_up = 1;
            en1 = 1; en2 = 1;
        else // parzysta - ruch w prawo w dol
            if(!lighst_off)
                \{in1 = 1; in2 = 0;\}
            in3 = 1; in4 = 0;
            is_moving_left_up = 0;
            en1 = 1; en2 = 1;
void handle_PWM(void) interrupt 3 {
    P1 = 0;
    TR1=0;
    if(en2){
       en2=0;
       temp=(255-PWM)*PWM_Freq_Num;
       TH1=0xFF-(temp>>8)&0xFF;
       TL1=0xFF-temp&0xFF;
    }else{
       en2=1;
        temp=PWM*PWM Freq Num;
       TH1=0xFF-(temp>>8)&0xFF;
       TL1=0xFF-temp&0xFF;
    TF1=0;
    TR1=1;
void handle_engine(void) interrupt 0{
    if(lighst_off) // Dla wylaczonych
        \{in1 = 0; in2 = 0;\}
    if(is_moving_left_up) // Dla obrotow w lewo
       in1 = 1;
       in2 = !in2;
    else // Dla obrotow w prawo
```

```
in2 = 1;
        in1 = !in1;
void init(void){
        P2 = 0; // Na poczatku silnik i zarowki nie dzialaja
    P3_4=0;
    SCON=0x50;
    T2CON=0x30;
    TH2=0xFF;
    TL2=0xDC;
    RCAP2H=0xFF;
    RCAP2L=0xDC;
        // Konfiguracja odbiornika
        ES=1;
        PS=0x10;
        // timer1 - interrupt 3, do obslugi PWM
        TCON=0x00;
        TMOD=TMOD & 0x0F;
        TMOD=TMOD | 0x20;
        TL1=TH1=0x00;
        ET1=1;
        IT0=1;
        EX0=1;
    EA=1;
    TR2=1;
        TR1 = 1;
void main (void){
    init();
    while(1){;}
```

Sprawdzenie poprawności Kompilowanie


```
C:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit\SWB LAB6\U5\U5.uvproj - µVision4
                                                                                                                                                                                                                                                                             Elle Edit View Project Flash Debug Peripherals Iools SVCS Window Help
  [] 😅 🔙 🏈 | ¾ 😘 📞 🔊 (2 | ← ⇒ | 🏲 微 微 微 | 課 課 /// /// /// // // // (2 ) startup
                                                                                                                               🥩 🍱 🕮 🧼 🚆 | Target 1
                                                         🗹 🎊 🔒 🗟
                 @x
  □ 🏣 Target 1
□ 🔄 Source Group 1
⊕ 🕌 U5.c
                                               else // Dla obrotow w prawo
                                                 in2 = 1;
in1 = !in1;
                                   104
105
                                   106
107
108
109 | 110
111
1112
113
116
117
118
119
122
123
124
125
127
128
131
132
133
134
135
136
137
137
138
139
140 | 138
141
142
143
144
144
                                            void init(void)(
P2 = 0; // Na poczatku silnik i zarowki nie dzialaja
                                                P3_4=0;
SCON=0x50;
T2CON=0x30;
TH2=0xFF;
TL2=0xDC;
RCAP2H=0xFF;
RCAP2L=0xDC;
                                                 // Konfiguracja odbiornika
ES=1;
PS=0x10;
                                                 // timer1 - interrupt 3, do obslugi PWM
                                                 TCON=0x00;
TMOD=TMOD & 0x0F;
TMOD=TMOD | 0x20;
TL1=TH1=0x00;
ET1=1;
                                                 ITO=1;
EXO=1;
                                                 EA=1;
TR2=1;
                                                 TR1 = 1;
                                            void main (void)(
  init();
  while(1)(;)
                                                                                                                                                                                                                                                                                   >
 <u></u>
 compiling U5.c...
U5.c - O Error(s), O Warning(s).
Translate the currently active file
                                                                                                                                                                                                                                              L:144 C:1
```

Linkowanie


```
☑ C:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit\SWB LAB6\U5\U5.uvproj - μVision4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Eile Edit View Project Flash Debug Peripherals Tools SVCS Window Help
     🥩 🍱 🕮 🧼 🗒 🕍 Target 1
                                                      @x
      ☐ ☐ Target 1
☐ ☐ Source Group 1
☐ ☐ U5.c
                                                                                                             101
102
103
104
105
106
107
                                                                                                                                        else // Dla obrotow w prawo {
                                                                                                                                                     in2 = 1;
in1 = !in1;
                                                                                                       in1 = |in1;
106 | |
107 |
108 |
109 |
109 |
100 |
110 |
111 |
112 |
123 |
134 |
135 |
135 |
136 |
137 |
136 |
137 |
138 |
139 |
139 |
130 |
130 |
130 |
130 |
131 |
131 |
132 |
133 |
134 |
135 |
136 |
137 |
138 |
139 |
139 |
130 |
130 |
131 |
131 |
132 |
133 |
134 |
135 |
136 |
137 |
138 |
139 |
140 |
140 |
140 |
141 |
141 |
141 |
141 |
142 |
143 |
144 |
144 |
145 |
146 |
147 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 |
148 
                                                                                                                                         }
   ■P. ③B. | () F. |0, T. |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        <u>@</u>x
   Build target 'Target 1'
 Inixing...
Program Size: data=13.2 xdata=0 const=12 code=464 creating hex file from "US"...
"US" - 0 Error(s), 0 Warning(s).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                L:117 C:17 CAP NUM SCRL OVR R/W
```

Prezentacja realizacji zadania przez program


Stan początkowy, fala prostokątna, brak obrotów, brak świecenia




Wciśnięcie 4, obroty w prawo, dolna żarówka się się świeci, górna żarówka zmienia stan (niebieska fala reprezentuje żarówkę górną, czerwona żarówkę dolną).



Wciśnięcie *, żarówki się nie świecą, silnik dalej pracuje



Wciśnięcie #, silnik zmienia kierunek obrotów, żarówki nadal się nie świecą.



A. Zadanie na układ U8

Sformułowanie problemu

Stworzyć program, który wyświetla na wyświetlaczu krystalicznym znaki w poniższej konfiguracji:

```
Odczyt ASCII
Odebrano:_
Wartosc dec:
Wartosc hex:
```

Program ma za zadanie przechwycić bajt wysłany przez układ U1 na magistralę, a następnie uzupełnić powyższy tekst wyświetlany odebranym znakiem, jego wartością decymlną ASCII oraz jego wartością hexadecymalną ASCII.

Przykład. Po odebraniu znaku "*" na wyświetlaczu widać taki zapis:

```
Odczyt ASCII
Odebrano:*
Wartosc dec:42
Wartosc hex:2A
```

Zastrzeżenie jest takie, że nie może być żadnej przerwy między znakami ":" a wyświetlanymi symbolami.

Opis mojego rozwiązania


Aby umożliwić odbiór sygnału z magistrali, wykorzystam funkcję init() z programu dla układu U1, rozrzerzoną o możliwość odbioru sygnału (ES=1) oraz nadaniu mu wyższego priorytetu (PS=0x10).

Do rozwiązania wykorzystam plik "LCD.c" oraz "wait1.a51". Pozwolą one na wypisywanie pojedynczych znaków, jak i całych łańcuchów znaków na wyświetlaczu. Do obsługi wyświetlacza będę wykorzystywał następujące funkcje z pliku "LCD.c":

- LcdInit() inicjalizacja wyświetlacza (4-wierszowy, z 4-bitową magistralą danych)
- Lcd_Cursor() do ustawiania położenia migającego kursora (przyda się do wpisywania pojedynczych znakow), położenie określone jest numerem wiersza oraz kolumny
- Lcd_DisplayCharacter() do wypisywania pojedynczego znaku
- Lcd_DisplayString() do wypisywania łańcuchu znaków

Na początku zadeklarowałem łańcuchy znaków, aby wypisać je na wyświetlaczu. Następnie stworzyłem funkcję ISR_Serial, która na podstawie interrupt 4 pobiera z SBUF nowy znak. Jeśli jest to nowy znak, wtedy wywołuje funkcję display_new(). Działanie tej funkcji jest następujące:

- 1. Wypisuje znak w drugiej linii.
- 2. Wypisuje cyfra po cyfrze wartość decymalną w ASCII tego znaku w trzeciej linii.
- 3. Wypisuje znak po znaku wartość hexadecymalną w ASCII tego znaku w czwartej linii.



Listing programu Program główny: U5.c

```
#include <REGX52.H>

extern void LcdInit();
extern void LcdWelcome();
extern void Lcd_Cursor(char row, char column);
extern void Lcd_DisplayCharacter(char a_char);
extern void Lcd_DisplayString(char row, char column, char *string);
extern void Lcd_WriteControl(unsigned char LcdCommand);

unsigned char data Var1, Var2, Var3;
volatile unsigned char data Title[] = {"Odczyt ASCII "};

unsigned char curr_char;
unsigned char pos;
```

```
unsigned char temp;
void init(void)
    P3_4=0;
    SCON=0x50;
    T2CON=0x30;
    TH2=0xFF;
    TL2=0xDC;
    RCAP2H=0xFF;
    RCAP2L=0xDC;
        // Konfiguracja odbiornika
    PS=0x10;
    EA=1;
    TR2=1;
void display_new(unsigned char c)
    Lcd_Cursor(2, 10);
    Lcd_DisplayCharacter(c);
    pos = 13;
    temp = c;
    if(c>=100)
        Lcd_Cursor(3, pos++);
        Lcd_DisplayCharacter ('0' + temp/100);
        temp = temp%100;
    if(c)=10
        Lcd_Cursor(3, pos++);
        Lcd_DisplayCharacter ('0'+ temp/10);
        temp = temp%10;
    if(c>=0)
        Lcd_Cursor(3, pos++);
        Lcd_DisplayCharacter ('0'+ temp);
    pos = 13;
    temp = c;
    if(c>=16)
```

```
Lcd_Cursor(4, pos++);
        if(temp/16 >= 10)
            Lcd_DisplayCharacter ('A' + temp/16 - 10);
        else
            Lcd_DisplayCharacter ('0' + temp/16);
        temp = temp%16;
    if(c>=0)
        Lcd_Cursor(4, pos++);
        if(temp >= 10)
            Lcd_DisplayCharacter ('A' + temp - 10);
            Lcd_DisplayCharacter ('0' + temp);
void main(void)
    LcdInit();
    init();
    LcdWelcome();
    Lcd_DisplayString(1, 1, Title);
    Lcd_Cursor(2,10);
    while(1){;}
void ISR_Serial(void) interrupt 4
    if(TI==1){TI=0;}
    if(RI==1)
    if(SBUF != curr_char)
       display_new(SBUF);
       curr char = SBUF;
    RI=0;
```

Program LCD.c

```
sbit P2 4 = P2^4;
sbit P2_3 = P2^3;
sbit P2_2 = P2^2;
sbit P2 1 = P2^1;
sbit P2_0 = P2^0;
// Definicje ogolne
#define False
                           0
#define True
                           1
// Definicje podlaczenia wyswietlacza LCD
#define LCD_RS P2_4 /* p1.4 LCD Register Select line
#define LCD RW
                 P2 5
                             /* p1.5 LCD Read / Write line
                             /* p1.6 LCD Enable line
#define LCD E
                 P2 6
#define LCD_DB4 P2_0
                             /* high nibble of port 1 is used for data
                           /* high nibble of port 1 is used for data
#define LCD DB5
                 P2 1
#define LCD_DB6 P2_2
#define LCD_DB7 P2_3
                             /* high nibble of port 1 is used for data */
                             /* high nibble of port 1 is used for data */
// Definicje komend wyswietlacza LCD
#define LCD CONFIG
                     0x28
#define LCD CLEAR
                             0x01
                             0x02
#define LCD HOME
#define LCD ENTRY MODE
                             0x06
#define LCD DISPLAY OFF
                             0x08
#define LCD CURSOR ON
                             0x0A
#define LCD DISPLAY ON
                             0x0C
#define LCD_CURSOR_BLINK
                             0x0D
#define LCD_CURSOR_LINE
                             0x0E
#define LCD_CURSOR_COM
                             0x0F
#define LCD CURSOR LEFT
                             0x10
#define LCD_CURSOR_RIGHT
                             0x14
#define LCD_SHIFT_LEFT
                             0x18
#define LCD_SHIFT_RIGHT
                             0x1C
#define LCD SET CGRAM ADDR 0x40
#define LCD_SET_DDRAM_ADDR 0x80
// Definicje ekranow
static unsigned char code Screan[] =
                                     "Odebrano:
                                     "Wartosc dec:
                                     "Wartosc hex:
// Importowane procedury i funkcje
extern w1ms();
extern w5mS();
extern w50mS();
//Wyslanie komendy do wyswietlacza LCD. Magistrala danych 4-o bitowa
void Lcd_WriteControl (unsigned char LcdCommand)
   unsigned char Lcd_Comm = 0;
   static bit LCDReady;
```

```
LCD_RS = False;
   LCD_RW = False;
   Lcd_Comm = LcdCommand >> 4;
   P2 &= 0xF0;
   P2 |= Lcd_Comm;
   LCD_E = True;
   LCD_E = False;
   Lcd_Comm = LcdCommand & 0x0F;
   P2 &=0xF0;
                 // P2 = P2 \& 0xF0
   P2 |= Lcd_Comm;
   LCD_E = True;
   LCD_E = False;
   P2 = 0x0F; // P2 = P2 | 0x0F
   LCD RW = True;
   LCD_RS = False;
   if (Test == 0)
      LCDReady = 1;
     while (LCDReady == 1)
        LCD_E = True;
        LCDReady = LCD_DB7;
        LCD_E = False;
        LCD_E = True;
        LCD_E = False;
// Wyslanie danych do wyswietlacza LCD. Magistrala 4-o bitowa
static void Lcd_WriteData (unsigned char LcdData)
  unsigned char Lcd_Data = 0;
   static bit LCDReady;
  LCD_RS = True;
  LCD_RW = False;
  Lcd Data = LcdData >> 4;
   P2 &= 0xF0;
   P2 |= Lcd_Data;
   LCD_E = True;
   LCD_E = False;
```

```
Lcd_Data = LcdData & 0x0F;
  P2 &=0xF0;
  P2 |= Lcd_Data;
  LCD_E = True;
  LCD_E = False;
  P2 \mid = 0x0F;
  LCD_RW = True;
  LCD_RS = False;
  if (Test == 0)
     LCDReady = 1;
     while (LCDReady == 1)
        LCD_E = True;
        LCDReady = LCD_DB7;
        LCD_E = False;
        LCD_E = True;
        LCD_E = False;
// Wyswietlenie znaku w miejscu polozenie kursora
void Lcd_DisplayCharacter (char a_char)
  Lcd_WriteData(a_char);
     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
void Lcd_Cursor (char row, char column)
  if (row == 1) Lcd_WriteControl (0x80 + column - 1);
  if (row == 2) Lcd_WriteControl (0xc0 + column - 1);
  if (row == 3) Lcd_WriteControl (0x90 + column - 1);
  if (row == 4) Lcd_WriteControl (0xd0 + column - 1);
// Wyswietlenie ciagu znakow w konkretym wierszu (bez zawijania wiersza)
void Lcd_DisplayRow (char row, char *string)
  char i;
  Lcd_Cursor (row, 1);
```

```
for (i=0; i<16; i++) Lcd_DisplayCharacter (*string++);</pre>
// Wyswietlenie calego ekranu - 64 znaki. Znaki zawarte w tablicy
/* przyklad:
** char screen[] = "PBW-850 2003r."
                       " K. Murawski "
                       "J. Chudzikiewicz";
      LCD_DisplayScreen(screen);
void Lcd_DisplayScreen (char *ptr)
  Lcd_DisplayRow(1,ptr + 0);
  Lcd_DisplayRow(2,ptr + 16);
  Lcd_DisplayRow(3,ptr + 32);
  Lcd_DisplayRow(4,ptr + 48);
// Wyswietlenie ekranu powitalnego
void LcdWelcome(void)
  Lcd_DisplayScreen(Screan);
// Wyswietlenie ciagu znakow od danej kolumny i wiersza
void Lcd_DisplayString (char row, char column, char *string)
  Lcd_Cursor (row, column);
  while (*string) Lcd DisplayCharacter (*string++);
// Inicjalizacja wyswietlacza; 4 wiersze, 4 bitowa magistrala danych
void LcdInit(void)
  w50mS();
  P2 = 0x83;
  LCD_E = True;
    w1ms();
  LCD E = False;
  w5mS();
  LCD_E = True;
    w1ms();
  LCD_E = False;
  w1ms();
  LCD_E = True;
    w1ms();
  LCD_E = False;
  w1ms();
  LCD_DB4 = False;
  LCD_E = True;
    w1ms();
```


```
LCD_E = False;
w1ms();
Lcd_WriteControl(LCD_CONFIG);
Lcd_WriteControl(LCD_CLEAR);
Lcd_WriteControl(LCD_DISPLAY_OFF);
Lcd_WriteControl(LCD_DISPLAY_ON);
Lcd_WriteControl(LCD_ENTRY_MODE);
Lcd_WriteControl(LCD_CURSOR_COM);
Lcd_WriteControl(LCD_CLEAR);
}
```

Program wait1.a51

```
;Autor: dr inz. Krzysztof Murawski
NAME
       wait
EXTRN DATA (Var1, Var2, Var3)
PUBLIC w1ms, w5mS, w50mS
Wait_ROUTINES SEGMENT CODE
   RSEG Wait_ROUTINES
w1ms:
     MOV
            Var2,#4
     MOV Var1,#224 ;
TT2:
     DJNZ Var1,TT2 ;
       DJNZ Var2,TT2 ;
       RET
w5mS:
     MOV
            Var2,#20
     MOV
           Var1,#112 ;
TT3:
      DJNZ Var1,TT3 ;
       DJNZ Var2,TT3 ;
       RET
w50mS:
     MOV
            Var2,# 195 ;
     MOV
           Var1,# 137 ;
TT5:
       DJNZ Var1,TT5 ;
       DJNZ Var2,TT5 ;
       RET
END
```


```
<u>File Edit View Project Flash Debug Peripherals Tools SVCS Window Help</u>
                                                               M 🕺 🚹 🖳
          ₽x
                 LCD.c
                                                                                             ▼ ×
🖃 🔚 Target 1
                  88
                     init():
                                                                                               ^
  🚊 🚗 Source Group 1
                     LcdWelcome();
                  89
                       Lcd_DisplayString(1, 1, Title);
    🖃 🔛 U8.c
        ig regx52.h
                  91
                     Lcd_Cursor(2,10);
      TCD.c
                  92
                     while(1)(;)
      🔛 wait1.a51
                  93
                  94 }
                  95
                  96 void ISR_Serial(void) interrupt 4
                  97 {
                  98
                       if(TI==1){TI=0;}
                  99
                       if(RI==1)
                 100
                       if (SBUF != curr char)
                 101
                 102
                 103
                          display_new(SBUF);
                 104
                          curr_char = SBUF;
                 105
                 106
                       RI=O:
                 107
                 108 }
                 109
BX
compiling U8.c...
U8.c - O Error(s), O Warning(s).
                                                  Simulation
                                                                            L:94 C:2
```

Linkowanie




Prezentacja realizacji zadania przez program

Stan początkowy:



Wciśniecie i odebranie 6:



Wciśnięcie i odebranie *:

