# Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

Laboratorium z przedmiotu: Interfejsy komputerów cyfrowych

Sprawozdanie z ćwiczenia laboratoryjnego nr 2:

## TRANSMISJA SZEREGOWA SYNCHRONICZNA

## Prowadzący: mgr inż. Krzysztof Szajewski

Wykonał: Radosław Relidzyński

Grupa: WCY20IY4S1

Data laboratoriów: 11.04.2021 r.

#### Spis treści


Α.	Treść zadania	2
В.	Schemat układu (Proteus)	3
_		_
C.	Program mikrokontrolera (Keil)	3
D.	Analiza i wnioski	6
	Cykl życia programu:	6
	Przykładowe działanie programu	-
	F12ykladowe działanie programu	/
	Podsumowanie	10

#### A.Treść zadania


Zbudować w środowisku Proteus stanowisko realizujące transmisję szeregową synchroniczną. Stanowisko powinno zawierać:

- mikrokontroler AT89C52 pełniący rolę nadajnika (MASTER) sygnał "1" do pinu P0\_0
- mikrokontroler AT89C52 pełniący rolę odbiornika (SLAVE) sygnał "0" do pinu P0 0
- po dwa siedmiosegmentowe wyświetlacze podlączone do pinów portu P1 nadajnika i odbiornika
- przycisk podłączony do pinu ~INT0 nadajnika
- linia SDA (serial data) pomiędzy pinami P2 a nadajnika i P2\_a+2 odbiornika
- linia SCL (serial clock) pomiędzy pinami P2\_b nadajnika i P2\_b+2 odbiornika, gdzie a i b wskazuje prowadzący; jeśli nie są wskazane to a = 0, b = 1

Układ powinien wyglądać jak na rysunku:



#### B.Schemat układu (Proteus)



#### C. Program mikrokontrolera (Keil)

```
#include <REGX52.H>
 sbit clkM = P2^0; // Pierwszy bit mastera - zegar
 sbit dtaM = P2^1; // Drugi bit mastera - dane
 sbit clkS = P2^2; // Pierwszy bit slave'a - zegar
 sbit dtaS = P2^3; // Drugi bit slave'a - dane
 bit bM = 1; // Flaga sprawdzajaca czy wcisniety zostal przycisk
 int dt = 10; // Wartosc opoznienia do funkcji czekaj()
 int tt = 100; // Wartosc opoznienia do funkcji czekaj()
 volatile unsigned char liczbaM = 0x00;
 unsigned char liczbaS = 0x00;
 unsigned char bajt = 0x00;
 void czekaj(int i) // Wykonuje operacje wymuszajace wstrzymanie reszty programu
    unsigned int k, l, m;
    for (1 = 0; 1 < i; 1++) // Wykonuje zestaw zlozonych czasowo operacji</pre>
        k = 500;
        m = 1000;
        k = m * 1;
```

```
void liczInt0() interrupt 0 // W przypadku przerwania
   EX0 = 0; // Wylacza przerwanie
   liczbaM++; // Zwieksza liczbe do wyswietlenia
   if (liczbaM == 255)
        liczbaM = 0; // Zachowanie cyklicznosci, nastepna po maksymalnej mozliwej
wartosci to 0
   EX0 = 1; // Wylacza przerwania
   bM = 0; // Zmiana flagi przycisku
void zapiszBajt(unsigned char bajt)
   unsigned char liczbaBitow = 8;
   do
       dtaM = bajt & 0x80; // Wartosc wyjsciowa na port P1
       czekaj(dt);
        czekaj(tt);
        clkM = 0; // Zmiana zegara na 0 (master)
        czekaj(tt);
        clkM = 1; // Zmiana zegara na 1 (master)
        czekaj(tt);
       bajt = (bajt << 1) + 1; // przesuniecie bajtu o 1</pre>
   } while(--liczbaBitow); // Wykonuje operacje po calym bajcie
   clkM = 1; // Zmiana zegara na 1 (master)
   dtaM = 1; // Dana wynosi 0
unsigned char czytajBajt() // Odczytaj wiadomosc z mastera
   unsigned char liczbaBitow = 8;
   unsigned char wynik = 0;
   do
       while(clkS == 1) // Dopoki zegar wynosi 1 (slave)
            czekaj(dt);
       wynik = wynik << 1; // przesuniecie wartosci binarnej o 1</pre>
        if(dtaS)
            wynik ++; // Jesli jest niezerowa dana zwieksz wynik
       while(clkS == 0)
            czekaj(dt);
    } while(--liczbaBitow); // Wykonuj po calym bajcie
```

```
return wynik; // Po zakonczeniu petli mamy odkodowana cala dana
void initIntO() // Podane na odpowiednie wejscia poczatkowe wartosci
   liczbaM = 0; // Poczatkowa wartosc wyjscia
   IT0 = 1; // INT0 aktywne zero
   EX0 = 1; // Wlaczenia INT0
   EA = 1; // Wlaczenie wszstkich przerwan
void main()
   initInt0(); // Uzupelnij poczatkowymi wartosciami
   P1 = 0; // Na poczatku licznik wynosi 0
   clkM = 1; // Inicjalizacja zegara
   dtaM = 1; // Inicjalizacja transmisji (na razie bez danych)
   // Wykonuje sie albo master, albo slave
   // Master czeka na wcisniecie przycisku, zeby wyslac dana
   // Slave czeka na sygnal od mastera, zeby zaczac odczytywac dana
   while (P0 0 == 1) //MASTER
       while(bM) // Dopoki przycisk nie jest wcisniety czekaj
           czekaj(dt);
        P1 = liczbaM; // Zwieksz wartosc wyswietlana na masterze
        zapiszBajt(liczbaM); // Zapisz bajt i wyslij do slave'a
       bM = 1; // Wiadomosc wyslana, zmiana flagi, zeby czekac na ponowne wyslanie
przycisku
   while (P0 0 == 0) //SLAVE
       while(clkS == 1) // Dopoki nie ma sygnalu o transmicji czekaj
           czekaj(dt);
        liczbaS = czytajBajt(); // Odczytaj otrzymana wartosc
        P1 = liczbaS; // Wyswietl odczytana wartosc
```

#### D. Analiza i wnioski

#### Cykl życia programu:

- Krok 1. I master, i slave czekają (nic się nie dzieje).
  - 1) Oscylator na obu łączach nic nie wysyła.
  - 2) Nie następują żadne zmiany na wyświetlaczach oraz na zmiennych.
  - 3) Master czeka na zmianę flagi "bm", czyli na wciśnięcie przysicku.
- Krok 2. Wciśnięty zostaje przycisk.
  - 1) Flaga "bm" się zmienia, pętla dla mastera się aktywuje.

#### Krok 3. Działanie mastera.

- 1) Na wyświetlacz mastera zostanie wysłana następna wartość (na podstawie zmiennej "liczbaM", która przechowuje następną wartość).
- 2) Nowa wartość zostaje zapisana i wysłana transmisją szeregową do slave'a (bit po bicie, z wejścia P2^1 mastera do P2^3 slave'a).
- 3) Zegar mastera wysyła sygnał na zegar slave'a informujący o przesyłaniu danych (dzięki niemu slave będzie wiedział, że będzie miał dane do odczytania).
- 4) Zmiana flagi "bm" na poprzednią wartość, koniec działania mastera.

#### Krok 4. <u>Działanie slave'a.</u>

- 1) Slave odbiera sygnał od mastera o tym, że będzie on przesyłał dane.
- 2) Pobiera dane bit po bicie z portu P2^3 i zapisuje je po kolei do zmiennej (z wykorzystaniem przesunięć binarnych).
- 3) Odczytaną wartość wysyła na port P1, nowa wartość zostaje wyświetlona.

#### Krok 5. Koniec cyklu.


1) Cykl działania się kończy w momencie, gdy master przestaje przesyłać sygnał do slave'a (zarówno o informacji o tranmisji, jak i samo przesyłanie danych).

### 2) Na oscylatorze ponownie widać proste linie (brak jakichkolwiek zmian sygnału).

#### Przykładowe działanie programu


Krok 1. Start programu.

Wyzerowane wyświetlacze, brak jakichkolwiek zmian na oscylatorze.




Krok 2. Pierwsze wciśnięcie

Jest sygnał nadawania, linią danych przesyłana jest wartość 0000 0001 (widać to po tym, że w ostatnim momencie wysyłania sygnału nadawania jest zmieniona wartość sygnału – jest to 1)




Krok 3. Drugie wciśnięcie

Sygnał 00000010 – czyli decymalnie 2




Krok 4. Trzecie wciśnięcie

Sygnał 00000011 – czyli suma dwóch poprzednich, wartość 3.




Krok 5. Czwarte wciśnięcie

Sygnał dodatni jest na 3 od końca bicie, czyli na wartości  $2^{3-1}$  co jest równe 4. To samo widać na obu wyświetlaczach.



Krok 6. Jedynaste wciśnięcie

Wartość 00001011 – kolejno  $2^3 + 2^1 + 2^0 = 8 + 2 + 1 = 11$ . Heksadecymalnie jest to równe 0x0B, co widać na obu wyświetlaczach.



#### Podsumowanie

W celu stworzenia skutecznej transmisji szeregowej należy zapewnić nie tylko połączenie do transportu danych, ale również do informowania o samym fakcie przesyłania. W tym celu w ramach powyższego układu należało stworzyć nie jeną, a dwie linie transmisyjne. W ramach nich master przesyłał do slave'a po pierwsze informacje o tym, że teraz przesyłana jest dana, po drugie, sama wartość danego bitu (zaczynając od najstarszego).

Gdybyśmy chcieli pominąć linię informującą o przesyłaniu danych, mogłyby zaistnieć 2 scenariusze:

Pierwszy: Slave nie wie, że dane są przesyłane i nic nie odczytuje.

Drugi: Slave myśli, że dane przesyłane są cały czas i stale odczytuje ciąg 1 Jak widać, oba te scenariusze są nieprawidłowe i należało je uniknąć.

Implementacja wspomnianego rozwiązania powoduje, że zaraz po odczytaniu danej przez mastera i wysłaniu jej do slave'a, mamy szeregową transmisję synchroniczną – potwierdzają to stale równe wartości na obu wyświetlaczach.