Przedmiot: Wprowadzenie do automatyki


Ćwiczenie 8: Projekt układu regulacji

Modelowanie układu regulacji z regulatorem PID Dobór nastaw regulatora PID

Regulatory PID

Przy projektowaniu układów regulacji staramy się uzyskać jak najkrótszy czas regulacji, mały uchyb w stanie ustalonym oraz ograniczone przeregulowanie. Należy tu zauważyć, że jednoczesne spełnienie tych wymagań jest trudne i wymaga kompromisu. Aby uzyskać dużą dokładność w stanie ustalonym, współczynnik wzmocnienia układu otwartego musi być duży, co zazwyczaj prowadzi do dużych czasów regulacji lub wręcz wzbudzenia się układu. Występuje zatem przeciwieństwo między wymaganiami dokładności statycznej i stabilności.

Aby uzyskać poprawę jakości regulacji stosowane są regulatory. Jednym z nich jest regulator PID (rys. 1).



W idealnym regulatorze PID sygnał wyjściowy u(t) jest proporcjonalny do sumy sygnału wejściowego e(t), jego całki oraz pochodnej. Transmitancja regulatora PID ma postać:

$$\boldsymbol{G}_{reg}(\boldsymbol{s}) = \boldsymbol{k}_{p} \left(1 + \frac{1}{T_{i}\boldsymbol{s}} + T_{d}\boldsymbol{s} \right)$$

czyli regulator PID zawiera trzy równoległe gałęzie o transmitancjach: $\pmb{k_p} \text{ (proporcjonalną), } \frac{\pmb{k_p}}{\pmb{T_i s}} \text{ (całkującą) oraz } \pmb{k_p T_d s} \text{ (różniczkującą), gdzie:}$


k_p - współczynnik wzmocnienia proporcjonalnego regulatora,

T_i - stała całkowania,

T_d - stała różniczkowania.

Dobór parametrów regulatora

Aby wyznaczyć parametry regulatora możemy wykorzystać regułę Zieglera-Nicholsa. Polega ona na badaniu układu regulacji (zamkniętego) z regulatorem typu P. Współczynnik wzmocnienia regulatora \mathbf{k}_p zwiększany jest do wartości, przy której układ regulacji znajdzie się na granicy stabilności. Wówczas w odpowiedzi skokowej występują niezanikajace oscylacje. Należy zmierzyć okres drgań T_g oscylacji (rys. 2). Wynik eksperymentu stanowi okres oscylacji T_g oraz graniczna wartość współczynnika wzmocnienia \mathbf{k}_g .



Rys. 2

W zależności od tego jaki regulator (P, PI, PID) chcemy zastosować należy ustawić następujące wartości parametrów:

Regulator P $k = 0.5 k_q$

Regulator PI $k = 0.45 k_g$ $T_i = T_g/1.2$

Regulator PID $k = 0.6 k_q$ $T_i = T_q/2$ $T_d = T_q/8$

Zadanie laboratoryjne

Obiektem regulacji jest układ trzech zbiorników wody ze swobodnym przepływem. Przyjęto oznaczenia: x_i - poziom wody w i - tym zbiorniku, gdzie: i = 1,2,3, u(t) - strumień wody wpływający do pierwszego zbiornika. Sposób zmiany wektora stanu opisany jest następującym układem równań różniczkowych (model liniowy):

$$\begin{cases} C_1 \dot{x}_1(t) = -\frac{1}{R_1} [x_1(t) - x_2(t)] + u(t) \\ C_2 \dot{x}_2(t) = \frac{1}{R_1} [x_1(t) - x_2(t)] - \frac{1}{R_2} [x_2(t) - x_3(t)] \\ C_3 \dot{x}_3(t) = \frac{1}{R_2} [x_2(t) - x_3(t)] - \frac{1}{R_3} x_3(t) \end{cases}$$

gdzie: C_i - pole powierzchni lustra wody i - tego zbiornika,

 R_i - współczynnik charakteryzujący opory przepływu przez otwór odpływowy i - tego zbiornika (i = 1,2,3).

Równanie stanu zapisane w postaci wektorowej jest więc następujące:

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}u(t)$$

gdzie:

$$\mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{R_1 C_1} & \frac{1}{R_1 C_1} & 0 \\ \frac{1}{R_1 C_2} & -\frac{1}{R_1 C_2} - \frac{1}{R_2 C_2} & \frac{1}{R_2 C_2} \\ 0 & \frac{1}{R_2 C_3} & -\frac{1}{R_2 C_3} - \frac{1}{R_3 C_3} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} \frac{1}{C_1} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Poziom wody w zbiorniku trzecim stanowi sygnał wyjściowy. Równanie wyjścia ma postać:

$$y(t) = \mathbf{C}\mathbf{x}(t)$$

gdzie:

$$C = [0 \ 0 \ 1]$$
 $D=[0]$

Przyjęte równanie wyjścia oznacza, że mamy możliwość pomiaru bieżącego poziomu wody w trzecim zbiorniku (jest to sygnał wyjściowy obiektu sterowania). Zadaniem regulacji jest utrzymywanie stałego poziomu w trzecim zbiorniku.

Uwaga: Równanie stanu podane powyżej jest zlinearyzowanym równaniem modelu nieliniowego trzech zbiorników. Przyjęcie x_i jako poziomu wody w i – tym zbiorniku jest przybliżeniem (linearyzacji dokonano w punkcie równowagi układu przy stałym dopływie wody do pierwszego zbiornika, współrzędne stanu zostały zdefiniowane jako odchylenia poziomu wody w kolejnych zbiornikach od poziomów równowagi).

Zadanie laboratoryjne

- 1. Zbudować model układu zamkniętego. Zmieniając współczynnik wzmocnienia k_p regulatora P, znaleźć współczynnik wzmocnienia granicznego k_g oraz zmierzyć okres drgań układu T_g .
- 2. Wyznaczyć nastawy regulatorów: P, PI i PID.

 Obliczenia i wyznaczone parametry regulatorów należy umieścić w pliku z danymi cw8_dane_nazwisko.
- 3. Zbudować model układu z regulatorem P. Założyć p(t)=p₀ (wartość zadana poziomu wody w trzecim zbiorniku). Zarejestrować p₀ i y(t).
 - Wyznaczyć wartości czasu regulacji $\,t_{r},\,$ przeregulowania $\,\chi\,$ i uchybu ustalonego $\,e_{ust}.\,$
- 4. Zbudować model układu z regulatorem PI.
 - Założyć p(t)=p₀ (wartość zadana poziomu wody w trzecim zbiorniku). Zarejestrować p₀ i y(t).
 - Wyznaczyć wartości czasu regulacji $\,t_{r}$, przeregulowania $\,\chi\,$ i uchybu ustalonego $e_{ust}.$
- 5. Zbudować model układu z regulatorem PID.
 - Założyć p(t)=p₀ (wartość zadana poziomu wody w trzecim zbiorniku). Zarejestrować p₀ i y(t).
 - Wyznaczyć wartości czasu regulacji $\,t_{r}$, przeregulowania $\,\chi\,$ i uchybu ustalonego $\,e_{ust}.$
- 6. Zarejestrować przebiegi p₀ i y(t) badanego układu dla trzech regulatorów (na wspólnym wykresie) pliki: cw8_model_P_PI_PID_nazwisko, cw8 rysunek nazwisko

Uwaga: model regulatora PID w Simulinku, to PID Controller.

Przed przeprowadzeniem symulacji należy ustawić odpowiednie (wyznaczone wcześniej – nastawy regulatora).

7. Protokół z ćwiczenia stanowią:

- obliczenia nastaw regulatorów (punkt 2 zadania laboratoryjnego),
- pliki z punktów 2, 6 zadania laboratoryjnego.

Sprawozdanie

W sprawozdaniu należy zamieścić:

- 1. Schemat modelu układu.
- 2. Dane, obliczenia, pomierzone wartości k_p i T_g, wyznaczone nastawy regulatorów.
- 3. Zarejestrowane przebiegi po i y(t) badanych układów dla trzech regulatorów (na wspólnym wykresie).
- 4. Wyznaczone wartości czasu regulacji t_{r} , przeregulowania χ i uchybu ustalonego e_{ust} .

Omówić jak wpływa na własności układu zastosowanie poszczególnych regulatorów.

Zadanie domowe

- a/ Studenta przystępującego do ćwiczenia obowiązuje: znajomość poniższych pojęć:
 - stabilność,
 - graniczny współczynnik wzmocnienia,
 - czas regulacji, współczynnik przeregulowania, uchyb ustalony, znajomość:
 - postaci transmitancji regulatorów: P, PI, PID,
 - metody Zieglera-Nicholsa doboru nastaw regulatorów;
- b/ Student powinien przygotować M-plik (cw8_dane_nazwisko) umożliwiający wyznaczenie macierzy **A**, **B**, **C**, **D** (model obiektu regulacji w postaci opisu wektorowo-macierzowego), na podstawie zadanych parametrów obiektu: C₁, C₂, C₃, R₁, R₂, R₃.