Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

Laboratorium z przedmiotu: Architektura i organizacja komputerów

Sprawozdanie z ćwiczenia laboratoryjnego nr 3:

Mikroprogramy rozkazów przesłań i arytmetycznych

Spis treści

resc zadania	2
Wydruk zawartości PM	3
Wydruk zawartości PAO	7
Wydruk logu z wykonania ćwiczenia	7
Opis działania mikroprogramu	27
Rozkaz dla LR = 130 (rozkaz LXI 20)	28
Rozkaz dla LR = 131 (rozkaz DEX 10)	30
Rozkaz dla LR = 132 (rozkaz STX 101 10)	33
Rozkaz dla LR = 133 (rozkaz ADD 111 10)	36
Rozkaz dla LR = 134 (rozkaz ADX 010 1)	39
Rozkaz dla LR = 135 (rozkaz TXA 110 10)	42
Ze względu na dopisanie do sprawozdania elementów dokończonych po przesłaniu pliku z logiem oraz zrzutem ekranu przesyłam zaktualizowany końcowy efekt programu:	44

Treść zadania

Lab3 WCY20IY4S1 zima 2021

Dana jest zawartość początkowa rejestrów i pamięci operacyjnej PAO jak w poniższej tabeli:

Rejestry	
А	(-2000)
LR	120+nr
RI	nr
PAO	
Adres	Zawartość
0	255
nr	100
nr+10	200+nr
LR	LXI nr+10
LR+1	DEX nr
LR+2	STX 101 nr
LR+3	ADD 111 nr
LR+4	ADX 010 1
LR+5	TXA 110 nr
255	(-2021)

Pozostałe komórki PAO są wyzerowane.

Stopień trudności zadania:

- Na dostatecznie poprawnie pobrać i wykonać pierwsze 3 rozkazy.
- Na dobrze poprawnie pobrać i wykonać pierwsze 4 rozkazy.
- Na bardzo dobrze poprawnie pobrać i wykonać pierwsze 5 rozkazów.

Pozostałe komórki PAO są wyzerowane.

W Pamięci Mikroprogramów mają być wpisane do wytworzenia sprawozdania (najlepiej przed zajęciami, ale niekoniecznie) mikroprogramy, realizujące wszystkie rozkazy z grup, objętych tematyką dzisiejszych zajęć (bez mnożenia i dzielenia oraz pozostałych z zestawu: MUL, DIV, SIO, LIO, BDN, CND, ENI, LDS),

np. mimo że w treści przykładowych zadań nie ma odejmowania, to zarówno

- pod adresem 2 w PM ma się znajdować odpowiedni skok do 54,
- jak i pod adresem 54, 55 ma znajdować się mikroprogram odejmowania.

Brak kompletnej PM dla bieżących grup rozkazów w sprawozdaniu oznacza pół oceny w dół nie dotyczy: MUL, DIV, SIO, LIO, BDN, CND, ENI, LDS.

Uwaga: w trakcie tego ćwiczenia nie wolno edytować RAPS na zero po zakończeniu pobierania każdego rozkazu - po fazie pobrania nastąpi samoczynnie (o ile została właściwie wypełniona pamięć mikroprogramów) faza wykonania danego rozkazu maszynowego komputera LabZSK.

Wydruk zawartości PM

0	Test NA	TINT	Brak przerwania
1	Test NA	UNB 52	Zawsze pozytywny
2	Test NA	UNB 54	Zawsze pozytywny
5	Test NA	UNB 63	Zawsze pozytywny
6	Test NA	UNB 65	Zawsze pozytywny
7	Test NA	UNB 67	Zawsze pozytywny
8	Test NA	UNB 69	Zawsze pozytywny
9	Test NA	UNB 71	Zawsze pozytywny
10	Test NA	UNB 73	Zawsze pozytywny
11	Test NA	UNB 75	Zawsze pozytywny
12	Test NA	UNB 76	Zawsze pozytywny
13	Test NA	UNB 56	Zawsze pozytywny

33	Test NA	UNB 58	Zawsze pozytywny
41	Test NA	UNB 77	Zawsze pozytywny
42	Test NA	UNB 78	Zawsze pozytywny
43	Test NA	UNB 59	Zawsze pozytywny
44	Test NA	UNB 61	Zawsze pozytywny
48	S1 D1 S3 D3 C1	OLR IRAP ORBP IRR RRC	LR -> BUS BUS -> RAP RBP -> BUS BUS -> RR Rozpoczęcie RRC
49	S1 D1 S2 D2 C2 Test NA	ORR ILK IRAE NSI CEA TIND 50	RR -> BUS BUS -> LK SUMA -> RAE LR+1 -> LR Oblicz adres efektywny Adresowanie pośrednie
50	S1 D1 S3 D3 C1	ORAE IRAP ORBP IX RRC	RAE -> BUS BUS -> RAP RBP -> BUS BUS -> X Rozpoczęcie RRC
51	S2 D2 C2	OX IBI OPC	X -> BUS BUS -> RAE OP albo AOP+32 -> RAPS
52	S1 D1 S3 D3 C1	ORAE IRAP ORBP IX RRC	RAE -> BUS BUS -> RAP RBP -> BUS BUS -> X Rozpoczęcie RRC
53	S1 D1 S2 D2 C1 ALU	IALU OXE OBE IA END ADD	A -> LALU X -> RALU ALU -> BUS BUS -> A Koniec mikroprogramu ALU = LALU + RALU
54	S1 D1 S3 D3 C1	ORAE IRAP ORBP IX RRC	RAE -> BUS BUS -> RAP RBP -> BUS BUS -> X Rozpoczęcie RRC

55	S1 D1 S2 D2 C1 ALU	IALU OXE OBE IA END SUB	A -> LALU X -> RALU ALU -> BUS BUS -> A Koniec mikroprogramu ALU = LALU - RALU
56	S1 D1 S3 D3 C1	ORAE IRAP ORBP IX RRC	RAE -> BUS BUS -> RAP RBP -> BUS BUS -> X Rozpoczęcie RRC
57	S1 D1 S2 D2 C1 ALU	IXRE OXE OBE IRI END ADD	RI -> LALU X -> RALU ALU -> BUS BUS -> RI Koniec mikroprogramu ALU = LALU + RALU
58	S1 S2 D2 C1 ALU	IALU OBE IA END CMA	A -> LALU ALU -> BUS BUS -> A Koniec mikroprogramu ALU = (NOT LALU)+1
59	S2 S3 D3	IRAE ORAE IX	SUMA -> RAE RAE -> BUS BUS -> X
60	S1 D1 S2 D2 C1 ALU	IXRE OXE OBE IRI END ADD	RI -> LALU X -> RALU ALU -> BUS BUS -> RI Koniec mikroprogramu ALU = LALU + RALU
61	S2 S3 D3	IRAE ORAE IX	SUMA -> RAE RAE -> BUS BUS -> X
62	S1 D1 S2 D2 C1 ALU	IXRE OXE OBE IRI END SUB	RI -> LALU X -> RALU ALU -> BUS BUS -> RI Koniec mikroprogramu ALU = LALU - RALU
63	S1 D1 S3 D3 C1	ORAE IRAP OMQ IRBP CWC	RAE -> BUS BUS -> RAP MQ -> BUS BUS -> RBP Rozpoczęcie CWC
64	C1	END	Koniec mikroprogramu
65	S1 D1	ORAE IRAP	RAE -> BUS BUS -> RAP

	S3 D3	OA IRBP	A -> BUS BUS -> RBP
	C1	CWC	Rozpoczęcie CWC
66	C1	END	Koniec mikroprogramu
67	S1 D1 S3 D3 C1	ORAE IRAP ORI IRBP CWC	RAE -> BUS BUS -> RAP RI -> BUS BUS -> RBP Rozpoczęcie CWC
68	C1	END	Koniec mikroprogramu
69	S1 D1 S3 D3 C1	ORAE IRAP ORBP IA RRC	RAE -> BUS BUS -> RAP RBP -> BUS BUS -> A Rozpoczęcie RRC
70	C1	END	Koniec mikroprogramu
71	S1 D1 S3 D3 C1	ORAE IRAP ORBP IRI RRC	RAE -> BUS BUS -> RAP RBP -> BUS BUS -> RI Rozpoczęcie RRC
72	C1	END	Koniec mikroprogramu
73	S1 D1 S3 D3 C1	ORAE IRAP OLR IRBP CWC	RAE -> BUS BUS -> RAP LR -> BUS BUS -> RBP Rozpoczęcie CWC
74	C1	END	Koniec mikroprogramu
75	S2 D2 C1	ORI IA END	RI -> BUS BUS -> A Koniec mikroprogramu
76	S2 D2 C1	OMQ IA END	MQ -> BUS BUS -> A Koniec mikroprogramu
77	S2 S3 D3 C1	IRAE ORAE IA END	SUMA -> RAE RAE -> BUS BUS -> A Koniec mikroprogramu
78	S2 S3 D3 C1	IRAE ORAE IRI END	SUMA -> RAE RAE -> BUS BUS -> RI Koniec mikroprogramu

Wydruk zawartości PAO

0	000000011111111b	00FFh	255		
10	000000001100100b	0064h	100		
20	000000011010010b	00D2h	210		
130	0000010100010100b	0514h	AOP=10	N	=20
131	0000011000001010b	060Ah	AOP=12	N	=10
132	0011110100001010b	3D0Ah	OP=7	XSI=101	DA=10
133	0000111100001010b	0F0Ah	OP=1	XSI=111	DA=10
134	0110101000000001b	6A01h	OP=13	XSI=010	DA=1
135	0101111000001010b	5E0Ah	OP=11	XSI=110	DA=10
255	1111100000011011b	F81Bh	-2021		

Wydruk logu z wykonania ćwiczenia

Start symulatora 10.11.2021 18:29:11

Stacja "DESKTOP-TA2A43K"

Zalogowano jako: "Radosław"

Wersja aplikacji: 1.2.3.0

Dostępne interfejsy sieciowe: 192.168.1.72

192.168.56.1

0

RALU = 0h

RBP = Oh

```
ALU = 0h
```

BUS =
$$0h$$
 0

$$RR = 0h$$
 0

$$RI = Ah$$
 10

$$RAPS = 0h 0$$

$$RAE = 0h 0$$

$$L = 0h 0$$

$$R = 0h$$
 0

$$SUMA = 0h 0$$

$$MAV = 1$$
, $IA = 0$, $INT = 0$

$$ZNAK = 0$$
, $XRO = 0$, $OFF = 0$

MAKRO

Takt0: RBPS=000000020030h

Takt7:

$$INT = 0$$

TEST | TINT : Brak przerwania(INT ?= 0)

$$RAPS = 48 / 30h$$

MAKRO

Takt0: RBPS=5006C4000000h

Takt1:

S1 | OLR : LR -> BUS

BUS = 130 / 82h

D1 | IRAP : BUS -> RAP

RAP = 130 / 82h

C1 | RRC : Rozpoczęcie RRC

```
RBP = 1300 / 514h
Takt7:
  S3 | ORBP : RBP -> BUS
     BUS = 1300 / 514h
  D3 | IRR : BUS -> RR
     RR = 1300 / 514h
     RAPS = 49 / 31h
MAKRO
Takt0: RBPS=68C801830032h
Takt1:
  S1 | ORR: RR-> BUS
     BUS = 1300 / 514h
  D1 | ILK : BUS -> LK
     LK = 20 / 14h
  C2 | CEA: Oblicz adres efektywny
      L = 20 / 14h
      R = 0 / 0h
    SUMA = 20 / 14h
Takt6:
  S2 | IRAE : SUMA -> RAE
     RAE = 20 / 14h
  D2 | NSI: LR+1 -> LR
     LR = 131 / 83h
Takt7:
 TEST | TIND : Adresowanie pośrednie
    RAPS = 50 / 32h
MAKRO
```

Takt0: RBPS=900624000000h Takt1: S1 | ORAE : RAE -> BUS BUS = 20 / 14h D1 | IRAP : BUS -> RAP RAP = 20 / 14hC1 | RRC : Rozpoczęcie RRC RBP = 210 / D2h Takt7: S3 | ORBP: RBP -> BUS BUS = 210 / D2h D3 | IX : BUS -> X X = 210 / D2hRAPS = 51/33hMAKRO Takt0: RBPS=03A801600000h Takt6: S2 | OX : X -> BUS BUS = 210 / D2h D2 | IBI: BUS -> RAE RAE = 210 / D2hTakt7: C2 | OPC: OP albo AOP+32 -> RAPS RAPS = 42 / 2AhMAKRO ========42========= Takt0: RBPS=0000001004Eh Takt7:

```
TEST | UNB : Zawsze pozytywny
     RAPS = 78 / 4Eh
MAKRO
========78========
Takt0: RBPS=00844E000000h
Takt6:
  S2 | IRAE : SUMA -> RAE
     RAE = 20 / 14h
Takt7:
  S3 | ORAE: RAE -> BUS
     BUS = 20 / 14h
  D3 | IRI: BUS -> RI
     RI = 20 / 14h
  C1 | END: (Cykl 7) Koniec mikroprogramu (19:07.33)
     RAPS = 0 / 0h
MAKRO
Takt0: RBPS=000000020030h
Takt7:
     INT = 0
 TEST | TINT : Brak przerwania(INT ?= 0)
```

RAPS = 48 / 30h

MAKRO

Takt0: RBPS=5006C4000000h

Takt1:

S1 | OLR: LR -> BUS

BUS = 131 / 83h

```
D1 | IRAP : BUS -> RAP
```

C1 | RRC : Rozpoczęcie RRC

RBP = 1546 / 60Ah

Takt7:

S3 | ORBP: RBP -> BUS

BUS = 1546 / 60Ah

D3 | IRR: BUS -> RR

RR = 1546 / 60Ah

RAPS = 49 / 31h

MAKRO

Takt0: RBPS=68C801830032h

Takt1:

S1 | ORR: RR-> BUS

BUS = 1546 / 60Ah

D1 | ILK : BUS -> LK

LK = 10 / Ah

C2 | CEA : Oblicz adres efektywny

L = 10 / Ah

R = 0 / 0h

SUMA = 10 / Ah

Takt6:

S2 | IRAE : SUMA -> RAE

RAE = 10 / Ah

D2 | NSI: LR+1 -> LR

LR = 132 / 84h

Takt7:

TEST | TIND : Adresowanie pośrednie

```
RAPS = 50 / 32h
MAKRO
Takt0: RBPS=900624000000h
Takt1:
  S1 | ORAE : RAE -> BUS
     BUS = 10 / Ah
  D1 | IRAP: BUS -> RAP
     RAP = 10 / Ah
  C1 | RRC : Rozpoczęcie RRC
     RBP = 100 / 64h
Takt7:
  S3 | ORBP: RBP -> BUS
     BUS = 100 / 64h
  D3 | IX : BUS -> X
     X = 100 / 64h
    RAPS = 51/33h
MAKRO
Takt0: RBPS=03A801600000h
Takt6:
  S2 | OX : X -> BUS
     BUS = 100 / 64h
  D2 | IBI: BUS -> RAE
     RAE = 100 / 64h
Takt7:
  C2 | OPC: OP albo AOP+32 -> RAPS
```

RAPS = 44 / 2Ch

MAKRO

```
=========44==========
Takt0: RBPS=0000001003Dh
Takt7:
 TEST | UNB : Zawsze pozytywny
     RAPS = 61/3Dh
MAKRO
=========61===========
Takt0: RBPS=008420000000h
Takt6:
  S2 | IRAE : SUMA -> RAE
     RAE = 10 / Ah
Takt7:
  S3 | ORAE: RAE -> BUS
     BUS = 10 / Ah
  D3 | IX : BUS -> X
      X = 10 / Ah
     RAPS = 62 / 3Eh
MAKRO
========62=========
Takt0: RBPS=3C200E000200h
Takt1:
  S1 | IXRE: RI -> LALU
    LALU = 20 / 14h
  D1 | OXE: X-> RALU
     RALU = 10 / Ah
Takt2:
  ALU | SUB : ALU = LALU - RALU
     ALU = 10 / Ah
```

ZNAK = 0, OFF = 0

```
S2 | OBE : ALU -> BUS
     BUS = 10 / Ah
  D2 | IRI : BUS -> RI
     RI = 10 / Ah
Takt7:
  C1 | END: (Cykl 15) Koniec mikroprogramu (19:19.50)
     RAPS = 0 / 0h
MAKRO
Takt0: RBPS=000000020030h
Takt7:
     INT = 0
 TEST | TINT : Brak przerwania(INT ?= 0)
    Błąd(1): RAPS = 132 / 84h (Poprawna RAPS = 48 / 30h)
MAKRO
Takt0: RBPS=5006C4000000h
Takt1:
  S1 | OLR : LR -> BUS
     BUS = 132 / 84h
  D1 | IRAP : BUS -> RAP
     RAP = 132 / 84h
  C1 | RRC : Rozpoczęcie RRC
     RBP = 15626 / 3D0Ah
Takt7:
  S3 | ORBP : RBP -> BUS
     BUS = 15626 / 3D0Ah
```

Takt6:

```
D3 | IRR : BUS -> RR
     RR = 15626 / 3D0Ah
     RAPS = 49 / 31h
MAKRO
Takt0: RBPS=68C801830032h
Takt1:
  S1 | ORR: RR-> BUS
     BUS = 15626 / 3D0Ah
  D1 | ILK: BUS -> LK
     LK = 10 / Ah
  C2 | CEA: Oblicz adres efektywny
     L = 10 / Ah
      R = 10 / Ah
    SUMA = 20 / 14h
     XRO = 0
Takt6:
  S2 | IRAE : SUMA -> RAE
     RAE = 20 / 14h
  D2 | NSI : LR+1 -> LR
     LR = 133 / 85h
Takt7:
 TEST | TIND : Adresowanie pośrednie
    RAPS = 50 / 32h
MAKRO
Takt0: RBPS=900624000000h
Takt1:
```

S1 | ORAE: RAE -> BUS

BUS = 20 / 14h

D1 | IRAP : BUS -> RAP

RAP = 20 / 14h

C1 | RRC : Rozpoczęcie RRC

RBP = 210 / D2h

Takt7:

S3 | ORBP: RBP -> BUS

BUS = 210 / D2h

D3 | IX : BUS -> X

X = 210 / D2h

RAPS = 51/33h

MAKRO

Takt0: RBPS=03A801600000h

Takt6:

S2 | OX : X -> BUS

BUS = 210 / D2h

D2 | IBI : BUS -> RAE

RAE = 210 / D2h

Takt7:

C2 | OPC: OP albo AOP+32 -> RAPS

RAPS = 7 / 7h

MAKRO

Takt0: RBPS=00000010043h

Takt7:

TEST | UNB: Zawsze pozytywny

RAPS = 67 / 43h

```
MAKRO
Takt0: RBPS=9001D2000000h
Takt1:
  S1 | ORAE : RAE -> BUS
     BUS = 210 / D2h
  D1 | IRAP : BUS -> RAP
     RAP = 210 / D2h
Takt7:
  S3 | ORI : RI -> BUS
     BUS = 10 / Ah
  D3 | IRBP: BUS-> RBP
     RBP = 10 / Ah
  C1 | CWC : Rozpoczęcie CWC
   PAO[210] = 0x0000 - zmiana -> PAO[210] = 0x000A
    RAPS = 68 / 44h
MAKRO
========68========
Takt0: RBPS=00000E000000h
Takt7:
  C1 | END: (Cykl 23) Koniec mikroprogramu (19:24.55)
    RAPS = 0 / 0h
MAKRO
Takt0: RBPS=000000020030h
Takt7:
```

INT = 0

TEST | TINT : Brak przerwania(INT ?= 0)

```
Błąd(2): RAPS = 133 / 85h (Poprawna RAPS = 48 / 30h)
```

MAKRO =========48======== Takt0: RBPS=5006C4000000h Takt1: S1 | OLR: LR -> BUS BUS = 133 / 85h D1 | IRAP: BUS -> RAP RAP = 133 / 85h C1 | RRC : Rozpoczęcie RRC RBP = 3850 / FOAh Takt7: S3 | ORBP : RBP -> BUS BUS = 3850 / F0Ah D3 | IRR: BUS->RR RR = 3850 / F0Ah RAPS = 49 / 31hMAKRO Takt0: RBPS=68C801830032h Takt1: S1 | ORR: RR-> BUS BUS = 3850 / F0Ah D1 | ILK: BUS -> LK LK = 10 / AhC2 | CEA: Oblicz adres efektywny L = 0 / 0hR = 0 / 0h

SUMA = 0 / 0h

```
XRO = 1
Takt6:
  S2 | IRAE : SUMA -> RAE
     RAE = 0 / 0h
  D2 | NSI : LR+1 -> LR
      LR = 134 / 86h
Takt7:
 TEST | TIND : Adresowanie pośrednie
     RAPS = 50 / 32h
MAKRO
Takt0: RBPS=900624000000h
Takt1:
  S1 | ORAE: RAE -> BUS
     BUS = 0 / 0h
  D1 | IRAP : BUS -> RAP
     RAP = 0 / 0h
  C1 | RRC : Rozpoczęcie RRC
     RBP = 255 / FFh
Takt7:
```

S3 | ORBP : RBP -> BUS BUS = 255 / FFh D3 | IX : BUS -> X

 $B_{4}(3): X = 51 / 33h (Poprawna X = 255 / FFh)$

RAPS = 51/33h

MAKRO

Takt0: RBPS=03A801600000h

```
Takt6:
  S2 | OX : X -> BUS
     BUS = 255 / FFh
  D2 | IBI: BUS -> RAE
     RAE = 255 / FFh
Takt7:
  C2 | OPC: OP albo AOP+32 -> RAPS
     RAPS = 1 / 1h
MAKRO
Takt0: RBPS=00000010034h
Takt7:
 TEST | UNB : Zawsze pozytywny
     RAPS = 52 / 34h
MAKRO
========52========
Takt0: RBPS=900624000000h
Takt1:
  S1 | ORAE : RAE -> BUS
     BUS = 255 / FFh
  D1 | IRAP : BUS -> RAP
     RAP = 255 / FFh
  C1 | RRC : Rozpoczęcie RRC
     RBP = -2021 / F81Bh
Takt7:
  S3 | ORBP: RBP -> BUS
     BUS = -2021 / F81Bh
  D3 | IX : BUS -> X
      X = -2021 / F81Bh
```

```
RAPS = 53 / 35h
MAKRO
========53========
Takt0: RBPS=BC300E000100h
Takt1:
  S1 | IALU : A -> LALU
     LALU = -2000 / F830h
  D1 | OXE: X-> RALU
     RALU = -2021 / F81Bh
Takt2:
  ALU | ADD : ALU = LALU + RALU
     ALU = -4021 / F04Bh
             ZNAK = 1, OFF = 0
Takt6:
  S2 | OBE : ALU -> BUS
     BUS = -4021 / F04Bh
  D2 | IA: BUS -> A
      A = -4021 / F04Bh
Takt7:
  C1 | END: (Cykl 31) Koniec mikroprogramu (19:30.55)
     RAPS = 0 / 0h
MAKRO
Takt0: RBPS=000000020030h
Takt7:
     INT = 0
 TEST | TINT : Brak przerwania(INT ?= 0)
```

RAPS = 48 / 30h

MAKRO =========48======== Takt0: RBPS=5006C4000000h Takt1: S1 | OLR : LR -> BUS BUS = 134 / 86h D1 | IRAP: BUS -> RAP RAP = 134 / 86h C1 | RRC : Rozpoczęcie RRC RBP = 27137 / 6A01h Takt7: S3 | ORBP: RBP -> BUS BUS = 27137 / 6A01h D3 | IRR: BUS->RR RR = 27137 / 6A01h RAPS = 49 / 31hMAKRO Takt0: RBPS=68C801830032h Takt1: S1 | ORR: RR-> BUS BUS = 27137 / 6A01h D1 | ILK: BUS -> LK LK = 1/1hC2 | CEA : Oblicz adres efektywny

Takt6:

L = 1 / 1h

XRO = 0

R = 134 / 86h

SUMA = 135 / 87h

```
S2 | IRAE : SUMA -> RAE
     RAE = 135 / 87h
  D2 | NSI : LR+1 -> LR
     LR = 135 / 87h
Takt7:
 TEST | TIND : Adresowanie pośrednie
    RAPS = 13 / Dh
MAKRO
Takt0: RBPS=00000010038h
Takt7:
 TEST | UNB: Zawsze pozytywny
    RAPS = 56 / 38h
MAKRO
Takt0: RBPS=900624000000h
Takt1:
  S1 | ORAE : RAE -> BUS
     BUS = 135 / 87h
  D1 | IRAP : BUS -> RAP
     RAP = 135 / 87h
  C1 | RRC : Rozpoczęcie RRC
     RBP = 24074 / 5E0Ah
Takt7:
  S3 | ORBP : RBP -> BUS
     BUS = 24074 / 5E0Ah
```

D3 | IX : BUS -> X

X = 24074 / 5E0Ah

```
RAPS = 57 / 39h
MAKRO
Takt0: RBPS=3C200E000100h
Takt1:
  S1 | IXRE: RI -> LALU
    LALU = 10 / Ah
  D1 | OXE: X -> RALU
     RALU = 24074 / 5E0Ah
Takt2:
  ALU | ADD : ALU = LALU + RALU
     ALU = 24084 / 5E14h
            ZNAK = 0, OFF = 0
Takt6:
  S2 | OBE : ALU -> BUS
     BUS = 24084 / 5E14h
  D2 | IRI : BUS -> RI
     RI = 24084 / 5E14h
Takt7:
  C1 | END: (Cykl 37) Koniec mikroprogramu (19:39.54)
    RAPS = 0 / 0h
MAKRO
Takt0: RBPS=000000020030h
Takt7:
     INT = 0
 TEST | TINT : Brak przerwania(INT ?= 0)
```

RAPS = 48 / 30h

MAKRO

```
=========48========
Takt0: RBPS=5006C4000000h
Takt1:
  S1 | OLR : LR -> BUS
     BUS = 135 / 87h
  D1 | IRAP : BUS -> RAP
     RAP = 135 / 87h
  C1 | RRC : Rozpoczęcie RRC
    Błąd(4): RBP = 24064 / 5E00h (Poprawna RBP = 24074 / 5E0Ah)
Takt7:
  S3 | ORBP: RBP -> BUS
     BUS = 24074 / 5E0Ah
  D3 | IRR: BUS->RR
      RR = 24074 / 5E0Ah
     RAPS = 49 / 31h
MAKRO
Takt0: RBPS=68C801830032h
Takt1:
  S1 | ORR: RR-> BUS
     BUS = 24074 / 5E0Ah
  D1 | ILK: BUS -> LK
      LK = 10 / Ah
  C2 | CEA: Oblicz adres efektywny
      L = 0 / 0h
      R = 0 / 0h
     SUMA = 0 / 0h
     XRO = 1
```

Takt6:

```
S2 | IRAE : SUMA -> RAE
     RAE = 0 / 0h
  D2 | NSI: LR+1 -> LR
     LR = 136 / 88h
Takt7:
 TEST | TIND : Adresowanie pośrednie
     RAPS = 11 / Bh
MAKRO
=========11============
Takt0: RBPS=00000001004Bh
Takt7:
 TEST | UNB : Zawsze pozytywny
     RAPS = 75 / 4Bh
MAKRO
Takt0: RBPS=01B00E000000h
Takt6:
  S2 | ORI: RI -> BUS
     BUS = 24084 / 5E14h
  D2 | IA: BUS -> A
      A = 24084 / 5E14h
Takt7:
  C1 | END: (Cykl 42) Koniec mikroprogramu (20:57.09)
     RAPS = 0 / 0h
```

Opis działania mikroprogramu

②嶥

Każde działanie w ramach pobrania danego rozkazu rozpoczyna się w momencie, kiedy rejestr adresowy pamięci stałe (RAPS) wnosi 0. W związku z tym zawsze rozpoczniemy od mikrorozkazu TINT

sprawdzającego, czy nastąpiło przerwanie (symulator dla uproszczenia nigdy nie stwierdzi wystąpienia sygnały przerwania). Jeśli przerwanie nie nastąpiło, przechodzimy do 48 wiersza (taką wartość wpisujemy do RAPS). Od tego momentu rozpoczynają się opisy pobrania i wykonania każdego z rozkazów.

Rejestry wykorzystywane w ćwiczeniu (ich mnemoniki wraz z nazwą):

- A Akumulator (przechowuje wyniki operacji)
- LK Licznik Kroków
- LR Licznik Rozkazów
- MQ Rejestr Iloczynu/Ilorazu
- RAE Rejestr Adresu Efektywnego
- RAP Rejestr Adresowy pamięci
- RAPS Rejestr Adresowy Pamięci Stałej
- RBP Rejestr Buforowy Pamięci (na podstawie indeksu z RAP)
- RI Rejestr Indeksowy (wartość modyfikująca adres rozkazu)
- RR Rejestr rozkazów
- SUMA Rejestr sumy adresowej (suma wartości rejestrów L oraz R)
- X Rejestr danych (pomocniczy)

Kolejne działania przy pobieraniu rozkazu będą opisane w takiej konstrukcji:

Nr. [Sygnał Sterujący]: [Definicja] – [działanie lub po prostu przekazywana wartość]

Do każdego rozkazu załączona jest graficzna prezentacja algorytmu w postaci schematu blokowego.

Rozkaz dla LR = 130 (rozkaz LXI 20)


- 1. OLR: LR -> BUS 130 / 82h
- 2. IRAP: BUS->RAP-130/82h
- 3. RRC : Rozpoczęcie RRC przekazanie do RBP wartości (1300 / 514h) na podstawie indeksu z RAP (130 / 82h)
- 4. ORBP: RBP -> BUS 1300 / 514h
- 5. IRR: BUS -> RR 1300 / 514h
- 6. (koniec wiersza pamięci mikroprogramów, RAPS = 49 / 31h)
- 7. ORR: RR -> BUS 1300 / 514h
- 8. ILK: BUS -> LK przekazanie wartości na podstawie 7 najmniej znaczących bitów wartości magistrali (1300 / 514h). Wynika to z pojemności rejestru LK. W tym przypadku LK = 20 / 14h.
- 9. CEA: Oblicz adres efektywny mając do czynienia z rozkazem rozszerzonym, do rejestru L trafia wartość 20 / 14h, rejestr R pozostaje wyzerowany. Mając te 2 wartości dodajemy je do siebie, a uzyskany wynik wpisujemy do rejestru SUMA (będzie to wartość 20 / 14h).
- 10. IRAE : SUMA -> RAE 20 / 14h
- 11. NSI: LR+1 -> LR 131 / 83h (zmieniamy licznik, aby być w stanie pobrać kolejny rozkaz)
- 12. TEST | TIND : Adresowanie pośrednie sprawdzamy, czy wystąpiło adresowanie pośrednie. Robimy to poprzez dane dotyczące rozkazu. Jako że mamy do czynienia z rozkazem rozszerzonym, jest to adresacja pośrednia. W związku z tym w RAPS wpisujemy wartość następnej komórki pamięci mikroprogramu, czyli 50 / 32h.
- 13. ORAE: RAE -> BUS 20 / 14h
- 14. IRAP: BUS -> RAP 20 / 14h
- 15. RRC : Rozpoczęcie RRC przekazanie do RBP wartości (210 / D2h) na podstawie indeksu z RAP (20 / 14h)

- 16. ORBP: RBP -> BUS 210 / D2h
- 17. IX: BUS -> X 210 / D2h
- 18. (koniec wiersza pamięci mikroprogramów, RAPS = 51 / 33h)
- 19. OX: X -> BUS 210 / D2h
- 20. IBI: BUS -> RAE 210 / D2h
- 21. OPC: OP albo AOP+32 -> RAPS w zależności od typu rozkazu ustawiamy nową wartość pola RAPS. W tym przypadku mając rozkaz rozszerzony podajemy wartość AOP powiększoną o 32. AOP odczytujemy na podstawie 5, 6, 7 oraz 8 bitu zapisu 16-bitowego rozkazu. Oznacza to, że RAPS = 42 / 2Ah
- 22. TEST | UNB : Zawsze pozytywny przejście na zadany wiersz pamięci mikroprogramu zawierający wykonanie rozkazu (RAPS = 78 / 4Eh)

Aktualne wartości:

- a) LR = 131 / 83h adres komórki PAO zawierający adres następnego rozkazu.
- b) RAPS = 78 / 4Eh adres pierwszego wiersza PM zawierającego mikrorozkazy wykonania aktualnego rozkazu.
- c) RAE = 210 / D2h pobrana metodą pośrednią, wartość z komórki pamięci o indeksie równym obliczonego adresu efektywnego w kroku 9.

Schemat blokowy:



Opis rozkazu LXI 20 (Ładuj RI bezpośrednio):

Rozkaz przekazuje do rejestru RI adresu efektywnego obliczonego i wpisanego do rejestru SUMA (wartość N podana w rozkazie).

Kolejne działania:

- 1. TEST | UNB : Zawsze pozytywny nastąpiło przejście do wiersza PM z wykonaniem rozkazu
- 2. Wartość SUMA wynosi 20 / 14h
- 3. IRAE: SUMA -> RAE 20 / 14h
- 4. ORAE: RAE -> BUS 20 / 14h
- 5. IRI: BUS -> RI 20 / 14h
- 6. Wartość RI wynosi 20 / 14h
- 7. END: Koniec mikroprogramu przejście do zerowego wiersza PM

Rozkaz dla LR = 131 (rozkaz DEX 10)


- 1. OLR: LR-> BUS-131/83h
- 2. IRAP: BUS->RAP-131/83h
- 3. RRC : Rozpoczęcie RRC przekazanie do RBP wartości (1546 / 60Ah) na podstawie indeksu z RAP (131 / 83h)

- 4. ORBP: RBP -> BUS 1546 / 60Ah
- 5. IRR: BUS -> RR 1546 / 60Ah
- 6. (koniec wiersza pamięci mikroprogramów, RAPS = 49 / 31h)
- 7. ORR: RR -> BUS 1546 / 60Ah
- 8. ILK: BUS -> LK przekazanie wartości na podstawie 7 najmniej znaczących bitów wartości magistrali (1546 / 60Ah). Wynika to z pojemności rejestru LK. W tym przypadku LK = 10 / Ah
- CEA: Oblicz adres efektywny mając do czynienia z rozkazem rozszerzonym, do rejestru L trafia wartość 10 / Ah, rejestr R pozostaje wyzerowany. Mając te 2 wartości dodajemy je do siebie, a uzyskany wynik wpisujemy do rejestru SUMA (będzie to wartość 10 / Ah).
- 10. IRAE: SUMA -> RAE 10 / Ah
- 11. NSI: LR+1 -> LR 132 / 84h (zmieniamy licznik, aby być w stanie pobrać kolejny rozkaz)
- 12. TEST | TIND : Adresowanie pośrednie sprawdzamy, czy wystąpiło adresowanie pośrednie. Robimy to poprzez dane dotyczące rozkazu. Jako że mamy do czynienia z rozkazem rozszerzonym, jest to adresacja pośrednia. W związku z tym w RAPS wpisujemy wartość następnej komórki pamięci mikroprogramu, czyli 50 / 32h.
- 13. ORAE: RAE -> BUS 10 / Ah
- 14. IRAP: BUS->RAP-10/Ah
- 15. RRC : Rozpoczęcie RRC przekazanie do RBP wartości (100 / 64h) na podstawie indeksu z RAP (10 / Ah)
- 16. ORBP: RBP -> BUS 100 / 64h
- 17. IX: BUS -> X 100 / 64h
- 18. (koniec wiersza pamięci mikroprogramów, RAPS = 51 / 33h)
- 19. OX: X -> BUS 100 / 64h
- 20. IBI: BUS -> RAE 100 / 64h
- 21. OPC: OP albo AOP+32 -> RAPS w zależności od typu rozkazu ustawiamy nową wartość pola RAPS. W tym przypadku mając rozkaz rozszerzony podajemy wartość AOP powiększoną o 32. AOP odczytujemy na podstawie 5, 6, 7 oraz 8 bitu zapisu 16-bitowego rozkazu. Oznacza to, że RAPS = 44 / 2Ch
- 22. TEST | UNB : Zawsze pozytywny przejście na zadany wiersz pamięci mikroprogramu zawierający wykonanie rozkazu (RAPS = 61 / 3Dh)

Aktualne wartości:

- a) LR = 132 / 84h adres komórki PAO zawierający adres następnego rozkazu.
- b) RAPS = 61 / 3Dh adres pierwszego wiersza PM zawierającego mikrorozkazy wykonania aktualnego rozkazu.
- c) RAE = 100 / 64h pobrana metodą pośrednią, wartość z komórki pamięci o indeksie równym obliczonego adresu efektywnego w kroku 9.

Schemat blokowy:



Opis rozkazu DEX 10 (Zmniejsz modyfikator RI):

Rozkaz DEX zmniejsza wartość rejestru RI o podaną liczbę w rejestrze SUMA (równe liczbie N zadane w rozkazie).

Kolejne działania:

1. TEST | UNB : Zawsze pozytywny – nastąpiło przejście do wiersza PM z wykonaniem rozkazu

- 2. Wartość SUMA wynosi 10 / Ah, wartość RI wynosi 20 / 14 Ah
- 3. IRAE: SUMA -> RAE 10 / Ah
- 4. ORAE: RAE -> BUS 10 / Ah
- 5. IX: BUS -> X 10 / Ah
- 6. IXRE: RI -> LALU 20 / 14h
- 7. OXE: X -> RALU 10 / Ah
- 8. SUB: ALU = LALU RALU wpisuje do rejestru ALU wartość rejestru LALU pomniejszoną o wartość rejestru RALU. LALU = 20 / 14h, a RALU = 10 / Ah. W związku z tym ALU = 10 / Ah. Wynik jest dodatni, więc bit znaku nie jest ustawiony, dlatego ZNAK = 0. Argumenty odejmowania są tego samego znaku, dlatego OFF = 0.
- 9. OBE: ALU -> BUS 10 / Ah
- 10. IRI: BUS -> RI RI = 10 / Ah
- 11. Wartość RI wynosi 10 / 14h
- 12. END: Koniec mikroprogramu przejście do zerowego wiersza PM

Rozkaz dla LR = 132 (rozkaz STX 101 10)


- 1. OLR: LR-> BUS-132/84h
- 2. IRAP: BUS->RAP-132/84h
- 3. RRC : Rozpoczęcie RRC przekazanie do RBP wartości (15626 / 3D0Ah) na podstawie indeksu z RAP (132 / 84h)
- 4. ORBP: RBP -> BUS 15626 / 3D0Ah
- 5. IRR: BUS -> RR 15626 / 3D0Ah
- 6. (koniec wiersza pamięci mikroprogramów, RAPS = 49 / 31h)
- 7. ORR: RR -> BUS 15626 / 3D0Ah
- ILK: BUS -> LK przekazanie wartości na podstawie 7 najmniej znaczących bitów wartości magistrali (15626 / 3D0Ah). Wynika to z pojemności rejestru LK. W tym przypadku LK = 10 / Ah.
- 9. CEA: Oblicz adres efektywny CEA: Oblicz adres efektywny mając do czynienia z rozkazem zwykłym o wartościach XSI odpowiednio 101, do rejestru L trafia wartość 10 / Ah, a do rejestru R wartość rejestru RI, czyli 10 / Ah. Mając te 2 wartości dodajemy je do siebie, a uzyskany wynik wpisujemy do rejestru SUMA (będzie to wartość 20 / 14h).
- 10. IRAE: SUMA -> RAE 20 / 14h
- 11. NSI: LR+1 -> LR 133 / 85h (zmieniamy licznik, aby być w stanie pobrać kolejny rozkaz)
- 12. TEST | TIND : Adresowanie pośrednie sprawdzamy, czy wystąpiło adresowanie pośrednie. Robimy to poprzez dane dotyczące rozkazu. Jako że wartość I wynosi 1, mamy do czynienia z adresacją pośrednią. W związku z tym w RAPS wpisujemy wartość następnej komórki pamięci mikroprogramu, czyli 50 / 32h.
- 13. ORAE: RAE -> BUS 20 / 14h
- 14. IRAP: BUS -> RAP 20 / 14h
- 15. RRC : Rozpoczęcie RRC przekazanie do RBP wartości (210 / D2h) na podstawie indeksu z RAP (20 / 14h)
- 16. ORBP: RBP -> BUS 210 / D2h
- 17. IX: BUS -> X 210 / D2h
- 18. (koniec wiersza pamięci mikroprogramów, RAPS = 51 / 33h)
- 19. OX: X -> BUS 210 / D2h
- 20. IBI: BUS -> RAE 210 / D2h

- 21. OPC: OP albo AOP+32 -> RAPS w zależności od typu rozkazu ustawiamy nową wartość pola RAPS. W tym przypadku mając rozkaz zwykły podajemy wartość OP, którą określa 5 pierwszych bitów w 16-bitowym zapisie rozkazu. Oznacza to, że RAPS = 7 / 7h.
- 22. TEST | UNB : Zawsze pozytywny przejście na zadany wiersz pamięci mikroprogramu zawierający wykonanie rozkazu (RAPS = 67 / 43h)

Aktualne wartości:

- a) LR = 133 / 85h adres komórki PAO zawierający adres następnego rozkazu.
- b) RAPS = 67 / 43h adres pierwszego wiersza PM zawierającego mikrorozkazy wykonania aktualnego rozkazu.
- c) RAE = 210 / D2h pobrana metodą pośrednią, wartość z komórki pamięci o indeksie równym obliczonego adresu efektywnego w kroku 9.

Schemat blokowy:



Opis rozkazu STX 101 10 (Zapamiętaj modyfikator RI):

Rozkaz STX wpisuje wartość rejestru RI (na podstawie wartości N rozkazu) do komórki pamięci z rejestru RAE.

Kolejne działania:

23. TEST | UNB : Zawsze pozytywny – nastąpiło przejście do wiersza PM z wykonaniem rozkazu

24. Wartość RAE wynosi 210 / D2h, wartość RI wynosi 10 / Ah

25. ORAE : RAE -> BUS - 210 / D2h 26. IRAP : BUS -> RAP - 210 / D2h

27. ORI: RI-> BUS-10 / Ah

- 28. IRBP: BUS -> RBP 10 / Ah
- 29. CWC: Rozpoczęcie CWC wartość PAO w wierszu z numerem o wartości równej wartości rejestru RAP (210) jest zerowana, a następnie uzupełniana wartością rejestru RBP (0x000A)
- 30. Wartość PAO[210] wynosi 10 / Ah
- 31. END: Koniec mikroprogramu przejście do zerowego wiersza PM

Rozkaz dla LR = 133 (rozkaz ADD 111 10)


- 1. OLR: LR -> BUS 133 / 85h
- 2. IRAP: BUS -> RAP 133 / 85h
- 3. RRC : Rozpoczęcie RRC przekazanie do RBP wartości (3850 / F0Ah) na podstawie indeksu z RAP (133 / 85h)
- 4. ORBP: RBP -> BUS 3850 / FOAh
- 5. IRR: BUS -> RR 3850 / FOAh
- 6. (koniec wiersza pamięci mikroprogramów, RAPS = 49 / 31h)
- 7. ORR: RR -> BUS 3850 / FOAh
- 8. ILK: BUS -> LK przekazanie wartości na podstawie 7 najmniej znaczących bitów wartości magistrali (3850 / F0Ah). Wynika to z pojemności rejestru LK. W tym przypadku LK = 10 / Ah.
- 9. CEA: Oblicz adres efektywny mając do czynienia z rozkazem zwykłym o wartościach XSI odpowiednio 111, rejestry L oraz R są wyzerowane. Dodając je do siebie, SUMA będzie miała wartość 0 / 0h. Jest to niedozwolona metoda adresacji. Program chce przenieść 2 różne wartości w jeden rejestr, co jest nie może mieć miejsca. Jest to określone przez zmianę wartości rejestru XRO na 1.
- 10. IRAE: SUMA -> RAE 0 / 0h
- 11. NSI: LR+1 -> LR 134 / 86h (zmieniamy licznik, aby być w stanie pobrać kolejny rozkaz)
- 12. TEST | TIND : Adresowanie pośrednie sprawdzamy, czy wystąpiło adresowanie pośrednie. Robimy to poprzez dane dotyczące rozkazu. Jako że wartość I wynosi 1, mamy do czynienia z adresacją pośrednią. W związku z tym w RAPS wpisujemy wartość następnej komórki pamięci mikroprogramu, czyli 50 / 32h.
- 13. ORAE: RAE -> BUS 0 / 0h
- 14. IRAP: BUS -> RAP 0 / 0h
- 15. RRC : Rozpoczęcie RRC przekazanie do RBP wartości (255 / FFh) na podstawie indeksu z RAP (0 / 0h)
- 16. ORBP: RBP -> BUS 255 / FFh
- 17. IX: BUS -> X 255 / FFh
- 18. (koniec wiersza pamięci mikroprogramów, RAPS = 51 / 33h)
- 19. OX: X -> BUS 255 / FFh
- 20. IBI: BUS -> RAE 255 / FFh
- 32. OPC: OP albo AOP+32 -> RAPS OPC: OP albo AOP+32 -> RAPS w zależności od typu rozkazu ustawiamy nową wartość pola RAPS. W tym przypadku mając rozkaz zwykły podajemy wartość OP, którą określa 5 pierwszych bitów w 16-bitowym zapisie rozkazu. Oznacza to, że RAPS = 1 / 1h.
- 21. TEST | UNB : Zawsze pozytywny przejście na zadany wiersz pamięci mikroprogramu zawierający wykonanie rozkazu (RAPS = 52 / 34h)

Aktualne wartości:

- d) LR = 134 / 86h adres komórki PAO zawierający adres następnego rozkazu.
- e) RAPS = 52 / 34h adres pierwszego wiersza PM zawierającego mikrorozkazy wykonania aktualnego rozkazu.

f) RAE = 255 / FFh – pobrana metodą pośrednią, wartość z komórki pamięci o indeksie równym obliczonego adresu efektywnego w kroku 9.

Schemat blokowy:



Opis rozkazu ADD 111 10 (Dodawanie):

Rozkaz ADD dodaje d owartości rejestru A wartość komórki pamięci o indeksie równym wartości rejestru RAP.

Kolejne działania:

- 33. TEST | UNB: Zawsze pozytywny nastąpiło przejście do wiersza PM z wykonaniem rozkazu
- 34. Wartość RAE wynosi 255 / FFh, wartość A wynosi -2000 / F830h.
- 35. ORAE: RAE -> BUS 255 / FFh
- 36. IRAP: BUS -> RAP 255 / FFh
- 37. RRC : Rozpoczęcie RRC przekazanie do RBP wartości (-2021 / F81Bh) na podstawie indeksu z RAP (255 / FFh)
- 38. ORBP: RBP -> BUS -2021 / F81Bh
- 39. IX: BUS -> X -2021 / F81Bh
- 40. (koniec wiersza pamięci mikroprogramów, RAPS = 53 / 35h)
- 41. IALU: A -> LALU -2000 / F830h
- 42. OXE: X -> RALU -2021 / F81Bh
- 43. ADD: ALU = LALU + RALU wpisuje do rejestru ALU wartość sumy wartości w rejestrach LALU oraz RALU. W LALU znajduje się wartość -2000 / F830h, natomiast w RALU -2021 / F81Bh. W związku z tym ALU = -4021 / F04Bh. Wynik jest ujemny, ZNAK = 1. Argumenty dodawania są tego samego znaku, dlatego OFF = 0.
- 44. OBE: ALU -> BUS -4021 / F04Bh
- 45. IA: BUS -> A -4021 / F04Bh
- 46. Wartość A wynosi -4021 / F04Bh
- 47. END: Koniec mikroprogramu przejście do zerowego wiersza PM


Rozkaz dla LR = 134 (rozkaz ADX 010 1)

- 1. OLR: LR -> BUS 134 / 86h
- 2. IRAP: BUS -> RAP 134 / 86h
- 3. RRC : Rozpoczęcie RRC przekazanie do RBP wartości (27137 / 6A01h) na podstawie indeksu z RAP (134 / 86h)
- 4. ORBP: RBP -> BUS 27137 / 6A01h
- 5. IRR: BUS -> RR 27137 / 6A01h
- 6. (koniec wiersza pamięci mikroprogramów, RAPS = 49 / 31h)
- 7. ORR: RR -> BUS 27137 / 6A01h
- 8. ILK: BUS -> LK przekazanie wartości na podstawie 7 najmniej znaczących bitów wartości magistrali (27137 / 6A01h). Wynika to z pojemności rejestru LK. W tym przypadku LK = 1 / 1h.
- 1. CEA: Oblicz adres efektywny mając do czynienia z rozkazem zwykłym o wartościach XSI odpowiednio 010, do rejestru L trafia wartość DA rozkazu (1 / 1h), a do rejestru R wartość rejestru LR, czyli 134 / 86h. Mając te 2 wartości dodajemy je do siebie, a uzyskany wynik wpisujemy do rejestru SUMA (będzie to wartość 135 / 87h).
- 9. IRAE: SUMA -> RAE 135 / 87h
- 10. NSI: LR+1 -> LR 135 / 87h (zmieniamy licznik, aby być w stanie pobrać kolejny rozkaz)
- 11. TEST | TIND : Adresowanie pośrednie sprawdzamy, czy wystąpiło adresowanie pośrednie. Robimy to poprzez dane dotyczące rozkazu. Jako że jest to rozkaz zwykły, a bit I jest ustawiony na 0, oznacza to, że nie adresacja nie jest pośrednia. W związku z tym w RAPS wpisujemy wartość pola OP rozkazu, czyli 13 / Dh.
- 12. TEST | UNB : Zawsze pozytywny przejście na zadany wiersz pamięci mikroprogramu zawierający wykonanie rozkazu (RAPS = 56 / 38h)

Aktualne wartości:

- g) LR = 135 / 87h adres komórki PAO zawierający adres następnego rozkazu.
- h) RAPS = 56 / 38h adres pierwszego wiersza PM zawierającego mikrorozkazy wykonania aktualnego rozkazu.
- i) RAE = 135 / 87h pobrana metodą bezpośrednią, wartość równa adresowi efektywnemu obliczonemu w kroku 9.

Schemat blokowy:



Opis rozkazu ADX 010 1 (Dodaj do RI):

Rozkaz ADX dodaje do rejestru RI wartość pamięci o adresie równym wartości rejestru RAE.

Kolejne działania:

- 48. TEST | UNB: Zawsze pozytywny nastąpiło przejście do wiersza PM z wykonaniem rozkazu
- 49. Wartość RAE wynosi 135 / 87h, wartość RI wynosi 10 / Ah.
- 50. ORAE: RAE -> BUS 135 / 87h
- 51. IRAP: BUS -> RAP 135 / 87h
- 52. RRC : Rozpoczęcie RRC przekazanie do RBP wartości (24074 / 5E0Ah) na podstawie indeksu z RAP (135 / 87h)
- 53. ORBP: RBP -> BUS 24074 / 5E0Ah
- 54. IX: BUS -> X 24074 / 5E0Ah
- 55. IXRE: RI -> LALU 10 / Ah
- 56. OXE: X -> RALU 24074 / 5E0Ah
- 57. ADD: ALU = LALU + RALU wpisuje do rejestru ALU wartość sumy wartości w rejestrach LALU oraz RALU. LALU = 10 / Ah, a RALU = 24074 / 5E0Ah. W związku z tym ALU = 24084 / 5E14h. Wynik jest dodatni, więc bit znaku nie jest ustawiony, dlatego ZNAK = 0. Argumenty dodawania są tego samego znaku, dlatego OFF = 0.
- 58. OBE: ALU -> BUS 24084 / 5E14h
- 59. IRI: BUS -> RI 24084 / 5E14h
- 60. Wartość RI wynosi -- 24084 / 5E14h
- 61. END: Koniec mikroprogramu przejście do zerowego wiersza PM

Rozkaz dla LR = 135 (rozkaz TXA 110 10)


- 1. OLR: LR -> BUS 135 / 87h
- 2. IRAP: BUS->RAP-135/87h
- 3. RRC : Rozpoczęcie RRC przekazanie do RBP wartości (24074 / 5E0Ah) na podstawie indeksu z RAP (135 / 87h)
- 4. ORBP: RBP -> BUS 24074 / 5E0Ah
- 5. IRR: BUS -> RR 24074 / 5E0Ah
- 6. (koniec wiersza pamięci mikroprogramów, RAPS = 49 / 31h)
- 7. ORR: RR -> BUS 24074 / 5E0Ah
- ILK : BUS -> LK przekazanie wartości na podstawie 7 najmniej znaczących bitów wartości magistrali (24074 / 5E0Ah). Wynika to z pojemności rejestru LK. W tym przypadku LK = 10 / Δh
- 9. CEA: Oblicz adres efektywny mając do czynienia z rozkazem zwykłym o wartościach XSI odpowiednio 110, rejestry L oraz R są wyzerowane. Dodając je do siebie, SUMA będzie miała wartość 0 / 0h. Jest to niedozwolona metoda adresacji. Program chce przenieść 2 różne wartości w jeden rejestr, co jest nie może mieć miejsca. Jest to określone przez zmianę wartości rejestru XRO na 1.
- 10. IRAE : SUMA \rightarrow RAE 0 / 0h
- 11. NSI: LR+1 -> LR 136 / 88h (zmieniamy licznik, aby być w stanie pobrać kolejny rozkaz)
- 12. TEST | TIND : Adresowanie pośrednie sprawdzamy, czy wystąpiło adresowanie pośrednie. Robimy to poprzez dane dotyczące rozkazu. Jako że jest to rozkaz zwykły, a bit I jest ustawiony na 0, oznacza to, że nie adresacja nie jest pośrednia. W związku z tym w RAPS wpisujemy wartość pola OP rozkazu, czyli 11 / Bh.
- 13. TEST | UNB : Zawsze pozytywny przejście na zadany wiersz pamięci mikroprogramu zawierający wykonanie rozkazu (RAPS = 75 / 4Bh).

Aktualne wartości:

a) LR = 136 / 88h – adres komórki PAO zawierający adres następnego rozkazu.

- b) RAPS = 75 / 4Bh adres pierwszego wiersza PM zawierającego mikrorozkazy wykonania aktualnego rozkazu.
- c) RAE = 0 / 0h pobrana metodą bezpośrednią, wartość równa adresowi efektywnemu obliczonemu w kroku 9 (niedozwolona metoda adresacji).

Schemat blokowy:



Opis rozkazu TXA 110 10 (Prześlij RI do A):

Rozkaz TXA przekazuje wartość rejestru RI do rejestru A.

Kolejne działania:

- 62. TEST | UNB : Zawsze pozytywny nastąpiło przejście do wiersza PM z wykonaniem rozkazu
- 63. Wartość RI wynosi 24084 / 5E14h.
- 64. ORI: RI-> BUS-24084 / 5E14h
- 65. IA: BUS -> A 24084 / 5E14h
- 66. Wartość A wynosi -- 24084 / 5E14h.
- 67. END: Koniec mikroprogramu przejście do zerowego wiersza PM

Ze względu na dopisanie do sprawozdania elementów dokończonych po przesłaniu pliku z logiem oraz zrzutem ekranu przesyłam zaktualizowany końcowy efekt programu:

