Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

Laboratorium z przedmiotu: Architektura i organizacja komputerów

Sprawozdanie z ćwiczenia laboratoryjnego nr 2:

Mikroprogram pobrania rozkazu

Spis treści

Treść zadania	2
Wydruk zawartości PM	2
Wydruk zawartości PAO	3
Wydruk logu z wykonania ćwiczenia	
Opis działania mikroprogramu	17
Rozkaz dla LR = 150	18
Rozkaz dla LR = 151	18
Rozkaz dla LR = 152	19
Rozkaz dla LR = 153	19
Rozkaz dla LR = 154	20
Rozkaz dla LR = 155	21

Treść zadania

Lab2 WCY20IY4S1 zima 2021

Dana jest zawartość początkowa rejestrów i pamięci operacyjnej PAO jak w poniższej tabeli:

Rejestry		
А	nr	
LR	140+nr	
RI	3	
PAO PAO		
Adres	Zawartość	
0	140+nr	
nr	40+nr	
nr+3	2021	
100	255	
LR	DIV 000 nr	
LR+1	SH1 SUB 001 nr+3	
LR+2	LCA nr+3	
LR+3	BAN 101 nr	
LR+4	LOR 111 nr+3	
LR+5	ALA nr	
255	3	

Pozostałe komórki PAO są wyzerowane.

Stopień trudności zadania:

- Na dostatecznie pobrać pierwsze 3 rozkazy.
- Na dobrze pobrać pierwsze 4 rozkazy.
- Na bardzo dobrze pobrać pierwsze 5 rozkazów.

Wydruk zawartości PM

```
S3 ___ORBP RBP -> BUS
```

Wydruk zawartości PAO

0	0000000010010110b	0096h	150
10	000000000110010b	0032h	50

153	1100010100001010b	C50Ah	OP=24	XSI=101	DA=10
154	1100111100001101b	CF0Dh	OP=25	XSI=111	DA=13
155	000000100001010b	010Ah	AOP=2	N=10	
255	0000000000000011b	0003h	3		

Wydruk logu z wykonania ćwiczenia

Start symulatora 03.11.2021 18:35:04

Stacja "DESKTOP-TA2A43K"

Zalogowano jako: "Radosław"

Wersja aplikacji: 1.2.3.0

Dostępne interfejsy sieciowe: 192.168.1.72

192.168.56.1

=====Start symulacji=====

18:56.53

=====Zawartość rejestrów=====

LK = 0h 0

A = Ah 10

MQ = 0h 0

X = 0h

RAP = 0h 0

LALU = 0h 0

RALU = 0h 0

RBP = 0h 0

ALU = 0h 0

BUS = 0h 0

RR = 0h 0

LR = 96h 150

RI = 3h 3

RAPS = 0h 0

RAE = 0h 0

L = 0h 0

SUMA = 0h 0

$$MAV = 1$$
, $IA = 0$, $INT = 0$

ZNAK = 0, XRO = 0, OFF = 0

MAKRO

Takt0: RBPS=000000020030h

Takt7:

INT = 0

TEST | TINT : Brak przerwania(INT ?= 0)

RAPS = 48 / 30h

MAKRO

Takt0: RBPS=5006C4000000h

Takt1:

S1 | OLR : LR -> BUS

BUS = 150 / 96h

D1 | IRAP : BUS -> RAP

RAP = 150 / 96h

C1 | RRC : Rozpoczęcie RRC

RBP = 8202 / 200Ah

Takt7:

S3 | ORBP: RBP -> BUS

BUS = 8202 / 200Ah

D3 | IRR: BUS -> RR

RR = 8202 / 200Ah

RAPS = 49 / 31h

```
MAKRO
```

Takt0: RBPS=68C801830032h

Takt1:

S1 | ORR: RR-> BUS

BUS = 8202 / 200Ah

D1 | ILK: BUS -> LK

LK = 10 / Ah

C2 | CEA: Oblicz adres efektywny

L = 10 / Ah

R = 0 / 0h

SUMA = 10 / Ah

XRO = 0

Takt6:

S2 | IRAE : SUMA -> RAE

RAE = 10 / Ah

D2 | NSI: LR+1 -> LR

LR = 151 / 97h

Takt7:

TEST | TIND : Adresowanie pośrednie

RAPS = 4 / 4h

RAPS = 4 - zmiana -> RAPS = 0

MAKRO

Takt0: RBPS=000000020030h

Takt7:

INT = 0

TEST | TINT : Brak przerwania(INT ?= 0)

RAPS = 48 / 30h

MAKRO Takt0: RBPS=5006C4000000h Takt1: S1 | OLR : LR -> BUS BUS = 151 / 97h D1 | IRAP: BUS -> RAP RAP = 151 / 97hC1 | RRC : Rozpoczęcie RRC RBP = 4365 / 110Dh Takt7: S3 | ORBP: RBP -> BUS BUS = 4365 / 110Dh D3 | IRR: BUS->RR RR = 4365 / 110Dh RAPS = 49 / 31hMAKRO Takt0: RBPS=68C801830032h Takt1: S1 | ORR: RR-> BUS BUS = 4365 / 110Dh D1 | ILK: BUS -> LK LK = 13 / Dh C2 | CEA : Oblicz adres efektywny

L = 13 / DhR = 0 / 0hSUMA = 13 / Dh XRO = 0

Takt6:

```
S2 | IRAE : SUMA -> RAE
     RAE = 13 / Dh
  D2 | NSI : LR+1 -> LR
     LR = 152 / 98h
Takt7:
 TEST | TIND : Adresowanie pośrednie
    RAPS = 50 / 32h
MAKRO
Takt0: RBPS=900624000000h
Takt1:
  S1 | ORAE: RAE -> BUS
     BUS = 13 / Dh
  D1 | IRAP : BUS -> RAP
     RAP = 13 / Dh
  C1 | RRC : Rozpoczęcie RRC
     RBP = 2021 / 7E5h
Takt7:
  S3 | ORBP : RBP -> BUS
     BUS = 2021 / 7E5h
  D3 | IX : BUS -> X
     X = 2021 / 7E5h
    RAPS = 51/33h
MAKRO
Takt0: RBPS=03A801600000h
Takt6:
  S2 | OX: X -> BUS
```

BUS = 2021 / 7E5h

```
D2 | IBI: BUS -> RAE
     RAE = 2021 / 7E5h
Takt7:
  C2 | OPC : OP albo AOP+32 -> RAPS
    RAPS = 2 / 2h
     RAPS = 2 - zmiana -> RAPS = 0
MAKRO
Takt0: RBPS=000000020030h
Takt7:
     INT = 0
 TEST | TINT : Brak przerwania(INT ?= 0)
    RAPS = 48 / 30h
MAKRO
Takt0: RBPS=5006C4000000h
Takt1:
  S1 | OLR : LR -> BUS
     BUS = 152 / 98h
  D1 | IRAP : BUS -> RAP
     RAP = 152 / 98h
  C1 | RRC : Rozpoczęcie RRC
     RBP = 1037 / 40Dh
Takt7:
  S3 | ORBP: RBP -> BUS
     BUS = 1037 / 40Dh
  D3 | IRR: BUS -> RR
```

RR = 1037 / 40Dh

```
RAPS = 49 / 31h
MAKRO
Takt0: RBPS=68C801830032h
Takt1:
  S1 | ORR: RR-> BUS
     BUS = 1037 / 40Dh
  D1 | ILK: BUS -> LK
     LK = 13 / Dh
  C2 | CEA: Oblicz adres efektywny
     L = 13 / Dh
     R = 0 / 0h
    SUMA = 13 / Dh
Takt6:
  S2 | IRAE : SUMA -> RAE
     RAE = 13 / Dh
  D2 | NSI: LR+1 -> LR
     LR = 153 / 99h
Takt7:
 TEST | TIND : Adresowanie pośrednie
    RAPS = 50 / 32h
MAKRO
Takt0: RBPS=900624000000h
Takt1:
```

S1 | ORAE : RAE -> BUS

BUS = 13 / Dh

D1 | IRAP : BUS -> RAP

RAP = 13 / Dh

C1 | RRC : Rozpoczęcie RRC

```
RBP = 2021 / 7E5h
Takt7:
  S3 | ORBP : RBP -> BUS
     BUS = 2021 / 7E5h
  D3 | IX : BUS -> X
     X = 2021 / 7E5h
    RAPS = 51/33h
MAKRO
========51=========
Takt0: RBPS=03A801600000h
Takt6:
  S2 | OX: X -> BUS
     BUS = 2021 / 7E5h
  D2 | IBI: BUS -> RAE
     RAE = 2021 / 7E5h
Takt7:
  C2 | OPC: OP albo AOP+32 -> RAPS
    RAPS = 40 / 28h
MAKRO
Takt0: RBPS=000000000000h
    RAPS = 41 / 29h
    RAPS = 41 - zmiana -> RAPS = 0
MAKRO
Takt0: RBPS=000000020030h
Takt7:
     INT = 0
```

TEST | TINT : Brak przerwania(INT ?= 0)

RAPS = 48 / 30h

MAKRO

Takt0: RBPS=5006C4000000h

Takt1:

S1 | OLR : LR -> BUS

BUS = 153 / 99h

D1 | IRAP: BUS -> RAP

RAP = 153 / 99h

C1 | RRC : Rozpoczęcie RRC

RBP = -15094 / C50Ah

Takt7:

S3 | ORBP: RBP -> BUS

BUS = -15094 / C50Ah

D3 | IRR: BUS-> RR

RR = -15094 / C50Ah

RAPS = 49 / 31h

MAKRO

========49=========

Takt0: RBPS=68C801830032h

Takt1:

S1 | ORR: RR-> BUS

BUS = -15094 / C50Ah

D1 | ILK : BUS -> LK

LK = 10 / Ah

C2 | CEA: Oblicz adres efektywny

L = 10 / Ah

R = 3 / 3h

```
SUMA = 13 / Dh
     XRO = 0
Takt6:
  S2 | IRAE : SUMA -> RAE
     RAE = 13 / Dh
  D2 | NSI: LR+1 -> LR
     LR = 154 / 9Ah
Takt7:
 TEST | TIND : Adresowanie pośrednie
    RAPS = 50 / 32h
     RAPS = 50 - zmiana -> RAPS = 0
MAKRO
Takt0: RBPS=000000020030h
Takt7:
     INT = 0
 TEST | TINT : Brak przerwania(INT ?= 0)
    RAPS = 48 / 30h
MAKRO
Takt0: RBPS=5006C4000000h
Takt1:
  S1 | OLR: LR -> BUS
     BUS = 154 / 9Ah
  D1 | IRAP : BUS -> RAP
     RAP = 154 / 9Ah
  C1 | RRC : Rozpoczęcie RRC
```

RBP = -12531 / CF0Dh

Takt7:

```
S3 | ORBP: RBP -> BUS
     BUS = -12531 / CF0Dh
  D3 | IRR : BUS -> RR
     RR = -12531 / CF0Dh
     RAPS = 49 / 31h
MAKRO
Takt0: RBPS=68C801830032h
Takt1:
  S1 | ORR: RR-> BUS
     BUS = -12531 / CF0Dh
  D1 | ILK : BUS -> LK
     LK = 13 / Dh
  C2 | CEA: Oblicz adres efektywny
      L = 0 / 0h
      R = 0 / 0h
    SUMA = 0 / 0h
     XRO = 1
Takt6:
  S2 | IRAE : SUMA -> RAE
     RAE = 0 / 0h
  D2 | NSI : LR+1 -> LR
     LR = 155 / 9Bh
Takt7:
 TEST | TIND : Adresowanie pośrednie
    RAPS = 50 / 32h
MAKRO
```

Takt0: RBPS=900624000000h

```
Takt1:
  S1 | ORAE : RAE -> BUS
     BUS = 0 / 0h
  D1 | IRAP : BUS -> RAP
     RAP = 0 / 0h
  C1 | RRC : Rozpoczęcie RRC
     RBP = 150 / 96h
Takt7:
  S3 | ORBP: RBP -> BUS
     BUS = 150 / 96h
  D3 | IX : BUS -> X
     X = 150 / 96h
    RAPS = 51/33h
MAKRO
Takt0: RBPS=03A801600000h
Takt6:
  S2 | OX : X -> BUS
     BUS = 150 / 96h
  D2 | IBI: BUS -> RAE
     RAE = 150 / 96h
Takt7:
  C2 | OPC: OP albo AOP+32 -> RAPS
    RAPS = 25 / 19h
    RAPS = 25 - zmiana -> RAPS = 0
MAKRO
Takt0: RBPS=000000020030h
```

Takt7:

```
INT = 0
```

TEST | TINT : Brak przerwania(INT ?= 0)

RAPS = 48 / 30h

MAKRO

Takt0: RBPS=5006C4000000h

Takt1:

S1 | OLR : LR -> BUS

BUS = 155 / 9Bh

D1 | IRAP : BUS -> RAP

RAP = 155 / 9Bh

C1 | RRC : Rozpoczęcie RRC

RBP = 266 / 10Ah

Takt7:

S3 | ORBP : RBP -> BUS

BUS = 266 / 10Ah

D3 | IRR: BUS->RR

RR = 266 / 10Ah

RAPS = 49/31h

MAKRO

Takt0: RBPS=68C801830032h

Takt1:

S1 | ORR: RR-> BUS

BUS = 266 / 10Ah

D1 | ILK: BUS -> LK

LK = 10 / Ah

C2 | CEA: Oblicz adres efektywny

L = 10 / Ah

```
R = 0 / 0h
SUMA = 10 / Ah

Takt6:
S2 | IRAE : SUMA -> RAE
RAE = 10 / Ah
D2 | NSI : LR+1 -> LR
LR = 156 / 9Ch

Takt7:
TEST | TIND : Adresowanie pośrednie

Błąd(1): RAPS = 51 / 33h (Poprawna RAPS = 50 / 32h)

RAPS = 50 -zmiana-> RAPS = 0
```

Opis działania mikroprogramu

Każde działanie w ramach pobrania danego rozkazu rozpoczyna się w momencie, kiedy rejestr adresowy pamięci stałe (RAPS) wnosi 0. W związku z tym zawsze rozpoczniemy od mikrorozkazu TINT sprawdzającego, czy nastąpiło przerwanie (symulator dla uproszczenia nigdy nie stwierdzi wystąpienia sygnały przerwania). Jeśli przerwanie nie nastąpiło, przechodzimy do 48 wiersza (taką wartość wpisujemy do RAPS). Od tego momentu rozpoczynają się opisy pobrania każdego z rozkazów. Po pobraniu każdego rozkazu wartość RAPS będzie ustawiana na 0, aby móc pobrać kolejny rozkaz.

Większość wartości będzie przekazywana poprzez magistralę (BUS). Operację przekazania wartości z jednego rejestru do drugiego za pośrednictwem magistrali będę opisywał jako jeden zestaw.

Rejestry wykorzystywane w ćwiczeniu (ich mnemoniki wraz z nazwą):

- A Akumulator (przechowuje wyniki operacji)
- LK Licznik Kroków
- LR Licznik Rozkazów
- RAE Rejestr Adresu Efektywnego
- RAP Rejestr Adresowy pamięci
- RAPS Rejestr Adresowy Pamięci Stałej
- RBP Rejestr Buforowy Pamięci (na podstawie indeksu z RAP)
- RI Rejestr Indeksowy (wartość modyfikująca adres rozkazu)
- RR Rejestr rozkazów
- SUMA Rejestr sumy adresowej (suma wartości rejestrów L oraz R)
- X Rejestr danych (pomocniczy)

Kolejne działania przy pobieraniu rozkazu będą opisane w takiej konstrukcji:

Nr. Sygnał Sterujący: Definicja – działanie lub po prostu przekazywana wartość

Rozkaz dla LR = 150

- 1. OLR: LR -> BUS 150 / 96h
- 2. IRAP: BUS -> RAP 150 / 96h
- 3. RRC : Rozpoczęcie RRC przekazanie do RBP wartości (8202 / 200Ah) na podstawie indeksu z RAP (150 / 96h)
- 4. ORBP: RBP -> BUS 8202 / 200Ah
- 5. IRR: BUS -> RR 8202 / 200Ah
- 6. (koniec komórki pamięci mikroprogramów, RAPS = 49 / 31h)
- 7. ORR: RR -> BUS 8202 / 200Ah
- 8. ILK: BUS -> LK przekazanie wartości na podstawie 7 najmniej znaczących bitów wartości magistrali (8202 / 200Ah). Wynika to z pojemności rejestru LK. W tym przypadku LK = 10 / Ah
- 9. CEA: Oblicz adres efektywny mając do czynienia z rozkazem zwykłym o wartościach XSI odpowiednio 000, do rejestru L trafia wartość 10 / Ah, rejestr R pozostaje wyzerowany. Mając te 2 wartości dodajemy je do siebie, a uzyskaną wartość wpisujemy do rejestru SUMA (będzie to wartość 10 / Ah).
- 10. IRAE : SUMA -> RAE 10 / Ah
- 11. NSI: LR+1 -> LR 151 / 97h (zmieniamy licznik, aby być w stanie pobrać kolejny rozkaz)
- 12. TEST | TIND : Adresowanie pośrednie sprawdzamy, czy wystąpiło adresowanie pośrednie. Robimy to poprzez dane dotyczące rozkazu. Jako, że jest to rozkaz zwykły, a bit I jest ustawiony na 0, oznacza to, że nie adresacja nie jest pośrednia. W związku z tym w RAPS wpisujemy wartość pola OP rozkazu, czyli 4 / 4h.

- 1. OLR: LR -> BUS 151 / 97h
- 2. IRAP: BUS -> RAP 151 / 97h
- 3. RRC : Rozpoczęcie RRC przekazanie do RBP wartości (4365 / 110Dh) na podstawie indeksu z RAP (151 / 97h)
- 4. ORBP: RBP -> BUS 4365 / 110Dh
- 5. IRR: BUS -> RR 4365 / 110Dh
- 6. (koniec komórki pamięci mikroprogramów, RAPS = 49 / 31h)
- 7. ORR: RR -> BUS 4365 / 110Dh
- 8. ILK: BUS -> LK przekazanie wartości na podstawie 7 najmniej znaczących bitów wartości magistrali (4365 / 110Dh). Wynika to z pojemności rejestru LK. W tym przypadku LK = 13 / Dh
- CEA: Oblicz adres efektywny mając do czynienia z rozkazem zwykłym o wartościach XSI odpowiednio 001, do rejestru L trafia wartość 13 / Dh, rejestr R pozostaje wyzerowany.
 Mając te 2 wartości dodajemy je do siebie, a uzyskaną wartość wpisujemy do rejestru SUMA (bedzie to wartość 13 / Dh).
- 10. IRAE: SUMA -> RAE 13 / Dh
- 13. NSI: LR+1 -> LR 152 / 98h (zmieniamy licznik, aby być w stanie pobrać kolejny rozkaz)
- 11. TEST | TIND : Adresowanie pośrednie sprawdzamy, czy wystąpiło adresowanie pośrednie. Robimy to poprzez dane dotyczące rozkazu. Jako, że wartość I wynosi 1, mamy do czynienia z adresacją pośrednią. W związku z tym w RAPS wpisujemy wartość następnej komórki pamięci mikroprogramu, czyli 50 / 32h.
- 12. ORAE: RAE -> BUS 13 / Dh
- 13. IRAP: BUS -> RAP 13 / Dh

- 14. RRC : Rozpoczęcie RRC przekazanie do RBP wartości (2021 / 7E5h) na podstawie indeksu z RAP (13 / Dh)
- 15. (koniec komórki pamięci mikroprogramów, RAPS = 51 / 33h)
- 16. OX: X -> BUS 2021 / 7E5h
- 17. IBI: BUS -> RAE 2021 / 7E5h
- 18. OPC: OP albo AOP+32 -> RAPS w zależności od typu rozkazu ustawiamy nową wartość pola RAPS. W tym przypadku mając rozkaz zwykły podajemy wartość OP, którą określa 5 pierwszych bitów w 16-bitowym zapisie rozkazu. Oznacza to, że RAPS = 2 / 2h

Rozkaz dla LR = 152

- 1. OLR: LR -> BUS 152 / 98h
- 2. IRAP: BUS -> RAP 152 / 98h
- 3. RRC : Rozpoczęcie RRC przekazanie do RBP wartości (1037 / 40Dh) na podstawie indeksu z RAP (152 / 98h)
- 4. ORBP: RBP -> BUS 1037 / 40Dh
- 5. IRR: BUS -> RR 1037 / 40Dh
- 6. (koniec komórki pamięci mikroprogramów, RAPS = 49 / 31h)
- 7. ORR: RR -> BUS 1037 / 40Dh
- 8. ILK: BUS -> LK przekazanie wartości na podstawie 7 najmniej znaczących bitów wartości magistrali (1037 / 40Dh). Wynika to z pojemności rejestru LK. W tym przypadku LK = 13 / Dh
- 9. CEA: Oblicz adres efektywny mając do czynienia z rozkazem rozszerzonym, do rejestru L trafia wartość 13 / Dh, rejestr R pozostaje wyzerowany. Mając te 2 wartości dodajemy je do siebie, a uzyskaną wartość wpisujemy do rejestru SUMA (będzie to wartość 13 / Dh).
- 10. IRAE: SUMA -> RAE 13 / Dh
- 11. NSI: LR+1 -> LR 153 / 99h (zmieniamy licznik, aby być w stanie pobrać kolejny rozkaz)
- 12. TEST | TIND : Adresowanie pośrednie sprawdzamy, czy wystąpiło adresowanie pośrednie. Robimy to poprzez dane dotyczące rozkazu. Jako, że mamy do czynienia z rozkazem rozszerzonym, jest to adresacja pośrednia. W związku z tym w RAPS wpisujemy wartość następnej komórki pamięci mikroprogramu, czyli 50 / 32h.
- 13. ORAE: RAE -> BUS 13 / Dh
- 14. IRAP: BUS -> RAP 13 / Dh
- 15. RRC : Rozpoczęcie RRC przekazanie do RBP wartości (2021 / 7E5h) na podstawie indeksu z RAP (13 / Dh)
- 16. ORBP: RBP -> BUS 2021 / 7E5h
- 17. IX: BUS -> X 2021 / 7E5h
- 18. (koniec komórki pamięci mikroprogramów, RAPS = 51 / 33h)
- 19. OX: X -> BUS 2021 / 7E5h
- 20. IBI: BUS -> RAE 2021 / 7E5h
- 21. OPC: OP albo AOP+32 -> RAPS w zależności od typu rozkazu ustawiamy nową wartość pola RAPS. W tym przypadku mając rozkaz rozszerzony podajemy wartość AOP powiększoną o 32. AOP odczytujemy na podstawie 5,6,7 oraz 8 bitu zapisu 16-bitowego rozkazu. Oznacza to, że RAPS = 40 / 28h

- 1. OLR: LR -> BUS 153 / 99h
- 2. IRAP: BUS -> RAP 153 / 99h
- 3. RRC : Rozpoczęcie RRC przekazanie do RBP wartości (-15094 / C50Ah) na podstawie indeksu z RAP (153 / 99h)
- 4. ORBP: RBP -> BUS -15094 / C50Ah

- 5. IRR: BUS -> RR -15094 / C50Ah
- 6. (koniec komórki pamięci mikroprogramów, RAPS = 49 / 31h)
- 7. ORR: RR -> BUS -15094 / C50Ah
- 8. ILK: BUS -> LK przekazanie wartości na podstawie 7 najmniej znaczących bitów wartości magistrali (-15094 / C50Ah). Wynika to z pojemności rejestru licznika kroków. W tym przypadku LK = 10 / Ah.
- 9. CEA: Oblicz adres efektywny mając do czynienia z rozkazem zwykłym o wartościach XSI odpowiednio 101, do rejestru L trafia wartość 10 / Ah, a do rejestru R wartość rejestru RI, czyli 3 / 3h. Mając te 2 wartości dodajemy je do siebie, a uzyskaną wartość wpisujemy do rejestru SUMA (będzie to wartość 13 / Dh).
- 10. IRAE: SUMA -> RAE 13 / Dh
- 11. NSI: LR+1 -> LR 154 / 9Ah (zmieniamy licznik, aby być w stanie pobrać kolejny rozkaz)
- 12. TEST | TIND : Adresowanie pośrednie sprawdzamy, czy wystąpiło adresowanie pośrednie. Robimy to poprzez dane dotyczące rozkazu. Jako, że wartość I wynosi 1, mamy do czynienia z adresacją pośrednią. W związku z tym w RAPS wpisujemy wartość następnej komórki pamięci mikroprogramu, czyli 50 / 32h.

- 1. OLR: LR -> BUS 154 / 9Ah
- 2. IRAP: BUS -> RAP 154 / 9Ah
- 3. RRC : Rozpoczęcie RRC przekazanie do RBP wartości (-12531 / CF0Dh) na podstawie indeksu z RAP (154 / 9Ah)
- 4. ORBP: RBP -> BUS -12531 / CF0Dh
- 5. IRR: BUS -> RR -12531 / CF0Dh
- 6. (koniec komórki pamięci mikroprogramów, RAPS = 49 / 31h)
- 7. ORR: RR -> BUS -12531 / CF0Dh
- 8. ILK: BUS -> LK przekazanie wartości na podstawie 7 najmniej znaczących bitów wartości magistrali (-12531 / CF0Dh). Wynika to z pojemności rejestru licznika kroków. W tym przypadku LK = 13 / Dh.
- 9. CEA: Oblicz adres efektywny mając do czynienia z rozkazem zwykłym o wartościach XSI odpowiednio 111, rejestry L oraz R są wyzerowane. Dodając je do siebie, SUMA będzie miała wartość 0 / 0h.
- 10. IRAE : SUMA -> RAE 0 / 0h
- 11. NSI: LR+1 -> LR 155 / 9Bh (zmieniamy licznik, aby być w stanie pobrać kolejny rozkaz)
- 12. TEST | TIND : Adresowanie pośrednie sprawdzamy, czy wystąpiło adresowanie pośrednie. Robimy to poprzez dane dotyczące rozkazu. Jako, że wartość I wynosi 1, mamy do czynienia z adresacją pośrednią. W związku z tym w RAPS wpisujemy wartość następnej komórki pamięci mikroprogramu, czyli 50 / 32h.
- 13. ORAE: RAE -> BUS 0 / 0h
- 14. IRAP : BUS -> RAP 0 / 0h
- 15. RRC : Rozpoczęcie RRC przekazanie do RBP wartości (150 / 96h) na podstawie indeksu z RAP (0 / 0h)
- 16. ORBP: RBP -> BUS 150 / 96h
- 17. IX: BUS -> X 150 / 96h
- 18. (koniec komórki pamięci mikroprogramów, RAPS = 51 / 33h)
- 19. OX: X -> BUS 150 / 96h
- 20. IBI: BUS -> RAE 150 / 96h

21. OPC: OP albo AOP+32 -> RAPS – w zależności od typu rozkazu ustawiamy nową wartość pola RAPS. W tym przypadku mając rozkaz zwykły podajemy wartość OP, którą określa 5 pierwszych bitów w 16-bitowym zapisie rozkazu. Oznacza to, że RAPS = 25 / 19h

- 1. OLR: LR-> BUS-155/9Bh
- 2. IRAP: BUS->RAP-155/9Bh
- 3. RRC : Rozpoczęcie RRC przekazanie do RBP wartości (266 / 10Ah) na podstawie indeksu z RAP (155 / 9Bh)
- 4. ORBP: RBP -> BUS 266 / 10Ah
- 5. IRR: BUS -> RR 266 / 10Ah
- 6. (koniec komórki pamięci mikroprogramów, RAPS = 49 / 31h)
- 7. ORR: RR -> BUS 266 / 10Ah
- 8. ILK: BUS -> LK przekazanie wartości na podstawie 7 najmniej znaczących bitów wartości magistrali (266 / 10Ah). Wynika to z pojemności rejestru LK. W tym przypadku LK = 13 / Dh
- 9. CEA: Oblicz adres efektywny mając do czynienia z rozkazem rozszerzonym, do rejestru L trafia wartość 10 / Ah, rejestr R pozostaje wyzerowany. Mając te 2 wartości dodajemy je do siebie, a uzyskaną wartość wpisujemy do rejestru SUMA (będzie to wartość 10 / Ah).
- 10. IRAE: SUMA -> RAE 10 / Ah
- 11. NSI: LR+1 -> LR 156 / 9Ch (wpisujemy pomimo faktu, że nie będziemy nic z tym robić)
- 12. TEST | TIND : Adresowanie pośrednie sprawdzamy, czy wystąpiło adresowanie pośrednie. Robimy to poprzez dane dotyczące rozkazu. Jako, że mamy do czynienia z rozkazem rozszerzonym, jest to adresacja pośrednia. W związku z tym w RAPS wpisujemy wartość następnej komórki pamięci mikroprogramu, czyli 50 / 32h.