## การกำหนด / ออกแบบ / ขั้นตอนการออกแบบ

- 1. เมื่อเริ่มใช้งาน ระบบถูกแบบให้เชื่อม WiFi โดยใช้ระบบ STA mode ก่อน โดยค่าที่ SSID และ Password จะเอามาจากค่าที่เก็บอยู่ใน EEPROM
- 2. ถ้าเชื่อมได้ระบบจะโชว์ว่า

```
Connect to First_Fair_2.4G
...

Connection Success..

IP address(STA mode): 192.168.1.122

MDNS responder started
AccessPoint ssid: Esp32_First-[F83E41BD9E7C]

IP address(AccessPoint Mode): 192.168.4.1

HTTP server started
```

3. หากไม่สามารถเชื่อมได้ในเวลา 10 วินาที ระบบจะแสดงข้อความว่า Fail

```
Connect to abcdefg
.........
Fail To Connect..
AccessPoint ssid: Esp32_First-[F83E41BD9E7C]
IP address(AccessPoint Mode): 192.168.4.1
HTTP server started
```

- 4. ให้เราใช้งานระบบ AP mode โดยการเชื่อม WiFi ของตัว Board แล้ว
- 5. เปลี่ยน SSID และ Password ให้ตรงกันกับที่เราต้องการจะเชื่อมต่อ
- 6. กด Summit ระบบ จะนำข้อมูลที่ได้ส่ง api ไปยัง Board และ นำค่าที่ได้รับ ไปเขียนลงใน EEPROM

## คู่มือการติดตั้ง (สำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค)

- 1. เสียบไฟให้กับ Board
- 2. ถ้าหากเชื่อมต่อได้ จะขึ้นหน้าจอแบบนี้ที่ Monitor หรือจะมีไฟติดที่ Board สีส้ม

```
Connect to First_Fair_2.4G
...

Connection Success..

IP address(STA mode): 192.168.1.122

MDNS responder started
AccessPoint ssid: Esp32_First-[F83E41BD9E7C]

IP address(AccessPoint Mode): 192.168.4.1

HTTP server started
```

3. ถ้าหากเชื่อมไม่ติด จะขึ้นหน้าจอแบบนี้

```
Connect to abcdefg
......

Fail To Connect..


AccessPoint ssid: Esp32_First-[F83E41BD9E7C]

IP address(AccessPoint Mode): 192.168.4.1

HTTP server started
```

4. เราสามารถเปลี่ยน SSID และ Password เพื่อให้ Board เชื่อมกับ WiFi ได้โดย

a. เชื่อม WiFi ตามชื่ออุปกรณ์ เช่น Esp32\_First - [F83E41BD9E7C]




b. เข้า Brower ไปที่ host 192.168.4.1 ตามที่อยู่บน Serial monitor





- c. เปลี่ยน SSID และ Password ให้เป็น WiFi ที่สามารถเชื่อมต่อได้
- d. กด Summit



e. และกด Reset บน Board

```
Connect to abcdefg
......

Fail To Connect..
AccessPoint ssid: Esp32_First-[F83E41BD9E7C]
IP address(AccessPoint Mode): 192.168.4.1
HTTP server started
Connect to First_Fair_2.4G
....

Connection Success..
IP address(STA mode): 192.168.1.122
MDNS responder started
AccessPoint ssid: Esp32_First-[F83E41BD9E7C]
IP address(AccessPoint Mode): 192.168.4.1
```