





本章要点


- 1) 了解串级控制系统的应用背景,熟悉串级控制系统的典型结构与特点;
- 2) 掌握串级控制系统的设计方法, 熟悉串级控制系统的参数整定方法;
- 3) 了解前馈控制的原理及使用场合:
- 4) 掌握前馈补偿器的设计方法,熟悉前馈一反馈复合控制的特点及工业应用;
- 5) 了解大滞后被控过程的解决方案,掌握大滞后过程控制的设计方案。











串级控制系统的工作频率为:

$$\omega_{\text{th}} = \omega_0 \sqrt{1 - \xi^2} = \frac{\sqrt{1 - \xi^2}}{2\xi} \frac{\left(T_{01} + T_{02}\right)}{T_{01}T_{02}}$$

对同一过程,采用单回路控制方案,用同样的分析方法,可得:

$$\omega_{\text{qs}} = \omega_0^{'} \sqrt{1 - \xi^{'2}} = \frac{\sqrt{1 - \xi^{'2}}}{2\xi^{'}} \frac{\left(T_{01} + T_{02}\right)}{T_{01}T_{02}}$$

若两种方案的阻尼系数相同,则有:

$$\frac{\omega_{\text{th}}}{\omega_{\text{th}}} = \frac{\left(T_{01} + T_{02}\right) / T_{01} T_{02}}{\left(T_{01} + T_{02}\right) / T_{01} T_{02}} = \frac{1 + T_{01} / T_{02}}{1 + T_{01} / T_{02}}$$


 T_{01}/T_{02} > T_{01}/T_{02}



结论:副回路改善了动特性、提高了响应速度和工作频率;当主、副时间常数比值一定,副调节器的比例系数越大,工作频率越高;同样,当比例系数一定,主、副时间常数比值越大,工作频率也越高。其结果使振荡周期缩短,提高了系统的控制质量。

6.1.3 串级控制系统的适用范围

- 1. 适用于容量滞后较大的过程:
 - 选容量滞后较小的辅助变量
 - ・減小时常
 - 提高频率




2. 适用于纯滞后较大的过程:

工艺要求:过滤前的压力稳定在 250Pa;

特点: 距离长, 纯滞后时间长。

仿丝胶液压力与压力串级控制。



3

3 能适应负荷和操作条件的剧烈变化

副回路的等效放大系数为:

$$K_{02}' = \frac{K_{c2} K_{v} K_{02}}{1 + K_{c2} K_{v} K_{02} K_{m2}}$$

 $K_{c2}K_{\nu}K_{02}K_{m2} >> 1$ K_{02} 几乎不变

综上所述, 串级控制系统的主要特点有:

- 1) 对进入副回路的干扰有很强的抑制能力:
- 2) 能改善控制通道的动态特性,提高系统的快速反应能力;
- 3) 对非线性情况下的负荷或操作条件的变化有一定的适应能力。

6.1.3 串级控制系统的适用范围

- 3. 适用于干扰变化剧烈、幅度 大的过程:
- 工艺要求: 汽包液位控制,


特点:快装锅炉容量小,蒸汽流量与水压变化频繁、激烈→三冲量液位串级控制。


4. 适用于参数互相关联的过程:

同一种介质控制两种参数

单回路控制:两套装置,不经济又 无法工作;

常压塔塔顶出口温度和一线温度串 级控制。






5. 适用于非线性过程

合成反应器温度串级控制:换热器 呈非线性特性

特点:负荷或操作条件改变导致过程特性改变。

单回路控制,需随时改变调节器整定参数以保证系统的衰减率不变;

串级控制,则可自动调整调节器的整定 参数。



串级控制虽然应用范围广,但必须根据具体情况,充分利用优点,才能 收到预期的效果。

假设 $1+K_{c}K_{c}K_{c}K_{m}$ 为常量(图6-14) 主、副被控过程时常不能太大也不能 太小 频率的比值大于3,时常的比值在 3~10范围内选择 (4) 应综合考虑控制质量和经济性 T_{01}/T_{02} 要求 a) 冷剂液位为副参数. (m) (m) (m) - 🗘 投资少,控制质量不高: TI BEEN b) 冷剂蒸发压力为副 (T) 報報 参数,投资多,控制质 量较高。选择应视具体 \$ 0 0 0 T 情况而定。 液态冷剂


. . .

6.1.4 串级控制系统的设计

问题:副参数如何选择?主、副回路的联系?调节器如何选择?正、反作用如何选择?

- 1. 副回路的设计与副参数的选择选择原则:
- (1) 副参数要物理可测、副对象的时间常数要小、纯滞后时间要尽可能短。
- (2) 副回路要尽可能多地包含变化频繁、幅度大的干扰、但也不能越多越好。
- a):燃料油压力为主要 干扰;
- b):燃料油粘度、成分、 热值、处理量为主要 干扰
- (3) 主、副过程的时间 常数要适当匹配.

当串级控制与单回路控制的 阻尼系数相等时,有



 $\frac{\boldsymbol{\omega_{\text{th}}}}{\boldsymbol{\omega_{\text{th}}}} = \frac{1 + T_{01}}{1 + T_{01}} \frac{1}{T_{02}} = \frac{1 + \left(1 + K_{c2}K_{v}K_{02}K_{m2}\right)T_{01}/T_{02}}{1 + T_{01}/T_{02}}$

2 主、副调节器调节规律的选择

主调:定值控制;副调:随动控制。

副被控参数允许<mark>有静差→P</mark>, 不引入PI;为保稳定,P选大时,可引入积分;<mark>不引入微分</mark>。

主被控参数要无静差→PI, PID调节;


3 主、副调节器正、反作用方式的选择(开环放大系数为正)

选择步骤: 工艺要求→调节阀的气开、气关→副调节器的正、反作用→主、副过程的正、反作用→主调节器的正、反作用。

示例(图6-8)

燃油阀气开,副对象为 正过程,副调为反作用 调节器;主对象也为正 过程,主调为反作用调 节器

主、副调节器正、反作用方式选择参见188页表 6-1



6.1.5 串级控制系统的参数整定

尽量加大副调节器的增益,提高副回路的频率,使主、副回路的频率错 开,以减少相互影响

- 1. 逐步逼近整定法
- 1) 主开环、副闭环,整定副调的参数;记为 $\left[G_{c2}(s)\right]^{1}$
- 2) 副回路等效成一个环节,闭合主回路,整定主调节器参数,记为 $G_{C1}(s)$
- 3) 观察过渡过程曲线,满足要求,所求调节器参数即为 $\left[G_{Cl}(s)\right]^{l}$ $\left[G_{Cl}(s)\right]^{l}$

否则,再整定副调节器参数,记为 $\left[G_{C_2}(s)\right]^2$ 。。。反复进行,满意为止。

该方法适用于主、副过程时常相差不大、主、副回路动态联系密切,需反 复进行, 费时较多

3. 一步整定法

思路: 先根据副过程特性或经验确定副调节器的参数, 然后一步完成主调 节器的参数的整定。

理论依据: 主、副调节器的放大系数在 $0 < K_a K_a \le 0.5$ 条件下,

主、副过程特性一定时, K_aK_a 为一常数。

- 1)主、副调节器均置比例控制,根据约束条件或经验确定 K_{col} ;
- 2) 等效副回路, 按衰减曲线法整定主调节器参数;
- 3) 观察曲线,在约束条件下,适当调整主、副调节器的参数,满意为止。
- 4. 应用举例:

硝酸生产用氧化炉, 主参数: 炉温, PI调节; 副参数: 氨气流量, P调节; 主、副动态联系小、两步整定法。

- 1) δ₁ 为100%→ δ₂,为32%, T₂, 为15s;
- 2) 副调置于32%, 得主调的 5. 为50%, T. 为7min。
- 3) 运用计算公式得: δ₁ 为_{60%}, T₁ 为3.5min, δ₂ 为32%。

6.1.5 串级控制系统的参数整定


尽量加大副调节器的增益,提高副回路的频率,使主、副回路的频率错 开,以减少相互影响


- 2. 两步整定法
- 1) 主、副闭合, 主调为比例, 比例度为百分之一百, 先用4比1衰减曲线法整 定副调节器的参数,求得比例度和操作周期;
- 2) 等效副回路,整定主调参数,求得主回路在4比1衰减比下的比例度 和操作周期:
- 3) 根据两种情况下的比例度和操作周期、按经验公式求出主、副调节 器的积分时间和微分时间,
- 4) 然后再按先副后主、先比例后积分再微分的次序投入运行。观察曲 线, 适当调整, 满意为止。

6.2 前馈控制系统

6.2.1 前馈控制的基本概念

又称干扰补偿控制:按干扰大小进行调节,克服干扰比反馈快;理论上,可 实现理想控制。





补偿器的计算:
$$\frac{Y(s)}{F(s)} = G_F(s) + G_B(s)G_0(s)$$

$$G_B(s) = -\frac{G_F(s)}{G_0(s)}$$

6.2 前馈控制系统

6.2.2 前馈控制的特点及局限性

- 1. 前馈控制的特点
- 1) 开环控制;
- 2) 比反馈控制及时;
- 3) 补偿器为专用
- 2. 前馈控制的局限性:无法实现对干扰的完全补偿
- 1) 只能抑制可测干扰;
- 2) 不能对每个干扰实现补偿:
- 3) 补偿器难以精确得到,即使得到有时物理上也难以实现

结论: 不单独使用

6. 2. 4 前馈一反馈复合控制作用机理分析: $G_F(s) + G_B(s)G_0(s) = 0$ $G_B(s) = -G_F(s)/G_0(s)$ $Y(s) = \frac{G_c(s)G_0(s)}{1+G_c(s)G_0(s)}X(s) + \frac{G_F(s)+G_B(s)G_0(s)}{1+G_c(s)G_0(s)}F(s)$ 复合控制系统的特征方程式: $1 + G_c(s)G_0(s) + G_c(s)G_0(s) + G_c(s)G_0(s) + G_c(s)G_0(s)$ 设计步骤:1)独立设计反馈控制系统;

6. 2. 3 静态补偿与动态补偿

1. 静态补偿: $G_{B}(s) = -\frac{G_{F}(s)}{G_{0}(s)}$ $G_{B}(0) = -G_{F}(0)/G_{0}(0) = -K_{B}$ 稳态能量平衡 $q_{0}H_{0} = q_{f}C_{p}(T_{2}-T_{1})$ $K_{0} = \frac{dT_{2}}{dq_{0}} = \frac{H_{0}}{q_{f}C_{p}}$ $K_{F} = -\frac{dT_{2}}{dq_{0}} = \frac{q_{0}H_{0}}{q_{f}C_{p}}$ $K_{F} = -\frac{dT_{2}}{dq_{0}} = \frac{q_{0}H_{0}}{q_{f}C_{p}}$ 该补偿器用比例调节器即可实现

2. 动态补偿: $G_{E}(s) = -G_{F}(s)/G_{0}(s)$ 由于精确模型难以得到或难以实现,只有要求严格控制动态偏差时才采用。

6.2.5 引入前馈的原则及应用实例

- 1. 引入前馈控制的原则
- 1) 系统存在频率高、幅值大、可测不可控的干扰,反馈控制难以克服、控制要求高时;
- 2) 控制通道时常大于干扰通道时常,反馈控制不及时,控制质量差;
- 3) 主要干扰无法用串级控制使其包含于副回路或副回路滞后过大时;
- 4) 尽可能采用静态补偿而不采用动态补偿。

H

6.2.5 引入前馈的原则及应用实例

2. 复合控制系统应用实例

(1) 蒸发过程的浓度控制

初始浓度50%


目标浓度73%


溶液沸点与水沸点之温差为被控量

影响被控量的因素:进料溶液浓度、温度、 流量,加热蒸汽压力、流量

方案:

- > 蒸汽流量为前馈信号
- ▶ 温差为反馈信号
- > 进料溶液为控制参数的复合控制





6.3 大滞后过程控制系统

6.3.1 大滞后过程概述

纯滞后: 介质传输、化学反应、管道混合、皮带传送、轧辊传输、多容器串 联成分测量等。

纯滞后的程度: $\tau/T < 0.3$ 称为一般纯滞后; $\tau/T > 0.3$ 称为大纯滞后。

大纯滞后难于控制:

- 1) 测量纯滞后使调节作用不及时;
- 2) 控制介质传输滞后使调节动作不及时;

理论分析: 开环频率特性相角滞后↑→稳定裕度」

解决方案: 微分先行、中间反馈、史密斯预估、内模控制等

■ (2) 锅炉汽包水位控制

控制需求: 给水量适应蒸汽量

干扰:蒸汽用量(不可控)

控制参数: 给水流量


被控量: 汽包水位


问题: "虚假水位"→影响控制效果。


解决方案:


- ▶ 蒸汽流量为前馈信号
- > 给水流量为副参数
- > 水位为主参数

前馈一反馈串级控制









3. 实际内模控制器

问题:模型存在误差且不"可倒"(如纯滞后或非最小相位环节) →分解模型:

$\hat{G}_{0}(s) = \hat{G}_{0+}\hat{G}_{0-}$

⑥₁ 包含所有纯滞后和在S右半平面存在零点的环节,且静态增益为1。令

$$G^*_{-}(s) = \frac{D(s)}{\hat{G}_{0-}}$$
 D(s) 是静态增益为1的低通滤波器 $D(s) = \frac{1}{|T_s + 1|}$

T为希望的闭环时常, p为正数; 选择p, 可使控制器既稳定又可物理实现。

注意: 该控制器是基于零、极点相消的原理设计的,当模型为不稳定(在S 右半平面存在极点)时,该设计方法不能采用。

设模型存在误差,则有: $Y(s) = \hat{G}_{0+}(s)D(s)X(s) + \left[1 - D(s)\hat{G}_{0+}(s)\right]F(s)$


设定值变化时的闭环传函为 $\frac{Y(s)}{X(s)} = \hat{G}_{0+}(s)D(s) = \hat{G}_{0+}(s)\frac{1}{(Ts+1)^p}$

该式表明:

- ▶ 滤波器与闭环性能关系密切,其中时间常数的选择是关键
- ▶ 时常越小,滞后越小,但对模型误差越敏感
- > 需要在动态性能和鲁棒性之间折中选择

小结: 内模控制比史密斯预估控制更具一般性,它不仅可以解决大滞后过程的控制,而且还可通过调整滤波器的参数以增强系统的鲁棒性;由于它同样依赖于模型,应用同样受限。

本章结束,谢谢!



答:一步整定法的依据是:在串级控制系统中一般来说,主变量是工艺的主要操作指标,直接关系到产品的质量,因此对它要求比较严格。而凋变量的设立主要是为了提高主变量的控制质量,对凋变量本身没有很高的要求,允许它在一定范围内变化,因此在整定时不必将过多的精力放在剧环上,只要主变量达到规定的质量指标要求即可。此外对于一个具体的串级控制系统来说,在一定范围内主、副控制器的放大倍数是可以互相匹配的,只要主、副控制器的放大倍数 K_{cl} 与 K_{cl} 的乘积等于 K_c(K_c) 为主变量呈 4: 1 衰减振荡时的控制器比例放大倍数),系统就能产生 4: 1 衰减过程(下面的分析中可以进一步证明)。虽然按照经验一次放上的剧控制器参数不一定合适,但可通过调整主控制器放大倍数来进行补偿,结果仍然可使主变量呈 4: 1 衰减。