

# 传感器与检测原理

**Principles of Sensors and Measurement** 







# 传感器与检测原理

**Principles of Sensors and Measurement** 

# 第一章 绪论





# 第一章绪论

- 1.1 传感器与检测的地位和作用
- 1.2 检测系统的组成
- 1.3 传感器与检测系统的分类及发展趋势

### 1.1.1 传感器的定义

传感器是能以一定精确度把某种被测量(主要为各种非电的物理量、化学量、生物量等)按一定规律转换为(便于人们应用、处理)另一参量(通常为电参量)的器件或测量装置

传感器通常由<mark>敏感器件和转换器件</mark>组合而成;敏感器件是指传感器中直接感受被测量的部分,转换器件通常是指将敏感器件在传感器内部输出转换为便于人们应用、处理外部输出(通常为电参量)信号的部分







### 1.1.2 检测的概念

检测是指在生产、科研、试验及服务等各个领域,为及时获得被测、被控对象的有关信息而实时或非实时地对一些 参量进行定性检查和定量测量

### 检测与计量的不同

"计量": 指用精度等级更高的标准量具、器具或标准仪器,对被测样品、样机进行考核性质的测量。

特点: 非实时、离线、标定

"检测":指在生产、实验等现场,利用某种合适

的检测仪器或综合测试系统对被测对象进行在线、

连续的测量


### 1.1.3 传感器与检测的地位与作用

传感器与检测是自动化和信息化的基础与前提



**Keep Up with Times** 

航空航天: 可靠性、精准性







嫦娥三号探测器 及月球车

# 军事装备: 感知与警戒、致命致胜









定位、导航、侦察等 19阅兵的DF-17、空警系列预警机、远程预警雷达

# 智能制造与物联网: 感知基础核心



物联网应用 工业监控 应用层 公共 技术 物联网应用支撑子属 服务支撑平台 标识 解析 移动通信网、互联网和其他专网 网络层 异构网融合 资源和存储管理 远程控制 安全技术 下一代承载网 M2M 无线接入 互联网 传输屏与感知屏互通 QoS 管理 协同信息处理 传感器中间件 低速和中高速短 自组织组网 技术 感知层 网络 管理 二维条码 多媒体信息

智能制造技术体系架构

物联网技术体系架构

# 健康智能生活: 感知与智能、功能性



智慧家庭



酒精检测仪




空气质量检测仪



生化分析仪



基因测序仪



火神山--火眼lab

# 课程目标

# 掌握:

- 1. 传感与检测的基本概念,检测系统的基本特性,测量误差分析 和测量数据的基本处理算法,系统抗干扰原理,了解现代检测技术的初步知识
- 2. 常用传感器的工作原理和测量数据处理技术,根据系统的要求 和性能指标,能够设计/开发现代测量系统
- 3. 各种常见物理量的测量和应用方法。能够设计实验方案,完成实验,并能分析实验数据并得出结论
- 4. 传感与检测技术的发展趋势

# 教材及实验指导书

### 教材:

• 《传感器与检测技术》,周杏鹏 主编. 清华大学出版社

### 参考书:

- 《传感器与检测技术》(第4版),徐科军 主编. 电子工 业出版社
- 《传感器与检测技术》,朱晓青主编.清华大学出版社


### • 网络资源:

国防科技大学《传感器与检测技术》
 https://www.icourse163.org/course/NUDT-1003089003.



# 第一章绪论

- 1.1 传感器与检测的地位与作用
- 1.2 检测系统的组成
- 1.3 传感器与检测系统的分类及发展趋势



### 1、传感器

- ✓ 由敏感元件和变换单元构成
- ✓ 敏感元件感知被测物理化学生物量
- ✓ 变换单元将被测量转换成微弱信号



温度传感器



红外线传感器




角位移传感器

### 性能要求:

- ▶准确性 传感器的输出与输入关系必须是严格的单值函数关系, 最好是线性关系;
- ▶稳定性 传感器的输入、输出的单值函数关系最好不随时间和 温度而变化;
- ▶灵敏度 要求被测参量较小的变化就可使传感器获得较大的输出信号;
- ▶其他 如耐腐蚀性、功耗、输出信号形式、体积、售价等。




气体传感器




### 信号调理(有时与传感器融为一体)

✓ 将微弱信号进行滤波、检波、放大、线性化等处理








### 数据采集 (模数转换 A/D)

- 将连续模拟信号离散数字化
- 输入模拟电压信号范围 单位 V:
- 转换速度/采样率 单位 次/秒
- 以模拟信号输入为满度时的转换值的倒数来表征
- 实际转换数值与理想A/D转换器理论转换值之差



http://www.ni.com/pdf/producthttp://www.ti.com.cn/zh-cn/data-converters/adccircuit/overview.html


# 与显示




数据采集卡			Analog Input		
	Max Num	Simul-	Sample Rate	Re	

	Max Num Ch.	Simul- taneous	Sample Rate	Resolution	Absolute Accuracy
PXIe-6378	16	Yes	3.57 MS/s	16 bits	2.69 mV
PXIe-6376	8	Yes	3.57 MS/s	16 bits	2.69 mV
PXIe-6375	208	No	3.86 MS/s	16 bits	1.66 mV
PXIe-6368	16	Yes	2 MS/s	16 bits	2.69 mV
PXIe-6366	8	Yes	2 MS/s	16 bits	2.69 mV

flyers/multifunction-io.pdf







### 信号处理

✓ 在微控制器、专用数据处理器(DSP)等处理单元中进行被测

量的计算

### 口 处理任务复杂





PCI Express Gen 3

#### PARALLEL TEST EXECUTION



Multicore Processors

MEASUREMENT ACCELERATION




**FPGAs** 

### INCREASED MEASUREMENT RANGE



**Data Converters** 



□ 显示器可显示被测参量的瞬时值、累积值或 其随时间变化等



数字型

### 变送输出与显示

- ✓ 在仪表或显示器显示
- ✓ 以标准信号制变送输出
  - □ 模拟电信号


DC 4-20mA 1-5V

GB T 3369.1-2008/IEC 60381

□ 模拟气动信号

20-100Kp

GB T 777-2008/IEC 60382



### 传感器

- ✓ 由敏感元件和变换单元构成
- ✓ 敏感元件<mark>感知</mark>被测物理化学生物 量

### 信号调理(有时与传感器融为一体)

✓ 将微弱信号进行滤波、检波、放大、线性化等处理

### 检测系统的一般组成

が据 ト

受送输出 与显示

### 信号处理

算

✓ 在微控制器、专用数据处理器 (DSP)等处理单元中进行被测量的计

### 变送输出与显示

- ✓ 在仪表或显示器显示
- ✓ 以<mark>标准信号制</mark>变送输 出
- □ 模拟电信号

DC 4-20mA 1-5V

GB T 3369.1-2008/IEC 60381

**」**模拟气动信号

20-100Kpa

GB T 777-2008/IEC 60382

数据采集 (模数转换 A/D)

- ✓ 将连续模拟信号离 散化
- □ 转换速度 单位 次/ 秒
- □ 分辨率 以模拟信号 输入为满度时的转换 值的倒数来表征
- □ 转换误差 实际转换 数值与理想A/D转换 器理论转换值之差

# 第一章绪论

- 1.1 传感器与检测的地位与作用
- 1.2 检测系统的组成
- 1.3 传感器与检测系统的分类及发展趋势

### 1. 按被测参量分类

- ▶电工量 电压、电流、电功率、电阻、电容、频率、磁场强度、磁通密度等;
- ▶ 热工量 温度、热量、比热、热流、热分布、压力、压差、真空度、流量、流速、物位、液位、界面等;
- ▶机械量 位移、形状,力、应力、力矩、重量、质量、转速、线速度、振动、加速度、噪声等;
- ▶物性和成分量 气体成分、液体成分、固体成分、酸碱度、盐度、浓度、粘度、 粒度、密度、比重等;
- ▶光学量 光强、光通量、光照度、辐射能量等;
- <mark>≻状态量</mark> 颜色、透明度、磨损量、裂纹、缺陷、泄漏、表面质量等。

以温度、压力、流量、物位、成分分析等参量的检测 展开本课程的后半部分

### 2. 按被测参量的检测转换机理分类

### > 电磁转换

电阻式、应变式、压阻式、热阻式、电感式、互感式、电容式、阻抗式、磁电式、 热电式、压电式、霍尔式、振频式、感应同步器、磁栅等;

**≻光电转换** 

光电式、激光式、红外式、光栅、光导纤维式等;

▶其他能/电转换

声/电转换、辐射能/电转换、化学能/电转换等。

### 3 按使用性质分类

通常可分为标准表、实验室表和工业用表等三种

"标准表": 各级计量部门专门用于精确计量、校准 送检样品和样机的标准仪表

"实验室表":多用于各类实验室中,使用环境条件较好,往往无特殊的防水、防尘措施。对于温度、相对湿度、机械振动等的允许范围也较小

"<mark>工业用表"</mark>: 是长期使用于实际工业生产现场的检测仪表与检测系统

分类方法		传感器的种类	说明
按被测参量分类	温度、等	以被测参 量命名	
按 转换机理 (工作原理) 分类			
	物理 效应	物性型 (湿敏、光敏、磁敏等)	
  按 <mark>基本效应</mark> 分类		结构型 (变极距电容式、变气隙电感式等)	
汉坐个从应力人	化学 特性	气体、离子、电解度浓度等	
按輸出信号分类	模拟式、数字式		
按是否需要电源供 电分类	有源( 源)	能量转换型)、无源(需激励	
按使用性质分类	标准计量用、实验室用、工业用		


### 发展趋势

✓ 不断提高检测系统的测量精度、量程范围、延长使用寿命、提高可靠性

提高测量精度




提高量程范围




提高可靠性






### 发展趋势

✓ 应用新技术和新的物理效应,扩大检测领域



### 嫦娥四号探测器



仿生传感器




毫米波人体成像安检仪



高精度热成像摄像机

### 发展趋势

✓ 发展集成化、功能化的传感器及检测系统




可穿戴"电子皮肤"--柔性仿生传感器



雷达阵列由多个阵元集成

### 发展趋势

✓ 应用新技术和新的物理效应,扩大检测领域



### 嫦娥四号探测器



仿生传感器

Ping Wang Qingjun Liu Chunsheng Wu K. Jimmy Hsia




毫米波人体成像安检仪




高精度热成像摄像机

### 发展趋势


✓ 微型化、智能化、网络化



微型心率传感器



MEMS CMOS图像传感器




智能人脸识别系统





车联传感器网络



智慧农业传感器网络