

工程力学


第 5 章

绪论





材料力学 vs. 理论力学






第5章 概述

- 5.1 材料力学的任务
- 5.2 可变形固体的性质及其基本假设
- 5.3 内力、截面法和应力的概念
- 5.4 变形与应变的概念
- 5.5 杆件变形的基本形式



一. 工程要求




要求: 构件具有足够的承载能力



承载能力

- 1.强度
- 2.刚度
- 3.稳定性



- 1.什么叫构件的强度、刚度、稳定性?
- 2.什么时候构件具有足够的强度、刚度、稳定性?

强度 — 构件抵抗破坏的能力

刚度 — 构件抵抗变形的能力

稳定性 — 维持原有平衡状态的能力



"破坏"—— 失效

弹性变形 --- 去掉载荷能恢复的变形 变形

塑性变形 --- 去掉载荷不能恢复的变形 (永久变形,残余变形)

足够的强度 一 构件在规定的载荷作用下不发生破坏

足够的刚度 — 构件在规定的载荷作用下不发生过大的弹性变形

足够的稳定性 — 构件在规定的载荷作用下不失稳



二. 任务

保证构件具有足够的承载能力的前提下,以 最经济的代价设计构件:

选择适宜的材料; 为构件 确定合理的截面形状和尺寸;

提供必要的理论基础和计算方法。

矛盾:安全----经济



研究的内容和方法

 内容
 1. 外力
 变形的规律 破坏的规律

 2. 材料的力学性质

 3. 截面形状和尺寸与承载关系


- 方法
 1. 实验手段 (几何方面

 2. 理论分析 (静力方面



工程实例












5.2 可变形固体的性质及其基本假设

构件 → 可变形固体 ← 材料


- 1.连续性
- 2.均匀性
- 3.各向同性





5.2 可变形固体的性质及其基本假设

四. 小变形条件 — 原始尺寸原理



物体的变形是客观存在的,当 结构的支反力没有求出时,变 形是无法求解的,为了应用静 力平衡方程,求出支反力,引入 小变形原理(原始尺寸原理)。

变形量 << 原始尺寸 $\Delta l << l$ $\Delta \alpha << \alpha$



一.内力


在外力作用下,物体内部相互作用力的变化量(附加内力)

方法: 截面法


截 取 代 平


内力: F_R M

$$\sum \vec{F} = 0$$
 $\sum \vec{M} = 0$









平衡方程:

$$\sum F_{x} = 0$$
 $\sum M_{x} = 0$

$$\sum F_{y} = 0$$
 $\sum M_{y} = 0$


$$\sum F_z = 0$$
 $\sum M_z = 0$

特点:外力增大,内力增大。



内力的大小影响构件强度?





例1 钻床如图,试确定在F 作用下的 m-m和n-n截面上的内力。

解:截面法

截:沿 m-m 假想将构件截成两部分


取: 取上半部分为研究对象

代: 用主矢和主矩代替分布内力



$$\sum M_o = 0$$
 $F \cdot a - M = 0$

解得: $F_{v} = F$ M = Fa






二. 应力

定义: 内力的集度

应力:
$$p = \lim_{\Delta A \to 0} \frac{\Delta F}{\Delta A} = \frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}A}$$



应力分解: $\left\langle \frac{\pm i}{\pm i} \pm i \right\rangle$ 与截面相切的切应力 τ

 σ —拉为正,压为负


₹—对体内任一点取矩,顺时针为正

单位 $1 \text{N/m}^2 = 1 \text{Pa} \ 1 \times 10^6 \text{ N/m}^2 = 1 \text{MPa} \ 1 \times 10^9 \text{ N/m}^2 = 1 \text{GPa}$



一. 变形

构件在外力作用下要产生变形



变形:构件在外力作用下尺寸和形状的改变。

位移:构件在变形的同时,其上的点、线、面相对于初始位置的变化。





二. 应变

线应变ε: 一点处沿某一方向 长度的改变程度


例:
$$\varepsilon_x = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta u}{\Delta x} = \frac{\mathrm{d} u}{\mathrm{d} x}$$

 ε 符号规定 $\left\{ \begin{array}{l} \oplus \\ \ominus \end{array} \right.$ $\left\{ \begin{array}{l} \oplus \\ \ominus \end{array} \right.$ 缩短









例2 求轴向应变 ε_{y}


$$\varepsilon_{y} = \frac{l - l_{o}}{l_{o}} = \frac{\delta}{l_{o}}$$




切应变γ: 互相正交的任意两条线 段夹角的改变量

> γ { ① 直角变大 ② 直角变小

 ε , γ 均为无量纲的量。








一. 主要研究对象

构件外形:杆板壳块

直杆-----轴线为直线,横截面与轴线垂直

曲杆-----轴线为曲线,横截面与轴线垂直





二. 杆件变形的基本形式

将构件的受力进行抽象,基本变形可分为四种。

1. 拉,压 2. 剪切 3. 扭转 4. 弯曲















特征: 受一对作用线与杆轴线重合的外力的作用




2. 剪切



特征:受一对大小相等,指向相反,作用线相 距很近的横向外力的作用。




3. 扭转



特征:一对大小相等转向相反,作用面垂直于杆轴线的外力偶的作用。




4. 弯曲



特征:受作用在杆件的纵向平面内的垂直于轴线的外力作用。



5. 组合变形



AB弯扭组合变形



Thank you!