



(一) 简单控制系统的设计概述

- 3、控制系统的设计步骤
- (1) 熟悉系统的技术要求或性能指标,如:超调量, 稳定误差,调节时间,上升时间,衰减比等。
- (2) 了解工艺过程,建立过程的数学模型。
- (3) 依据过程的数学模型,确定控制方案,即确定操作变量(或控制介质);被控参数的确定及测量与变送;调节阀的选择;调节器作用方式的选择。
- (4) 依据调节规律对调节质量的影响,结合工艺情况确定调节规律。



(一) 简单控制系统的设计概述

- (5) 依据过程的特性确定调节器的参数。
- (6) 仿真研究或实验模拟。
- (7) 工程化设计,仪表调校,工程安装,调节器参数的实际整定等。



(二) 过程特性对控制质量的影响

1、干扰通道特性对控制质量的影响

$$R(s) = G_{\rho}(s)$$

$$Y(s) = G_{\rho}(s)$$

$$G_{\rho}(s) = G_{\rho}(s)$$

$$G_{\rho}(s) = G_{\rho}(s)$$

F(s)

系统输出与干扰之间的传递函数为:

$$\frac{C(S)}{F(S)} = \frac{G_f(S)}{1 + G_c(S)G_v(S)G_p(S)H(S)}$$
 假设: $G_f(S) = \frac{K_f}{T_f s + 1}$




(二) 过程特性对控制质量的影响


$$\frac{C(S)}{F(S)} = \frac{1}{1 + G_c(S)G_v(S)G_p(S)H(S)} \bullet \frac{K_f}{T_f s + 1}$$

若考虑纯滞后:
$$\frac{C(S)}{F(S)} = \frac{1}{1 + G_c(S)G_v(S)G_v(S)H(S)} \bullet \frac{K_f}{T_f s + 1} \bullet e^{-\tau_f s}$$

结论。

- 1) K_r 越大,由F(S)对C(S)的作用则越大,即C(S)偏离期望值越大;所以希望 K_r 值越小越好。
- 2) T_r 越大,惯性越强,对干扰的"滤波"效果越明显,干扰对输出的动态影响越小,所以希望 T_r 越大越好。
- 3) $\tau_{\rm f}$ 的存在于否,不影响系统的控制质量,所以应尽可能将纯滞后时间长的环节置于干扰通道。







(二) 过程特性对控制质量的影响

假设: $G_f(S) = \frac{K_f}{T_f s + 1}$ $G_p(S) = \frac{K_p}{T_p s + 1}$

$$\frac{C(S)}{F(S)} = \frac{1}{1 + G_c(S)G_v(S)G_n(S)H(S)} \bullet \frac{K_f}{T_f s + 1} \bullet \frac{K_p}{T_n s + 1}$$

结论:

4) 当干扰进入系统的位置提前,即干扰在G_p(S)之前进入系统时, 与前面相比又多了一个"滤波"项。所以干扰进入系统的位置越 远离被控参数越好。



(二) 过程特性对控制质量的影响

 $\frac{C(S)}{R(S)} = \frac{G_c(S)G_v(S)}{1 + G_c(S)G_v(S)G_p(S)H(S)} \left(\frac{K_p}{T_p s + 1} e^{-\tau_p s}\right) \longrightarrow G_p(s)$

 $(1)K_p$ 越大,控制作用对过程输出的影响越强,克服干扰的能力也越强,系统的稳态误差也越小,被控参数对控制作用的反应越灵敏,在开环放大倍数一定(稳定性的要求)时, K_p 越大,则 K_c 可以减小,降低了对调节器的性能要求,所以: K_p 越大越好;

 $(2)T_p$ 越大,对被控参数的调节作用不及时,过渡过程时间拖长,但当 T_p 过小,会使控制作用过于灵敏,容易引起系统振荡,所以,应使 T_p 适当,既不能太大,也不能太小;

(3)控制通道的纯滞后时间 τ_p 会对控制质量带来极为不利的影响,这是因为:



(二) 过程特性对控制质量的影响

- (a) 测量方面的纯时延,会使控制器不能及时察觉被控参数的变化.
- (b) 控制方面的纯时延, 会使控制作用不能及时产生应有的效果;
- (c) 纯时延会增加滞后相角,导致系统的稳定性降低;
- (4) 控制通道的时间常数应尽可能错开,

这是因为,当广义被控过程近似为:

$$G_0(s) = \frac{K}{(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)(T_3 s + 1)}$$
时, 由控制理论可知,

其相应的临界稳定增益为:



(三)控制方案的确定

1、系统被控参数选取的一般原则

被控变量—生产过程中希望借助自动控制保持恒定值(或按一定规律变化)的变量。

合理选择被控变量,关系到生产工艺能否达 到稳定操作、保证质量、保证安全等目的。

被控变量的选择依据:

1)根据生产工艺的要求,找出影响生产的关键变量作为被控变量.



(二) 过程特性对控制质量的影响

 $K_0 = 2 + T_1 / T_2 + T_2 / T_1 + T_1 / T_3 + T_3 / T_1 + T_2 / T_3 + T_3 / T_2$

由上式可知: K_0 的大小取决于 T_1 , T_2 , T_3 的相对比值, 如 $T_1 = aT_2$, $T_2 = bT_3$, 当a = b = 2, 则有 $K_0 = 11.25$, 但当a = b = 5时,则有 $K_0 = 37.44$, 当a = b = 10, $K_0 = 122.21$

由此可见,时间常数越错开, K_0 越大,对系统稳定性越有利,在保持一定稳定性的条件下,对保持质量越有利。

小结


控制通道的 K_p 越大越好, T_p 适当减小, τ_p 越小越好,多个时间常数的大小越错开越好。



(三) 控制方案的确定

例1 储槽液位控制系统

工艺要求储槽液位稳定。那么设计的控制系统就应以储槽液位为被控变量。






(三)控制方案的确定

例2 换热器出口温度控制系统

工艺要求出口温度为定值。那么设计的控制系统就应以出口温度为被控变量。







(三) 控制方案的确定


该精馏塔的工艺要求是使塔顶 (或塔底) 馏出物达 到规定的纯度。


按照被控变量的选择原则1, 塔顶 (或塔底) 馏出物的组分应作为被控变量。


但是,没有合适的仪表在线检测馏出物的纯度,则 不能直接作为被控变量。















>采用简单控制系统,只能设置一个温控系统,保证塔顶或塔底一端的产品质量


特别说明:被控参数一般由工艺工程师确定,控制工程师无多 大选择余地。
















(三) 控制方案的确定

5、调节阀的选择

- (1) 气动与电动的选择: 考虑的因素: 推力的大小、被控介质的情况 (高温, 高压, 易蒸, 易爆, 剧毒, 易结晶, 强腐蚀, 高粘度等)、安全保证等。
- (2) 气动执行器气开、气关的选择原则: 当调节器输出为零时,使生产处于安全状态。
- (3) 调节阀开度和口径的选择原则:在正常运行状态下。 使调节阀开度处于15%~80%之间。
- (4) 调节阀流量特性的选择原则: 使被控过程的 特性与调节阀的流量特性相互作用成线性特性。



(三) 控制方案的确定

4、控制参数的选择(控制通道参数选择)

依据过程特性对控制质量的影响,不难归纳选择控制参数的一般原则:

- (a) K_p 越大越好, T_p 适当小一些:
- (b) τ_P 越小越好, $\tau_P/T_P < 0.2$
- $(c)K_f$ 尽可能小, T_f 尽可能大, τ_f 尽可能大,尽可能将大的纯滞后置于干扰通道,干扰进入系统的位置尽可能远离被控参数。
- (d) 尽可能将广义对象的时间常数错开,即 T_{\max}/T_{\min} 越大越好。
- (e) 考虑工艺操作的合理性、经济性等因素。



(三)控制方案的确定

6、调节器正反作用的选择

当某个环节的输入增加时,其输出也增加,称该环节为 "正作用"; 反之,称为"反作用"。

- □ 交送器一般都是正作用
- □ 气开阀是正作用(记 Kv > 0), 气关阀是反作用(记 Kv < 0)</p>
- □ 被控对象有的正作用(记 Kp > 0) ,有的反作用(记Kp < 0)
- 控制器作用方向以测量输入与输出的关系定义:

正作用: 给定值 - 測量值 (记 Kc < 0)


反作用: 给定值 - 測量值 (记 Kc > 0)

(1) 先确定 K_{ν} ;(2) 再确定 K_{ρ} ;(3) 最后确定 K_{C}

(三) 控制方案的确定

控制系统中,各个环节的作用方向组合不当的话,会使系统构成正反馈,不但不能起控制作用, 反而会破坏生产过程的稳定。


因为执行器和对象有正、反作用, 为了保证控制 系统负反馈, 调节器必须有正、反作用选择。




1

(三) 控制方案的确定

由于控制器的输出决定于被控变量的测量值于给定值之差,所以被控变量的测量值与给定值变化时,对输出的作用方向是相反的。对于控制器的作用方向是这样规定的,当给定值不变,被控变量测量值增加时,控制器的输出也增加,称为"正作用"方向,或者当测量值不变,给定值减小时,控制器的输出增加的称为"正作用"方向。反之,如果测量值增加(或给定值减小)时,控制器的输出减小的称为"反作用"方向。









(三) 控制方案的确定

例2: 储槽液位控制系统





→LC输出 ↑→阀开大→出料量 ↑→液位 ↓



(三) 控制方案的确定

7. 调节规律的确定

- (1) 当过程时间常数较大或容积延迟较大时,引入D; 或 PD、PID:
- (2) 当过程时间常数较小,负荷变化不大,允许有静差时,可选P:
- (3) 当过程时间常数较小,负荷变化不大,要求无静 差时,可选PI;



(三) 控制方案的确定

(4) 当时间常数很大,纯延迟较大,负荷变化 剧烈,应采用其他控制方案。

$$(5) \stackrel{\underline{\mathcal{L}}}{=} G_P(s) = \frac{K_P e^{-\tau_P s}}{T_P s + 1} \text{ ft},$$

当 $\tau_P/T_P < 0.2$ 时,可选P或PI。 当 $0.2 < \tau_P/T_P < 1.0$ 时,可选用PD或PID。

当 $\tau_P/T_P > 1.0$ 时,采用其他控制方案。



(四) PID控制器参数的工程整定

调节器的参数整定是指确定调节器的比例带、积分时间常数和微分时间常数的具体数值。整定的实质是通过改变调节器的参数使其特性与过程的参数相匹配,以改善系统的动态和静态性能指标取得最佳的控制效果。

1940年以前PID控制器的参数整定没有有效的方法。 Taylor仪表公司的John Ziegler和Nathanier Nichols致力于 PID调节器的参数整定方法研究。他们于1941年找到了相 对直接的整定PID参数的方法。


这就是著名的齐格勒-尼科尔斯Ziegler-Nichols法





(四) PID控制器参数的工程整定


典型最佳调节过程



生产过程中的控制系统多为恒值调节系统,评定控制系统性能的常用指标有稳态误差、最大超调或超调率、衰减率和过渡过程时间等。

在过程控制系统中更 多的采用<mark>衰减率 // 来表</mark> 示调节系统的稳定度。

工程上通常将 $\psi = 0.75$ 的调节过程当作"典型最佳调节过程"






(四) PID控制器参数的工程整定

1. 临界比例度法(Ziegler-Nichols 稳定边界法)

- 1、将PID控制器中的积分与微分作 用切除,取比例带为较大值,将系统 投入自动运行。
- 2、作小幅度的设定值阶跃输入,将比例带由大到小变化,直至产生等幅震荡。此时的比例度称为临界比例度 δ_k ,相邻两个波峰间的时间间隔,称为临界振荡周期 T_k 。
- 3、记录产生等幅震荡时的调节器 比例度和等幅<mark>震荡周期</mark>,根据选择的 调节规律查表选择PID调节器参数。




整定实例: 取 $G_m(s) = \frac{1}{2s+1}$

 $G(s) = \frac{1}{(5s+1)(10s+1)}$



(四) PID控制器参数的工程整定




缺陷:


- 1、有些工业过程不允许系统长时间处于等幅震荡。
- 2、有些系统根本就不能产生等幅震荡。对此,就把最小刻度的比例度作为临界比例度δ_k进行调节器参数整定。





(四) PID控制器参数的工程整定



| 衰减率⊭ | 整定参数调节规律 | 8(%) | T_I | T_D |
|-------|----------|-----------------|------------|----------------------------|
| 0. 75 | P | δ_z | | |
| | PI | $1.2\delta_{z}$ | $0.5T_{s}$ | |
| | PID | $0.8\delta_{2}$ | $0.3T_s$ | 0. 1 T ₄ |
| 0. 90 | P | δ_{i} | | |
| | PI | $1.2\delta_s$ | 2T, | |
| | PID | $0.8\delta_s$ | 1.2T, | 0.4T, |










(四) PID控制器参数的工程整定

实例:
$$G(s) = \frac{1}{(5s+1)(10s+1)}$$
 $G_m(s) = \frac{1}{2s+1}$ $G_v(s) = 1.0$



$$G(s) = \frac{K}{Ts+1}e^{-ts}$$

$$G(s) = \frac{1}{20s+1}e^{-4s}$$

$$T_0 = 20 \qquad \tau = 4 \qquad K = 1$$

$$\delta = \frac{1.1}{\rho} \cdot \frac{\tau}{T} = 0.22$$

$$T_t = 3.3\tau = 13.2$$

(四) PID控制器参数的工程整定

三种工程整定方法的比较

1.共同点:通过试验然后按工程整定经验公式计算而得

2.不同点:

- 1)反应曲线法:开环试验,理论性强,典型模型,适用范围广。
- 2)临界比例度法与衰减曲线法: 闭环试验,无需模型,但应用受限,实验数据难以准确,变化较快的过程不适用。
- 3) 从减少干扰对试验信息影响的角度看,后两者优于前者,闭环试验对干扰有较好的抑制作用。从这个意义上讲:衰减曲线法最好,临界比例度法次之,反应曲线法最差.




(五) PID控制器参数的自动整定


1) 极限环法




采用极限环法整定PID参数的PID控制器都可以工作于调节器与继电器两种模式,当需要对PID参数进行整定时可使控制系统切换到继电器调节模式(两位式调节器)。在这种模式下可以测定系统的临界频率与临界增益,然后采用稳定边界法整定调节器的PID参数。



(五) PID控制器参数的自动整定 5. 现场凑试法 • 根据波形调参数: (a) δ过大 (b) 万过大 1) 凡是δ太大或T,过大时,都会使被控变量变化缓慢,不能使系统很快地达到稳定状态。两者的区别是:δ过大,曲线漂移较大,变化不规则,如图a; T,过大,曲线虽然带有振荡分量,但它漂移在设定值的一边,而且渐进地靠近设定值,如图b。







(五) PID控制器参数的自动整定

经验参数1:

各类控制系统中调节器参数经验数据表

| 被控变量 | 特点 | δ (%) | T ₁ (min) | To (min) |
|------|---|--------|----------------------|----------|
| 温度 | 对象容量滞后较大,即参数受干扰后变化迟缓, δ应小; T.要长; 一般需要加微分 | 20~60 | 3~10 | 0.5~3 |
| 液位 | 对象时间常数范围较大。要求不高时, δ可在 一定范围内选取, 一般不用微分 | 20~80 | 1~5 | |
| 压力 | 对象的容量滞后一般,一般不加微分 | 30~70 | 0.4~3 | |
| 流量 | 对象时间常数小,参数有波动, δ要大; T.要 短; 不用微分 | 40~100 | 0.3~1 | |

_


(六) 单回路控制系统设计举例-喷雾式干燥设备过程控制系统设计

1.生产工艺简介

已浓缩的乳液由高位槽流下,经过滤器(两个轮换使用,以保证连续操作)去掉 凝结块,然后到干燥器。

乳液从喷嘴喷出,空气则 由鼓风机送至加热器加热 (用蒸汽间接加热),热空 气经风管至干燥器,乳液中 水分即被蒸发,而乳粉则随 湿空气一道送出再行分离。

干燥后成品质量要求高,含水量不能波动大。





(五) PID控制器参数的自动整定

■ 经验参数2:

P参数设置

如不能肯定比例调节系数P应为多少,请把P参数先设置小些(如30%),以避免开机出现超调和振荡,运行后视响应情况再逐步调大,以加强比例作用的效果,提高系统响应的快速性,以既能快速响应,又不出现超调或振荡为最佳。

I参数设置

如不能肯定积分时间参数I应为多少,请先把I参数设置大些(如1800秒),系统投运后先把P参数调好,然后再把I参数逐步往小调,观察系统响应,以系统能快速消除静差进入稳态,而不出现超调振荡为最佳。

D参数设置

如不能肯定徹分时间参数D应为多少,请先把D参数设置为0,即去除 微分作用,系统投运后先调好P参数和I参数,再逐步增加D参数,加微分作 用,以改善系统响应的快速性,以系统不出现振荡为最佳。





(六) 单回路控制系统设计举例-喷雾式干燥设备过程控制系统设计


2.控制系统方案设计


(1)被控参数和控制参数选择


a.被控参数选择——产品质量(水分含量)与干燥温度密切相关,但一般情况下测量水分的仪表精度较低,故选用间接参数(干燥器的温度)。温度与水分含量—— 鼓风机对应。














(六) 单回路控制系统设计举例-喷雾式干燥设备过程控制系统设计

控制参数选择方案三



以蒸汽量为控制参数时系统框图

滞后大,容量滞后和纯滞后同时存在,这个控制方案的性能是最差的。

根据以上分析方案二的控制参数选择最合适!



(六) 单回路控制系统设计举例-喷雾式干燥设备过程控制系统设计

调节器的正反作用的确定:

由于调节阀为气关方式 因此 $K_V < 0$

由于风量(控制量)的增加,其输出(温度)降低,故**K**₀<0,<mark>反作用过程</mark>。

通常传感器的增益为正, $K_m > 0$

已知: $K_V < 0, K_0 < 0, K_m > 0$

要求: $K_V \cdot K_0 \cdot K_m \cdot K_C > 0$, 故 $K_C > 0$ 。即调节器选反作用。



(六)单回路控制系统设计举例-喷雾式干燥设备过程控制系统设计

- (3) 仪表的选型——电动单元组合仪表(DDZ)
- (4) 测温元件与变送器:

控温度在**600℃**以下,热电阻温度计,三线制接法配温度变送器。

(5)调节阀选型:选气动调节阀,且事故时要求不要超温!


气关形式,选用对数流量特性的调节阀

(6)调节器: PI或PID。



(六)单回路控制系统设计举例-喷雾式干燥设备过程控制系统设计

3、控制系统原理与框图



4、调节器参数的工程整定