

计算机控制系统



唐志国



计算机控制系统

第十一讲 数字列的改进与参数整定

教师,唐志园

单位:通信工程学院



数字PID的改进与参数整定

本讲主要内容:

- (一) PID控制规律离散化
- (二) 数字PID算法存在的问题
- (三) 数字PID控制器的改进
- (四) 数字PID参数的整定

PID控制规律离散化

连续控制系统中的模拟PID控制规律为

$$u(t) = K_{\rm P}[e(t) + \frac{1}{T_{\rm I}} \int_0^t e(t) dt + T_{\rm D} \frac{de(t)}{dt}]$$

计算机控制系统中,利用外接矩形法进行数值积分, 一阶后向差分进行数值微分,

$$t \approx iT(i = 0, 1, 2, \cdots)$$

$$\int_0^t e(t)dt \approx \sum_{j=0}^i e(jT)T = T\sum_{j=0}^i e(jT)$$

$$e(t) \approx e(iT)$$

$$\frac{\mathrm{de(t)}}{\mathrm{d}t} \approx \frac{e(iT) - e[(i-1)T]}{T}$$

当选定采样周期为T时,有

$$u_i = K_{\rm P}[e_i + \frac{T}{T_{\rm I}} \sum_{j=0}^{i} e_j + \frac{T_{\rm D}}{T} (e_i - e_{i-1})]$$

$$u_{i} = K_{P}[e_{i} + \frac{T}{T_{I}} \sum_{j=0}^{i} e_{j} + \frac{T_{D}}{T} (e_{i} - e_{i-1})]$$

 u_i 为全量输出,它对应于被控对象的执行机构第i次采样时刻应达到的位置,因此,该式称为PID位置型控制算式,其输出值与过去所有状态有关。当执行机构需要的不是控制量的绝对数值,而是其增量时,由上式可导出增量型PID控制算式

$$\Delta u_i = u_i - u_{i-1}$$

$$\Delta u_i = K_{\rm P}[e_i - e_{i-1} + \frac{T}{T_{\rm I}}e_i + \frac{T_{\rm D}}{T}(e_i - 2e_{i-1} + e_{i-2})]$$

还可写成递推型PID控制算式

$$u_{i} = u_{i-1} + K_{P}[e_{i} - e_{i-1} + \frac{T}{T_{I}}e_{i} + \frac{T_{D}}{T}(e_{i} - 2e_{i-1} + e_{i-2})]$$

$$u_{i} = K_{P}[e_{i} + \frac{T}{T_{I}} \sum_{j=0}^{i} e_{j} + \frac{T_{D}}{T} (e_{i} - e_{i-1})]$$

$$\Delta u_{i} = K_{P}[e_{i} - e_{i-1} + \frac{T}{T_{I}} e_{i} + \frac{T_{D}}{T} (e_{i} - 2e_{i-1} + e_{i-2})]$$

增量型控制算式具有以下优点:

- ✓ 计算机只输出控制增量,即执行机构位置的变化部分, 因而误动作影响小;
- 本 i时刻的输出 u_i ,只需用到此时刻的偏差,以及前一时刻,前两时刻的偏差 e_{i-1} , e_{i-2} 和前一次的输出值 u_{i-1} ,这大大节约了内存和计算时间;
- ✓ 在进行手动-自动切换时,控制量冲击小,能够较平滑地过渡。

将模拟控制器的传递函数

$$G_{c}(s) = K_{P}(1 + \frac{1}{T_{I}s} + T_{D}s)$$

用<u>后向差分</u>方法等效离散化 $(s=(1-z^{-1})/T)$,可得PID控制规律的脉冲传递函数形式

$$D(z) = G_{c}(s)|_{s = \frac{1-z^{-1}}{T}} = K_{P}\left[1 + \frac{T}{T_{I}} \frac{1}{1-z^{-1}} + \frac{T_{D}}{T}(1-z^{-1})\right] = \frac{U(z)}{E(z)}$$

$$U(z) = K_{\rm P}[E(z) + \frac{T}{T_{\rm I}} \frac{1}{1 - z^{-1}} E(z) + \frac{T_{\rm D}}{T} (1 - z^{-1}) E(z)]$$



- ✓任何一种执行机构都存在一个线性工作区, 同时, 执行机构的动态特性也存在一个线性工作区。
- ✓增量式PID算法中微分项和比例控制作用过大将出现微分饱和,都会使执行机构进入非线性区,从而<u>使系统出现过大的超调或持续振荡</u>,动态品质变坏。
- ✓ 为了克服以上两种饱和现象,避免系统的过大超调, 使系统具有较好的动态品质,必须使PID控制器输出的 控制信号受到约束,即对标准的PID控制算法进行改进, 并主要是对积分项和微分项进行改进。

数字PID控制器的改进

位置型积分饱和的抑制

物理执行元件的机械和物理性能是受约束的,即输入u(t)的取值是在有限范围内,同时其变化率也受限制。控制系统在启动、停止或者大幅度提降给定值等情况下,系统输出会出现较大的偏差,这种较大偏差,不可能在短时间内消除,经过积分项累积后,可能会使控制量u(k)很大,甚至超过执行机构的极限。另外,当负误差的绝对值较大时,也会出现另一种极端情况。


减小积分饱和的关键在于不能使积分项累积过大。 因此当偏差大于某个规定的门限值时, 删除积分作用, PID控制器相当于一个PD调节器,既可以加快系统的响 应又可以消除积分饱和现象, 不致使系统产生过大的超 调和振荡。

只有当误差@在门限之内时, 加入积分控制, 相当于 PID控制器,则可消除静差,提高控制精度。积分分离法 的控制规律为

$$u_i = K_{\mathrm{p}}[e_i + \frac{K_1 T}{T_{\mathrm{I}}} \sum_{j=0}^i e_j + \frac{T_{\mathrm{D}}}{T}(e_i - e_{i-1})]$$
 $K_1 = \left\{ \frac{1, \stackrel{.}{\boxminus}|e_i| \leq \varepsilon}{0, \stackrel{.}{\boxminus}|e_i| > \varepsilon} \right\}$

增量型比例微分饱和的抑制

在增量算法中,有可能出现比例及微分饱和现象。当 给定值发生很大跃变时,在PID增量控制算法中的比例部 分和微分部分计算出的控制增量可能比较大。如果该计算 值超过了执行元件所允许的最大限度,那么,控制作用必 然不如应有的计算值理想,其中计算值的多余信息没有执 行就遗失了,从而影响控制效果。



法"。其中心思想是将那些因饱和而未能执行的增量信息积累起来,一旦有可能再补充执行。这样,动态过程也得到了加速。即,一旦 \(\(\) u超限,则多余的未执行的控制增量将存储在累加器中;当控制量脱离了饱和区,则累加器中的量将全部或部分地加到计算出的控制增量上,以补充由于限制而未能执行的控制。

干扰的抑制

对于干扰,除了采用抗干扰措施,进行硬件和软件 滤波之外,还可以通过对PID控制算法进行改进,以进 一步克服干扰的影响。

在数字PID控制中,干扰主要是通过微分项引起。 但微分成分在PID算法中很重要,因此不能简单地将微分项部分去掉。

二阶差分

通常是用<u>四点中心差分法</u>,对微分项进行改进,降 低其对干扰的敏感程度。

在四点中心差分法中,一方面将 $T_{\rm D}/T$ 取得略小于理想情况;另一方面,在组成差分时,不是直接引用现时偏差 e_i ,而是用过去四个时刻的偏差平均值作基准,即


$$\overline{e}_{i} = \frac{e_{i} + e_{i-1} + e_{i-2} + e_{i-3}}{4}$$


通过加权平均近似微分项

$$\frac{T_{\rm D}\Delta \overline{e}_i}{T} = \frac{T_{\rm D}}{4} \left(\frac{e_i - \overline{e}_i}{1.5T} + \frac{e_{i-1} - \overline{e}_i}{0.5T} - \frac{e_{i-2} - \overline{e}_i}{0.5T} - \frac{e_{i-3} - \overline{e}_i}{1.5T} \right)$$

微分项改进

在标准数字PID算法中, 微分控制作用只体现在误差 信号发生瞬变的第一个采样 周期内,从第二个采样周期 开始,微分部分输出变为零。 而在连续控制系统中,PID控 制器的微分部分能在较长时 间内起作用。





工程上一般采用加入惯性环节的不完全微分数字控制器, 它不仅可以平滑微分产生的瞬时脉动, 而且能加强微分对全过程的影响。

✓ 不完全微分PID调节规律

$$G'(s) = \frac{K_{\rm P}}{T_{\rm f}s + 1} (1 + \frac{1}{T_{\rm I}s} + T_{\rm D}s) = \frac{K_{\rm p}(1 + T_{\rm I}s + T_{\rm I}sT_{\rm D}s)}{T_{\rm I}s(T_{\rm f}s + 1)}$$

除了上述方法外,还可以采用遇限削弱积分法、微分先行法,并结合量化效应和手动切换等影响改进PID控制算法。总之,所有的改进方法都是以积分项和微分项为核心的。

数字PID参数的整定

在实际控制系统中,控制算式一旦确定,比例,积分和微分参数的整定就成为重要的工作。控制效果的好坏在很大程度上取决于这些参数选择得是否得当。关于PID控制参数整定方法有很多。通常首先要对工业对象的动态特性作某种简单假设。因此,由这些整定方法得到的参数值在使用时不一定是最佳的,往往只作为参考值。在实时控制中,还要在这些值附近探索,找出实用中有效的最佳值。


- ✓ PID参数整定的理论法
- ✓ 试凑法确定PID调节参数
- √ 简易工程法整定参数

理论法

参数整定的目的就是通过调整PID的三个参数 K_P 、 T_I 、 T_D 将系统的闭环特征根分布在S域的左半平面的某一特定域内,以保证系统具有足够的稳定裕度并满足给定的性能指标。

只有被控对象的数学模型足够精确时, 才能把特征根精确 地配置在期望的位置上。

大多数实际系统的参数又随环境变化而变化, 理论设计的 极点配置往往与实际系统不能精确匹配, 但是可以通过系统辨 识来解决这一问题。



Kp从小到大,反应快超调小静差足够小 T_I 大Kp缩80%, 逐渐减小T_I,消除静差后劲 忘性能较好


T_D从0增加,同时调整T_I和K_p,直到满意 某个参数减小可由其他参数增减来补偿


- ✓增大比例系数Kp一般将加快系统的响应, 在有静差的情况下有利于减小静差。但过大的比例系数会使系统有较大的超调, 并产生振荡, 使系统的稳定性变坏;
- ✓ 增大积分时间 T₁ 一般有利于減小超调, 減小振荡, 使系统更加稳定。但系统静差的消除将随之減慢;
- ✓ 增大微分时间 Tp亦有利于加快系统的响应,减小振荡,使系统稳定性增加,但系统对干扰的抑制能力减弱,对扰动有较敏感的响应;另外,过大的微分系数也将使系统的稳定性变坏。

简易工程法

工程上仍广泛使用实验方法和经验方法来整定PID的调节参数, 称为PID参数的工程整定方法。


这种方法的最大优点在于整定参数不必依赖被控对象的数学模型, 简单易行, 适于现场的实时控制应用, 但是整定过于粗糙。





扩充临界比例度法

- ✓选择足够小的采样周期T。若含纯滞后,可取纯滞后时间的 1/10以下;
- ▼使系统按纯比例控制,并从小到大改变 K_p ,直到系统的阶跃响应持续4-5次等幅振荡。求此时临界比例度 $\delta_k=1/K_p$ 和振荡周期 T_k ; $k=1/K_p$
- √根据选定控制度, 从表中查出对应的T及PID参数;
- ✓整定PID并进行运行试验,直到系统处于最佳状态。



扩充响应曲线法

- ✓手动操作使系统稳定,然后突然改变给定值,给对象一个 阶跃输入信号;
- ✓用实验方法测定系统对阶跃函数的响应曲线;
- ✓在响应曲线最大斜率处作切线, 求出等效的纯滞后时间T和等效的时间常数T_m及其比值T_m/T, 并选取控制度;
- √根据选定控制度, 从表中查出对应的T及PID参数;
- ✓整定PID并进行运行试验,直到系统处于最佳状态。