- ■第一节 系统与模型
- ■第二节 系统仿真
- 第三节 系统仿真的基本内容
- 第四节 系统仿真的应用
- 第五节 仿真技术的重要意义
- 第六节 仿真技术的发展趋势

系统仿真技术是以相似原理、信息技术、 系统理论及其应用领域有关的专业技术 为基础,以计算机和各种物理效应设备 为工具,利用系统模型对实际的或设想 的系统进行试验研究的一门新兴综合性 技术。

## 第一节 系统与模型

一、系统

### 系统定义:

所谓系统就是由一些具有特定功能的, 相互间以一定规律结合起来、相互作用、 相互联系着的物体(又称子系统)所构 成的有机整体。

### 第一节 系统与模型

一、系统

与系统有关的常用术语:

- >系统环境:影响系统而又不受系统直接控制的全部外界因素的集合。
- >系统边界:为了限制所研究问题涉及的范围,一般用系统边界把被研究的系统与系统环境区分开来。

### 第一节 系统与模型

一、系统

与系统有关的常用术语:

- >内部活动: 系统内部发生的活动。
- >外部活动: 在系统外部发生的对系统有影响的活动。
- >封闭系统:没有外部活动的系统。
- >开放系统:含有外部活动的系统。
- 大系统、复杂系统:指规模庞大,功能/结构复杂,教练信息多的系统。

1. 系统的三个组成要素:实体、属性、活动。

之长实体: 存在于系统中的具有确定意义的物体。

例如: 电机, 阀门

之长属性:实体所具有的任何有效特征。

例如: 速度, 开度

之送活动: 系统内部(或外部)发生的任何变化过程称之为内部(外部)活动。

例如: 阀门开启, 电网电压波动

2. 系统的三个属性:整体性、相关性、隶属性。

汇、整体性:各部分(子系统)不能随意分割。

近相关性:各部分(子系统)以一定的规律或方式相联系,由此决定了其特有的性能。

江、隶属性:不能清楚的分出系统"内部"与"外部",常常需要根据研究的问题来确定哪些属于系统的内部因素,哪些属于外部环境,其界限也是随不同的研究目的而变化,将这一特性称之为隶属性。

## 3. 系统的分类——以"时间"为依据

○ 连续系统
○ 高散系统
○ 离散系统
○ 离散系统
○ 高散事件系统
○ 清机控制系统

#### 二、模型

#### ▶定义:

系统模型是对系统的特征与变化 规律的一种定量抽象,是人们用以认识事物的一种手段或工具。

▶分类: 根据模型的形式、规模、对象、目标以及性质的不同

方程式型 函数型 数学模型 概率统计型 逻辑型 流程图型 抽象模型 方框图型 图形模型 (数学模型) 信号流图型 网络图型 计算机程序模型(数学仿真模型) 模型 物理仿真模型(仿真器) 形象模型 实物模型 (物理模型) 描述模型 → 模糊控制系统

### ▶分类: 根据模型中变量的性质,可对模型作如下分类:

### 表1-1 动态与静态数学模型的描述


		动态系统模型			
模型	静态系 统模型	连续系统模型		离散系统模型	
		集中 参数	分布 参数	时间离散	离散事件
数学 描述	代数 方程	微分方程 传递函数 状态方程	偏微分方程	差分方程 z变换 离散状态方程	概率分布 排队论
应用 举例	系 统 稳态解	工程 动力学 系统 动力学	热传导场	计算机数据 采样系统	交通系统 市场系统 电话系统 计算机分时系 统

#### ▶模型的建立:

建立系统模型就是(以一定的理论基础为依据)把系统的行为概括为数学的函数关系。其包括以下内容:

- ❖确定模型的结构,建立系统的约束条件,确定系统的 实体、属性、与活动
- ❖测取有关的模型数据
- ❖运用适当理论建立系统的数学描述,即数学模型
- ❖检验所建立的数学模型的准确性

### ▶模型的建立过程:



> 模型建立的重要性:

控制系统的数字仿真是以"数学模型"为前提的, 所以对于仿真结构的"可靠性"来讲,系统建模至关 重要,它在很大程度上决定了数字仿真实验的"成 败"。