# 《过程控制与自动化仪表》

杨延西(第三版)

吉林大学 王 萍

### 目录: 第1章 绪论

第2章 过程参数的检测与变送

第3章 过程控制仪表

第4章 被控过程的数学模型

第5章 简单控制系统的设计

第6章 常用高性能过程控制系统

第7章 实现特殊工艺要求的过程控制系统

第8章 复杂过程控制系统

第9章 基于网络的过程计算机控制系统

第10章 典型生产过程控制与工程设计

### м

#### 第1章 绪论

- 1. 过程控制的定义
- 2. 过程控制系统的组成
- 3. 过程控制系统的分类及定义
- 4. 过程控制系统的性能指标
- 5. 安全防爆仪表

### М

#### 第2章 过程参数的检测与变送

- 1. 检测误差的各种定义
- 2. 检测仪表的性能指标
- 3. 检测仪表的工作特性

# м

### 第3章 过程控制仪表

- 1. 过程控制仪表的定义
- 2. 调节器、执行器和安全栅的作用
- 3. 比例、微分和积分环节的作用
- 4. DDZ-III全刻度指示调节器的技术参数
- 5. 输入电路
- 6. 比例微分电路
- 7. 比例积分电路
- 8. 输出电路
- 9. 执行器的构成、正反作用
- 10. 气动执行器的气开、气关
- 11. 调节阀的特性及适用范围

给出电路,会推导输入输出关系


### ٧


### 第4章 被控过程的数学模型

- 1. 有自衡特性和无自衡特性
- 2. 有/无自衡特性典型环节
- 3. 过程建模三种方法的基本思路
- 4. 解析建模
  - 単容
  - 串联双容
  - 并联双容
- 5. 例题与习题
  - 例题4.1 4.4
  - 习题1.4

推导传递函数

- (4)图 4-1 所示液位过程的输入量为 q<sub>1</sub>,流出量为 q<sub>2</sub>、q<sub>3</sub>,液位为 h被控参数, C 为容量系数,并设 R<sub>1</sub>、R<sub>2</sub>、R<sub>3</sub>均为线性液阻。要求:
  - 1) 列写过程的微分方程组;
  - 2) 画出过程的方框图;
  - 3) 求过程的传递函数 G(s) = H(s) / Q(s)。





### 第5章 简单控制系统的设计

#### 全章皆为重点!!!!

- 1. 5.4设计实例
- 2. 习题1.12
- 3. 习题3.1

(12) 试确定图 5-1 所示各系统的调节器正反作用方式。已知燃料调节阀为气开式, 给水调节阀为气关式。




图 5-1 加热炉温度、锅炉汽包液位控制系统

a) 加热炉温度控制 b) 锅炉汽包液位控制

(1) 如图 5-8 所示的换热器,用蒸汽将进入其中的冷水加热到一定温度。生产工艺要求热水温度维持在一定范围(-1℃≤ $\Delta T$ ≤+1℃),试设计一个简单的温度控制系统,并指出调节器类型。






图 5-8 热交换器原理图





## v

### 第6章 常用高性能过程控制系统

- 1. 串级控制及特点
- 2. 串级控制系统的设计
- 3. 串级系统的参数整定
- 4. 前馈控制的基本概念
- 5. 前馈控制的特点及局限性
- 6. 静态补偿器设计

- 1. 习题1.11, 1.12
- 2. 习题3.3

(11) 在图 6-1 所示加热炉原油出口温度与炉膛温度串级控制系统中, 工艺要求一旦 发生重大事故,应立即切断燃料油的供应。要求:





图 6-1 加热炉温度串级控制系统

- 1) 画出控制系统的框图;
- 2) 确定调节阀的气开、气关型式;
- 3) 确定主、副调节器的正、反作用方式。



(12)图 6-3 所示为精馏塔塔釜温度与蒸汽流量的串级控制系统。 发生事故应立即停止蒸汽的供应。要求:

生产工艺要求一旦

- 1) 画出控制系统的框图;
- 2) 确定调节阀的气开、气关型式;
- 3) 确定主、副调节器的正、反作用方式。






图 6-3 温度、流量串级控制系统





(4) 在图 6-3 所示的温度 - 流量串级控制系统中,如果进料流量 F 波动较大,试设计一个前馈 - 串级复合控制系统,已知系统中有关传递函数为:

$$G_{01}(s) = \frac{K_{01}e^{-T^s}}{(T_{01}s+1)(T_{02}s+1)} \quad G_{02}(s) = K_{02} \quad G_{f}(s) = \frac{K_{f}e^{-T^s}}{T_{f}s+1}$$

试画出此复合控制系统的传递函数方框图, 并写出前馈调节器的传递函数, 讨论其实 现的可能性。









- (3) 对于图 6-10 所示加热器串级控制系统,要求:
- 1) 画出控制系统的方框图;

MY

- 2) 若工艺要求加热器的温度不能过高,试确定调节阀的气开、气关型式;
- 3) 确定主、副调节器的正、反作用方式:
- 4) 当蒸汽压力或冷物料流量突然增加时,分别简述控制系统的控制过程。





### M

#### 第7章 实现特殊工艺要求的过程控制系统


- 1. 比值控制系统的定义及分类
- 2. 比值系数计算
- 3. 比值控制系统中的动态补偿
- 4. 均匀控制定义及适用范围
- 5. 分程控制的定义及适用范围
- 6. 自动选择性控制的定义、分类及设计


(14) 某比值控制系统用 DDZIII型乘法器进行比值运算(乘法器输出

$$I_2 = \frac{(I_1 - 4\text{mA})(I_0 - 4\text{mA})}{16\text{mA}} + 4\text{mA}$$
,其中  $I_1$ 与  $I_0$  分别为乘法器的两个输入信号) ,流量用孔板

配差压变送器来测量,未加开方器,如图 7-5 所示。

- 1) 画出该比值控制系统框图;
- 2) 如果  $q_1: q_2 = 2:1$ , 应如何设置乘法器的设定值  $l_0$ ?





- (15)图 7-7 为管式加热炉原油出口温度分程控制系统。 两分程阀分别设置在天然气和燃料油管线上。工艺要求尽量采用天然气供热, 只有当天然气量不足以提供所需热量时, 才打开燃料油调节阀和为补充。根据上述要求确定:
- 1) A、B两调节阀的气关、气开形式及每个阀的工作信号段(假定分程点在 0.06MPa 处):
  - 2) 确定调节器的正、反作用形式:
  - 3) 画出该系统的框图,并简述其工作原理。






图 7-7 题 (15)图



- (1) 某化学反应过程要求参与反应的 A、B两物料保持  $q_1: q_2 = 4: 2.5$  的比例,两物料的最大流量  $q_{1 max} = 625 m^3 / h$ , $q_{2 max} = 290 m^3 / h$ ,通过观察发现 A、B两物料流量 因管道压力波动而经常变化。根据上述情况,要求:
  - 1) 设计一个比较合适的比值控制系统;
  - 2) 计算该比值控制系统的比值系数 K'(假定采用 DDZ-III型仪表);
  - 3) 选择该比值控制系统调节阀的气开、气关形式和调节器的正、反作用方式。



- 1. 填空
- 2. 选择
- 3. 大题
  - 计算
  - 设计
  - 推导