
Jetson TX2 기반 YOLO 응용 과정 - 디바이스제어

2018. 12 모두의연구소 RL4RWS







목 차

 01
 기본장치(GPIO,I2C 등) 제어

 02
 Serial 통신제어

 03
 거리센서제어

 04
 DC모터제어






TX2-J21 핀맵

https://www.jetsonhacks.com/nvidia-jetson-tx2-j21-header-pinout/





GPIO_GENE Modem Wake AP GPIO	GND	GPIO_GENE From GPIO Epander (P16)	SPI_CEO_N SPI_Chip Select #0	SPI_CE1_N SPI #1 Chip Select #1	ID_SC General I2C #1 Clock (3.3V), I2C Bus 0	GND	GPIO12 Unused	GND	GPIO16 UART #0 Clear to Send	GPIO20 Audio 125 #C Data in	GPIO21 Audio 125 #C Data in
⊝ ∞	©	⊘ √	⊘ 4	⊚ •	⊘ ∞	<u>@</u>	⊚ √	<u>@</u>	<u>@</u>	∞ ∞	⊕
⊝ \	⊝	⊙ -	<mark>⊙</mark> n	<u>©</u>	<u>∞</u>	⊙	⊚ -	<u>@</u> n	⊙ ₁	<u>@</u> ~	<u>@</u>
3.3 VDC Power	SPI_MOSI SPI #1 Master Out/Slave In	SPI1_MISO SPI #1 Master In/Slave Out	SPI_SCLK SPI #1 Shift Clock	GND	ID_SD General 12C #1 Data (3.3V), 12C Bus 0	GPIO5 Audio Reset (1.8/3.3V)	GPIO6 Motion Interrupt (3.31)	GPIO13 AP Wake Bt GPIO	GPIO19 AUDIO IZS #0 Left/Right Clock	GP1026 (3.3V)	GND
	gpio429	gpio428	gpio427			gpio398	gpio298	gpio389	gpio395	gpio388	





기본장치 - GPIO 제어

\$ sudo su -

```
$ echo 398 > /sys/class/gpio/export
$ echo out > /sys/class/gpio/gpio398/direction
$ echo 1 > /sys/class/gpio/gpio398/value
$ echo 0 > /sys/class/gpio/gpio398/value
```

\$ ls -al /sys/class/gpio/gpio398/

\$ echo 1 > /sys/class/gpio/gpio398/value
\$ cat /sys/class/gpio/gpio398/value
\$ echo 0 > /sys/class/gpio/gpio398/value
\$ cat /sys/class/gpio/gpio398/value

\$ echo 398 > /sys/class/gpio/unexport

```
nvidia@tegra-ubuntu: ~
      nvidia@tegra-ubuntu:~$ sudo su -
      root@tegra-ubuntu:~# echo 398 > /sys/class/gpio/export
      root@tegra-ubuntu:~# echo out > /sys/class/gpio/gpio398/direction
      root@tegra-ubuntu:~# echo 1 > /sys/class/gpio/gpio398/value
      root@tegra-ubuntu:~# echo 0 > /sys/class/gpio/gpio398/value
      root@tegra-ubuntu:~# ls -al /sys/class/gpio/gpio398/
      total 0
      drwxr-xr-x 3 root root
                               0 Nov 9 10:54
                             0 Nov 9 10:54 ...
             r-- 1 root root 4096 Nov 9 10:54 active low
      lrwxrwxrwx 1 root root   0 Nov  9 10:54 device -> ../../../2200000.gpio
      -rw-r--r-- 1 root root 4096 Nov 9 10:54 direction
      -rw-r--r-- 1 root root 4096 Nov 9 10:54 edge
      drwxr-xr-x 2 root root
                               0 Nov 9 10:54 power
      lrwxrwxrwx 1 root root
                               0 Nov 9 10:54 subsystem -> ../../../class/gpio
      -rw-r--r-- 1 root root 4096 Nov 9 10:54 uevent
      -rw-r--r-- 1 root root 4096 Nov 9 10:54 value
      root@tegra-ubuntu:~# echo 1 > /sys/class/gpio/gpio398/value
      root@tegra-ubuntu:~# cat /sys/class/gpio/gpio398/value
      root@tegra-ubuntu:~# echo 0 > /sys/class/gpio/gpio398/value
      root@tegra-ubuntu:~# cat /sys/class/gpio/gpio398/value
      root@tegra-ubuntu:~# echo 398 > /sys/class/gpio/unexport
      root@tegra-ubuntu:~# ls -al /sys/class/gpio/
      drwxr-xr-x 2 root root
      drwxr-xr-x 73 root root
                                0 Nov
      --w----- 1 root root 4096 Nov
                                       9 10:51 gpiochip216 -> ../../devices/bpmp_i2c/i2c-4/4-003c/max77620-gpio/gpio/gpiochip216
      lrwxrwxrwx 1 root root
                                0 Nov 9 10:51 gpiochip224 -> ../../devices/3160000.i2c/i2c-0/0-0077/gpio/gpiochip224
                                0 Nov 9 10:51 gpiochip240 -> ../../devices/3160000.i2c/i2c-0/0-0074/gpio/gpiochip240
                                0 Nov 9 10:51 gpiochip256 -> ../../devices/c2f0000.gpio/gpio/gpiochip256
      lrwxrwxrwx 1 root root
                                0 Nov 9 10:51 gpiochip320 -> ../../devices/2200000.gpio/gpio/gpiochip320
      --w----- 1 root root 4096 Nov 9 10:55 unexport
      root@tegra-ubuntu:~# exit
```



기본장치 – I2C 제어

I2C 설치

```
$ sudo dpkg --configure -a
$ sudo apt-get install libi2c-dev i2c-tools -y
     Fetched 8,492 B in 0s (13.1 kB/s)
     Selecting previously unselected package libi2c-dev.
     (Reading database ... 161959 files and directories currently installed.)
     Preparing to unpack .../libi2c-dev 3.1.1-1 all.deb ...
     Adding 'diversion of /usr/include/linux/i2c-dev.h to /usr/include/linux/i2c-dev.
     Unpacking libi2c-dev (3.1.1-1)...
     Setting up libi2c-dev (3.1.1-1) ...
 I2C 실행
 $ sudo i2cdetect -y -r 1
   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
 00:
 10: -- -- -- -- -- -- -- -- --
 20: -- -- -- -- -- -- -- -- --
 30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
 40: -- -- -- -- -- -- -- -- --
 50: -- -- -- -- -- -- -- -- --
 60: -- -- -- -- -- -- -- -- --
 70: -- -- -- -- --
```

h.kernel by libi2c-dev'

Serial 통신 – 회로 구성

UART 회로 연결





Jetson TX2 J17와 UART 케이블 연결

Jetson [•]	TX2 J17	UART 케이블		
PIN 1	GND	GND	Black wire	
PIN 4	RXD	TXD	Orange wire	
PIN 5	TXD	RXD	Green wire	



Serial 통신 - TTY


\$ ls /dev/tty*

\$ dmesq | grep tty

```
$ sudo su -
$ echo "aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa" > /dev/ttyS0
$ echo "aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa" > /dev/ttyTHS1
$ echo "aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa" > /dev/ttyTHS2
$ exit
                 nvidia@tegra-ubuntu:~$ ls/dev/tty*
                 /dev/tty /dev/tty17 /dev/tty26 /dev/tty35 /dev/tty44 /dev/tty53 /dev/tty62 /dev/ttyTHS1
                 /dev/tty0 /dev/tty18 /dev/tty27 /dev/tty36 /dev/tty45 /dev/tty54 /dev/tty63 /dev/ttyTHS2
                 /dev/tty1 /dev/tty19 /dev/tty28 /dev/tty37 /dev/tty46 /dev/tty55 /dev/tty7 /dev/ttyTHS3
                 /dev/ttv10 /dev/ttv2 /dev/ttv29 /dev/ttv38 /dev/ttv47 /dev/ttv56 /dev/ttv8
                 /dev/ttv15 /dev/ttv24 /dev/ttv33 /dev/ttv42 /dev/ttv51 /dev/ttv60 /dev/ttv52
                 /dev/ttv16 /dev/ttv25 /dev/ttv34 /dev/ttv43 /dev/ttv52 /dev/ttv61 /dev/ttv53
                 nvidia@tegra-ubuntu:~$ dmesg | grep tty
                 [ 0.000000] Kernel command line: root=/dev/mmcblk0p1 rw rootwait console=tty50,115200n8 console=tty0 OS=l4t fbcon=map:0
                 net.ifnames=0 memtype=0 video=tegrafb no console suspend=1 androidboot.serialno=0423318020535
                 bl_prof_dataptr=0x10000@0x277040000 sdhci_tegra.en_boot_part_access=1 root=/dev/mmcblk0p1 rw rootwait rootfstype=ext4
                 [ 0.014453] console [ttv0] enabled
                 [ 0.472831] console [ttvS0] disabled
                 [ 0.472890] 3100000.serial: ttyS0 at MMIO 0x3100000 (irq = 37, base_baud = 25500000) is a Tegra
                 [ 2.600422] console [ttvS0] enabled
                 [ 2.602390] 3110000.serial: ttyTHS1 at MMIO 0x3110000 (irg = 38, base baud = 0) is a TEGRA UART
                 [ 2.603538] c280000.serial: ttyTHS2 at MMIO 0xc280000 (irq = 39, base_baud = 0) is a TEGRA_UART
                 [ 2.604664] 3130000.serial: ttyTHS3 at MMIO 0x3130000 (irg = 40, base baud = 0) is a TEGRA UART
                 [ 6.766962] systemd[1]: Created slice system-serial\x2dgetty.slice.
                 [ 6.788478] systemd[1]: Created slice system-getty.slice.
                 nvidia@tegra-ubuntu:~$ sudo su-
                 root@tegra-ubuntu:~# echo "aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa" > /dev/ttys0
                 root@tegra-ubuntu:~# echo "aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa" > /dev/ttyTHS1
                 root@tegra-ubuntu:~# echo "aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa" > /dev/ttyTHS2
```

root@tegra-ubuntu:~# exit

레이저센서 원리



LiDAR 시스템 기본 구성 및 동작원리

- 라이다 센서 시스템의 구성은 레이저 송신부, 레이저 검출부, 신호 수집 및 처리와 데이터를 송수신하기 위한 부분으로 단순하게 구분될 수 있다. 라이다 센서는 레이저 신호의 변조 방법에 따라 time-of-flight(TOF) 방식과 phase-shift 방식으로 구분될 수 있다.
- TOF 방식은 레이저가 펄스 신호를 방출하여 측정 범위 내에 있는 물체들로부터의 반사 펄스 신호들 이 수신기에 도착하는 시간을 측정함으로써 거리를 측정하는 것이 가능하다.
- Phase-shift 방식은 특정 주파수를 가지고 연속적으로 변조되는 레이저 빔을 방출하 고 측정 범위 내에 있는 물체로부터 반사되어 되돌아 오는 신호의 위상 변화량을 측정하여 시간 및 거리를 계산하는 방식이다.
- 레이저 광원은 250nm부터 11μm까지의 파장 영역에서 특정 파장을 가지거나 파장 가변이 가능한 레이저 광원들이 사용되며, 최근에는 소형, 저전력이 가능한 반도체 레이저 다이오드가 많이 사용된다.



레이저센서와 자율주행



실제 도로에서 자동차 자율주행 기술을 시연하고, 기술적으로도 가장 진보한 기술을 확보한 라이다 센서를 장착한 구글(Google) 자율주행차


- 자율주행차 및 스마트카 분야는 구글, 애플, 테슬러 모터스, 우버, 크루즈 오토메이션, 뉴토노미, 리프트 등의 다양한 글로벌 IT업체와 토요다, 현대자동차, BMW, 메르세데스, 볼보, 지엠, 포드 등 완성차 업체
- 자율주행 기술을 연구하는 모든 차량에는 핵심 센서 기술로 라이다가 채택되어 있고, 구글, 포드, GM 등은 높은 해상도의 3차원 위치 정보를 확보하기 위해 고해상도 라이다 센서모듈을 적용하거나 저해상도 라이다 센서모듈을 다수로 배치하여 고해상도 영상 정보를 3차원으로 검출하고 있으며, 추가적인 성능 개선 및 요구사항 만족을 위해 다양한 방식의 실외용 라이다 기술을 적극적으로 활용하고 있다.
- 현재 관련업계에서 자율이동 및 자율주행을 지원하기 위해 기술적 개선의 필요성이 가장 큰 요소로 평가되는 것은 해상도와 센서모듈 가격이다. 즉 최소 비용으로 주변 공간에 대한 최대 분해능의 3차원 정보 획득을 요구하고 있다. 기존의 센서들로는 이러한 높은 수준의 분해능으로 3차원 공간정보를 확보하기 어렵기 때문에 라이다 기술이 자율주행 자동차 시대의 핵심 센서로 인식되고 있다.
- 차량용 라이다 센서는 주.야간 구분 없이 100m 이상 범위의 주변상황에 대한 고해상도 3차원 공간정보 검출이 가능하도록 해야 한다.
- 차량 및 보행자의 안정성 확보를 위하여 충분한 정보(Redundancy)를 제공하는 것은 매우 중요하다. 빛을 조사 후 검출하는 액티브 방식 라이다 기술과 더불어 차량에 탑재된 다양한 센서 기술들을 조합하여 함께 활용하면 매우 우수하면서 안정성 있는 센서 기술을 제공할 수 있지만, 라이다 기술이 제공하는 공간 분해능은 다른 센서 기술의 조합으로도 확보하기 어려운 성능으로 자율주행 자동차의 다양한 센서 중에서 라이다 센서기술은 전략적으로 매우 중요한 요소이다.

© Copyright 2018 대 모두의연구소

Laser Distance senor(VL53L0X)

ST Microelectronics, a new generation Time-of-Flight (ToF) laser-ranging module It can measure absolute distances up to 2m





I2C을 연결 후 TX2 보드 전원을 켜고 실행한다. \$ sudo i2cdetect -y -r 1

\$ sudo i2cdetect -y -r 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
00:
10:
20:
30:
40:
50:
60:
70:—————
OFTH D & C D 쉭시쉭 H

소스 다운로드 및 실행

\$ git clone https://github.com/jetsonhacks/JHVL53L0X.git

\$ cd JHVL53L0X

\$ cd example

\$ make

\$./example

모터제어(STM32) - 커맨드

TX2와 STM32 장치간에 시리얼 케이블을 연결하고 TX2에서 ttyTHS2 통신 포트를 사용하여 커맨드를 전송하면 STM32에 연결되어 있는 모터가 제어된다.

```
TX2 모터 커맨드
                                                             RC Control.c 소스
while((key=main_menu()) != 0)
printf(" 1. RC Motor Stop
                                                                      switch(key)
printf(" 2. RC Motor Forward
                                     //화일 열기 실패
                                     printf( "Serial Open Fail [/dev/t
printf(" 3. RC Motor Backward
printf(" 4. Servo Motor Center
                                     exit(0);
printf(" 5. Servo Motor Right
                                                                         case '1':
printf(" 6. Servo Motor Left
                                                                            printf("No.1\n");
printf(" 7. Servo Motor Right one step
                                  tcgetattr( handle, &oldtio ); // 현재
                                                                            Buff[0] = '1':
printf(" 8. Servo Motor Left one step
                                                                            write( handle, Buff, 1 );
                                  memset( &newtio, 0, sizeof(newtio) )
                                                                            break:
                                  newtio.c_cflag = B115200 | CS8 | CLOC
                                  newtio.c_iflag = IGNPAR;
                                                                         case '2':
                                  newtio.c_oflag = 0:
                                                                            printf("No.2\n");
                                                                            Buff[0] = '2':
                                                                            write( handle, Buff, 1 );
                                  //set input mode (non-canonical, no €
                                  newtio.c_lflag = 0;
                                                                             break;
                                                                         case '3':
                                  newtio.c_cc[VTIME] = 128; // time-
                                                                            printf("No.3\n");
                                  newtio.c_cc[VMIN] = 0; // MINe r
                                                                            Buff[0] = '3';
                                                                            write( handle, Buff, 1 );
                                  tcflush( handle, TCIFLUSH );
                                  tcsetattr( handle, TCSANOW, &newtio )
                                                                             break;
                                                                         case '4':
                                  // 타이를 메세지를 표출한다.
```



모터제어(STM32) - 커맨드

TX2와 STM32 장치간에 시리얼 케이블을 연결하고 TX2에서 ttyTHS2 통신 포트를 사용하여 커맨드를 전송하면 STM32에 연결되어 있는 모터가 제어된다.

```
TX2 모터 커맨드
                                                                     RC Control.c 소스
printf("----- // 화일을 연다.
printf("----- handle = open( "/dev/ttyTHS2", O_RDWR | O NOCTTY ):
                         if( handle < 0 )</pre>
                                                                    while((key=main_menu()) != 0)
printf(" 1. RC Motor Stop
printf(" 2. RC Motor Forward {
                                                                        switch(key)
printf(" 3. RC Motor Backward
                               //화일 열기 실패
printf(" 4. Servo Motor Center
                               printf( "Serial Open Fail [/dev/ttyTl
printf(" 5. Servo Motor Right
                               exit(0):
printf(" 6. Servo Motor Left 3.
                                                                           case '1':
printf(" 7. Servo Motor Right
                                                                               printf("No.1\n");
printf(" 8. Servo Motor Left
                           tcgetattr( handle, &oldtio ); // 현재 설정을
                                                                               Buff[0] = '1';
                                                                               write( handle, Buff, 1 );
                           memset( &newtio, 0, sizeof(newtio) );
                                                                               break:
                           newtio.c_cflag = B115200 | CS8 | CLOCAL
                           newtio.c_iflag = IGNPAR:
                                                                           case '2':
                           newtio.c_oflag = 0;
                                                                               printf("No.2\n");
                                                                               Buff[0] = '2';
                           //set input mode (non-canonical, no echo,
                                                                               write( handle, Buff, 1 );
                           newtio. c_1flag = 0;
                                                                               break:
                           newtio.c_cc[VTIME] = 128; // time-out
                                                                           case '3':
                           newtio.c_cc[VMIN] = 0; // MINe read:
                                                                               printf("No.3\n");
                                                                               Buff[0] = '3';
                                                                               write( handle, Buff, 1 );
                           tcflush( handle, TCIFLUSH );
                           tcsetattr( handle, TCSANOW, &newtio );
                                                                               break:
                           // 타이를 메세지를 표출한다.
                           write( handle, TitleMessage, strlen( Title...., printf("No 4\n"):
```



모터 제어(STM32) - 실행

TX2 터미널에서 RC_Control.c 파일을 gcc 컴파일러를 사용하여 컴파일 및 실행한다.

\$ gcc -o RC_Control RC_Control.c

\$./RC_Control

```
nvidia@tegra-ubuntu:~/Work$ ls
RC Control.c
nvidia@tegra-ubuntu:~/Work$ gcc -o RC Control RC Control.c
nvidia@tegra-ubuntu:~/Work$ ls
RC Control RC Control.c
nvidia@tegra-ubuntu:~/Work$ ./RC Control
                    MAIN MENU
1. RC Motor Stop
2. RC Motor Forward
3. RC Motor Backward
 4. Servo Motor Center
 5. Servo Motor Right
 6. Servo Motor Left
 7. Servo Motor Right one step
 8. Servo Motor Left one step
 q. Motor Control application QUIT
```

STM32 모터 제어 명령어

방향	명령어
left	a
right	b
up	С
down	d
stop	i
	i

