厦 門 大 學

XIAMEN UNIVERSITY

2.1 340p2= 5000H BX=0100H SI=0005H [50]00Hf [50103HJ 15H 34H 36H 18H [21200H]-[212034] 2AH 4CH B7H 654

- (1) mov ax, 1200h 1200H
- 12) mor ax. bx 01004
- 13) mov ax. IIZOOhI
- 4CZAH
- 14) mov as, [bx]
- 34124
- 15) mov ax, cbx+1100h]
- 4CZA H
- 16) mov ax. Tbx+si?
- 7856 H
- (7) mov ax. [bx][sî+1100h] 65B7H
- 2.4 卷. 性栈是按照后进先的印原则组织 的储态定间,堆栈只有两种基本操作进 栈和出楼,对应两条指定PUSH和POP

- 2.19 DS = 2000H BX=1256H SZ=528FH 128号 TABLE = 20A1H [232年7H]=3280H C 264E5H7=2450H
- (y) jmp bx
- 度起地址 1256H
- (2) jmp table Tbx]
- 3280 H
- (3) Jmp Tbx I tsi I
- 2450H
- 2、29. (1) 内部中断和外部中断 的部中断的是CPU内部执行 梅多引起的中断,外部中断是 来自了以之外的原因到起的中断
 - (2) 单步中断和断点中断 单步中断: 下三, 在每年指仓指约: 位产生的43中断

断点中断。用于较点调试的3号

- 137路法错中断和溢出中断 除法错中断:执行除法指 全锅来溢出产生的吗多中断 溢出中断:换行溢出的中断 指定、0下=1产生的4号中断
- CF=0 2F=0 5F=1 0F=0 PF=0 AAL=89H 2.6 mov al, 89h CF=1 2F=0 SF=0 0F=1 PF=1 AL= 12H add al, al cf=0 2F=0 Sf=1 0f=0 Pf=1 AL= AFH add al. 9dh CF=81 ZF=D SF=01 OF=0 PF=&1 cmp aliedet AL= AFH CF=0 2F=1 5F=0 0F=0 PF=1 AL= 007 sub al, al CF=0 zF=0 SF=1 OF=0 PF=1 AL= FFH dec al CF=0 ZF=0 SF=0 OF=1 PF=1 inc al AL=OOH
- - add ds, bx
 - 12) add al, [bx+si]
 - (3) add [bx+0B2H2. CX
 - (4) add word ptr [0520H], 3412H
- 15) add al. OF ZOH DADAH DAOH
- 14)中断的童艺和中断何量表 中断何量是是中断类型号,各种中断用 一个唯一的句量号标识、中断何量恭是 中断向量号与官所对应的中断服务程 序起的地的转换表。