
clear
clk
enable
m_axis_tready
rst
s_axis_tdata
s_axis_tlast
s_axis_tvalid
threshold
stream_filter
clear
clk
enable
m_axis.tready
rst
s_axis.tdata
s_axis.tlast
s_axis.tvalid
threshold
count
m_axis.tdata
m_axis.tlast
m_axis.tvalid
s_axis.tready
count
m_axis_tdata
m_axis_tlast
m_axis_tvalid
s_axis_tready