
clk
rst
enable
clear
threshold [8]
s_axis_tdata [8]
s_axis_tvalid
s_axis_tlast
m_axis_tready
s_axis_tready
m_axis_tdata
m_axis_tvalid
m_axis_tlast
count


interfaces
s_if : axis_if
m_if : axis_if