
clk
rst
s_axil_awaddr [8]
s_axil_awvalid
s_axil_wdata [32]
s_axil_wstrb [4]
s_axil_wvalid
s_axil_bready
s_axil_araddr [8]
s_axil_arvalid
s_axil_rready
state_code [2]
overflow
count [16]
s_axil_awready
s_axil_wready
s_axil_bresp
s_axil_bvalid
s_axil_arready
s_axil_rdata
s_axil_rresp
s_axil_rvalid
start
filter_enable
clear
clear_overflow
threshold
interfaces
bus : axil_if