
mode_sel
sys_clk
cfg_clk
$sdff
CLK
D
SRST
Q
$sdff
CLK
D
SRST
Q
$sdff
CLK
D
SRST
Q
blinky_en
$sdff
CLK
D
SRST
Q
pwm_duty
sys_rst
$sdff
CLK
D
SRST
Q
duty_cycle
cfg_rst