










SWITCH



RADIO



**RADIO
POWER
MODULE**




PDP 22



LIMELIGHT 2+



PDP 21



FUSIVEL	PDP PIN	PERIFÉRICO	DESCRIÇÃO
40 A	1	MOTOR CIM	TRAÇÃO ESQUERDA DO ROBO
40 A	3		
40 A	6		TRAÇÃO DIREITA DO ROBO
40 A	8		
30 A	15	MOTOR NEO	MOVIMENTA O INTAKE INFERIOR
20 A	14		INTAKE INFERIOR
30 A	12		MOVIMENTA O INTAKE SUPERIOR
20 A	11		INTAKE SUPERIOR