

SILAB[®]

Version 7.1
DPUTriggerValue

DPUTriggerValue

Eingänge:

<i>In;</i>	<i>Anliegender Wert der erst übernommen wird, wenn Trigger != 0</i>
<i>Trigger</i>	<i>Steuert bzw. triggert die Übernahme des Value-Wertes</i>
<i>TriggerMode</i>	<i>TriggerMode 0: Reagiert immer auf Trigger ==1 Trigger-Mode 1: Reagiert nur auf ansteigende Flanke</i>
<i>DefaultValue</i>	<i>Wert der ausgegeben wird, wenn Trigger == 0</i>

Ausgänge:

<i>Out</i>	<i>In-Wert der bei Trigger == 1 erneuert wird</i>
<i>OutAlt</i>	<i>In-Wert der nur bei Trigger == 1 anliegt sonst OutAlt = DefaultValue</i>

Funktionsweise:

Getriggerte Weitergabe der Eingangswerte