梁的横向振动推导过程 Wednesday, May 17, 2023 May 17, 2023 9:56 AM (不考虑压杆稳定风暖) N(x) 以方向: Om = p A dx (x+dx) 设建上的每一点样度为w(x) (x+dx) (v(x)右: 少方向方程:→认为在成内,分为常都 = PA 0x. w(x) = Q(x)-Q(x+0x)-q(x) 0x ma 展析的 $\rho A \ddot{\omega}(x) = -\frac{2Q}{3x} - Q(x)$. ① 而:对 A点到矩:有: M(x)+ g(x) dx dx + Q(x) dx - M(x+dx)=0 代为: 有: - 3M dx+29(x) dx+Q dx+30(x) = 0 配法高阶原 :- 3M + Q=0, 71: Q= 3M 2, 将回升入印流

PAW(x) + am = -9(x) , 肉材料构有 M= EI aw

作入得到

PA 32 + EI 3x = - 9,(x)