《工程热力学》期末总结

一、闭口系能量方程的表达式有以下几种形式:

1kg 工质经过有限过程:
$$q = \Delta u + w$$
 (2-1)

1kg 工质经过微元过程:
$$\delta q = du + \delta w$$
 (2-2)

mkg工质经过有限过程:
$$Q = \Delta U + W$$
 (2-3)

mkg 工质经过微元过程:
$$\delta Q = dU + \delta W$$
 (2-4)

以上各式,对闭口系各种过程(可逆过程或不可逆过程)及各种工质都适用。 在应用以上各式时,如果是可逆过程的话,体积功可以表达为:

$$\delta W = pdV$$
 (2-5) $W = \int_{1}^{2} pdV$ (2-6) $W = pdV$ (2-7) $W = \int_{1}^{2} pdV$ (2-8)

闭口系经历一个循环时,由于 U 是状态参数 , $\P dU = 0$, 所以

$$\int \delta Q = \int \delta W \qquad (2-9)$$

式(2-9)是闭口系统经历循环时的能量方程, 即任意一循环的净吸热量与净功量相等。

二、稳定流动能量方程

$$q = \Delta h + \frac{1}{2} \Delta c^{2} + g \Delta z + w_{s}$$

$$= \Delta h + w_{t}$$
(2-10)

(适用于稳定流动系的任何工质、任何过程)

$$q = \Delta h - \int_{1}^{2} v dp \qquad (2-11)$$

(适用于稳定流动系的任何工质、可逆过程)

三、几种功及相互之间的关系(见表一)

表一 几种功及相互之间的关系

名称	含义	说明
体积功(或膨	系统体积发生变化	2 坐社程可逆时 14.4
胀功) W	所完成的功。	当过程可逆时, W = ∫ pdV 。
		膨胀功往往对应闭口系所求的功。
轴功 W _s	系统通过轴与外界交换 的功。	开口系,系统与外界交换的功为轴功 W _s 。
		当工质的进出口间的动位能差被忽略时, W _t = W _s ,
		所以此时开口系所求的轴功也是技术功。

推 动 功	进的功。 递的功。	相当于一假想的活塞把前方的工质推进(或推出)系统所做的功, W _{push} = pV 。 推动功只有在工质流动时才有,当工质不流动时,虽然也有 p 和 V ,但其乘积并不代表推动功。
流动功 W ,	工质流动时, 总是从后面 获得推动功, 而对前面作 出推动功, 进出质量的推 动功之差,称为流动功。	$W_f = p_2 V_2 - p_1 V_1$
技术功 W _t	技术上可资利用的功。	$W_t = \frac{1}{2} m \Delta c^2 + mg \Delta z + W_s$ 当过程可逆时, $W_t = -\int_1^2 V dp$

四、比热容

1、比热容的种类(见表二)

表二 比热容的种类

名称	质量比热容 c	体积比热容 c	摩尔比热容 M 。	三者之间的关系	
单位	J/ (kg · K)	J/ (m³ · K)	J/ (kmol · K)	$c' = c P_0 = \frac{Mc}{22.4}$	
定压	Ср	C p	Mc p	P 。— 气体在标准状况下的密 度(m³/kg
定容	C _V	c _V	Mc _v		

2、平均比热容: $c \begin{vmatrix} t_2 \\ t_2 \\ t_1 \end{vmatrix} = \frac{c \begin{vmatrix} t_2 \\ 0 \\ t_1 \end{vmatrix} + c \begin{vmatrix} t_1 \\ 0 \\ t_2 \end{vmatrix}}{c \begin{vmatrix} t_2 \\ 0 \\ t_1 \end{vmatrix}}$ (2-12)

3、利用平均比热容计算热量: $q = c \begin{pmatrix} t_2 \\ 0 \end{pmatrix} t_2 - c \begin{pmatrix} t_1 \\ 0 \end{pmatrix} t_1$ (2-13)

4、理想气体的定值比热容(见表三)

表三 理想气体的定值比热容

气体种类	c _√ /[J/(kg · K)]	_{Ср} /[J/(kg · K)]	$k = \frac{c_p}{c_V}$
单原子	$\frac{3}{2}$ R $_{g}$	5 R g	1.67
双原子	5 R _g	$\frac{7}{2}$ R _g	1.40
多原子	$\frac{7}{2}$ R $_{g}$	9 R _g	1.29

其中:
$$R_g = \frac{R_0}{M} = \frac{8314}{M} [J/(kg \cdot K)]$$

M —气体的摩尔质量,如空气的摩尔质量为 28.96kg/kmol。

空气的
$$R_g = \frac{R_0}{M} = \frac{8314 \text{ J/(kmol \cdot K)}}{28.96 \text{ kg / kmol}} = 287[\text{J/(kg \cdot K)}]$$
 , 最好记住空气的气体常数。

引入比热容比 k后,结合梅耶公式,又可得:

$$c_p = \frac{k}{k-1} R_g$$
 (2-14) $c_V = \frac{1}{k-1} R_g$ (2-15)

五、理想气体的热力学能、焓、熵(见表四)

表四 理想气体的热力学能、焓、熵

类型	热力学能	焓	熵	
微元变化	du =c∨dT	dh = c p dT	$ds = c_V \frac{dT}{T} + R_g \frac{dV}{V}$	
			$ds = c_{p} \frac{dT}{T} - R_{g} \frac{dp}{p}$	
有限变化 (真实比热容)	$\Delta u = \int_{1}^{2} c_{V} dT$	$\Delta h = \int_{1}^{2} c_{p} dT$	$\Delta s = \int_{1}^{2} c_{v} \frac{dT}{T} + R_{g} \ln \frac{v_{2}}{v_{1}}$	
			$\Delta s = \int_{1}^{2} c_{p} \frac{dT}{T} - R_{g} \ln \frac{p_{2}}{p_{1}}$	
有限变化 (定值比热容)	$\Delta u = c_{\vee} \Delta T$	$\Delta h = c_p \Delta T$	$\Delta s = c_V \ln \frac{T_2}{T_1} + R_g \ln \frac{v_2}{v_1}$	
			$\Delta s = c_p \ln \frac{T_2}{T_1} - R_g \ln \frac{p_2}{p_1}$	

(焓的定义: h = u + pv kJ/kg, 焓是状态参数)

六、气体主要热力过程的基本计算公式(见表五)

表五 气体主要热力过程的基本计算公式

过程	定容过程	定压过程	安然/J过程的基本 () 异 定温过程	定熵过程	多变过程
过程指数		0	1	k	n
过程方程	∨ =常数	p =常数	pv = 常数	pv ^k = 常数	pv ⁿ = 常数
P、v、T 的关系	$\frac{T_2}{T_1} = \frac{p_2}{p_1}$	$\frac{T_2}{T_1} = \frac{v_2}{v_1}$	$p_1 V_1 = p_2 V_2$	$p_1 v_1^k = p_2 v_2^k$	$p_1 v_1^n = p_2 v_2^n$
	·			$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{v_1}{v_2}\right)^{k} \stackrel{1}{=} 1$	$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{v_1}{v_2}\right)^{n}$
				$= \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{k-1}{k}}$	$= \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{n-1}{n}}$
∆u, ∆h,	$\Delta u = c_V (T_2 - T_1)$	$\Delta u = c_V (T_2 - T_1)$	$\Delta u = 0$	$\Delta u = c_v (T_2 - T_1)$	$\Delta u = c_v (T_2 - T_1)$
∆s	$\Delta h = c_p (T_2 - T_1)$	$\Delta h = c_p (T_2 - T_1)$	$\Delta h = 0$	$\Delta h = c_p (T_2 - T_1)$	$\Delta h = c_p (T_2 - T_1)$
的计算式	$\Delta s = c_v \ln \frac{T_2}{T_A}$	$\Delta s = c_p \ln \frac{T_2}{T_1}$	$\Delta s = R_g \ln \frac{V_2}{V_1}$	$\Delta s = 0$	$\Delta s = c_v \ln \frac{T_2}{T_1} + R_g \ln \frac{v_2}{v_1}$
	• 1	' 1	$= R_g \ln \frac{p_1}{p_{21}}$		$= c_p \ln \frac{T_2}{T_1} - R_g \ln \frac{p_2}{p_1}$
膨胀功 w = ∫ pdv	w = 0	$w = p(v_2 - v_1)$ = $R_0(T_2 - T_1)$	$W = R_g T \ln \frac{V_2}{V_1}$	$w = -\Delta u$	$W = \frac{1}{n - 1} (p_1 v_1 - p_2 v_2)$ R_{-}
		9 (2 1 /	$= R_g T \ln \frac{p_1}{p_2}$	$w = -\Delta u$ $= \frac{1}{k-1} (p_1 v_1 - p_2 v_2)$ $= \frac{R_g}{k-1} (T_1 - T_2)$	$= \frac{q}{n-1} (T_1 - T_2)$ $= \frac{R_g T_1}{n-1} \left[- \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{k-1}{k}} \right]$
技术功	$W_t = V(p_2 - p_1)$	$W_t = 0$	2	$w_t = kw$	w _t = nw
$w_t = -\int_1^2 v dp$	$W_t = V(p_2 - p_1)$		w, = - ∫ vdp 忽略动能、位能	$\mathbf{w}_{t} = \mathbf{h}_{1} - \mathbf{h}_{2}$	(n ≠)
			的变化时:	···t - ···1 ···2	
			$w_t = w$		
 热量 	$q = \Delta u$	$q = \Delta h$	q =T∆s	q = 0	$a = \frac{n-k}{2} \cdot (T - T)$
$q = \int_{1}^{2} cdT$	$= c_V (T_2 - T_1)$	$= c_p (T_2 - T_1)$	= w		$q = \frac{n - k}{n - 1} c_v (T_2 - T_1)$ $(n \neq 1)$
$=\int_{1}^{2} Tds$					(11 7 1)
比热容	C _V	C _p		0	$c_n = \frac{n-k}{n-1} c_v$
备注:表中比热					

- 七、压气机工作原理及轴功的计算
- 1、压气机的工作原理

T:
$$W_{s,T} = -\int_{1}^{2} v dp = -p_{1}v_{1} \ln \frac{p_{2}}{p_{1}}$$

S:
$$W_{s,s} = \frac{kR}{k-1} (T_1 - T_2)$$

$$n: W_{s,n} = \frac{nR}{n-1} (T_1 - T_2)$$

- 3、压气机升压比 p_2/p_1 ,压缩终温会升<u>高,</u>容积效率 λ_v <u>下降</u>
- 4、采用多级压缩的优点是:降低排气温度,节省功的消耗。
- 5、当压气机采用两级压缩时,升压比 $\beta = \sqrt{\frac{p_3}{p_1}} \ , \ \$,最有力的级间压力: $p_2 = \sqrt{p_1 \, p_3} \ , \ \$

多级(Z级)压缩时:
$$\beta = \sqrt[2]{\frac{p_z}{p_1}}$$
。

八、热力学第二定律:

- 1、热力学第二定律的实质、表述:克劳修斯说法、开尔文 浦朗克说法。
- 2、热力学第二定律的数学表达式,会利用这些表达式判断过程或循环是否能够实现。克劳修斯积分不等式:

$$\oint rac{\delta q}{T} \leqslant 0$$

等号对可逆循环而言,不等号对不可逆循环成立。

$$\Delta_{\rm S} \geq \int_{\rm T}^{2} \frac{\delta q}{T}$$

等号对可逆过程而言,不等号对不可逆过程成立。

$$\Delta_{S_{iso}} \geq 0$$

熵增原理: 孤立系统的熵只能增加 (不可逆过程) 或保持不变 (可逆过程),而绝不能减少。任何实际过程都是不可逆过程,只能沿着使孤立系统熵增加的方向进行。

注意:

克劳修斯积分不等式适用于循环,即针对工质,所以热量、功的正和负都以工质作为对 象考虑。

熵增原理表达式适用于孤立系统, 热量的方向以构成孤立系统的有关物体为对象, 它们吸热为正,放热为负。

- 3、卡诺循环及卡诺定理是重点。
- 九、水蒸气
- 1、基本概念:三相点、临界点、饱和状态、 p_s, t_s, 湿蒸汽、干饱和蒸汽等。
- 2、水蒸气的定压发生过程:三个阶段。
- 3、水蒸气的 p v 图与 T s 图特点:一点、两线、三区、五态的含义。
- 4、会查水蒸气表,会查 h = s图。
- 5、水蒸气的四个基本热力过程 $p \setminus T \setminus V \setminus Set_{h-s}$ 图上的表示和热量及功量的计算。
- 十、湿空气
- 1、定义, $p = p_a + p_v$
- 2、饱和空气、未饱和空气、绝对湿度、相对湿度、含湿量、焓、干球温度、湿球温度、露点温度的含义,湿空气的分子量和气体常数的计算;湿空气的比体积等。
- 3、重点掌握以下计算公式:

$$\rho_{\rm v} = \frac{m_{\rm v}}{V} = \frac{p_{\rm v}}{R_{\rm v}T} \qquad (kg/m^3)$$

$$\rho_{\rm s} = \frac{p_{\rm s}}{R_{\rm v}T} \qquad (kg/m^3)$$

$$\varphi = \frac{\rho_{\rm v}}{\rho_{\rm s}} = \frac{p_{\rm v}}{p_{\rm s}}$$

相对湿度 φ 反映了湿空气中水蒸气含量接近饱和的程度。在某温度 t 下, φ 值小,表示空气干燥,具有较大的吸湿能力; φ 值大,表示空气潮湿,吸湿能力小。

 $\varphi = 0$ 时,为干空气;

 $\varphi=1$ 时,为饱和空气;

 $0 < \varphi < 1$ 时,为未饱和空气。

$$d = \frac{m_{v}}{m_{a}} = \frac{\rho_{v}}{\rho_{a}}$$

$$d = 622 \frac{p_{v}}{B - p_{v}} \quad (g/kg(a))$$

$$d = 622 \frac{\varphi p_{s}}{B - \varphi p_{s}} \quad (g/kg(a))$$

$$v = \frac{R_{a} \cdot T}{p} (1 + 0.001606d) \quad (m^{3}/kg(a))$$

$$\rho = \frac{1 + 0.001d}{r}$$

h = 1.01t + 0.001d(2501 + 1.85t)(kJ/kg(a))

- 4、掌握湿空气焓 湿图的结构及其应用。已知某状态点,会在焓 湿图上表示这个状态点,并会查出此状态点的其余参数, 确定此状态点所对应的湿球温度、 露点温度(参看教材 p151:例 8-3)。
- 4、会用湿空气焓 湿图表示湿空气的基本热力过程: 加热、等湿冷却、去湿冷却、绝热加湿 (等焓过程)、定温加湿、湿空气的混合。会计算过程中吸收或放出的热量、加湿量、去湿量、混合后的状态点的位置等。

十一、气体和蒸汽的流动:

1、基本方程:

$$\begin{cases} m = \frac{cf}{v} = R \frac{dv}{v} \\ \frac{dc}{c} + \frac{df}{f} - \frac{dv}{v} = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} dh + d\frac{c^2}{2} = 0 \\ h_1 + \frac{c_1^2}{2} = h_2 + \frac{c_2^2}{2} = R \frac{dv}{d} \end{cases}$$

$$\int pv^k = R \frac{dv}{dt}$$

7

$$\begin{array}{ccc}
dp & dv \\
+k & = 0 \\
p & v
\end{array}$$

- 2、理想气体定熵流动: a = √kRT
- 3, $M = \frac{c}{a}$
- M>1 超音速流动
- M=1 临界音速流动
- M<1 亚音速流动
- 4、喷管的作用:降压增速。
- 5、喷管的计算
- (1)滞止参数

$$h_0 = h_1 + \frac{c_1^2}{2} = h_2 + \frac{c_2^2}{2}$$

$$T_0 = T_1 + \frac{c_1^2}{2c_p}$$

$$p_0=p_1\Big(rac{T_0}{T_1}\Big)^{rac{oldsymbol{x}}{oldsymbol{x}-1}},v_0=v_1\Big(rac{T_1}{T_0}\Big)^{rac{1}{oldsymbol{x}-1}}$$

- (2) 喷管出口流速: $c_2 = \sqrt{2(h_1 h_2)} = \sqrt{2c_p(T_1 T_2)}$ [注意: h 的单位是 J/(kg.K)]
- (3) 临界压力比: $\beta = \frac{p_c}{p_1} = \left(\frac{2}{k+1}\right)^{\frac{k}{k-1}}$

特别是:对双原子气体,如空气: $\beta = 0.528$,记住这个数据。

- (4)临界温度: T_c = $\frac{2T_1}{k+1}$
 - (5) 临界流速: $c_c = \sqrt{kRT_c}$
 - (6)喷管出口压力 p2要根据背压 p。确定。

为使气流充分膨胀,对渐缩喷管:

$$\begin{cases} p_b > p_c & p_2 = p_b \\ p_b \le p_c & p_2 = p_c \end{cases}$$

(7)最大流量

$$\vec{m}_{max} = \frac{f_{min} C_c}{V_c}$$

(8)喷管形式的选择:

$$p_b \ge p_c$$
, 渐缩喷管

$$p_b < p_c$$
, 渐缩渐扩喷管

十二、动力循环

- 1、 蒸汽动力基本循环—朗肯循环是重点,应切实掌握。
- (1) 会画其流程图及 T-s 图。
- (2) 会能量分析及热效率的计算。
- (3) 提高朗肯循环热效率的基本途径。
- 2、 掌握抽汽回热循环、再热循环的工作原理。
- 3、 掌握背压式、调解抽汽式热电循环的工作原理。
- 4、 理解内燃机循环的工作原理及相应的三种理论循环。
- 5、 掌握燃气轮机循环的工作原理及分析计算是重点,应切实掌握。

十三、制冷循环

- 1、 空气压缩制冷循环的组成,工作原理及 p v 图、 T s 图。
- 2、 蒸汽压缩制冷循环的组成,工作原理, T -s 图。
- 3、 什么是 lg p h 图 , 图中有哪些线族 ? 蒸汽压缩式制冷循环如何在 lg p h 图上表示 , 并利用 lg p - h 图进行能量分析及制冷系数的计算。
- 4、 热泵的工作原理及供热系数的计算。