

EcoQube

User Guide

Ecosense

English


Introduction

At Ecosense, we are solely dedicated to developing innovative and highest performance radon gas monitoring solutions that ensure accurate and real-time reporting of indoor air safety levels for your family. Our real-time radon monitoring solution, EcoQube, integrates the latest high precision patented radon monitoring technology combined with wireless and cloud connectivity to deliver an easy to use, fast, highly accurate, compact, and affordable continuous radon monitoring solution.

In the box



EcoQube (x1)



Power cable (x1)




Power adapter (x1)

EcoQube Set Up

1. Connect the large end of power cable into the power adapter. Then plug the power adapter into an AC power supply.
2. Download and open the EcoQube app (Available in App store and Google play).
3. Register and create your account.
4. Follow instructions in the app.

EcoQube



Front View

LED Light
Shows current status of EcoQube.
Learn more on LED Light Color Guide.



Bottom View


QR Code
Scan the QR code to add new device.

Reset button
Device setting reset or Factory reset.
Learn more on LED Light Color Guide.

Air inlets
To allow air into EcoQube.

EcoQube App Overview

The EcoQube App connects with the intelligent EcoQube radon detector device. It gathers all data from the EcoQube detector device to be shared with your smartphone.




Menu

Radon level indication

Ecosense portal

Radon level historical chart

EcoQube Placement Guidelines



Make sure it's at the right height. Place EcoQube at least 20 inches (50cm) above the floor. Do not place EcoQube close to open windows or vents and keep it away from high heat, high humidity.
Find a spot with a good Wi-Fi signal. EcoQube uses Wi-Fi together with an internet connection to send information to your smartphone app.

Technical Specifications

Type	Pulsed Ion chamber
Radon sensitivity	30 cph(count per hour) per 1 pCi/L(37 Bq/m³)
First reliable result	Within an hour
Accuracy/Precision (95% Confidence)	< ±10% at 10 pCi/L(370 Bq/m³) after 10 hours
Data display update	10 minute interval (60 minutes moving average)
Operating temperature range	32°F~104°F (0~40°C), Relative Humidity < 80%
Measurement range	0.2 ~ 99.9 pCi/L (7~3,700 Bq/m³)
Power supply	DC 5V, 200mA (5V 1A DC Adapter)
Dimensions	2.56 X 2.56 X 3.17 in. (65 X 65 X 80.5 mm)
Weight	0.243 Lbs (110g)
Connectivity	Wi-Fi 802.11b/g/n (2.4 GHz), Bluetooth v4.2

Maintenance

Reset to device settings: Resets Wi-Fi settings, alarm settings, and unit settings to default values.
1. Press button until LED goes off.
2. Keep holding the reset button for 5 seconds until the LED turns green.
3. Release the button.


Reset to factory settings: Resets to original manufacturer settings if device becomes unresponsive.
1. Press button until LED is off.
2. Press and hold the reset button for 5 seconds until the LED turns green.
3. Keep pressing and hold the reset button for more than 20 seconds until the LED turns orange.
4. Release the button.

Powering off

To switch off the EcoQube device, please remove the power cable from the back side.

Reset existing data

To erase all data on your account, you need to unregister the EcoQube by following the below steps. Go to All Devices and swipe left on the device name to show the Unregister menu.



English

EcoQube LED Light Color Guide

LED Light Status	EcoQube Status
⊘ No light	No power to EcoQube.
■ ⊘ ■ Flashing orange	EcoQube is in setup mode waiting to connect to a Wi-Fi network. LED light changes to solid green once setup is complete.
■ Solid green	EcoQube is operational and connected to a Wi-Fi network. Detected radon level is within no action required range.
■ Solid orange	EcoQube is operational and connected to a Wi-Fi network. Detected radon level is within consider fixing home range.
■ Solid red	EcoQube is operational and connected to a Wi-Fi network. Detected radon level is within action required range.
■ ⊘ ■ Flashing red	EcoQube is not able to connect to a Wi-Fi network.
■ ⊘ ■ Flashing green	EcoQube is updating internal firmware.
⊘ Reset mode preparation	While pressing and holding down the reset button, if the button is released within 5 secs, the reset mode shall be canceled and the LED light shall go back to its previous status.
⊘ ↓ ■ Device setting reset preparation	While pressing and holding down the reset button for 5 to 20 secs, upon releasing the button, the EcoQube device will only perform a reset to device settings.
■ ↓ ■ Factory reset preparation	While pressing and holding down the reset button for more than 20 secs, upon releasing the button, the EcoQube device will perform a reset to factory settings.

For more details, please visit us at **https://ecosense.io/**user-guides


Customer Support

We are happy to help, please visit us at **https://ecosense.io/**support
For European customers, please contact **https://radonova.org/ecoqube**


Introducción

En Ecosense nos dedicamos exclusivamente a desarrollar soluciones de monitorización de gas radón innovadoras, del mayor rendimiento y capaces de informar en tiempo real del nivel de seguridad del aire en interiores para tu familia. Nuestra solución de monitorización en tiempo real, EcoQube, integra la más reciente tecnología patentada de monitorización de radón de alta precisión y la combina con conectividad inalámbrica y en la nube, proporcionando así una solución de monitorización de radón continua, fácil de utilizar, rápida, muy precisa, compacta y asequible.

En la caja



EcoQube (x1)



Cable de alimentación (x1)




Adaptador de corriente (x1)

Configuración de EcoQube

1. Conecta el extremo más grande del cable de alimentación al adaptador de corriente. Después conecta el adaptador de corriente a una fuente de alimentación de CA.
2. Descarga y abre la app EcoQube (disponible en App store y Google Play).
3. Regístrate y crea tu cuenta.
4. Sigue las instrucciones de la app.

EcoQube



Vista frontal

Luz led
Muestra el estado actual de EcoQube.
Más información sobre la Guía de Color de Luz de los Ledes.



Vista desde abajo


Código QR
Escanea el código QR para añadir un nuevo dispositivo.

Botón de resetear
Resetear ajustes del dispositivo o resetear ajustes de fábrica.
Más información sobre la Guía de Color de Luz de los Ledes.

Entradas de aire
Para permitir la entrada de aire en EcoQube.

Descripción general de la app EcoQube

La app EcoQube se conecta con el dispositivo inteligente de detección de radón EcoQube y recopila todos los datos del dispositivo de detección EcoQube que es preciso compartir con tu smartphone.




MENÚ

Nivel de radón indicación

Ecosense portal

Nivel de radón gráfico histórico

Guía para la colocación de EcoQube



Asegúrate de que está a la altura adecuada. Coloca EcoQube a una altura mínima de 50 centímetros del suelo. No coloques EcoQube cerca de ventanas abiertas ni ventiladores, y mantenlo alejado de altas temperaturas y altos niveles de humedad.
Encuentra un lugar con buena señal Wi-Fi. EcoQube utiliza Wi-Fi junto con una conexión a internet para enviar información a la app de tu smartphone.

Especificaciones técnicas

Tipo	cámara de ionización
Sensitividad del radón	30 cph(recuento por hora) por 1 pCi/L(37 Bq/m³)
Primer resultado fiable	en la primera hora
Exactitud/Precisión (95 % confianza)	< ±10% at 10 pCi/L(370 Bq/m³) pasadas 10 horas
Actualizar visualización de datos	intervalo de 10 minutos (media móvil cada 60 minutos)
Rango de temperatura de funcionamiento	0~40°C, humedad relativa < 80%
Rango de medida	0.2 ~ 99.9 pCi/L (7~3,700 Bq/m³)
Fuente de alimentación	DC 5V, 200mA (5V 1A DC adaptador)
Medidas	65 X 65 X 80.5 mm
Peso	110g
Conectividad	Wi-Fi 802.11b/g/n (2.4 GHz), Bluetooth v4.2

Mantenimiento

Reseteado a los ajustes del dispositivo:
Resetea los ajustes de Wi-Fi, la configuración de la alarma y los ajustes del equipo a los valores de fábrica.
1. Pulsa el botón hasta que el led esté apagado.
2. Mantén pulsado el botón de resetear durante 5 segundos hasta que el led se ponga verde.
3. Suelta el botón.


Reseteado a los ajustes de fábrica: Resetea a los ajustes originales del fabricante cuando el dispositivo deja de responder.
1. Pulsa el botón hasta que el led esté apagado.
2. Mantén pulsado el botón de resetear durante 5 segundos hasta que el led se ponga verde.
3. Mantén pulsado el botón de resetear durante más de 20 segundos hasta que el led se ponga naranja.
4. Suelta el botón.

Para apagar

Para apagar el dispositivo EcoQube, retira el cable de alimentación de la parte trasera.

Resetear datos actuales

Para resetear todos los datos de tu cuenta, debes anular el registro de EcoQube siguiendo estos pasos. Ve a Todos los Dispositivos y haz un barrido hacia la izquierda en el nombre del dispositivo para mostrar el menú de Anular Registro.



Guía de Color de Luz de los Ledes de EcoQube

Estado de la luz led	Estado de EcoQube
⊘ Sin luz	EcoQube no recibe alimentación.
■ ⊘ ■ Naranja parpadeando	EcoQube está en modo de configuración esperando a conectarse a una red Wi-Fi. La luz led cambia a verde estable una vez completada la configuración.
■ Verde estable	EcoQube está operativo y conectado a una red Wi-Fi. El nivel detectado de radón está dentro de un rango que no requiere acción.
■ Naranja estable	EcoQube está operativo y conectado a una red Wi-Fi. El nivel detectado de radón está dentro del rango en el que debes plantearte realizar arreglos.
■ Rojo estable	EcoQube está operativo y conectado a una red Wi-Fi. El nivel detectado de radón está dentro de un rango que requiere acción.
■ ⊘ ■ Rojo parpadeando	EcoQube no puede conectarse a una red Wi-Fi.
■ ⊘ ■ Verde parpadeando	EcoQube está actualizando su firmware interno.
⊘ Preparación del modo de resetear	mientras mantienes pulsado el botón de resetear, si se suelta el botón en los 5 segundos siguientes, el modo de resetear quedará cancelado y la luz del led volverá a su estado previo.
⊘ ↓ ■ Preparación del reseteado de ajustes del dispositivo	mientras mantienes pulsado el botón de resetear entre 5 y 20 segundos, al soltar el botón, el dispositivo EcoQube únicamente llevará a cabo un reseteado de los ajustes del dispositivo.
■ ↓ ■ Preparación del reseteado de ajustes de fábrica	mientras mantienes pulsado el botón de resetear durante más de 20 segundos, al soltar el botón, el dispositivo de EcoQube llevará a cabo un reseteado de ajustes del dispositivo.

Para más información, visítanos en **https://ecosense.io/**user-guides


Atención al cliente

Estaremos encantados de ayudarte; no dudes en visitarnos en **https://ecosense.io/**support
Para atención a clientes europeos, ponte en contacto con **https://radonova.org/ecoqube**


Introduction

Chez Ecosense, nous nous consacrons entièrement au développement de solutions innovantes et extrêmement performantes dédiées à la surveillance du radon qui vous informe en temps réel des niveaux de radon dans votre air intérieur. L'EcoQube, intègre une technologie de surveillance de pointe extrêmement précise, brevetée, et connectée au Cloud via un réseau WiFi, vous permettant de consulter n'importe où depuis votre smartphone les niveaux de radon mesurés par EcoQube. Vous bénéficiez donc d'une solution de surveillance continue du radon facile d'utilisation, rapide, très précise, peu encombrante et abordable.

Contenu



EcoQube (x1)



Câble d'alimentation (x1)




Adaptateur d'alimentation (x1)

Installation de l'EcoQube

1. Branchez la grosse extrémité du câble d'alimentation à l'adaptateur électrique.
   Branchez ensuite l'adaptateur électrique sur une prise de courant alternatif.
2. Téléchargez et ouvrez l'application EcoQube (disponible dans App store et Google Play).
3. Inscrivez-vous et créez votre compte.
4. Suivez les consignes indiquées par l'application.

EcoQube



Vue de face

Témoin à LED
Indique le statut actuel de l'EcoQube.
Pour en savoir plus, consultez le guide des couleurs des témoins à LED.



Vue du dessous


QR Code
Scannez le QR code pour ajouter un nouvel appareil.

Bouton de réinitialisation
Réinitialisation des paramètres de l'appareil ou réinitialisation aux paramètres d'usine. Pour en savoir plus, consultez le guide des couleurs des témoins à LED.

Entrée d'air
Laisse pénétrer l'air dans l'EcoQube.

Aperçu de l'application EcoQube

L'application EcoQube se connecte avec le détecteur intelligent de radon EcoQube. Elle collecte toutes les données du détecteur EcoQube qui sont destinées à être transférées sur votre smartphone.




Menu

Niveau de radon indication

Portail Ecosense

Niveau de radon graphique historique

Recommandations sur le positionnement de l'EcoQube



Positionnez l'appareil à la bonne hauteur. Placez l'EcoQube au moins 50 centimètres au-dessus du sol. Ne placez pas l'EcoQube à proximité de fenêtres ou de bouches d'aération ouvertes et éloignez-le des zones présentant une température ou un taux d'humidité élevés. Choisissez un emplacement avec un bon signal Wi-Fi. L'EcoQube nécessite le Wi-Fi et une connexion internet pour envoyer les informations sur l'application de votre smartphone.

Caractéristiques techniques

Type	Chambre à ions pulsés
Sensibilité au radon	30 cph(points par heure) à 1 pCi/L(37 Bq/m³)
Premier résultat fiable	sous une heure
Exactitude / Précision (confiance à 95 %)	< ± 10 % à 10 pCi/L (370 Bq/m3) après 10 heures
Mise à jour de l'affichage des données	intervalles de 10 minutes (moyenne mobile 60 minutes)
Plage de température de fonctionnement	0~40°C, humidité relative < 80%
Plage de mesure	0.2 ~ 99.9 pCi/L (7~3,700 Bq/m³)
Alimentation électrique	CC 5 V, 200 mA (adaptateur CC 5 V 1A)
Dimensions	65 X 65 X 80.5 mm
Poids	110g
Connectivité	Wi-Fi 802.11b/g/n (2.4 GHz), Bluetooth v4.2

Maintenance

Réinitialisation aux paramètres de l'appareil

Réinitialise les paramètres de Wi-Fi, d'alarme et de l'appareil à leurs valeurs par défaut.

1. Appuyez sur le bouton jusqu'à ce que la LED s'éteigne.
2. Appuyez sur le bouton de réinitialisation en maintenant l'appui 5 secondes jusqu'à ce que le témoin à LED s'allume en vert.
3. Relâchez le bouton.

Réinitialisation aux paramètres d'usine

Réinitialise aux paramètres d'origine du fabricant en cas d'absence de réaction de l'appareil.


1. Appuyez sur le bouton jusqu'à ce que la LED s'éteigne.
2. Appuyez sur le bouton de réinitialisation en maintenant l'appui 5 secondes jusqu'à ce que le témoin à LED s'allume en vert.
3. Appuyez sur le bouton de réinitialisation en maintenant l'appui plus de 20 secondes jusqu'à ce que le témoin à LED s'allume en orange.
4. Relâchez le bouton.

Mise hors tension

Pour éteindre l'EcoQube, débranchez le câble d'alimentation à l'arrière.

Réinitialiser les données existantes

Pour réinitialiser toutes les données de votre compte, vous devez désinscrire l'EcoQube en exécutant les étapes suivantes. Allez dans Tous les appareils et faites glisser le nom de l'appareil vers la gauche pour afficher le menu Désinscrire.



Guide des couleurs des témoins à LED de l'EcoQube

Statut du témoin à LED	Statut de l'EcoQube
⊘ Témoin éteint	L'EcoQube n'est pas alimenté.
■ ⊘ ■ Clignote en orange	L'EcoQube est en mode configuration et attend de se connecter à un réseau Wi-Fi. Le témoin à LED s'allume en vert (fixe) lorsque la configuration est terminée.
■ Vert fixe	l'EcoQube est opérationnel et connecté à un réseau Wi-Fi. Le niveau de radon détecté se situe dans la plage Niveau de radon ne nécessitant aucune action.
■ Orange fixe	l'EcoQube est opérationnel et connecté à un réseau Wi-Fi. Le niveau de radon détecté se situe dans la plage Niveau de radon à surveiller.
■ Rouge fixe	l'EcoQube est opérationnel et connecté à un réseau Wi-Fi. Le niveau de radon détecté se situe dans la plage Niveau de radon nécessitant une action
■ ⊘ ■ Rouge clignotant	l'EcoQube n'arrive pas à se connecter à un réseau Wi-Fi.
■ ⊘ ■ Vert clignotant	l'EcoQube met à jour le micrologiciel interne.
⊘ Préparation mode réinitialisation	appuyez sur le bouton de réinitialisation en maintenant l'appui. Si le bouton est relâché sous 5 secondes, le mode de réinitialisation sera annulé et le témoin à LED reviendra à son statut précédent.
⊘ ↓ ■ Préparation réinitialisation paramétrage de l'appareil	appuyez sur le bouton et maintenez l'appui de 5 à 20 secondes. Lorsque le bouton est relâché, l'EcoQube effectue une réinitialisation des paramètres de l'appareil uniquement.
■ ↓ ■ Préparation de la réinitialisation aux paramètres d'usine	appuyez sur le bouton de réinitialisation et maintenez l'appui plus de 20 secondes. Lorsque le bouton est relâché, l'EcoQube effectue une réinitialisation aux paramètres d'usine.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter la page **https://ecosense.io/**user-guides


Assistance client

Nous nous faisons un plaisir de vous renseigner, veuillez consulter la page **https://ecosense.io/**support
Clients européen, veuillez nous contacter à l'adresse **https://radonova.org/ecoqube**


Einleitung

Wir bei Ecosense widmen uns voll und ganz der Entwicklung von innovativen und höchst leistungsstarken Lösungen zur Überwachung von Radongas, die zum Wohle Ihrer Familie den Radongehalt in Ihrer Raumlauft zuverlässig und in Echtzeit anzeigt. Unsere Echtzeit-Lösung zur Radonüberwachung, der EcoQube, kombiniert die modernste hochpräzise und patentierte Technologie zur Radonüberwachung mit drahtloser Konnektivität und Cloud-Anbindung, um eine schnelle, hochpräzise, kompakte und kostengünstige Lösung für die dauerhafte Radonüberwachung zu bieten.

Lieferumfang



EcoQube (x1)



Netzkabel (x1)




Netzadapter (x1)

Einrichtung des EcoQube

1. Schließen Sie das größere Ende des Netzkabels an den Netzadapter an. Schließen Sie anschließend das Netzkabel an eine Netzsteckdose an.
2. Laden Sie die EcoQube-App herunter (erhältlich im App-Store oder über Google Play) und öffnen Sie die App.
3. Registrieren Sie sich und erstellen Sie ein Konto.
4. Folgen Sie den Anweisungen in der App.

EcoQube



Vorderansicht

LED-Leuchte

Zeigt den aktuellen Status des EcoQube an. Weitere Informationen finden Sie unter EcoQube Status LED Anzeige.



Unteransicht

QR-Code

QR-Code scannen, um neues Gerät hinzuzufügen.

Reset-Taste


Reset der Geräteeinstellungen oder auf Werkseinstellungen. Weitere Informationen finden Sie unter EcoQube Status LED Anzeige.

Lufteinlässe

Lässt Luft in den EcoQube.

Überblick EcoQube-App

Die EcoQube-App stellt eine Verbindung zum smarten EcoQube-Radondetektor her. Sie sammelt alle Daten des EcoQube-Detektors und zeigt sie auf Ihrem Smartphone an.




Menü

Indikation des Radongehaltes

Ecosense-Portal

Diagramm mit vorherigem Radongehalt

Richtiges Aufstellen desEcoQube



Achten Sie bei der Platzierung auf die richtige Höhe. Stellen Sie den EcoQube mindestens 50 Zentimeter über dem Fußboden auf. Stellen Sie den EcoQube nicht in die Nähe von geöffneten Fenstern oder Lüftungsöffnungen, und halten Sie ihn von großer Hitze und Feuchtigkeit fern. Suchen Sie einen Platz mit gutem WLAN-Empfang. Über WLAN und eine Internetverbindung sendet der EcoQube Informationen an Ihre Smartphone-App.

Technische Daten

Typ	Gepulste Ionisationskammer
Radon-Sensitivität	30 Impulse pro Stunde bei 1 pCi/L(37 Bq/m³)
Zeitdauer für erstes zuverlässiges Ergebnis	Innerhalb einer Stunde
Messgenauigkeit (95% Sicherheit)	< ±10% bei 10 pCi/L(370 Bq/m³) nach 10 Stunden
Aktualisierung der Datenanzeige	10-Minuten-Intervall (gleitender Mittelwert über 60 Minuten)
Betriebstemperatur-bereich	0~40°C, Relative Luftfeuchtigkeit < 80%
Messbereich	0.2 ~ 99.9 pCi/L (7~3,700 Bq/m³)
Stromversorgung	DC 5V, 200mA (Adapter für 5V 1A DC)
Abmessungen	65 X 65 X 80.5 mm
Gewicht	110g
Konnektivität	WLAN 802.11b/g/n (2,4 GHz), Bluetooth v4.2

Wartung

Zurücksetzen (Reset) der Geräteeinstellungen: Setzt WLAN-Einstellungen, Alarmeinstellungen und Geräteeinstellungen auf voreingestellte Werte zurück.
1. Drücken Sie die Taste, bis die LED erlischt.
2. Halten Sie die Reset-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, bis die LED grün aufleuchtet.
3. Lassen Sie die Taste los.


Zurücksetzen (Reset) auf Werkseinstellungen: Wenn das Gerät nicht mehr reagiert, wird es auf die ursprünglichen Werkseinstellungen zurückgesetzt.
1. Drücken Sie die Taste, bis die LED erlischt.
2. Halten Sie die Reset-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, bis die LED grün aufleuchtet.
3. Halten Sie die Reset-Taste mehr als 20 Sekunden lang gedrückt, bis die LED orange aufleuchtet.
4. Lassen Sie die Taste los.

Ausschalten

Entfernen Sie das Netzkabel an der Rückseite des Geräts, um den EcoQube auszuschalten.

Vorhandene Daten zurücksetzen

Um alle Daten auf Ihrem Konto zu löschen, müssen Sie den EcoQube durch folgende Schritte abmelden.
Gehen Sie im Menü zu „Alle Geräte“ und swipen Sie den Gerätenamen nach links, um das Abmeldemenü anzuzeigen.



EcoQube Status LED Anzeige

Status LED-Leuchte	Status des EcoQube
⊘ Kein Licht	EcoQube hat keine Stromversorgung.
🟧 ⊘ 🟧 Orange blinkend	EcoQube befindet sich im Setup-Modus und ist bereit, sich mit einem WLAN-Netzwerk zu verbinden. LED-Leuchte leuchtet dauerhaft grün auf, sobald die Einrichtung abgeschlossen ist.
🟩 Dauerhaft grün	EcoQube ist betriebsbereit und mit einem WLAN-Netzwerk verbunden. Die gemessene Radonkonzentration erfordert keine Maßnahmen.
🟧 Dauerhaft orange	EcoQube ist betriebsbereit und mit einem WLAN-Netzwerk verbunden. Die gemessene Radonkonzentration liegt in dem Bereich, in dem Maßnahmen erwogen werden sollten.
🟥 Dauerhaft rot	EcoQube ist betriebsbereit und mit einem WLAN-Netzwerk verbunden. Die gemessene Radonkonzentration liegt in dem Bereich, der Maßnahmen erfordert.
🟥 ⊘ 🟥 Rot blinkend	EcoQube kann keine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk aufbauen.
🟩 ⊘ 🟩 Grün blinkend	Update der internen Firmware des EcoQube läuft.
⊘ Vorbereitung des Reset-Modus	Wenn die Reset-Taste gedrückt gehalten und innerhalb von 5 Sekunden wieder losgelassen wird, wird der Reset-Modus abgebrochen, und die LED-Leuchte kehrt zu ihrem vorherigen Status. zurück.
⊘ ↓ 🟩 Einfaches Zurücksetzen (Reset) der Geräteeinstellungen	Wird die Reset-Taste für eine Dauer von 5 bis 20 Sekunden gedrückt gehalten, führt der EcoQube ein einfaches Zurücksetzen der Geräteeinstellungen durch, sobald die Reset-Taste losgelassen wird.
🟩 ↓ 🟧 Zurücksetzen (Reset) auf Werkseinstellungen	Wenn die Reset-Taste länger als 20 Sekunden gedrückt gehalten wird, wird der EcoQube auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt, sobald die Reset-Taste losgelassen wird.

Weitere Details, finden Sie unter **https://ecosense.io/**user-guides


Kundensupport

Wir helfen Ihnen gerne weiter. Bitte besuchen Sie uns unter **https://ecosense.io/**support
Für Kunden in Europa: Bitte kontaktieren Sie uns unter **https://radonova.org/ecoqube**


Introduzione

In Ecosense, ci impegniamo in modo esclusivo a sviluppare soluzioni di monitoraggio del gas radon innovative e ad alte prestazioni, per assicurare una segnalazione precisa e in tempo reale dei livelli di sicurezza dell'aria negli interni per la famiglia. La nostra soluzione di monitoraggio del radon in tempo reale, EcoQube, integra la più recente tecnologia ad alta precisione brevettata per il monitoraggio del radon in combinazione con una connettività wireless e cloud, in modo da fornire una soluzione di monitoraggio del radon continua, di facile utilizzo, rapida, altamente precisa, compatta ed economica.

Nella confezione



EcoQube (x1)



Cavo di alimentazione (x1)




Alimentatore (x1)

Installazione di EcoQube

1. Collegare l'estremità grande del cavo di alimentazione all'alimentatore. Inserire quindi l'alimentatore in un'alimentazione di C.A.
2. Scaricare e aprire l'app EcoQube (disponibile nell'App store e in Google Play).
3. Effettuare la registrazione e creare un account.
4. Seguire le istruzioni nell'app.

EcoQube



Vista frontale

Luce LED
Mostra lo stato attuale di EcoQube.
Maggiori informazioni sulla Guida ai colori delle luci LED.



Vista inferiore


Codice QR
Leggere il codice QR per aggiungere un nuovo dispositivo.

Tasto reset
Ripristino delle impostazioni del dispositivo o ripristino di fabbrica. Maggiori informazioni sul LED Guida ai colori delle luci.

Ingressi aria
Per consentire l'ingresso d'aria nell'EcoQube.

Panoramica dell'app EcoQube App

L'App EcoQube si collega al rilevatore di radon intelligente EcoQube. Raccoglie tutti i dati dal dispositivo di rilevamento EcoQube per condividerli con lo smartphone.




Menù

Livello di radon indicazione

Portale Ecosense

Livello di radon grafico storico

Direttive di posizionamento di EcoQube



Assicurarsi che sia all'altezza giusta. Posizionare EcoQube almeno 50 cm al di sopra del pavimento. Non posizionare EcoQube vicino a finestre aperte o sfiati e tenerlo lontano da calore elevato o alta umidità. Trovare un punto con un buon segnale Wi-Fi. EcoQube utilizza il Wi-Fi insieme a una connessione Internet per inviare le informazioni all'app sullo smartphone.

Specifiche tecniche

Tipo	camera di ionizzazione a impulsi
Sensibilità al radon	30 cph(numero all'ora) per 1 pCi/L(37 Bq/m³)
Primo risultato affidabile	entro un'ora
Accuratezza/precisione (affidabilità 95%)	< ±10% a 10 pCi/L(370 Bq/m³) dopo 10 ore
Aggiornamento visualizzazione dati	intervallo di 10 minuti (media di movimento 60 minuti)
Campo temperatura funzionamento	0~40°C, Umidità relativa < 80%
Campo di misurazione	0.2 ~ 99.9 pCi/L (7~3,700 Bq/m³)
Alimentazione elettrica	DC 5V, 200mA (5V 1A, adattatore corrente continua)
Misure	65 X 65 X 80.5 mm
Peso	110g
Connettività	Wi-Fi 802.11b/g/n (2.4 GHz), Bluetooth v4.2


Manutenzione

Ripristinare le impostazioni del dispositivo:
Ripristina i valori predefiniti per le impostazioni di Wi-Fi, allarme e unità.
1. Premere il pulsante fino a che il LED è spento.
2. Tenere premuto il pulsante di ripristino per 5 secondi finché il LED non diventa verde.
3. Rilasciare il pulsante.

Ripristinare le impostazioni di fabbrica:
Ripristina le impostazioni originali del produttore se il dispositivo non risponde.
1. Premere il pulsante fino a che il LED è spento.
2. Tenere premuto il pulsante di ripristino per 5 secondi finché il LED non diventa verde.
3. Continuare a tenere premuto il pulsante di ripristino per più di 20 secondi finché il LED non diventa arancione.
4. Rilasciare il pulsante.

Spegnimento
Per spegnere il dispositivo EcoQube rimuovere il cavo di alimentazione dal lato posteriore.

Ripristinare i dati esistenti
Per ripristinare tutti i dati dell'account è necessario cancellare la registrazione di EcoQube come segue. Selezionare Tutti i dispositivi e scorrere verso sinistra sul dispositivo per visualizzare il menu Annulla registrazione.



Guida ai colori delle luci LED EcoQube

Stato luci LED	Stato EcoQube
⊘ Nessuna luce	nessuna alimentazione di EcoQube.
■ ⊘ ■ Luce arancione lampeggiante	EcoQube è in modo di impostazione in attesa di connettersi a una rete Wi-Fi. La luce a LED diventa verde fissa una volta che la configurazione è completata.
■ Luce verde fissa	EcoQube è in funzione e connesso a una rete Wi-Fi. Il livello di radon rilevato non richiede azioni.
■ Luce arancione fissa	EcoQube è in funzione e connesso a una rete Wi-Fi. Il livello di radon rilevato invita a considerare un intervento in casa.
■ Luce rossa fissa	EcoQube è in funzione e connesso a una rete Wi-Fi. Il livello di radon rilevato richiede un'azione.
■ ⊘ ■ Luce rossa lampeggiante	EcoQube non è in grado di connettersi a una rete Wi-Fi.
■ ⊘ ■ Luce verde lampeggiante	EcoQube sta aggiornando il firmware interno.
⊘ Preparazione del modo di ripristino	Quando si tiene premuto il pulsante di ripristino, se questo viene rilasciato entro 5 secondi il modo di ripristino viene annullato e la luce a LED torna al suo stato precedente.
⊘ ↓ ■ Preparazione del ripristino delle impostazioni del dispositivo	Quando si tiene premuto il pulsante di ripristino da 5 a 20 secondi, una volta rilasciato il pulsante il dispositivo EcoQube eseguirà solamente un ripristino delle impostazioni.
■ ↓ ■ Preparazione del ripristino di fabbrica	Quando si tiene premuto il pulsante di ripristino per più di 20 secondi, una volta rilasciato il pulsante il dispositivo EcoQube eseguirà un ripristino alle impostazioni di fabbrica.

Per maggiori informazioni, visitate il sito **https://ecosense.io/**user-guides


Assistenza clienti

Siamo lieti di aiutarvi. Visitate il sito **https://ecosense.io/**support
I clienti europei possono contattarci all'indirizzo **https://radonova.org/ecoqube**


Introduksjon

I Ecosense er vi lidenskapelig opptatt av å utvikle innovative og høytytende løsninger som sørger for nøyaktig sanntidsrapportering av radonnivået i hjemmet. EcoQube, vår nyeste løsning for overvåkning av radon i sanntid, integrerer den nyeste patenterte presisjonsteknologien innen radonovervåkning, kombinert med trådløs og skytilkobling for å tilby en brukervennlig, rask, nøyaktig, kompakt og prisgunstig kontinuerlig overvåkning av radon.

I esken



EcoQube (x1)




Strømkabel (x1)



Strømadapter (x1)

EcoQube



Sett forfra



Sett nedenfra

LED-lys
Viser nåværende status for EcoQube.
Les mer om fargeguide for LED-lys.

QR-kode
Skann QR-koden for å legge til ny enhet.

Tilbakestill knapp
Tilbakestilling av apparat eller tilbakestilling til fabrikkinnstillinger.
Les mer om LED Guide til lysfarger.


Luftinntak
For å slippe inn luft i EcoQube.

Installasjon av EcoQube

1. Koble den store enden av strømkabelen til strømadapteren. Plugg deretter strømadapteren i en AC-strømforsyning.
2. Last ned og åpne EcoQube-appen (tilgjengelig i App store og Google play).
3. Registrer og opprett en konto.
4. Følg instruksene i appen.

Oversikt over EcoQube-appen

EcoQube-appen er koblet til det intelligente EcoQube radondetektorapparatet. Appen samler inn alle data fra EcoQube-detektoren og sender dettet til smarttelefonen din.




Meny

Radonnivå indikasjon

Ecosense portal

Radonnivå historisk diagram

Plassering av EcoQube



Sørg for plassering i riktig høyde.
Plasser EcoQube minst 50 cm over gulvet.
EcoQube skal ikke plasseres i nærheten av åpne vinduer eller ventiler. Apparatet skal ikke utsettes for høy varme og høy fuktighet.
Finn et sted med godt Wi-Fi-signal.
EcoQube bruker Wi-Fi med internettilkobling for å sende informasjon til appen på smarttelefonen.

Tekniske spesifikasjoner

Type	Pulset ionekammer
Radonsensitivitet	30 cph (tall per time) per 1 pCi/L(37 Bq/m3)
Første pålitelige resultat	I løpet av en time
Nøyaktighet/presisjon (95 % pålitelighet)	< ±10 % ved 10 pCi/L(370 Bq/m3) etter 10 timer
Visning av oppdaterte data	10 minutters intervall (60 minutters glidende gjennomsnitt)
Driftstemperaturområde	0~40 °C, Relativ fuktighet < 80 %
Måleområde	0,2 ~ 99,9 pCi/L (7~3,700 Bq/m3)
Strømforsyning	DC 5V, 200mA (5V 1A DC Adapter)
Mål	2,56 X 2,56 X 3,17 tommer (65 X 65 X 80,5 mm)
Vekt	0,243 pund (110g)
Tilkobling	Wi-Fi 802.11b/g/n (2.4 GHz), Bluetooth v4.2

Vedlikehold

Tilbakestilling til apparatinnstillinger:

Tilbakestilling av WiFi-, alarm- og apparatinnstillinger til standardverdier.
1. Trykk på knappen til LED-lyset slukkes.
2. Trykk og hold tilbakestillingsknappen nede i 5 sekunder til LED-lyset blir grønt.
3. Slipp knappen.

Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger:


Gjenoppretter til originale fabrikkinnstillinger dersom apparatet ikke virker.
1. Trykk på knappen til LED-lyset slukkes.
2. Trykk og hold tilbakestillingsknappen nede i 5 sekunder til LED-lyset blir grønt.
3. Trykk og hold tilbakestillingsknappen nede i 20 sekunder til LED-lyset blir oransje.
4. Slipp knappen.

Koble fra strømmen

For å slå av EcoQube, ta strømkabelen ut fra baksiden av apparatet.

Tilbakestille eksisterende data

For å tilbakestille alle data på kontoen din, må du avregistrere EcoQube ved hjelp av følgende trinn. Gå til Alle Apparater og sveip til venstre på navnet på apparatet for å vise Avregistrerings-menyen.



Fargeguide for EcoQube LED-lys

Status for LED-lys	Status for EcoQube
⊘ Ingen lys	EcoQube er ikke tilkoblet strøm.
■ ⊘ ■ Blinkende oransje	EcoQube er i installasjonsmodus og venter på tilkobling til Wi-Fi-nettverk. LED-lys slutter å blinke og lyser jevnt grønt når installasjonen er fullført.
■ Jevnt grønt	EcoQube er i driftsmodus og koblet til WiFi-nettverk. Påvist radonnivå er innenfor området «ingen tiltak kreves».
■ Jevnt oransje	EcoQube er i driftsmodus og koblet til WiFi-nettverk. Påvist radonnivå er innenfor området «vurder tiltak».
■ Jevnt rødt	EcoQube er i driftsmodus og koblet til WiFi-nettverk. Påvist radonnivå er innenfor området «tiltak kreves».
■ ⊘ ■ Blinkende rødt	EcoQube kan ikke koble til WiFi-nettverk.
■ ⊘ ■ Blinkende grønt	EcoQube oppdaterer intern fastvare.
⊘ Klargjøring for tilbakestilling av modus	Ved å trykke og holde tilbakestillingsknappen nede og slippe knappen før det er gått 5 sekunder, vil tilbakestillingsmodus avsluttes og LED-lyset gå tilbake til foregående status.
⊘ ↓ ■ Klargjøring for tilbakestilling av apparatet	Ved å trykke og holde tilbakestillingsknappen nede i 5 til 20 sekunder før man slipper knappen, vil EcoQube-apparatet kun tilbakestilles til apparatinnstillinger.
■ ↓ ■ Klargjøring av tilbakestilling til fabrikkinnstillinger	Hvis man presser og holder tilbakestillingsknappen nede i mer enn 20 sekunder før knappen slippes opp, vil EcoQube tilbakestilles til fabrikkinnstillinger.

For flere detaljer, gå til **https://ecosense.io/**user-guides

Kundestøtte

Vi hjelper deg gjerne, gå til **https://ecosense.io/**support
For europeiske kunder, kontakt **https://radonova.org/ecoqube**


Introduktion

På Ecosense är vi fullt fokuserade på att utveckla innovativa och högpresterande lösningar kring övervakning av radongashalt som även säkerställer att din familj i realtid får korrekt angivna säkerhetsnivåer för inomhusluften. Vår lösning för realtidsövervakning av radon, EcoQube, innehåller den senaste patenterade radonövervakningsteknologin som med hög precision i kombination med trådlös molnuppkoppling levererar en lättanvänd, snabb, mycket exakt, kompakt och prisvärd lösning för kontinuerlig övervakning av radon.

I förpackningen



EcoQube (x1)



USB-kabel (x1)




Nätadapter (x1)

Uppstart av EcoQube

1. Anslut USB-kabeln till nätadaptern och därefter nätadaptern till en strömkälla.
2. Ladda ner och öppna EcoQube-appen (tillgänglig på App Store och Google Play).
3. Registrera dig och skapa ditt konto.
4. Följ instruktionerna i appen.

EcoQube



Framifrån

LED-lampa
Visar aktuell status för EcoQube.
Läs mer under LED-lampa i färgguiden.



Underifrån


QR-kod
Skanna QR-koden för att lägga till ny enhet.

Återställningsknapp
Dataåterställning eller fabriksåterställning.
Läs mer under LED-lampa i färgguiden.

Luftintag
För att släppa in luft i EcoQube.

Översikt över EcoQube-appen

EcoQube-appen ansluter till den intelligenta EcoQube radondetektorn. Den samlar in all data från EcoQube-enheten och delar den med din smartphone.




Meny

Radonnivåindikering

Ecosense portal

Graf över Historisk radonhalt

Riktlinjer för placering av EcoQube



Se till att den är i rätt höjd. Placera EcoQube minst 50 cm ovanför golvet. Placera inte EcoQube nära ett öppet fönster eller ventilationsdon, håll den borta från hög värme och hög luftfuktighet.
Hitta en plats med en bra Wi-Fi-signalstyrka. EcoQube använder Wi-Fi tillsammans med en Internetuppkoppling för att skicka informa-tion till appen i din smartphone.

Teknisk specifikation

Typ	Pulsjonkammare
Känslighet	30 sönderfall/timme vid 37Bq/m³ (13,5 sönderfall/minut vid 1000Bq/m³)
Första pålitliga resultatet	Inom en timme
Mätprecision (95% konfidensnivå)	< ±10% vid 370 Bq/m³ efter 10 timmar
Uppdatering av data	10 minuters intervall (60 minuters flytande medelvärde)
Drifttemperatur	0-40°C, relativ luftfuktighet < 80%
Mätområde	7~3,700 Bq/m³
Strömförsörjning	DC 5V, 200mA (5V 1A DC adapter)
Dimensioner	65 X 65 X 80.5 mm
Vikt	110g
Anslutning	Wi-Fi 802.11b/g/n (2.4 GHz), Bluetooth v4.2

Underhåll

Återställ till enhetsinställningar: Återställer Wi-Fi-inställningar, larminställningar och enhetsinställningar till standardvärden.
1. Tryck på återställningsknappen tills LED-lampan släcks.
2. Tryck och håll in återställningsknappen i 5 sekunder tills LED-lampan lyser grönt.
3. Släpp upp knappen.


Återställ till fabriksinställningar: Återställer till tillverkarens ursprungliga inställningar om enheten inte svarar.
1. Tryck på återställningsknappen tills LED-lampan släcks.
2. Tryck och håll in återställningsknappen i 5 sekunder tills LED-lampan lyser grönt.
3. Fortsätt att hålla in återställningsknappen i ytterligare 20 sekunder tills LED-lampan lyser orange.
4. Släpp upp knappen.

Stäng av

För att stänga av EcoQube-enheten, dra ur USB-kabeln på baksidan.

Radera befintlig data

För att radera all data på ditt konto måste du avregistrera EcoQube genom att följa stegen nedan. Gå till ”Alla enheter” och svep åt vänster på enhetsnamnet för att visa valet ”Avregistre-ra”.



EcoQube LED-lampa (Färgguide)

Status på LED-lampa	Status på EcoQube
⊘ Inget ljus	EcoQube får ingen ström.
■ ⊘ ■ Blinkande orange	EcoQube är i inställningsläge och väntar på att ansluta till ett Wi-Fi-nätverk. LED-lampan ändras till ett fast grönt sken när installationen är klar.
■ Fast grön	EcoQube är i drift och ansluten till ett Wi-Fi-nätverk. Upptäckt radonnivå ligger inom intervallet ”Ingen åtgärd krävs”.
■ Fast orange	EcoQube är i drift och ansluten till ett Wi-Fi-nätverk. Upptäckt radonnivå ligger inom intervallet”Överväg radonåtgärd”.
■ Fast röd	EcoQube är i drift och ansluten till ett Wi-Fi-nätverk. Upptäckt radonnivå ligger inom intervallet ”Radonåtgärd rekommenderad”.
■ ⊘ ■ Blinkande röd	EcoQube kan inte ansluta till ett Wi-Fi-nätverk.
■ ⊘ ■ Blinkande grön	EcoQube uppdaterar enhetens firmware.
⊘ Förbered för återställningsläge	När du trycker och håller ned återställningsknappen och knappen släpps inom 5 sekunder avbryts återställningsläget och LED-lampan ska gå tillbaka till sin tidigare status.
⊘ ↓ ■ Förbered för återställning av enhetsinställning	När du trycker och håller ned återställningsknappen i 5 till 20 sekunder och knappen släpps, kommer EcoQube endast att utföra en återställning till enhetsinställning.
■ ↓ ■ Förbered för fabriksåterställning	När du trycker och håller ned återställningsknappen i mer än 20 sekunder och knappen släpps, kommer EcoQube att återställas till fabriksinställning.

Mer information, finns på **https://ecosense.io/**user-guides

Kundsupport

Vi hjälper dig gärna. Besök oss på **https://ecosense.io/**support
Europeiska kunder ska kontakta Radonova på **https://radonova.org/ecoqube**


Ecosense