( IO9 )
CANL
GND  GND  CAN_RX

( IO9 )
CANL
GND  GND  CAN_RX

5V  RGB  GND
( IO19 )

SEL = NC, CAN_FD
SEL = GND, CAN

GND IO25 IO24 3V3  5V

48V  24V  CAN_TX
CANH
( IO8 )

48V  24V  CAN_TX
CANH
( IO8 )

BOOT0

RST

SEL

GND

IO28 GND  T2

M0

FAN0  FAN1

VBUS  DM  DP  GND

SWDIO

SWCLK

IO27 GND  T1

M1

VF0  IO0

VF1  IO18

XSTOP

YSTOP

IO16 GND VCC

IO17 GND VCC

IO26 GND  T0

5V  VF0  24V  5V  VF1  24V