

Útsaumsvél

[Husqvarna Designer Topaz 50](#)

Notkunarreglur

Inkstitch

<https://www.inkstitch.org/>

Inkstitch er viðbót við Inkscape. Það gerir okkur kleift að breyta **vektor** hlutum í útsaumsskjali.

Uppsetning

Eftir uppsetningu þá þarf að loka Inkscape og opna aftur.

Einnig eru hjálpsamlega upplýsingar sem útskýra mismunandi aðferðir og stillingar fyrir útsaumsvélina.

Notkun Inkstitch í Inkscape

Hönnun þarf að vera í **vektor** formi. Þ.e.a.s engar ljósmyndir, einungis vektor hlutir.

Ekkert þarf að eiga við einföld form eins og texta eða einlita hluti.

1. Velja hlut sem á að sauma út.
2. Velja lit. Neðst í forritinu er litapanel eða fara inn í `Object → Fill & Stroke` og breyta `fill`. Passa skal að útlínan sé stillt á `(X)`
3. Fara í `Extensions → Inkstitch → Params`
4. Nú er hægt að vinna með stillingarnar í Inkstitch. (Default stillingar virka fínt).
5. `Apply & Quit`

Vista

ATHUGA: Einungis er hægt að nota USB lykil sem fylgir vélinni.

1. `File → Save as`
2. Velja staðsetningu fyrir skjalið
3. Nefna skjalið
4. velja `.PES` format (`Ink/stitch : Brother Embroidery Format`)
5. `Save`

Notkun Husqvarna

TODO