Litaprentari

Kveikja á prentaranum

Takkinn er neðarlega vinstra megin á vélinni.

ATH: Gott er að hita upp hitapressuna tímalega.

Gera prentverk

- Kveikja á iColor PRORIP
- Velja Uninet IColor 600 v2 Overprint
- Velja Open eða draga myndina inn á vinnusvæðið (v/m)
- Forritið vinnur myndina og speglar hana sjálfkrafa.
- Fyrir neðan myndina
 - o Tabloid Í stærð
 - Velja UNINET IColor 1 Step Light
 - Input tray: Multi purpose
 - o Media type: Plain
 - o Media weight: Ultra heavy

Stilla prentara

- Opna Multi purpose tray á framhlið prentarans
- · Lyfta gráu hlífinni upp
- Leggjum pappírinn með rúðunets hliðinni niður (hvíta hliðin upp)
- Leggja gráu hlífina niður, en þá læsist pappírinn.

Senda prentverk

- Velja myndina í vinstri hluta forritsins
- Ýtá regnboga prentara merkið (e. Print job)