

DeLonghi - Kaffivél

Á vélinni eru **6 takkar**, eitt **snúningshjól** til að stilla styrk kaffis og einn **skjár** sem sýnir stöðu vélarinnar. Hér er leiðbeining um hvern takka og hjólið.

Takkar

Tákn	Skýring
□	Kveikja/slökkva - ýttu til að kveikja á eða slökkva á vélinni.
⟳	Gufa - virkjar gufutúðuna fyrir mjólkurfroðu eða heitt vatn.
↳ (vinstri hlið, efri)	Einn bolli, lítið kaffi (espresso).
↔ (vinstri hlið, neðri)	Tveir bollar, lítið kaffi (tveir espressó bollar).
↙ (hægri hlið, efri)	Einn bolli, mikið kaffi (lungo / venjulegt kaffi).
↔ (hægri hlið, neðri)	Tveir bollar, mikið kaffi (tveir stórir bollar).

Snúningshjól - Styrkur kaffis

Snúningshjólið í miðjunni stillir styrk kaffisins:

- MIN** - mjög milt kaffi.
- MAX** - mjög sterkt kaffi.
- Snúðu hjólinu til vinstri eða hægri til að stilla styrkinn eftir þörfum.

Athugasemdir

- Ljós og tákn á skjánum sýna þegar vélin þarf að:
 - fylla á vatn,
 - tæma kaffimölskúffu,
 - eða hreinsa sig.
- Ef gufutákn logar samfellt, er vélin í gufuham.

Viðhald

- Daglega:** Tæmdu kaffimölskúffuna og fylltu á vatnstankinn.
- Vikulega:** Prífðu dropabakka og gufutúðuna.
- Reglulega:** Keyrðu hreinsiferli þegar vélin biður um það.