DeLonghi - Kaffivél

Á vélinni eru **6 takkar**, eitt **snúningshjól** til að stilla styrk kaffis og einn **skjár** sem sýnir stöðu vélarinnar. Hér er leiðbeining um hvern takka og hjólið.

Takkar

Tákn	Skýring
OnOFf	Kveikja/slökkva - ýttu til að kveikja á eða slökkva á vélinni.
Gufa	Gufa – virkjar gufutúðuna fyrir mjólkurfroðu eða heitt vatn.
Bolli (vinstri hlið, efri)	Einn bolli, lítið kaffi (espresso).
Bollar (vinstri hlið, neðri)	Tveir bollar, lítið kaffi (tveir espressó bollar).
BOlli (hægri hlið, efri)	Einn bolli, mikið kaffi (lungo / venjulegt kaffi).
Bollar (hægri hlið, neðri)	Tveir bollar, mikið kaffi (tveir stórir bollar).

Snúningshjól - Styrkur kaffis

Snúningshjólið í miðjunni stillir styrk kaffisins:

- MIN mjög milt kaffi.
- MAX mjög sterkt kaffi.
- Snúðu hjólinu til vinstri eða hægri til að stilla styrkinn eftir þörfum.

Athugasemdir

- · Ljós og tákn á skjánum sýna þegar vélin þarf að:
 - fylla á vatn,
 - tæma kaffimölskúffu,
 - · eða hreinsa sig.
- Ef gufutákn logar samfellt, er vélin í gufuham.

Viðhald

- Daglega: Tæmdu kaffimölskúffuna og fylltu á vatnstankinn.
- Vikulega: Þrífðu dropabakka og gufutúðuna.
- Reglulega: Keyrðu hreinsiferli þegar vélin biður um það.

Hvernig á að búa til kaffi

- 1. Kveiktu á vélinni með **OnOFf** takkanum.
- 2. Bíddu þar til skjárinn sýnir að vélin sé tilbúin.
- 3. Veldu tegund kaffis með því að ýta á viðeigandi bollatakka.
- 4. Stilltu styrk kaffisins með snúningshjólinu.
- 5. Settu bollann undir kaffitúbuna.
- 6. Ýttu á bollatakkann aftur til að hefja kaffigerð.
- 7. Þegar kaffið er tilbúið, fjarlægðu bollann og njóttu!
- 8. Til að nota gufutúðuna, ýttu á **Gufa** takkann og fylgdu leiðbeiningum á skjánum.

- 9. Þegar vélin er ekki í notkun, slökktu á henni með ${\bf OnOFf}$ takkanum.
- 10. Fylgdu viðhaldsháttum til að tryggja langan líftíma vélarinnar.