Útsaumsvél

<u>Husqvarna Designer Topaz 50</u>

Notkunarreglur

Inkstitch

https://www.inkstitch.org/

Inkstitch er viðbót við Inkscape. Það gerir okkur kleift að breyta **vektor** hlutum í útsaumsskjal.

Uppsetning

Eftir uppsetningu þá þarf að loka Inkscape og opna aftur.

Einnig eru hjálpsamlega upplýsingar sem útskýra mismunandi aðferðir og stillingar fyrir útsaumsvélina.

Notkun Inkstitch í Inkscape

Hönnun þarf að vera í **vektor** formi. Þ.e.a.s engar ljósmyndir, einungis vektor hlutir.

Ekkert þarf að eiga við einföld form eins og texta eða einlita hluti.

- 1. Velja hlut sem á að sauma út.
- 2. Velja lit. Neðstíforritinu er litapanel eða fara inní Object → Fill & Stroke og breyta fill . Passa skal að útlínan sé stillt á (X)
- 3. Faraí Extensions → Inkstitch → Params
- 4. Nú er hægt að vinna með stillingarnar í Inkstitch. (Default stillingar virka fínt).
- 5. Apply & Quit

Vista

ATHUGA: Einungis er hægt að nota USB lykil sem fylgir vélinni.

- 1. File → Save as
- 2. Velja staðsetningu fyrir skjalið
- 3. Nefna skjalið
- 4. velja .PES format (Ink/stitch : Brother Embroidery Format)
- 5. Save

Notkun Husqvarna

TODO