

Roland GS-24

Vínyskeri

Notkunarleiðbeiningar

TODO

Force / kraftur

- Límmiðafilma: ~170
- Fatafilma: ~230

Sjá nánar að neðan

Snúningsstefna rúllu

- Límmiðafilma: Skera í framhliðina
- Fatafilma: Skera í bakhlið

Muna að taka til eftir sig!