Diorama - Arduino Install

- 1. Installeer Arduino IDE (https://www.arduino.cc/en/Main/Software)
- Download de TM1638 library: https://drive.google.com/file/d/1I5QT2MukBGyKPgp6yOOyyVyNVsKazJKb/view?us p=sharing
- 3. In Arduino, selecteer menu Schets→ Bibliotheek gebruiken→ .ZIP Bibliotheek toevoegen
 - en selecteer de gedownloade zip uit 2 (tm1638-library-master.zip).
- 4. In Arduino, selecteer menu Schets→ Bibliotheek gebruiken → Bibliotheken beheren..., en zoek op SDFat:



Klik op Install om deze te installeren.

- Dowload de SFEMP3Shield library
 https://drive.google.com/file/d/1z0240bGxVDGQsvheKpqEbbXS39dFnQSy/view?us p=sharing
- 6. In Arduino, selecteer menu Schets→ Bibliotheek gebruiken→ .ZIP Bibliotheek toevoegen en installeer de gedownloade zip uit 5 (SFEMP3Shield.zip).