

根本でハンダイケ


余。卡部分はtng

抵抗とつける。


抵抗之

同じ根に

② 顔の基板のプラ側に、上字ピンヘッグ、そつける。



多。基板之、顔の7上一人に固定药。




(1) サボの調整をする。

サーボにサーボオーンのを取り付けて回にみる。

回し切れ位置がサーボに対けるほぼ直角になる所で止まる様に調整する。合わない場合、サボホーンを外して付け直にてみる。


写。首をつくります。


4.で調整したサーボを、使い封。 サーボホーンを90度のした状能で一旦外す。



こんは底じに組みつける。


〇n ブラケットBの準備










2コ月のサーボの準備









別 顔基板のでたフラケットAの取り付けと Ardvino UNO、フレームの組み立て





311 AndvinoにL字ピッヘッダを使て配線する。



※カップでに収める為に、L字Uハッダで コードを内向きに接続します。

12 カップに収めて、USBケーブルを、カップフタから出してPCにつなぐ

