Circuitos Digitales II

introducción al codiseño SW/HW

Ferney Alberto Beltrán Molina



Febrero 2015

Contacto

Nombre: Ferney Alberto Beltrán Molina, Ing, MSc, ...

Email: fabeltranm@unal.edu.co

: ferney.beltran@urjc.es

El procesador


Sigue las instrucciones del programa al pie de la letra. Suma y compara números, ordena activarse a los dispositivos de I/O, etc.

El procesador consta de dos componentes:

- El datapath. Ejecuta operaciones aritméticas y lógicas.
- El control. Ordena al datapath, memoria y dispositivos de I/O lo que hay que hacer de acuerdo al program

ISA, conjunto de instrucciones

La frontera entre el hardware y el software



Cada instrucción es directamente ejecutada por el hardware

Comó se diseña el set de instrucciones (ISA)

- Simplicidad favorece la regularidad
- Cuanto más pequeños, más rápido
- Hacer lo común, lo más rápido
- Un buen diseño exige buenos compromisos

Set de instrucciones para arquitecturas basadas en pilas. Set de instrucciones para arquitecturas basadas en registros.

Abstracción

```
High-level
                            swap(intv[], intk)
language
                            {int temp;
program
                              temp = v[k];
(in C)
                              v[k] = v[k+1];
                              v[k+1] = temp;
                                 Ccompiler
Assembly
                            swap:
                               muli $2, $5,4
language
                               add $2, $4,$2
program
(for MIPS)
                                  $15,0($2)
                                   $16,4($2)
                                   $16,0($2)
                                   $15, 4($2)
                               ir $31
                                 Assembler
Binary machine
                   000000010100001000000000011000
language
                   00000000100011100001100000100001
program
                    100011000110001000000000000000000
(for MIPS)
                    100011001111001000000000000000100
                    101011001111001000000000000000000
                   101011000110001000000000000000100
```

cómo se representa

- Con un formato binario. El hardware solo entiende bits
- Los objetos físicos son bits, bytes, palabras (words).
- Tamaño típico de palabra: 4 u 8 bytes (32 o 64 bits).
- Se identifica por un opcode (código de operación) add \$so,\$s1, \$s2
- Requiere de 0 a 3 operandos. identificador de la zona donde estan almacenados memoria, registros, stack

Direccionamiento

Implicito

- El opcode implica la dirección de los operandos.
- Ejemplo en una máquina de pila (stack) add
- La instrucción saca (pop) dos valores de la pila, hace la suma y deja (push) el resultado en la pila

Direccionamiento

Explícito

- Las direcciones vienen en los operandos.
- Ejemplo de MIPS: add \$so,\$s1, \$s2
- Dos operandos fuentes: s1 y s2
- Un operando destino: s0
- s0 = s1 + s2

Clasificación de las Instrucciones

• Instrucciones de Transferencia de Datos

Movimiento (Move), copia (copy), carga (load), guarda (store), Alteración Datos (Clear, Inc, Dec) Rotación Bits (Shift, Rotate)

Instrucciones Aritméticas

(Add, Sub, Mult, Div)

Instrucciones Lógicas

(And, Or, Xor)

Instrucciones Booleanas

(Set bit, Clear bit, Jump if bit set, Jump if bit clear)

Instrucciones de Salto

Control (Jump, Conditional jumps) Relacionadas con Subrutinas (Push, Pull) Relacionadas con Interrupción (Retorno de Int.)

Datapath

Unidad aritmético-lógica


La cual se encarga de realizar las operaciones que requiera el algoritmo. Lógicamente las arquitecturas no tienen implemenentadas todas las posibles funciones matemáticas o funciones aritméticas (instrucciones)

Banco de registros

Mantiene almacenada la información o los datos

Registros de acceso a memoria, registros programados, registro especiales etc.


Datapath (stack)



SP: Puntero de la Pila: registro con la dirección de la ultima palabra insertada en la pila TOS, Top od Stack

en funcion de Sp se obtiene el proximo registro NOS Next of Stack


Datapath (Acumulador)



Banco de registros de propósito general $(R_o \dots R_{m-1})$ Maquinas de dos (Lectura destructiva) o tres operandos

13 / 18

Datapath (Componentes básicos)




Una memoria para guardar y leer instrucciones

Un registro, llamado PC (contador de programa), para guardar la dirección de la instrucción actual.

Un sumador para incrementar el PC.


Datapath (Componentes básicos)



Obtener la instrucción de la memoria.


Incrementar el PC para preparar la ejecución de la instrucción siguiente.


Datapath (Componentes básicos)



code	operation
0	T
1	N
2	T + N
3	Tand N
4	Tor N
5	Txor N
6	$\sim T$
7	N = T
8	N < T
9	Nrshift T
10	T-1
11	R
12	[T]
13	Nlshift T
14	depth
15	Nu < T

field	width	action
T'	4	ALU op, replaces T , see table II
$T \rightarrow N$	1	copy T to N
$R \to PC$	1	copy R to the PC
$T \to R$	1	copy T to R
dstack ±	2	signed increment data stack
rstack ±	2	signed increment return stack
$N \to [T]$	1	RAM write





18 / 18