# Circuitos Digitales II

introducción al codiseño SW/HW

#### Ferney Alberto Beltrán Molina



Febrero 2015

#### Contacto

Nombre: Ferney Alberto Beltrán Molina, Ing, MSc, ...

Email: fabeltranm@unal.edu.co

: ferney.beltran@urjc.es

## Índice

- El Rendimiento
- 2 ejemplo el procesador J1
- 3 ejemplo Arquitectura perifericos J1
- 4 Plan del Producto/ Proyecto

#### Clase anterior Resumen


#### el Rendimiento depende de.

- Ciclo de reloj: (Frecuencia), Tecnología HW.
- Ciclo de reloj por instrucción: Arquitectura.
- Número de instrucciones: compiladores algoritmos.

$$CPUTime = \frac{Instructions}{Program} \times \frac{Clock\ cycles}{Instruction} \times \frac{Seconds}{Clock\ cycle}$$


 $Power = Capacitive load * Voltage^2 * Frequency$ 

### Recordando






### Hardware Software Interface




Ejemplos: MIPS, Intel IA32 (x86), Sun SPARC, PowerPC, IBM 390, Intel IA64 .....

## Hardware Software Interface







### Ciclo de instrucción



- Buscar la instrucción en la memoria principal
- Decodificar la instrucción
- Ejecutar la instrucción
- Almacenar o guardar resultados

### Ciclo de instrucción






- t1: Memory address Register (MAR) ← PC
- t2: Memory Buffer Register (MBR) ← Memoria
  t2: Program Counter (PC) ← PC+1
- t3: Instruction Register (IR) ← MBR

## Índice


- El Rendimiento
- 2 ejemplo el procesador J1
- 3 ejemplo Arquitectura perifericos J1
- Plan del Producto/ Proyecto

### J1 CPU




### J1 CPU escritura

Escribir los datos 0x0005 en la dirección 0x6700, 0x0003 en la 0x6702 y 0x0001 en la 0x6704



### J1 CPU leer

Leer los datos de las direcciones 0x6706, 0x6708 y la 0x670A



## J1 CPU leer

#### Almacenamiento por bytes


0x6700 <b>0005</b>	<b></b>	0x6701 <b>00</b>	0x6700 <b>05</b>
0x6702 <b>00003</b>		0x6703 <b>00</b>	0x6702 <b>03</b>
0x6704 <b>0001</b>		0x6705 <b>00</b>	0x6704 <b>01</b>
0x6706 <b>0001</b>		0x6707 <b>00</b>	0x6706 <b>01</b>
0x6708 <b>0000</b>		0x6709 <b>00</b>	0x6708 <b>00</b>
0x670A <b>000F</b>		0x670B <b>00</b>	0x670A <b>0F</b>

¿Cómo se almacena si el bus es de 32 bits? ¿Cuántos bytes se reservan?


## Índice

- El Rendimiento
- 2 ejemplo el procesador J1
- 3 ejemplo Arquitectura perifericos J1
- 4 Plan del Producto/ Proyecto


# Mapa de memoria Multiplicador




# Diagrama de bloques Multiplicador




#### Lectura




#### Escritura



# Diagrama de Bloques Divisor



## Interfaz basada en memoria



## Índice

- El Rendimiento
- 2 ejemplo el procesador J1
- 3 ejemplo Arquitectura perifericos J1
- 4 Plan del Producto/ Proyecto

# Oportunidad

- Concepto de la innovación
- ¿Qué problema pretende solucionar?
- ¿De dónde viene la idea?
- ¿Existen productos similares?
- ¿Cuál es el valor del producto?
- Etapas de desarrollo.
- ¿Qué alianzas son necesarias?

#### **PREGUNTAS**