# Embedded Systems / Eingebettete Systeme

BSc-Studiengang Informatik
Campus Minden


Matthias König

FH Bielefeld University of Applied Sciences

## Beispiel einer Anwendung: Herzschrittmacher

- Batterie, Impulsgeber,
   Steuerelektronik, Elektrode
- Übliche Einstellung des Geräts ist drahtlos
- Elektrode als Sensor (für EKG) und Aktor (elektrischer Impuls)
- Auswertung eines
   Triggersignals aus EKG für Herzschlag

[Quelle: Wikipedia, Herzschrittmacher]



Beispiel eines Herzschrittmachers

[Quelle: Wikipedia (Fruitsmaak): <a href="http://de.wikipedia.org/w/index.php?">http://de.wikipedia.org/w/index.php?</a>
title=Datei:St\_Jude\_Medical\_pacemaker\_with\_ruler.jpg&filetimestamp=
20071013142827

# Wiederholung


# Schedulingalgorithmen für Echtzeit

- Unterscheidung nach
  - harte und weiche Deadlines
  - harte Deadlines weiterhin nach
    - periodisch/aperiodisch
    - präemptiv/nicht-präemptiv
    - statisch/dynamisch
- Beispiele für Verfahren: EDD, EDF, LL, RMS


# Wiederholung: Scheduling

- Unterscheidung nach
  - harte und weiche Deadlines
  - harte Deadlines weiterhin nach
    - periodisch/aperiodisch
    - präemptiv/nicht-präemptiv
    - statisch/dynamisch

# Wdh.: Aperiodisches Scheduling




## Wdh.: Periodisches Scheduling




# Wdh.: Aperiodisches Scheduling

- Earliest Due Date EDD
- Earliest Deadline First EDF
- Least Laxity (Geringster Schlupf)




# Wdh.: Periodisches Scheduling

- Rate Monotonic Scheduling RMS
- Earliest Deadline First EDF



# Wdh.: Ressourcen-Zugriffs-Kontrolle


- Prioritätsvererbung:
  - P(S): Hochsetzen auf (nur höhere) Priorität von blockierten Tasks
  - V(S): Herabsetzen auf (nur höhere) Priorität von blockierten Tasks oder auf eigene Priorität, Fortsetzung mit Task der höchsten Priorität



[Quelle: Marwedel, Eingebettete Systeme]

# Grundlagen von Standard-Software

# Hardware/Software Codedesign



### Entwurf Eingebetteter Systeme (nach Marwedel)

[Quelle: Marwedel, Eingebettete Systeme]

### Standard-Software

- Wiederverwendbare Standardkomponenten
  - Hardware-Abstraction-Layer
  - Middleware
  - (Real Time) Operating Systems
- Oft auch als Intellectual Property IP bezeichnet (Geistiges Eigentum)

# Hardware-Abstraction-Layer HAL

- Schicht zwischen (Anwendungs-)Software und Hardware
- "Standardisierte" Programmierschnittstelle unabhängig von unterliegender Hardware
- Kapselung von Hardware-spezifischen Programmcode
- Erlaubt einfache Portierung auf andere Hardware


### Middleware

- Nutzbare Zusatzsoftware für Anwendungsprogrammierung
- Zwischenschicht/Vermittlungssoftware zwischen Betriebssystem und Anwendung
- Oft gemeint: Kommunikationsbibliotheken

# Beispiel einer Middleware: CORBA

- Common Object Request Broker Architecture CORBA
- Standardisierte Schnittstellen auf entfernte Objekte
- · Klient kommuniziert über lokale Stubs mit Objekt.
- Informationen an/über Objekt an Object Request Broker ORB
- ORB Lokalisierung des Objekts bekannt
- Nachrichten über Internet Inter-ORB Protocol

Echtzeit-Erweiterung RT-CORBA verfügbar



# Eingebettete Betriebssysteme

- Allgemeine Anforderungen
  - Konfigurierbarkeit (zur Compile-Zeit)
  - Abarbeitung von Peripherie in Tasks und nicht im Kernel
  - Schutzmechanismen für Sicherheit, aber normalerweise nicht für direkte Speicherzugriffe
  - Direktes Nutzen von Interrupts

# Echtzeitbetriebssysteme RTOS

- Anforderungen an Echtzeitbetriebssystem (real-time operating system):
  - Vorhersagbares Zeitverhalten
    - Garantierte obere Schranke für Laufzeit
    - Deterministisches Scheduling
  - Zeitverwaltung/Scheduler bei Betriebssystem
    - Priorisierung und hohe Präzision für Zeitdiensten
    - Schnelles/vorhersagbares Umschalten (~Sekundenbruchteile)

# Echtzeitbetriebssysteme RTOS

- · Gerätetreiber außerhalbs des Echtzeitbetriebssystem-Kerns
- Aufgaben des Kerns:
  - Task-, Speicher- und Zeitverwaltung
  - Intertask-Synchronisation und -Kommunikation

### Allzweck-Betriebssystem

Anwendungssoftware					
Middleware Middleware					
Betriebssystem					
Gerätetreiber Gerätetreiber					

### Echtzeitbetriebssystem

Anwendungssoftware						
Middleware Middleware						
Gerätetreibe	Gerätetreiber					
Echtzeit-Kern						

# Echtzeitbetriebssysteme RTOS

- · Vorteile:
  - Vorhandene Funktionalität, z.B.
    - Scheduler
    - Timer- und Interrupt-Handling
  - Gegebene Modularität
  - Portierbar- und Wartbarkeit

### RTOS Standard: POSIX

- POSIX (Portable Operating System Interface) mit Echtzeit-Erweiterung
  - Internationaler Standard ISO/IEC-9945 bzw. IEEE 1003.1-2008
  - Vorgabe einer API für Unix-ähnliche Betriebssysteme
  - Echtzeit-Erweiterungen in Teilen
    - IEEE Std 1003.1b-1993 Realtime Extension
    - IEEE Std 1003.1c-1995 Threads
    - IEEE Std 1003.1d-1999 Additional Realtime Extensions
    - IEEE Std 1003.1j-2000 Advanced Realtime Extensions
    - IEEE Std 1003.1q-2000 Tracing

### RTOS Standard: POSIX

The Open Group Base Specifications Issue 7
IEEE Std 1003.1, 2013 Edition
Copyright © 2001-2013 The IEEE and The Open Group

#### NAME

pthread\_setschedprio - dynamic thread scheduling parameters access (REALTIME THREADS)

#### SYNOPSIS

```
[TPS] 
  #include <pthread.h>
int pthread setschedprio(pthread t thread, int prio);
```

#### DESCRIPTION

The pthread\_setschedprio() function shall set the scheduling priority for the thread whose thread ID is given by thread to the value given by prio. See <u>Scheduling Policies</u> for a description on how this function call affects the ordering of the thread in the thread list for its new priority.

If the pthread\_setschedprio() function fails, the scheduling priority of the target thread shall not be changed.

#### RETURN VALUE

If successful, the pthread\_setschedprio() function shall return zero; otherwise, an error number shall be returned to indicate the error.

#### **ERRORS**

The pthread\_setschedprio() function may fail if:

[EINVAL]

The value of *prio* is invalid for the scheduling policy of the specified thread.

[EPERM]

The caller does not have appropriate privileges to set the scheduling priority of the specified thread.

The pthread\_setschedprio() function shall not return an error code of [EINTR].


## RTOS-Standard: OSEK/VDX

- Gremium: Offene Systeme und deren Schnittstellen für die Elektronik im Kraftfahrzeug (OSEK) / Vehicle Distributed eXecutive (VDX)
- ISO 17356: Standard für Steuergeräte im Fahrzeug
  - Skalierbarkeit durch sogenannte *Conformance Classes* unterschiedlicher Komplexität, z.B. BCC1 für maximal acht Tasks und eine geteilte Ressource
  - OSEK-OS, u.a. statischer Kernel: keine dynamische Speicherallokation und keine dynamische Generierung von Tasks
  - eigene Beschreibungssprache OSEK Implementation Language
- Offen: z.B. openOSEK (<u>www.openosek.org</u>)


### RTOS-Standard: AUTOSAR

- Gremium für AUTomotive Open System ARchitecture
- Fortsetzung von OSEK/VDX
- Beschreibung u.a.
  - Trennung von Basis-Software (für Infrastruktur des Steuergeräts) und Anwendungssoftware
  - Kommunikation der Basis- und Anwendungssoftware über virtuellen funktionalen Bus (Schnittstellen-API)
  - Runtime Environment (Middleware)

## AUTOSAR



## AUTOSAR



### Echtzeiterweiterungen von Betriebssystemen

Hybride Betriebssysteme für Echtzeit- und andere Tasks

- I.Komponenten-Austausch beim Standard-Betriebssystem,z.B. des Schedulers
  - Problem: Abhängigkeiten von Tasks nicht berücksichtigt
- 2. Standard-Betriebssystem läuft als Task eines Echtzeitkerns
  - Probleme beim Standard-Betriebssystem beeinflussen den Echtzeitkern nicht.
  - Aufteilung von Geräten zwischen beiden Systemen ist möglicherweise notwendig.

# Echtzeitbetriebssysteme

Hybride Betriebssysteme für Echtzeit- und andere Tasks

- I.Komponenten-Austausch beim Standard-Betriebssystem, z.B. des Schedulers (vgl. Linux PREEMPT\_RT)
- 2. Standard-Betriebssystem läuft als Task eines Echtzeitkerns, (vgl. RTLinux)

Echtzeit- Task 1		htzeit– sk 2	Nicht-Echtzeit- Task 1	Nicht-Echtzeit- Task 2		
Gerätetreiber Gerätetreiber		Standard-OS				
Echtzeit-Kern						


# Linux für Eingebettete Systeme

- · Beide Ansätze hybrider Echtzeiterweiterungen vorhanden:
  - PREEMPT\_RT (Scheduler ausgetauscht)
    - Präemptiver Kernel (aus User-Mode kann Kernel-Mode unterbrochen werden)
  - RTLinux
    - Linux als Task eines Real-Time Kernels

## Kommerzielle RTOS

- Vielzahl Anbieter von Real-time Operating Systems, oft für spezielle Hardware-Plattformen
- Eine Auswahl:
  - FreeRTOS
  - MQX von Freescale
  - VxWorks von Wind River
  - RTX von Keil
  - QNX von QNX
  - Texas Instruments RTOS

### Please select ALL of the operating systems you are currently using.



Only Operating Systems that had 2% or more are shown.



## RTOS: Beispiel Festlegung Tasks bei MQX

```
TASK TEMPLATE STRUCT MQX template list[] = {
{INIT_TASK, init_task, 1500, 9, "init", MQX_AUTO_START_TASK, 0, 0},
{LED1 TASK, led1 task, 1500, 10, "led1", 0, 0, 0},
{LED2 TASK, led2 task, 1500, 11, "led2", 0, 0, 0},
{LED3 TASK, led3 task, 1500, 12, "led3", 0, 0, 0},
{LED4 TASK, led4 task, 1500, 13, "led4", 0, 0, 0},
\{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0\}
3; //Eintrag: ID, Callback, Stackgröße, Priorität, Name, Startupeintrag
task id = task create(0, LED1_TASK, 0);
if (task id == MQX NULL TASK ID) ...
void led4 task(uint 32 initial data){
  while (TRUE){}
  time delay(4444);
  SetOutput(4, value);
  value = value^1; }
```

## FreeRTOS

### FreeRTOS

- Unterstützung verschiedener Hardware-Plattformen
- Single-Core, (Multi-Core ist selbst zu implementieren.)
- Kleiner Kernel (ab 5 KB)
- Open Source unter GPL, aber nutzbar für kommerzielle Projekte

### OpenRTOS


- Gleicher Code wie FreeRTOS mit kommerzieller Lizenz
- Support und zusätzliche Bibliotheken

### SafeRTOS

- Gleicher Ausgangscode aber zertifiziert für IEC 61508 SIL 3

### FreeRTOS: Features

- Präemptives und kooperatives Scheduling
- Flexibles Management von Taskprioritäten
- Queues
- Semaphoren und Mutexes
- Tick und Idle Hook Funktionen
- Stack Overflow checking



### FreeRTOS: Task

Tasks sind einfache C-Funktionen, Prototyp:

void aTaskFunction(void \*pvParameters);

- Ohne Rückgabewert
- Mit Zeiger auf übergebene Parameter
- Jeder Task bekommt eigenen Stack.

Achtung: API /
Funktionen sind je
nach FreeRTOS
Version etwas
unterschiedlich.

### FreeRTOS: Task

```
void aTaskFunction(void *pvParameters) {
  // Each instance has own copy of this local variable.
  int aVariable = 0;
  // A task is implemented as infinite loop.
  while (1) {
    // Task code here
  // If task breaks, it should be deleted.
  vTaskDelete( NULL );
```


### FreeRTOS: Task-Generierung

```
// Return pdTrue or errCOULD_NOT_ALLOCATE_REQUIRED_MEMORY
portBASE_TYPE xTaskCreate(
   pdTASK_CODE pvTaskCode, // C function for task
   const signed char * const pcName, // Task name
   unsigned short usStackDepth, // Stack size
   void *pvParameters, // Value passed to task function
   unsigned portBASE_TYPE uxPriority, // Priority of task
   xTaskHandle *pxCreatedTask // Handle of the task
):
```

### FreeRTOS: Task-Generierung

```
// Example 1: two tasks with same priority
// Generate task 1
xTaskCreate(aTaskFunction, (signed char *) "task1",
          configMINIMAL_STACK_SIZE, (void *) 1,
         (tskIDLE PRIORITY + 1UL),
          (xTaskHandle *) NULL);
// Generate task 2
xTaskCreate(aTaskFunction2, (signed char *) "task2",
          configMINIMAL_STACK_SIZE, (void *) 2,
         (tskIDLE PRIORITY + 1UL),
          (xTaskHandle *) NULL);
// Start the scheduler
vTaskStartScheduler();
// Should never arrive here
```

# FreeRTOS: Scheduling (Example 1)




- Zwei Tasks mit gleicher Priorität
- Eine Zeitscheibe / Time Slice für jeden Task
- Overhead für Kernel

Time Slice definiert in Variable

configTICK\_RATE\_HZ

## FreeRTOS: Context Switch (AVR)


```
/* Interrupt service routine
   for the RTOS tick. */
void
SIG_OUTPUT_COMPARE1A(void )
    vPortYieldFromTick();
    asm volatile ( "reti" );
void vPortYieldFromTick( void )
    portSAVE_CONTEXT();
    vTaskIncrementTick();
    vTaskSwitchContext();
    portRESTORE CONTEXT();
    asm volatile ( "ret" );
```



### FreeRTOS: Task-Generierung

```
// Example 2: task 1 with higher priority than task 2
// Generate task 1
xTaskCreate(aTaskFunction, (signed char *) "task1",
          configMINIMAL_STACK_SIZE, (void *) 1,
         (tskIDLE PRIORITY + 2UL),
          (xTaskHandle *) NULL);
// Generate task 2
xTaskCreate(aTaskFunction2, (signed char *) "task2",
          configMINIMAL_STACK_SIZE, (void *) 2,
         (tskIDLE PRIORITY + 1UL),
          (xTaskHandle *) NULL);
// Start the scheduler
vTaskStartScheduler();
// Should never arrive here
```

## FreeRTOS: Scheduling (Example 2)




- Task I mit höherer Priorität als Task 2
- Task 2 verhungert.
- Overhead für Kernel

#### FreeRTOS: Task-Zustände

- Not-Running:
  - Blocked: Warten auf Zeit- oder Synchronisation-Ereignis
  - Suspended: ausgesetzt vom Scheduling mittels API Funktion
  - Ready: Bereit zur Ausführung
- Running: In Ausführung


#### FreeRTOS: Task-Zustände



#### FreeRTOS: Task

```
// Example 3: Task 1 higher prio. than task 2
// but new task function for both.
void aTaskFunction(void *pvParameters) {
  // Each instance has own copy of this local variable.
  int aVariable = 0;
  // A task is implemented as infinite loop.
  while (1) {
    // Task code here
    // ...
    // Delay for 250ms, go into Blocked state.
    vTaskDelay( 250 / portTICK_RATE_MS );
```

## FreeRTOS: Scheduling (Example 3)




- Task I mit höherer Priorität als Task 2
- Tasks gehen in Warteposition für ein Zeitintervall von n Ticks.
- Achtung: Kernel Overhead Prozess ist nicht dargestellt.

#### FreeRTOS: Task

```
// Example 4: Task 1 higher prio. than task 2 and task 3
// Shown here the new additional task 1 function.
void periodicTaskFunction(void *pvParameters) {
  // Save current tick count (time).
  portTickType lastWakeTime = xTaskGetTickCount();
  // A task is implemented as infinite loop.
  while (1) {
    // Task code here
    // ...
    // Call exactly every 5ms.
    vTaskDelayUntil(&lastWakeTime, (5/portTICK_RATE_MS));
```

### FreeRTOS: Scheduling (Example 4)



- Task I mit höherer Priorität als Task 2 und Task 3
- Task I wird periodisch aufgerufen; Hier Time Slice = I ms.
- Achtung: Kernel Overhead Prozess ist nicht dargestellt.

## FreeRTOS: Scheduling

- Fixed Priority Pre-emptive Scheduling
  - Prioritäten nur vom Task selber änderbar
  - Präemption
  - Höchste Priorität zuerst
  - Bei gleicher Priorität Round Robin
- Co-operative Scheduling
  - Wechsel der Tasks nur freiwillig oder bei Blockierung

## FreeRTOS: Umsetzung RMS

- Rate Monotonic Scheduling mit FreeRTOS
  - Verhindern von eigenen Prioritätsänderung der Tasks
  - Zuordnen der Prioritäten entsprechend RMS, d.h. je kleiner die Periode je höher die Priorität eines Tasks
  - Keine gleichen sondern nur eindeutige Prioritäten
  - Einberechnen des Context Switchs

#### FreeRTOS: Weitere Features

- Einige weitere Features:
  - Queues zur Kommunikation zwischen den Tasks
  - Semaphoren zur Unterstützung von Interruptabarbeitung
  - Mutexes zum Ressourcen Management


#### FreeRTOS: Queues

- Queues
  - zur Kommunikation zwischen Tasks
  - üblicherweise in FIFO modus
  - eigenständig (gehören keinem Task)
  - Zugriff auf Queue eines Tasks optional mit Wartezeit
    - Task in *Blocked-*Zustand bis Lese/Schreib-Zugriff möglich oder bis Wartezeit abgelaufen
    - Höchste Priorität gewinnt, sonst längste Wartezeit bei mehreren Tasks in Blocked-Zustand

#### FreeRTOS: Queues

```
// A few of the basic queue functions
// Create a queue of length for items of size and return handle
xQueueHandle xQueueCreate(unsigned portBASE_TYPE uxQueueLength,
                          unsigned portBASE_TYPE uxItemSize );
// Send item (size of item known by generated queue) to back of queue
// and wait some ticks for space on the queue if it is already full.
// Return value shows if send was successful.
portBASE_TYPE xQueueSendToBack(
                           xQueueHandle xQueue,
                           const void* pvItemToQueue,
                           portTickType xTicksToWait );
// Read/receive item from queue into buffer. If queue is empty wait some ticks
// for new item. Return value shows if read was successful.
portBASE_TYPE xQueueReceive(
                              xQueueHandle xQueue,
                              void* pvBuffer,
                              portTickType xTicksToWait );
```


#### FreeRTOS: Semaphoren und ISR



- Binäre Semaphoren zur Synchronisierung mit Interrupts
- Kurze Interrupt Service Routinen (ISR),
- · Höhere Priorität für Handler Task als für Task I
- Weiterleiten des Interrupts an Handler Task mittels Semaphore

#### Free RTOS: Mutexes

- Mutex (Mutual Exclusion)
- · Spezielle binäre Semaphore
- Nehmen und Rückgeben von Token
- Token regelt Zugriff auf gemeinsame Ressource.
- Mit Prioritätsvererbung



Task I

Task 2 möchte Mutex, muss aber auf Rückgabe warten.

#### Beispiel einer Anwendung: Mobiles Ticketing System

- Bordcomputer für Telematik und Ticketverkauf im Bus
- Ein Display für Fahrer, ein Display für Kunden, Drucker
- Anbindung an den IBIS-Wagenbus z.B. zur Steuerung der Anzeigen im Bus
- Anbindung an Geldwechsler
- GPS und Funk für Datenübertragung



### Zusammenfassung

- Wiederverwendbare Standardkomponenten
  - Hardware-Abstraction-Layer
  - Middleware
  - (Real Time) Operating Systems
- FreeRTOS als Beispiel eines RTOS

#### Literatur / Quellen

- AUTOSAR, Technical Overview, URL: <a href="http://www.autosar.org/index.php?p=1&up=2&uup=0">http://www.autosar.org/index.php?p=1&up=2&uup=0</a>
- R. Barry, Using the FreeRTOS Real Time Kernel, Real Time Engineers Ltd. 2011
- G.C. Buttazzo, Hard Real-Time Computing Systems, Springer-Verlag 2011
- FreeRTOS, URL: http://www.freertos.org
- P. Marwedel, Eingebettete Systeme, Springer-Verlag, 2008
- The Open Group, POSIX 1003.1 Frequently Asked Questions (FAQ Version 1.14) URL: <a href="http://www.opengroup.org/austin/papers/posix\_faq.html">http://www.opengroup.org/austin/papers/posix\_faq.html</a>
- A. Ramos, Writing Your First MQX Application, AN3905, Freescale, 2009
- UBM Tech, 2013 Embedded Market Study, 2013
- Wikipedia, Elektronischer Fahrscheindrucker, URL: <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/">http://de.wikipedia.org/wiki/</a>
   Elektronischer\_Fahrscheindrucker
- Wikipedia, Herzschrittmacher, URL: <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Herzschrittmacher">http://de.wikipedia.org/wiki/Herzschrittmacher</a>
- Stand aller Internetquellen: 25.02.2014