Hoofdstuk 5 – De microcontroller programmeren

Thuisopdracht 1

- a) Inputs voor de microcontroller zijn: schakelaars, P1 poort
- b) Outputs voor de microcontroller zijn: OLED display, 7-segmentsdisplay (via decoder), LED
- c) Alle pinnen met blauw of groen rechtsonder in figuur 2.1 van de pinout (datasheet):
 - Digital Function Only
 - Analog Function
- d) Digital function only, betekent dat deze pin alleen digitale signalen kan verwerken. De pin leest en schrijft dus alleen nullen en enen.
- e) Deze pinnen kunnen naast digitale signalen ook analoge signalen inlezen en uitsturen.

Thuisopdracht 2

- a) $10 \times 16 + 5 = 165$
- b) $3 \times 16 + 15 = 63$
- c) $1 \times 16^2 + 3 \times 16 + 12 = 316$
- d) 1100 1010 = 12 en 10 = 0xCA
- e) 10 1110 = 2 en 14 = 0x2E
- f) $1\ 1011 = 1\ en\ 11 = 0x1B$
- g) 0100 0000 = 1000000
- h) 0111 1011 = 1111011
- i) 1110 0010 1000

Thuisopdracht 3

- a) PE3
- b) PORTE PIN3
- c) Ja
- d) Er hoeft niets ingesteld te worden, want de pinnen zijn standaard input (dus staat al goed). De pull-up is extern aanwezig en hoeft dus niet softwarematig aangezet te worden
- e) Haal uit het schema wanneer de schakelaar hoog of laag is.

SW1	Waarde
Ingedrukt	0
Niet ingedrukt	1

Thuisopdracht 4

- a) PEO
- b) PORTE PINO
- c) PORTE.DIR = PORTE.DIR | PIN0 bm;
- d) #include <avr/io.h>
 int main()
 {
 PORTE.DIR = PORTE.DIR | PINO_bm;
 while(1)
 {
 }
- e) LED gaat aan als pin hoog ('1') is.

Labopdracht 1

- a) ..
- b) SW2 zit aan pin PE2. Deze schakelaar heeft een externe pull-up, dus er hoeft niets ingesteld te worden om de pin goed te gebruiken.
- c) LED2 zit op PEO:
 PORTE.DIR = PORTE.DIR | PIN0 bm;
- d) Zelfde programma als in de reader, alleen zijn nu de regels onder *if* en *else* omgewisseld. Bovendien is er een andere inputpin (achter *if*):

```
#include <avr/io.h>
int main()
{
    PORTE.DIR = PORTE.DIR | PIN0_bm;
    while(1)
    {
        if (PORTE.IN & PIN2_bm)
        {
            PORTE.OUTSET = PIN0_bm;
        }
        else
        {
            PORTE.OUTCLR = PIN0_bm;
        }
    }
}
```

Labopdracht 2

- a) $Z = \bar{A}B\bar{C} + AB\bar{C} + ABC$
- b) $Z = B\bar{C}(\bar{A} + A) + AB(\bar{C} + C) = B\bar{C} + AB = B(A + \bar{C})$
- c) SW1 = PE3, SW2 = PE2, SW3 = PE1

Vergeet niet dat de switches geïnverteerd zijn (dus 0 wanneer ingedrukt en 1 wanneer niet ingedrukt). Voor de formule betekent dit dat je alle variabelen ook moet inverteren, dus overal waar B staat, programmeer je !B, etc.

```
#include <avr/io.h>
int main()
{
    PORTE.DIR = PORTE.DIR | PIN0_bm;
    while(1)
    {
        if(!(PORTE.IN & PIN2_bm) && (!(PORTE.IN & PIN3_bm) || ((PORTE.IN & PIN1_bm))))
        {
            PORTE.OUTSET = PIN0_bm;
        }
        else
        {
            PORTE.OUTCLR = PIN0_bm;
        }
    }
}
```

Labopdracht 3

```
#include <avr/io.h>
int main()
{
    PORTE.DIR = PORTE.DIR | PINO_bm;
    while(1)
    {
        PORTE.OUTSET = PINO_bm;
        PORTE.OUTCLR = PINO_bm;
    }
}
```

Klok draait default op 4 MHz.

Labopdracht 4

a) Tabel:

Pin decoder	Verbonden pin microcontroller
D0	PA4
D1	PA5
D2	PA6
D3	PA7
LE	PF2
LT	Op VCC aangesloten (='1')
BL	PF3

Even terug naar vorige week: om cijfers af te beelden moest LE laag zijn en BL en LT hoog.

b) We kunnen de vier pinnen van poort A tegelijk instellen:
Bit 4,5,6 en 7 moeten hoog worden (we beginnen rechts vanaf 0 te tellen): "11110000".
Dit kunnen we per 4 bits omzetten naar hexadecimaal: F0

Hetzelfde geldt voor de twee pinnen van poort F: PF2 en PF3 "00001100" wordt hexadecimaal: OC

c)

```
#include <avr/io.h>
```

```
□int main()
     PORTA.DIR = PORTA.DIR | 0xF0; //alle vier de pinnen in PORTA
     PORTF.DIR = PORTF.DIR | 0x0C; //alle twee de pinnen in PORTF
     while(1)
         PORTF.OUTCLR = PIN2_bm;
                                    //LE = 0
                                    //BL = 1
         PORTF.OUTSET = PIN3_bm;
         PORTA.OUTSET = PIN4_bm;
                                    //D0 = 1
         PORTA.OUTSET = PIN5 bm;
                                    //D1 = 1
         PORTA.OUTCLR = PIN6_bm;
                                    //D2 = 0
         PORTA.OUTCLR = PIN7_bm;
                                    //D3 = 0
 }
```

```
#include <avr/io.h>
int main()
       PORTA.DIR = PORTA.DIR | 0xF0; //alle vier de pinnen in PORTA
       PORTF.DIR = PORTF.DIR | 0 \times 0 \text{C}; //alle twee de pinnen in PORTF
       while(1)
       {
              PORTF.OUTCLR = PIN2 bm;
                                           //LE = 0
              PORTF.OUTSET = PIN3_bm;
                                           //BL = 1
              PORTA.OUTSET = PIN4 bm;
                                           //D0 = 1
              PORTA.OUTSET = PIN5_bm;
                                           //D1 = 1
              PORTA.OUTCLR = PIN6_bm;
PORTA.OUTCLR = PIN7_bm;
                                           //D2 = 0
                                           //D3 = 0
       }
}
```

```
d) SW1 = PE3, SW2 = PE2, SW3 = PE1
```

Vergeet niet dat de switches geïnverteerd zijn (dus 0 wanneer ingedrukt en 1 wanneer niet ingedrukt).

Optie 1: gebruik een variabele om te tellen hoeveel schakelaars er ingedrukt zijn en switch-case om elk cijfer op het display te laten zien:

```
#include <avr/io.h>
int main()
{
       PORTA.DIR = PORTA.DIR | 0xF0;
                                      //alle vier de pinnen in PORTA
       PORTF.DIR = PORTF.DIR | 0x0C;
                                         //alle twee de pinnen in PORTF
       PORTF.OUTCLR = PIN2_bm; //LE = 0
       PORTF.OUTSET = PIN3_bm; //BL = 1
       while(1)
       {
              int schakelaar = 0;
              if(!(PORTE.IN & PIN1_bm))
              {
                    schakelaar++;
              if(!(PORTE.IN & PIN2_bm))
              {
                    schakelaar++;
              if(!(PORTE.IN & PIN3_bm))
              {
                    schakelaar++;
              switch(schakelaar)
              case 0:
                    PORTA.OUTCLR = PIN4 bm;
                                                //D0 = 0
                    PORTA.OUTCLR = PIN5_bm;
                                                //D1 = 0
                    PORTA.OUTCLR = PIN6 bm;
                                                //D2 = 0
                    PORTA.OUTCLR = PIN7_bm;
                                                //D3 = 0
                    break;
              case 1:
                    PORTA.OUTSET = PIN4 bm;
                                                //D0 = 1
                    PORTA.OUTCLR = PIN5 bm;
                                                //D1 = 0
                    PORTA.OUTCLR = PIN6_bm;
                                                //D2 = 0
                    PORTA.OUTCLR = PIN7_bm;
                                                //D3 = 0
                    break;
              case 2:
                    PORTA.OUTCLR = PIN4 bm;
                                                //D0 = 0
                    PORTA.OUTSET = PIN5 bm;
                                                //D1 = 1
                                                //D2 = 0
                    PORTA.OUTCLR = PIN6 bm;
                    PORTA.OUTCLR = PIN7_bm;
                                                //D3 = 0
                    break;
              case 3:
                    PORTA.OUTSET = PIN4 bm;
                                                //D0 = 1
                    PORTA.OUTSET = PIN5 bm;
                                                //D1 = 1
                    PORTA.OUTCLR = PIN6 bm;
                                                //D2 = 0
                    PORTA.OUTCLR = PIN7 bm;
                                                //D3 = 0
                    break;
```

```
}
```

Alternatief (minder netjes): check met een if en logische operatoren hoeveel knoppen er tegelijkertijd worden ingedrukt en

```
#include <avr/io.h>
int main()
{
       PORTA.DIR = PORTA.DIR | 0xF0;
                                         //alle vier de pinnen in PORTA
      PORTF.DIR = PORTF.DIR | 0x0C;
                                         //alle twee de pinnen in PORTF
                                   //LE = 0
      PORTF.OUTCLR = PIN2_bm;
      PORTF.OUTSET = PIN3_bm;
                                  //BL = 1
      while(1)
      {
              // alle drukknoppen NIET ingedrukt = cijfer 0
              if((PORTE.IN & PIN1_bm) && (PORTE.IN & PIN2_bm) && (PORTE.IN & PIN3_bm))
                                                //D0 = 0
                    PORTA.OUTCLR = PIN4_bm;
                    PORTA.OUTCLR = PIN5_bm;
                                                //D1 = 0
                    PORTA.OUTCLR = PIN6_bm;
                                                //D2 = 0
                    PORTA.OUTCLR = PIN7_bm;
                                                //D3 = 0
              }
              else
                    // alle drukknoppen WEL ingedrukt = cijfer 3
                    if(!(PORTE.IN & PIN1_bm) && !(PORTE.IN & PIN2_bm) && !(PORTE.IN &
                    PIN3 bm))
                    {
                            PORTA.OUTSET = PIN4 bm;
                                                       //D0 = 1
                            PORTA.OUTSET = PIN5_bm;
                                                        //D1 = 1
                            PORTA.OUTCLR = PIN6 bm;
                                                       //D2 = 0
                            PORTA.OUTCLR = PIN7_bm;
                                                       //D3 = 0
                    }
                    else
                            // twee drukknoppen ingedrukt = cijfer 2
                    {
                            if((!(PORTE.IN & PIN1 bm) && !(PORTE.IN & PIN2 bm)) ||
                            (!(PORTE.IN & PIN3_bm)&&!(PORTE.IN & PIN1_bm)) ||
                            (!(PORTE.IN & PIN3 bm)&&!(PORTE.IN & PIN2 bm)) )
                                                              //D0 = 0
                                   PORTA.OUTCLR = PIN4 bm;
                                   PORTA.OUTSET = PIN5 bm;
                                                              //D1 = 1
                                  PORTA.OUTCLR = PIN6_bm;
                                                              //D2 = 0
                                  PORTA.OUTCLR = PIN7_bm;
                                                              //D3 = 0
                            }
                           else
                                   // één drukknop ingedrukt = cijfer 1
                                   PORTA.OUTSET = PIN4_bm;
                                                              //D0 = 1
                                   PORTA.OUTCLR = PIN5_bm;
                                                              //D1 = 0
                                                              //D2 = 0
                                   PORTA.OUTCLR = PIN6_bm;
                                   PORTA.OUTCLR = PIN7_bm;
                                                              //D3 = 0
                           }
                    }
             }
      }
}
```