# Introdução

#### NodeMCU

Fabiano Sardenberi Kuss

#### Introdução

Usando o Arduino IDE Baixando e Instalando o Arduino IDE Configurando

Programando com a IDE Arduino

Estrutura da linguagem Monitor Serial Utilizando exemplos Incluindo bibliotecas

Funcionalidade WI-FI A plataforma NodeMCU é uma placa open source baseada nas funcionalidade providas pelo chip de baixo custo com suporte a redes sem fio 802.11 ESP8266 que utiliza o microprocessador Xtensa

Esta plataforma oferece um ambiente adequado para o desenvolvimento de dispositivos que implementam funcionalidades para atuarem em um conceito de loT de forma simples. Pode ser visto como uma evolução da estratégia de desenvolvimento utilizando Arduino





# Introdução

#### NodeMCU

### Introdução

A plataforma NodeMCU é um kit de desenvolvimento open source baseada nas funcionalidade providas pelo chip de baixo custo com suporte a redes sem fio 802.11 ESP8266 que utiliza o microprocessador Xtensa.

Esta plataforma oferece um ambiente adequado para o desenvolvimento de dispositivos que implementam funcionalidades para atuarem em um conceito de loT de forma simples. Pode ser visto como uma evolução da estratégia de desenvolvimento utilizando Arduino






# Apresentando a Placa

#### NodeMCU

#### Introdução



### **ESP8266**

#### NodeMCU

Fabiano Sardenberg Kuss

#### Introdução

Usando o Arduino ID

Baixando e Instalando o Arduino IDE Configurando Arduino IDE

Programando com a IDE

Estrutura da linguagem Monitor Serial Utilizando exemplos Incluindo

Funcionalidad WI-FI

/lotores

):--I----

Microcontrolador: Xtensa L106 (32-bit) 80Mhz


Memória Interna: 128K para instruções; 128K para dados

Memória Flash: 4Mb.

■ I/O: 16 Pinos GPIO

■ Tensão: 3.3 VDC

■ WI-FI: 802.11 b/g/n



### Instalando o Arduino IDE

#### NodeMCU

Fabiano Sardenberg Kuss

Introduçã

Usando o Arduino IDI

Baixando e Instalando o Arduino IDE Configurando

Programando com a IDE Arduino Estrutura da

Utilizando exemplos Incluindo bibliotecas Funcionalidade

Funcionalidades WI-FI Download da IDE em https://www.arduino.cc/en/Main/Software Extrair o arguivo com

tar xvf arduino -1.8.X—linux64.tar.xz

Ir para a pasta e iniciar a IDE

cd arduino -1.8.X./arduino

Para adicionar suporte a placa ESP12 e NodeMCU é necessário carregar o compilador e configurações para compilação, geração da flash e copiar o arquivo gerado para o processador.

### Instalando o Arduino IDE

NodeMCU

Fabiano Sardenberg Kuss

Introdução

Usando o Arduino ID

Baixando e Instalando o Arduino IDE Configurando

Programando com a IDE Arduino

Estrutura da linguagem Monitor Serial Utilizando exemplos Incluindo bibliotecas

Funcionalidade WI-FI

Dienlave

And Control of the Co

No campo URLs Adicionais para Gerenciador de Placas deve ser inserido o seguinte valor Selecionar o submenu Preferências pelo menu Arquivo, será aberta uma janela com várias opções de configuração



 $http://arduino.esp8266.com/stable/package\_esp8266com\_index.json$ 

# Configurando suporte para ESP12 e NodeMCU

#### NodeMCU

Fabiano Sardenberg Kuss

Introduçã

Usando o Arduino ID

Baixando e Instalando o Arduino IDE Configurando o Arduino IDE

com a IDE Arduino

Estrutura da linguagem Monitor Seria Utilizando exemplos Incluindo bibliotecas

Funcionalidad WI-FI

Dicalaye



Para facilitar a busca é possível aplicar filtros no capo Refine sua busca. O valor Esp é suficiente para retornar poucos resultados. Basta selecionar ESP8266 by ESP8266 Communit e instalar.

Selecionar o submenu Gerenciador de Placas a partir pelo menu Ferramentas, submenu Placa



# Configurações Finais

#### NodeMCII

Configurando o Arduino IDE

sketch sep14a Monitor serial // put your setup cod Adafruit Circuit Playground WiFi101 Firmware Updater ) ()quof bic // put your main co Arduino Uno WiFi Programador: "AVRISP mkif" Adafruit HUZZAH ESP8266 Olimex MOD-WIFI-ESP8266(-DEV WeMos D1 (Retired) 45 ./ardutno W/BnFn Core Development Module

Após a seleção da placa NoceMCU 0.9 retorne ao menu ferramentas e selecione a porta USB correta No Linux as portas de comunicação serial com o Módulo é mapeada como /dev/ttyUSBX, onde X é um número inteiro com valor inicial 0.

Você pode verificar as portas ativas utilizando o comando Is /dev/tty\*

# Compilação e cópia

#### NodeMCU

Fabiano Sardenberg Kuss

ntroduçã

Usando o Arduino ID

Baixando e Instalando o Arduino IDE Configurando Arduino IDE

#### Programando com a IDE Arduino

Estrutura da linguagem Monitor Seria Utilizando exemplos Incluindo bibliotecas

Funcionalidade WI-FI

Diamlaua

Para a compilação a IDE utiliza uma coleção de programas para execução do GCC, gerando código para o microprocessador Xensa. Quando é feita a instalação de suporte para NodeMCU este conjunto de programas é baixado localmente.

A cópia do código binário gerado para a placa tem que ser feita passando um conjunto de instruções concebidas específicamente para o processador. No caso da ESP12 o programa é na realidade um firmware.

Para apresentar detalhadamente o processo de compilação e cópia do programa é necessário configurar a IDE habilitando os campos compilação e carregar em Mostrar Mensagens de Saída na tela de prferências (Arquivo, Preferências)

イロト 不得 とくき とくき と

#### NodeMCU

Fabiano Sardenber Kuss

Introduçã

Usando o Arduino ID

Baixando e Instalando o Arduino IDE Configurando o Arduino IDE

Programando com a IDE Arduino

Estrutura da linguagem Monitor Serial Utilizando exemplos Incluindo bibliotecas

Funcionalidade WI-FI A programação é feita utilizando a sintaxe da linguagem C++, podendo ser utilizadas as funções e tipos primitivos da mesma. No entanto muitas das boas práticas utilizadas para programação em computadores tradicionais devem ser revistas para desenvolvimento de sistemas embarcados.

- Duas funções que tem que existir em qualquer programa;
  - setup()
  - loop()
- setup() é executado na inicialização do programa, é equivamente a main()
- loop(), é chamado após a conclusão da função setup() é é um loop infinito

# Algumas funções e constantes

#### NodeMCU

Fabiano Sardenberg Kuss

### ntroduçã

Usando o Arduino IDI

Baixando e Instalando o Arduino IDE Configurando o Arduino IDE

Programando com a IDE Arduino

#### Estrutura da linguagem Monitor Serial Utilizando exemplos

Funcionalidade WI-FI

Motores

Displays

### Constantes

- OUTPUT, INPUT
- LOW, HIGHT

### Programação para Portas

- pinMode(PIN, [INPUT—OUTPUT])
- digitalWrite(PIN, [LOW—HIGH])
- digitalRead(PIN)
- delay(TIME\_Ms)

### Comunicação Serial

- Serial.begin(SPEED)
- Serial.println(DATA)
- Serial.print(DATA)
- Serial.available()
- Serial.read()

### Blick um Hello Word em IoT

#### NodeMCU

Estrutura da linguagem

```
ESP8266 Blink by Simon Peter
 Blink the blue IFD on the ESP-01 module
 This example code is in the public domain
*/
void setup() {
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
void loop() {
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
  delay (1000);
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
  delay (2000);
```

### Blick com 2 Leds

#### NodeMCU

Estrutura da linguagem

```
int EXTLED = 5; //Aqui devemos usar o GPIO
int count = 0:
void setup() {
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
  pinMode(EXTLED, OUTPUT);
void loop() {
  if (count \%2 = 0){
    digitalWrite(EXTLED, HIGH);
    digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
  }else{
    digitalWrite(EXTLED, LOW);
    digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
  count++:
  delay (1000);
```

### Monitor Serial

#### NodeMCII

Monitor Serial



A IDE Arduino oferece uma interface que permite ler e enviar dados para a saída serial. Quando está é habilitada passa a comunicar-se com a interface na porta selecionada.



# Comunicação serial

#### NodeMCU

Fabiano Sardenberg Kuss

ntroducã

Usando o

Baixando e Instalando o Arduino IDE

Configurando o Arduino IDE

Arduino

Iinguagem

Monitor Serial

Utilizando
exemplos

Funcionalidades

Mataras

```
int start = 0:
void setup() {
  Serial.begin (9600);
  Serial.println("Iniciando");
  Serial . print ("Connectando _com");
void loop() {
  if(start < 100){
    Serial.print(".");
    start++:
  else\ if(start = 100)
    Serial . println ("\nConnected");
    start++;
  delay (1000);
```

# Comunicação serial

#### NodeMCU

Fabiano Sardenberg Kuss

ntroducã

#### Usando o

Arduino IDI

Instalando e Instalando o Arduino IDE Configurando o Arduino IDE

Arduino Estrutura da

Monitor Serial
Utilizando
exemplos
Incluindo

Funcionalidades WI-FI

```
String data;
int porta = 0:
void setup() {
  Serial.begin (9600);
  delay (500);
  Serial . write (" Digite_algo:\n");
void loop() {
  if (Serial.available() > 0) {
    data = Serial.readString():
    Serial . print (" Digitado : _ " );
    Serial . println (data);
    Serial . println (" Digite _um_únmero : _" );
    while (Serial . available () <= 0) {}
    porta = Serial.readString().toInt();
    Serial . print (porta . HEX):
    Serial . write ("\nDigite_algo:\n");
  delay (10);
```

#### ${\sf NodeMCU}$

Fabiano Sardenber

Introduç

Usando o Arduino ID

Baixando e Instalando o Arduino IDE Configurando o Arduino IDE


com a IDE Arduino

linguagem Monitor Seria Utilizando exemplos

Funcionalidade

WI-FI

Displays



Quando é baixado o suporte para ESP na IDE Arduino são configurados vários exemplos de programas que ajudam não apenas iniciantes mas podem ser uma boa ferramenta para funcionalidades necessárias durante o desenvolvimento de aplicações.

#### NodeMCU

Fabiano Sardenber Kuss

Introduç

Usando o

Baixando e Instalando o Arduino IDE Configurando Arduino IDE

Programando com a IDE Arduino Estrutura da linguagem

Estrutura da linguagem Monitor Serial Utilizando exemplos Incluindo bibliotecas

Funcionalidade WI-FI

....

Para facilitar a implementação de alguns módulos é possível utilizar bibliotecas especialmente desenvolvidas para estes produtos. Estes programas podem ser obtidor utilizando o Sketch acessando o menu Sketch, Incluir Biblioteca, Gerenciar Biblioteca.

Alternativamente é possível baixar os arquivos do módulo que deseja instalar e extrair o mesmo na pasta libraries no diretório de instalação da IDE.

## WI-FI

#### NodeMCU

Fabiano Sardenberg Kuss

#### Introduçã

Usando o

Baixando e Instalando o Arduino IDE Configurando Arduino IDE

#### com a IDE Arduino

Estrutura da linguagem Monitor Serial Utilizando exemplos Incluindo bibliotecas

Funcionalidades WI-FI

Motores

#### Classes

- pinMode(PIN, [INPUT—OUTPUT])
- digitalWrite(PIN, [LOW—HIGH])
- digitalRead(PIN)
- delay(TIME\_Ms)

WI-FI (definidos em ESP8266WiFi.h)

- WiFi.begin(SSID, SENHA);
- WiFi.status()
- WiFi.localIP()

### Conectar ao AP

#### ${\sf NodeMCU}$

Fabiano Sardenberg Kuss

#### Introduçã

Usando o Arduino IDI

Baixando e Instalando o Arduino IDE Configurando Arduino IDE

com a IDE Arduino

Estrutura da linguagem Monitor Serial Utilizando exemplos Incluindo

Funcionalidades WI-FI

Motores

#include <ESP8266WiFi.h> = "ssid"; const char\* ssid const char\* password = "senha\_do\_ssid"; void setup() { Serial.begin (9600); delay (10); Serial . print ("Conectando \_com: \_"): Serial . println (ssid); WiFi. begin (ssid . password ): while (WiFi.status() != WL\_CONNECTED) { delay (500): Serial . print (" . " ); Serial.println(""); Serial . println ("WiFi\_conectado"); Serial . println ("IP address : "): Serial . println (WiFi . localIP ()): void loop() {

# Configurar como AP

#### ${\sf NodeMCU}$

Fabiano Sardenberg Kuss

#### ntroduçã

Usando o Arduino IDE

Baixando e Instalando o Arduino IDE Configurando Arduino IDE

Programando com a IDE Arduino

Estrutura da linguagem Monitor Serial Utilizando exemplos Incluindo bibliotecas

Funcionalidades WI-FI

Motores

Displays

```
#include <ESP8266WiFi.h>
const char* ssid
                     = "MeuAP" :
const char* password = "minhasenha";
IPAddress IP (192,168,200,1);
IPAddress net (255, 255, 255, 0);
void setup() {
  Serial.begin (9600);
  delay (10);
  Serial . print ("Iniciando _cservio : _"):
  WiFi.mode(WIFI_AP);
  WiFi.softAPConfig(IP. IP. net)
  WiFi.softAP(ssid . password):
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay (500):
    Serial . print (".");
  Serial . println ("IP _address : _");
  Serial . println (WiFi . localIP ());
void loop() {
    Serial, println (WiFi, localIP ()):
```

# Atendendo requisições (setup)

#### NodeMCU

Fabiano Sardenberg

ntroducã

Usando o

Baixando e Instalando o Arduino IDE Configurando o Arduino IDE

Programando com a IDE Arduino

Estrutura da linguagem Monitor Serial Utilizando exemplos Incluindo bibliotecas

Funcionalidades WI-FI

Motores

.

#include <ESP8266WiFi.h> const char\* ssid = "MeuAP": const char\* password = "minhasenha"; IPAddress IP (192.168.200.1): IPAddress net (255.255.255.0): int EXTLED = 5: WiFiServer server (80): void setup() { Serial, begin (9600): delay (10): WiFi.mode(WIFI\_AP): WiFi.softAPConfig(IP, IP, net); WiFi.softAP(ssid, password); delav (1000): server.begin(); pinMode(LED\_BUILTIN, OUTPUT); pinMode(EXTLED, OUTPUT);

# Atendendo requisições (loop)

#### NodeMCU

Fabiano Sardenberg Kuss

ntroducão

#### Heando o

Arduino IDI

Baixando e Instalando o Arduino IDE Configurando Arduino IDE

#### Programando com a IDE Arduino

Estrutura da linguagem Monitor Serial Utilizando exemplos Incluindo bibliotecas

Funcionalidades WI-FI

Motore

Displays

```
void loop() {
    WiFiClient client = server.available():
    if (! client)
        return:
    while (! client . available ()) {
      if (Serial.available() > 0) {
        data = Serial.readString():
        Serial . print (" Digitado : _");
        Serial . println (data);
        continue:
    response = "<html><meta\_charset='utf-8'/><h1>áOl\_cliente\_"+data+"</h1></html
    Serial.println("aConexo_recebida");
    client.println("HTTP/1.1_200_OK");
    client . println ("Content-Type: _text/html"):
    client.println(""); //Fim do cabecalho http \n\r
    client . println (response);
    delay (10);
```

# Atendendo requisições (loop)

#### NodeMCU

Fabiano Sardenberg Kuss

ntroduçã

### Usando o

Arduino IDI Baixando e Instalando o

Instalando o Arduino IDE Configurando Arduino IDE

com a IDE Arduino

Estrutura da linguagem Monitor Serial Utilizando exemplos Incluindo

Funcionalidades WI-FI

Motores

)isplavs

```
void loop() {
    WiFiClient client = server.available():
    if (! client)
        return;
    while (! client . available ())
        delay(1);
    Serial . println ("ãConexo_recebida");
    client . println ("HTTP/1.1_200_OK"):
    client . println ("Content-Type: _text/html");
    client.println(""); //Fim do cabecalho http \n\r
    client.println("<html><meta_charset='utf-8'/><h1>\u00e10l_cliente</h1></html>");
    digitalWrite(EXTLED, HIGH);
    digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH):
    delav (1000):
    digitalWrite(EXTLED, LOW);
    digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW):
    delay (10);
```

# Passando parâmetros (loop)

```
NodeMCU
```

Fabiano Sardenberg Kuss

#### ntrodução

### Usando o

Baixando e Instalando o Arduino IDE Configurando Arduino IDE

Programando com a IDE Arduino

Estrutura da linguagem Monitor Serial Utilizando exemplos Incluindo

Funcionalidades WI-FI

Motore

Displays

```
void loop() {
    WiFiClient client = server.available();
    if (! client)
        return:
    while (! client . available ())
        delav(1):
    String request = client.readStringUntil("\n");
    String response = "<html><meta_charset='utf-8'/><h1>Nada_a_fazer</h1></html>
    client . flush ();
    if(request.indexOf("?l=on") > 0){
        digitalWrite(EXTLED, HIGH);
        response = "<html><meta_charset='utf-8'><h1>Luz_Acesa</h1></html>":
    }else if(request.indexOf("?l=off") > 0)
        response = "<html><meta_charset='utf-8'/><h1>Luz_Acesa</h1></html>";
    Serial . println ("aConexo_recebida");
    client.println("HTTP/1.1_200_OK");
    client . println ("Content-Type: _text/html");
    client.println(""); //Fim do cabecalho http \n\r
    client . println (response);
    delay (10);
```

# Melhorando a interface (loop)

```
{\sf NodeMCU}
```

Fabiano Sardenber Kuss

#### Introduçã

Usando o

Baixando e Instalando o Arduino IDE Configurando Arduino IDE

#### Programando com a IDE Arduino

Inguagem
Monitor Serial
Utilizando
exemplos
Incluindo
bibliotecas

Funcionalidades WI-FI

delay (10);

Motores

Displays

```
void loop() {
    WiFiClient client = server.available();
    if (! client )
        return:
    while (! client . available ())
        delav(1):
    String request = client.readStringUntil('\r');
    String response = "<html><style>input{width:500px; height:180px; margin-bottom
    response += "<input_type='button'_value_='On'_onclick='location.href=\"?l=or
    response += "<input_type='button'_value_='Off'_onclick='location.href=\"?l=c
    client . flush ():
    Serial . println (request);
    if(request.indexOf("?l=on") >= 0){
        digitalWrite(EXTLED, HIGH);
    }else if(request.indexOf("?l=off") >= 0){
        digitalWrite(EXTLED, LOW):
    Serial.println("ãConexo_recebida");
    client.println("HTTP/1.1_200_OK");
    client . println ("Content-Type: _text/html");
    client.println(""); //Fim do cabecalho http \n\r
    client . println (response):
```

# Sobre Motores

### NodeMCU

Fabiano Sardenberg Kuss

#### ntrodução

Usando o Arduino IDE

Baixando e Instalando o Arduino IDE Configurando Arduino IDE

com a IDE Arduino

Arduino Estrutura da linguagem Monitor Seria

exemplos Incluindo

Funcionalidade

Motores

Display

# Ponte H

### ${\sf NodeMCU}$

Fabiano Sardenberg Kuss

#### ntrodução

Usando o Arduino IDE

Baixando e Instalando o Arduino IDE Configurando

com a IDE

Arduino Estrutura da linguagem

Utilizando exemplos Incluindo

Funcionalidade

#### Motores

# PWM (Pulse-Width Modulation)

#### NodeMCU

Fabiano Sardenber<sub>l</sub> Kuss

#### Introduçã

Usando o Arduino ID

Baixando e Instalando o Arduino IDE Configurando Arduino IDE

#### Programando com a IDE Arduino

Estrutura da linguagem Monitor Serial Utilizando exemplos Incluindo bibliotecas

WI-FI

É uma técnica que permite a simulação de sinais analógicos utilizando sistemas digitais. Consiste no envio de sinais em intervalos de tempos fazendo que o dispositivo receba ou não sinas de forma que seja possível a representação de curvas.

- Intensidade de luminosidade;
- Simular controle de velocidade de motores;
- Amplificação de ondas;

### Servo Motores

#### NodeMCU

Fabiano Sardenberg Kuss

ntroduçã

### Usando o

Arduino IDE Baixando e Instalando o Arduino IDE Configurando o Arduino IDE

# com a IDE Arduino Estrutura da linguagem Monitor Serial

Estrutura da linguagem Monitor Serial Utilizando exemplos Incluindo bibliotecas

Funcionalidad WI-FI

Motores

Displays

Dispositivo que movimenta a partir de informação do angulo passado como parâmetro. Os servomotores utilizam comprimento de onda de sinais digitais para estabelecer quanto tempo o motor fica energizado. Aliado com uma construção mecânica os ângulos de rotação costumam ser bastante precisos.

# Motor de passo

### NodeMCU

Fabiano Sardenberg Kuss

#### ntrodução

Usando o Arduino IDI

Baixando e Instalando o Arduino IDE Configurando

Programan com a IDE

Arduino Estrutura da linguagem Manitar Saria

Utilizando exemplos Incluindo

Funcionalidade

Motores

Display



# Escrevendo no display

### ${\sf NodeMCU}$

Fabiano Sardenberg Kuss

#### ntrodução

Usando o Arduino IDI

Baixando e Instalando o Arduino IDE Configurando

#### Programano com a IDE

Arduino

Estrutura da linguagem Monitor Serial Utilizando

exemplos Incluindo bibliotecas

Funcionalidade WI-FI

Motore

Displays

