Sistemas Baseados em Microprocessadores

Mestrado Integrado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores Faculdade de Engenharia



ATMega328P – EEPROM (datasheet: 12.4 e 12.6)



João Paulo de Sousa

EEPROM - Características

- Capacidade:
 - ATmega48/88/168/328 = 256/512/512/1024 bytes
- Resistência ao desgaste:
 - Apagamentos / Escritas com apagamento: >105
 - Leituras: ilimitadas
- Retenção de dados:
 - 100 anos a 25°C, 20 anos a 85°C
 - Conclusão: não é para sempre, mas quase...

EEPROM – Operações e Registos associados

- Leitura: CPU pára durante 4 ciclos de relógio
- Escrita: CPU pára durante 2 ciclos de relógio
 - Procedimento especial para evitar escritas acidentais
- Registos associados:
 - EECR EEPROM Control Register
 - **EEARH, EEARL** EEPROM Address Register (16bits)
 - EEDR EEPROM Data Register

EEPROM – Registo de controlo

- - EEPM1 EEPMØ EERIE EEMPE EERE

EECR - EEPROM Control Register:

- EEPE, EERE: Iniciam as operações de escrita e leitura
- EEMPE: habilitação do bit EEPE (durante 4 impulos de clk)
- EERIE: habilita geração de interrupção após uma escrita
- EEPM1, EEPM0: configuração do modo de escrita:
 - 0,0 = Apaga e escreve numa única operação (3,4ms)
 - -0.1 = Apaga apenas (1.8 ms); 1.0 = Escreve apenas (1.8 ms)
 - -1,1 = Reservado

EEPROM – Biblioteca avr-libc

- Atributo para variáveis: EEMEM
 - Exemplo: unsigned char EEMEM best = 55;
- Inicialização via ficheiro separado a gravar no uC }



- Variáveis não inicializadas têm todos os bits a um
- Funções disponíveis (#include avr/eeprom.h):
 - eeprom_read_byte; eeprom_update_byte
 - eeprom_read_word; eeprom_update_word
 - eeprom_read_block; eeprom_update_block

EEPROM – Questões adicionais

- Inicializar sempre? Não!
- Como detetar se é a primeira vez que um programa está a usar a memória? Usar assinaturas.

Assinatura = padrão de bits específico do programa.

Assinaturas em EEPROM

Exemplos de assinaturas:

```
#define SIG08 Øb01010101 #define SIG16 Øb101100010101010
```

- Algorítmo:
 - Ler endereço(s) onde deve estar a assinatura
 - Comparar com valor pré-definido
 - Se for igual assumir que a EEPROM já foi inicializada
 - Senão, assinar esse(s) endereço(s) e inicializar variáveis residentes em EEPROM

EEPROM – Exemplo

Ler, processar e reescrever um byte na EEPROM

```
#include <avr/io.h>
#include <avr/eeprom.h>
#define LED PB5
uint8_t EEMEM best = 55;
void main(void) {
  uint8_t nvbest, average;
  average=143;
  DDRB = DDRB | (1<<LED):
  nvbest = eeprom_read_byte(&best);
  if (average > nvbest){
     eeprom_update_byte(&best,average);
     PORTB = PORTB | (1<<LED);
  while(1);
```

```
AVR Memory Usage
-----
Device: atmega328p

Program: 264 bytes (Ø.9% Full)
Data: Ø bytes (Ø.0% Full)
EEPROM: 1 bytes (Ø.1% Full)
```

- Experimentar em casa:
 - Variáveis globais/locais
 - Tipos 8/16 bits
 - Ver código gerado (*.lss)

EEPROM – Exemplo

Assembly gerado pelo compilador (ficheiro *.lss)...

```
00000000 <__vectors>:
                         Øx68
                               : Øx68 < ctors end>
   Ø: Øc 94 34 ØØ
  4: Øc 94 3e ØØ
                         Øx7c
                               : Øx7c <__bad_intrp>
  8: Øc 94 3e ØØ
                         Øx7c
                               ; Øx7c <__bad_intrp>
  c: Øc 94 3e ØØ
                                ; Øx7c <__bad_intrp>
                         Øx7c
 10: Øc 94 3e ØØ
                         Øx7c
                               ; Øx7c <__bad_intrp>
 14: Øc 94 3e ØØ
                              : Øx7c <__bad_intrp>
                         Øx7c
 18: Øc 94 3e ØØ
                               ; Øx7c <__bad_intrp>
                         Øx7c
  1c: Øc 94 3e ØØ
                               ; Øx7c <__bad_intrp>
                         Øx7c
 20: Øc 94 3e ØØ
                         Øx7c
                               ; Øx7c <__bad_intrp>
 24: Øc 94 3e ØØ
                         Øx7c
                               : Øx7c <__bad_intrp>
                              ; Øx7c <__bad_intrp>
  28: Øc 94 3e ØØ
                   jmp
                         Øx7c
 2c: Øc 94 3e ØØ
                              ; Øx7c <__bad_intrp>
                         Øx7c
                         Øx7c : Øx7c <__bad_intrp>
  50: Øc 94 3e Ø0
                   qmr
  54: Øc 94 3e ØØ
                         Øx7c
                               ; Øx7c <__bad_intrp>
                   jmp
  58: Øc 94 3e ØØ
                               ; Øx7c <__bad_intrp>
                         Øx7c
  5c: Øc 94 3e ØØ
                               ; Øx7c <__bad_intrp>
                         Øx7c
  60: Øc 94 3e ØØ
                         Øx7c
                               ; Øx7c <__bad_intrp>
 64: Øc 94 3e ØØ
                         Øx7c ; Øx7c <__bad_intrp>
```

```
00000068 <__ctors_end>:
  68: 11 24
                         r1, r1
  6a: 1f be
                         Øx3f. r1
                                      : 63
                   out
  6c: cf ef
                         r28. ØxFF
                                      : 255
                  ldi
  6e: d8 eØ
                         r29, ØxØ8
                                      ; 8
                   ldi
 7Ø: de bf
                   out.
                         Øx3e, r29
                                      : 62
 72: cd bf
                         Øx3d, r28
                                      : 61
                   out
 74: Øe 94 40 00
                  call
                         Øx8Ø : Øx8Ø <main>
  78: Øc 94 9f ØØ
                         Øx13e ; Øx13e <_exit>
0000007c <__bad_intrp>:
                                : ØxØ < vectors>
 7c: Øc 94 ØØ ØØ imp
                        Ø
00000080 <main>:
  8Ø: cf 93
                   push
                         r28
  82: df 93
                   push
                         r29
0000013e <_exit>:
13e: f8 94
                   cli
00000140 <__stop_program>:
                                 : Øx14Ø <__stop_program>
 140: ff cf
                   rjmp .−2
```

EEPROM – Exemplo

• O mesmo código, depois de uma limpeza...

```
Reset and other interrupt vectors:
   - Redirect execution to init on reset:
   - Redirect execution to a safe place
      on each undefined interrupt entry
reset:
             qmr
                    init
vectors:
                    bad_int
                                  ; INTØ interrupt
             jmp
                    bad_int
                                  : INT1
             jmp
                    bad_int
                                  : PCINTØ
             qmr
                                  : PCINT1
                    bad int
             jmp
                    bad int
                                  : PCINT2
             ami
                    bad int
                                  : WDT
                    bad_int
                                  : TIMER2 COMPA
             jmp
                                  : TIMER2 COMPB
                    bad_int
             qmr
                    bad_int
                                  : TIMER2 OVF
             qmr
                    bad_int
                                  : TWI
             jmp
                    bad_int
                                  : SPM READY
             qmr
```

```
Startup code (C Run Time):
    - SREG=Ø (clear flags and I bit)
    - Make SP pointing to the top of the available RAM
    - Call main() and make sure the program never ends
init:
                    R1, R1
             eor
                                  : R1 = \emptyset
                    SREG, R1
                                  : Initialize SREG
             out
                    R28. ØxFF
                                  : Initialize SP:
             ldi
                    R29. ØxØ8
                                  ; The ATmega328 has Øx800
             ldi
                    SPH, R29
                                      bytes of RAM starting
             out
                    SPL, R28
                                      at Øx100...
             out
                                  ; Run the user program
             call
                    main
                                  : Disable all interrupts
             cli
             rjmp $
                                  ; Infinite loop
bad int:
             qmr
                    reset
                    R28
main:
             push
                    R29
             push
```

Dúvidas



Para aprofundar:

- Datasheet: secções 12.4 e 12.6
- Manual de referência avr-libc: secção 6.13
- Application Notes:
 - AVR100: Accessing the EEPROM
 - AVR101: High Endurance EEPROM Storage
 - AVR103: Using the EEPROM Programming Modes
 - AVR104: Buffered Interrupt Controlled EEPROM Writes