


IEC 61131-3

Programmable controllers - Part 3: Programming languages

Contexto

- No desenvolvimento de novos produtos na área de automação, o <u>software</u> representa, cada vez mais, a componente <u>com maior peso final:</u>
 - Os custos do hardware têm vindo a reduzir-se.
 - Diferenças pouco significativas entre custos de equipamentos de fabricantes distintos.
 - Parte substancial do tempo, recursos e custos de desenvolvimento de um produto estão dedicados ao software.


Percentage of Software development costs in production systems (source: McKinsey)





Contexto

- Condições de desenvolvimento de novos produtos:
 - Baixo custo
 - Elevada qualidade
 - Time to market reduzido
 - Facilidade de manutenção



Requisitos:

- Dominar o ambiente de desenvolvimento de aplicações
 - » Capacidade de desenvolver, testar e integrar rapidamente aplicações
- Possibilidade de optar por equipamentos de diferentes fabricantes
 - » Não ficar limitado às condições de um fabricante específico

Situação pré-IEC 61131-3 (anos 90's)

- A esmagadora maioria das aplicações de controlo são executadas por autómatos programáveis utilizando a linguagem <u>Ladder</u>. Principais limitações:
 - As características da linguagem (e o respectivos símbolos) varia entre fabricantes.
 - Dificuldade em desenvolver aplicações estruturadas ou hierárquicas.
 - Ex. dividir a aplicação em várias partes com interfaces bem definidas (passagem de dados)
 - Dificuldade em reutilizar blocos de software desenvolvidos previamente.
 - Ausência ou dificuldade em manipular estruturas de dados.
 - —Ex. estruturas, vectores, matrizes, etc.
 - Dificuldade em desenvolver aplicações sequenciais complexas.
 - Ex. implementação de uma máquina de estados
 - Dificuldade em controlar a execução das aplicações.
 - Ex. definir os períodos de execução (ex. cada 20ms) ou prioridades entre aplicações
 - Dificuldade na implementação de operações aritméticas complexas.



O IEC 61131-3

- IEC 61131-3 é o primeiro esforço real para <u>normalizar</u> as linguagens de programação utilizadas em equipamentos de controlo em automação industrial
 - Autómatos, SoftPLC, PACs, etc.

— Vantagens:

- Desenvolvimento de software bem estruturado.
- Encapsulamento de dados e de código.
- Reutilização de software desenvolvido previamente.
- Tipos de dados fortemente tipados: redução de erros de programação.
- Capacidade de controlo da execução dos programas.
- Implementação de comportamentos sequenciais complexos.
- Suporte de estruturas de dados complexas.
- 5 linguagens de programação, cada uma adaptada à resolução de problemas específicos.
- Portabilidade das aplicações: as aplicação pode ser executado em equipamentos de diferentes fabricantes sem necessidade de modificações no código (software independente do vendedor)
 - NOTA: Ter em conta que nem todos os fabricantes cumprem todas as diretivas da norma!

Norma IEC 61131

- A norma IEC 61131 é composta por 8 partes:
 - 61131-1 : Definição da terminologia e conceitos
 - 61131-2 : Requisitos funcionais, eléctricos e mecânicos dos equipamentos
 - 61131-3 : Estrutura do software, linguagens e execução de programas.
 - 61131-4: Orientações para selecção, instalação e manutenção dos equipamentos
 - 61131-5 : Funcionalidades para comunicação com outros dispositivos
 - 61131-6 : Comunicações utilizando redes de campo
 - 61131-7 : Programação utilizando Lógica Fuzzy
 - 61131-8: Orientações para a implementação das linguagens IEC 61131-3
- Evolução da norma IEC61131-3:
 - 1ª versão: 1992, 2ª versão: 2003, 3ª versão: 2013. (http://www.plcopen.org)
- Muitos dos fabricantes começam agora a adoptar versão 2
 - existem pequenas diferenças importantes entre v1 e v2
 - existem muitas diferenças entre v2 e v3
 (v3 acrescenta suporte programação Orientada a Objectos classes e objectos)

O que define a norma?

Norma IEC 61131-3


Elementos Comuns

Linguagens de Programação

- Tipos de dados
- Variáveis
- Configurações, recursos
- Unidades de organização de programas
- Ladder (LD)
- Instruction List (IL)
- Structured Text (ST)
- Function Block Diagrams (FBD)
- Sequential Function Charts (SFC)

MODELO DE SOFTWARE

Visão Geral



Utilização de um modelo abstracto capaz de descrever as <u>características de um equipamento</u>
 <u>computacional genérico</u> (ou invés de um modelo específico)



Configuração


- A configuração dos programas num equipamento é definida numa abstracção / estrutura denominada CONFIGURATION.
- É específica para um sistema em particular, incluindo a disposição do hardware, recursos de processamento, endereçamento de memória para I/O e capacidades do sistema.

Config1




Recursos

- Dentro da **CONFIGURATION** pode-se definir um ou mais <u>recursos</u> (**RESOURCES**).
- Pode-se entender um recurso como um elemento com capacidade de processamento dos programas IEC (ex. um CPU, uma carta de comunicações, etc.)




Tarefas

- Dentro de um recurso, podem ser definidas uma ou mais <u>tarefas</u> (**TASKS**).
- As tarefas controlam a execução de um conjunto de programas ou blocos funcionais. Estas podem ser executadas periodicamente ou quando da ocorrência de um evento específico, tal como a mudança de uma variável.



Programas

- <u>Programas</u> (*Programs*) são constituídos de um número de diferentes elementos escritos usando qualquer uma das linguagens definidas pela IEC.
- Tipicamente, um programa consiste de uma rede de <u>Funções</u> (Functions) e <u>Blocos Funcionais</u>
 (Function Blocks), os quais são capazes de trocar dados. Funções e Blocos Funcionais são os blocos básicos de construção, contendo uma estrutura de dados e um algoritmo.



Exemplo




Figure 2.3 Small PLC with a single processor




Figure 2.4 Multi-processor PLC




LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO

Visão geral


Function Block Diagram (FBD)

Linguagens gráficas

Sequential Flow Chart (SFC)




Ladder Diagram (LD)



Instruction List (IL)

```
A: LD %IX1 (* PUSH BUTTON *)
ANDN %MX5 (* NOT INHIBITED *)
ST %QX2 (* FAN ON *)
```



Linguagens textuais Structured Text (ST)


```
VAR CONSTANT X : REAL := 53.8 ;
Z : REAL; END_VAR
VAR aFB, bFB : FB_type; END_VAR

bFB(A:=1, B:='OK');
Z := X - INT_TO_REAL (bFB.OUT1);
IF Z>57.0 THEN aFB(A:=0, B:="ERR");
ELSE aFB(A:=1, B:="Z is OK");
END_IF
```



UNIVERSIDADE DO PORTO

LD – Ladder Diagram




- LD = 'Linguagem de Contactos'
- Linguagem gráfica, de baixo nível, análoga à construção de um circuito elétrico com relés.
- Manteve-se na norma por razões históricas:
 - Os autómatos disponibilizavam apenas esta linguagem
 - Fortemente enraizada nos equipamentos construídos nos EUA

- Dificuldade em construir estruturas complexas (ex: estruturas/vectores)
- Dificuldade em construir sequências/ciclos complexos (ex: ciclos FOR/WHILE)
- Execução eficiente (rapidez & baixo consumo de memória)
- Difícil de analisar (ler & interpretar) em programas extensos.




IL – Instruction List



- IL = 'Lista de instruções'
- Linguagem textual, de baixo nível, semelhante à linguagem Assembly de um micro-controlador.
- Manteve-se na norma por razões históricas
 - Fortemente enraizada nos equipamentos construídos na Europa.
- Dificuldade em construir estruturas complexas (ex: estruturas/vectores)


- Dificuldade em construir sequências/ciclos complexos (ex: ciclos FOR/WHILE)
- Execução eficiente (rapidez & baixo consumo de memória)
- Difícil de analisar (ler & interpretar) programas extensos.

ST – Structured Text



- ST = 'Texto estruturado'
- Linguagem de alto nível, semelhante ao Pascal
- Permite construir estruturas complexas (ciclos FOR/WHILE, etc...)
- Permite construir expressões complexas (operações matemáticas, processamento de dados, etc.)
- Execução menos eficiente que o IL ou LD (rapidez & consumo de memória), mas melhor que o SFC

FBD – Function Block Diagram




- FBD = 'Diagrama de Blocos de Funções'
- Linguagem gráfica, de alto nível baseada no conceito de fluxo de sinal
 - Incorpora conceitos de programação orientada a objectos
 - Cada 'bloco' implementa uma determinada acção de processamento

- Muito utilizada na industria de processos
- No caso de programas simples, é fácil analisar e interpretar o programa
- Pode ser de uso difícil quando a correcção do programa depende da sequência de como os blocos são executados




SFC – Sequential Function Chart

- Linguagem gráfica e de alto nível
- Corresponde à implementação do Grafcet:
 - A quase totalidades dos conceitos são implementados
- Descreve sequências de operações e interacções entre processos paralelos, sequenciais e concorrentes.
- Não é propriamente uma linguagem de programação, mas sim de estruturação do programa
- É necessário recorrer a outras linguagens para definir acções concretas.
- Execução menos eficiente (mais lenta & mais memoria)
- Ideal para implementar máquinas de estados




Hierarquia entre linguagens





Utilização das linguagens

PLC programming languages in use






Fonte: www.controleng.com ● CONTROL ENGINEERING DECEMBER 2007 ● 49

SEQUENTIAL FUNCTION CHARTS (SFC)

Introdução

- A linguagem SFC foi desenvolvida para estruturar a evolução de um programa ao longo de vários estados (i.e. uma máquina de estados)
- SFC <u>não é Grafcet!</u> Mas implementa a esmagadora maioria dos conceitos!
- Componentes:
 - Etapas
 - Transições
 - Ligações orientadas
 - Os significados dos componentes s\u00e3o semelhantes ao Grafcet
- As regras de evolução são semelhantes ao Grafect
- Nesta apresentação discutiremos apenas as diferenças mais importantes.



Etapas

Associada a cada etapa, existem duas variáveis:


<nome_etapa>.X


- Que indica se a etapa está ou não activa
 - ex: S1.X, do tipo **Bool**

<nome_etapa>.T

- Que indica o tempo decorrido desde a activação da etapa
 - ex: S1.T, do tipo **Time**
- Mantém o seu valor até a etapa ser de novo activada


 Estas variáveis podem ser utilizadas na definição das condições de evolução das transições






Transições

 A condição de evolução das transições pode ser especificada utilizando quaisquer das seguintes linguagens: LD, IL, ST e FBD



Acções

- A cada etapa podem ser associadas uma ou mais acções.
- Cada acção corresponde a uma sequência de instruções (código) que devem ser executadas quando a acção está ativa.
- A cada acção deve estar associado um qualificador.
- O qualificador define a forma como a acção deve ser executada.
- Uma acção pode ser utilizada em mais do que uma etapa (re-utilizar código)
 - A acção é assim algo "independente" da etapa




A execução da acção depende do estado de activação da etapa, e do qualificador de acção.


- N (Non-Stored, contínua)
- P1 (Pulse, subida)
- **PO** (Pulse, descida)
- P (Pulse, igual a P1)
- **S** (Set ou Stored)
- R (Reset)

- L (Limited duração limitada)
- **D** (Delayed atraso)
- **SD** (Stored and time Delayed)
- **DS** (Delayed and Stored)
- **SL** (Stored and time Limited)


Stored = armazenada Pulse = impulsional

N (Non-Stored, contínua)






P1 (Pulse, subida)







P0 (Pulse, descida)















FACULDADE DE ENGENHARIA

UNIVERSIDADE DO PORTO


Implementação de acções

- Cada acção pode ser definida utilizando quaisquer das seguintes linguagens: LD, IL, ST, FBD e <u>SFC</u>
 - Permite assim definir Grafect hierárquicos (utilizando SFCs dentro de acções)
 - O conceito de macro-acções do Grafect é implementado de forma indirecta
- Nas acções podem ser utilizadas as variáveis automáticas (S1.X, S1.T)




Variáveis de Indicação


- A cada bloco de acção pode ser associada uma variável (booleana).
- A variável estará a TRUE enquanto a 'acção' esteja activa.
- A variável estará a FALSE enquanto a 'acção' esteja inactiva.
- É permitido utilizar a mesma variável em vários blocos de acção, mas não é grantido o que irá ocorrer.





Exercícios: Converta os seguintes GRAFCET para SFC




Exercícios: Converta os seguintes GRAFCET para SFC











Execução de percursos divergentes

- Ao contrário do Grafcet, um SFC com percursos divergentes (OU) não permite disparos simultâneos de duas (ou mais) transições ligadas à mesma etapa:
 - Percursos mutuamente exclusivos
 - É possível definir prioridades entre transições
 - Evitar situações ambíguas



(Números menores têm prioridade mais elevada)



(Prioridade da esquerda para a direita)

STRUCTURED TEXT

- An ST program is a sequence of any of the following statements:
 - Assignment statement
 - FB invocation
 - Control Flow Statements
 - Iteration Statements

- In any of the above statements, we may find
 - expressions

```
PROGRAM Foo
  VAR
    light : BOOL;
    counter : count up;
    I, X, Y, Z: INTEGER;
  END VAR
  (* Program Body in ST *)
  light := NOT light;
  counter (light);
  IF (counter.count > 30-X)
    THEN ...
  END IF
  FOR I:=Y*fact(z) TO 8+Z-y DO
  END FOR
END PROGRAM
```

Assignment Statements:

```
variable := expression
```

The variable and the expression MUST be of the same data type!

- Expression:
 - Defined recursively either as
 (binary expression)
 expression <operator> expression
 - or...
 (unary expression)
 <operator> expression
 - or a...
 variable, function invocation,
 constant, enumerated value

```
PROGRAM Foo
  VAR
    light : BOOL;
    counter : count up;
    I, X, Y, Z: INTEGER;
  END VAR
  (* Program Body in ST *)
  light := NOT light;
  counter (light);
  IF (counter.count > 30-X)
    THEN ...
  END IF
  FOR I:=Y*fact(z) TO 8+Z-y DO
  END FOR
END PROGRAM
```

Assignment Statements:

```
variable := expression
Expression:

    Defined recursively either as

       (binary expression)
      expression <operator> expression
    or...
      (unary expression)
      <operator> expression
    or a...
      variable, function invocation,
```

constant, enumerated value

Unary Expressions

- (<=> multiply by -1)
- NOT (boolean negation)

Binary Expressions

(in order of decreasing precedence)

- ** (power expression)
- *, /, MOD (multiplication, division, modulo operation)
- +, (addition, subtraction)
- <, >, <=, >= (comparison operations)
- =, <> (equal, not equal)
- &, AND (boolean AND)
- XOR (boolean exclusive OR)
- OR (boolean OR)

```
FB Invocation statements:
```

```
Formal Invocation
    FBinstance(
    input_par := expression,
    output_par => variable,
    NOT output_par => variable
)
```

```
FUNCTION_BLOCK PID_t
   VAR_INPUT Error: Real; END_VAR
   VAR_OUTPUT out: Real; END_VAR
   VAR_INPUT P, I, D: Real;
END_VAR
   ...
END_FUNCTION_BLOCK
```

Non-Formal Invocation

```
FBinstance(
Same order as { expression, variable, being invoked. } Input parameters!

Output parameters!
```

PROGRAM Oven

END PROGRAM

The syntax for Function Invocation is the same as that for FBs!

- Control Flow Statements:
 - RETURN

CASE expression OF

```
PROGRAM Foo
  VAR
    B1, B2 : BOOL;
    I, X, Y, Z: INTEGER;
  END VAR
  (* Program Body in ST *)
  IF B1 XOR B2
    THEN x := 9;
  END IF
  CASE I/4 OF
    1: x := 42;
    2,4...7: x:=y+z;
  ELSE ...
  END CASE
END PROGRAM
```


- Iteration Statements:
 - FOR variable := expression TO expression BY expression DO statement_list
 END FOR
 - WHILE boolean_expression DO statement_list
 END WHILE
 - REPEAT statement_list UNTIL boolean_expression END_REPEAT

```
PROGRAM Foo
  FOR I:=Y*fact(z) TO 8+Z-y BY -2
DO
  END FOR
  WHILE %IX4.3 DO
  END WHILE
  REPEAT
  UNTIL %IX4.3 AND NOT %IX2.4
END PROGRAM
```

LADDER (LD)

Introdução

- A linguagem Ladder tem a sua origem nos diagramas gráficos que representam os circuitos eléctricos do sistema de controlo:
 - Utilização de contactores e relés
- Conceitos:
 - Rung (~ linha, degrau, etc.)
 - Um rung contém instruções de entrada e de saída
 - As instruções de entrada são utilizadas para testar condições
 - As instruções de saída são executadas em função dos resultados das instruções de entrada




A execução é análoga à circulação de corrente através de um circuito eléctrico.





Execução série vs. paralelo

- As instruções de entrada estão organizadas sob a forma de operações lógicas AND e OR
 - AND : todas as instruções de entrada têm que ser verdadeiras para executar as instruções de saída
 - OR: apenas uma instrução de entrada tem que ser verdadeira para executar as instruções de saída
- As saídas podem também ser agrupadas em paralelo, o que indica que dependem do mesmo conjunto de instruções de entrada (e são também executadas ao mesmo tempo)




E:=(A OR B) AND (NOT C) AND D; F:=(A OR B) AND (NOT C) AND D;




Execução do código (1/2)

- Os rungs são analisados da esquerda para a direita e do topo para a base.
- Ramos paralelos são analisados do topo mais à esquerda para a base mais à direita.
- Para cada rung, são analisados em primeiro lugar todas as entradas e só depois executadas as saídas.
- Quando todos os contactos de um rung 'estão fechados', as instruções de saída são executadas:
 Power flow: 'circulação da corrente' no rung.



Execução do código (2/2)

- É possível saltar a execução de rungs com instrução de salto JMP, ou de retornar de função RET.
- A execução de JMP ou RET pode ser condicionada com ligações de entradas à sua esquerda.
- RET: retorna da função. Mais nenhuma rung é executada
- JMP: salta para o rung identificado pelo 'label'.



Controlo de Fluxo

— Instruções para Controlo do Fluxo de execução de um programa: JMP, LBL, JSR, RET

```
1 20
NEXT:
   %IX25 %QX100 |
   %MX60
```

Contactos

- As instruções do tipo <u>Contactos</u> são utilizadas para definir as condições de execução do rung (i.e. as instruções de entrada)
 - Estão associados a variáveis booleanas: ON (=True; =1) e OFF (=False; =0)
 - Apenas leitura de valores
- Tipos de Contactos
 - Contacto normalmente aberto | |-
 - —O power flow ocorre quando o bit associado ao contacto é True
 - Contacto normalmente fechado | / | -
 - —O power flow ocorre quando o bit associado ao contacto é False
 - Contacto activo ao flanco positivo | P | -
 - -O power flow ocorre quando o bit associado ao contacto transita de $0 \rightarrow 1$
 - Contacto activo ao flanco negativo | N | -
 - -O power flow ocorre quando o bit associado ao contacto transita de $1 \rightarrow 0$

Saídas (coils)

- As instruções do tipo <u>Coil</u> são utilizadas para controlar as saídas (i.e. as instruções de saída)
 - Associados a variáveis booleanas
 - Escrita de valores
- Tipos de Coils:
 - Coil -()-
 - Coloca o bit igual ao valor do power flow à esquerda. Se o power flow está ON, então bit será colocado a True (e vice-versa)
 - Negated Coil -(/)-
 - Coloca o bit igual ao valor negado do power flow à esquerda. Se o power flow está ON, então bit será colocado a False (e vice-versa)
 - Set (Latch) coil -(S)-
 - Coloca o bit a True quando o power flow à esquerda está ON e não faz nada quando está OFF. Mantém-se neste estado até ser realizado um RESET
 - Reset (Unlatch) coil -(R)-
 - Coloca o bit a False quando o power flow à esquerda está ON e não faz nada quando está OFF. Mantém-se neste estado até ser realizado um SET



Coils especiais

- Existem também saídas que podem ser activadas apenas quando certas transições ocorrem (i.e. flancos positivos ou negativos)
 - Positive transition-sensing coil -(P)-
 - Coloca ao bit a True quando o power flow à esquerda transita de 0→1. Mantém o valor True apenas durante 1 ciclo de execução (equivalente a um impulso)
 - Negative transition-sensing coil -(N)-
 - Coloca ao bit a True quando o power flow à esquerda transita de 1→0. Mantém o valor True apenas durante 1 ciclo de execução

Não definido na norma IEC 61131-3. (extensão da schneider)

- As coils retentivas mantêm o seu valor mesmo após o equipamento de controlo ter sido desligado da alimentação e voltado a ligar. Ficam armazenadas numa zona de memória especial do equipamento (memória rententiva):
 - Retentive coil -(M)-
 - Igual a uma coil normal excepto que mantém o valor quando o equipamento é desligado
 - Set Retentive (Latch) coil -(SM)-
 - Igual a uma coil SET excepto que mantém o valor quando o equipamento é desligado
 - Reset Retentive (Unlatch) Coil -(RM)-
 - Igual a uma coil RESET excepto que mantém o valor quando o equipamento é desligado




Outras funções

- O IEC 61131-3 define um conjunto de 81 instruções básicas (funções) para realizar operações em Ladder:
 - Conversão de tipo de dados: Trunc, Int_to_Sint, Dint_to_Real, Bcd_To_Int ...
 - Operações booleanas: Bit Test, Bit Set, One Shot, Semaphores ...
 - Temporizadores/contadores : Ton, Tp, Ctu, Ctd, Ctud
 - Op. matemáticas simples: Add, Sub, Mul, Div, Mod, Move, Expt
 - Op. matemáticas avançadas: **Abs, Sqrt, Ln, Log, Exp, Sin, Cos, Tan, Asin, Acos, Atan**
 - Deslocamento de bits: Shl, Shr, Ror, Rol
 - Operações lógicas: And, Or, Xor, Not
 - Selecção de valores: Sel, Max, Min, Limit, Mux
 - Comparações: GT, GE, EQ, LE, LT, NE
 - Manipulação de strings: **Len, Left, Right, Mid, Concat, Insert, Delete, Replace, Find**
 - Controlo do fluxo de execução de um programa: JMP, LBL, JSR, RET

Utilização de funções: ex. instruções de comparação

- O controlo da execução de uma função pode ser realizado utilizando a entrada EN (Enable). Quando esta entrada é True, a função é executada.
- A saída ENO (Enable Output) é activada quando a função termina a execução:
 - Pode ser utilizada para controlar a execução da função/bloco seguinte.
 - Ex: quando EN é verdadeiro, a função EQ (EQual) compara as entradas IN1 com IN2 e coloca o resultado na saída Q
 - A saída ENO activa o bloco/função seguinte, que utiliza os resultados de Q





- Outros tipos de comparações:
 - EQ(=), GT (>), GE (>=), LT (<), LE (<=), NE (<>)



Exemplo

- Sistema de detecção de incêndios
 - 3 sensores de fogo (FD1, FD2 e FD3)
 - Botão de alarme manual (Man1)
 - Reset do alarme (ClearAlarm)
 - Indicador de sinalização (Led)
 - Buzzer (Alarm)
- Detecção de incêndio:
 - Pelo menos 2 sensores devem estar activados
 - Quando qualquer sensor for activado o indicador luminoso deve acender.





UNIDADES DE ORGANIZAÇÃO DE UM PROGRAMA



Estruturação do Código

- O código pode e deve ser organizado em blocos, potencialmente re-utilizáveis
 - O IEC 61131-3 classifica estes elementos como **POU** : **Program Organization Units**
- Tipos de POU disponíveis:
 - PROGRAM
 - FUNCTION
 - FUNCTION BLOCK
- Não é permitida a invocação recursiva da POUs
 - Motivo: dificuldade em prever o comportamento temporal do programa

Program

- O Program (Programa) é a estrutura de mais alto nível, quase equivalente ao main() de um programa em C ou C++.
- Pode ser escrito em qualquer das linguagens: LD, IL, FBD, ST e SFC

```
PROGRAM Pisca_Pisca

VAR

luz : BOOL;

END_VAR

(* Corpo do programa em ST *)

luz := NOT (luz);

END_PROGRAM
```



Funções

- A função (Function) permite agrupar código que se pretende executar em vários pontos do programa sem ter de o repetir (equivalente às funções de C ou Pascal):
 - Quanto executadas produzem um resultado, de um tipo de dado (qualquer) previamente definido
 - Não podem dados internos memorizáveis ente invocações sucessivas: le. se forem invocadas em instantes diferentes com os mesmos argumentos produzem sempre os mesmos resultados.
- Podem ser escritas em: LD, IL, FBD e ST

FUNCTION Fact: LINT Declaração das variáveis VAR INPUT (internas) da função : LINT; END VAR Declaração de uma Fact := 1; função WHILE (n > 1) DO 'Corpo' da função Fact := Fact * n; n := n - 1;END WHILE Atribuição do resultado da função END FUNCTION

Utilização de Funções

- As funções podem ser invocadas/chamadas a partir de:
 - Programas
 - Function Blocks
 - ou outras Funções
- Não é permitida a recursividade de funções
- Os parâmetros de um função podem ser:
 - Literais (i.e. valores), variáveis ou valores de saída de Function Block

END PROGRAM

```
PROGRAM Pisca_Pisca

VAR
    luz : BOOL;
END_VAR

    (* Program Body in ST *)
    luz := NOT (luz);
```

Invocação de uma função



Invocação de funções

— As funções podem ser invocadas (i.e. 'chamadas') a partir de várias linguagens

```
PROGRAM FOO

VAR


c: LINT;


END_VAR


c:= fact (20);

c:= comb(10, 4);

END_PROGRAM
```







Funções Standard

- A norma prevê que devem ser fornecidas várias funções pré-definidas (i.e. standard) :
 - Funções de conversão de tipos:

```
*_TO_** (eg: INT_TO_REAL, ...)

*_BCD_TO_** (eg: WORD_BCD_TO_INT, ...)

**_TO_BCD_* (eg: INT_TO_BCD_WORD, ...)
```

Funções Numéricas (1 parâmetro de entrada)

```
ABS, SQRT, LN, LOG, EXP
SIN, COS, TAN
ASIN, ACOS, ATAN
```

Funções Aritméticas (2 parâmetros de entrada)

```
ADD, MUL, SUB, DIV, MOD, EXPT
```



Funções Standard (2)

Deslocamento de bits

SHL, SHR, ROR, ROL

Funções Lógicas

AND, OR, XOR, NOT

Selecção e Comparação

SEL, MAX, MIN, LIMIT, MUX, GT, GE, EQ, LT, LE, NE

Funções de Manipulação de Strings

LEN, LEFT, RIGHT, MID, CONCAT, INSERT, DELETE, REPLACE, FIND

Funções de Manipulação de Datas / Horas / Tempos

ADD, ADD_TIME, ADD_TOD_TIME, ADD_DT_TIME, SUB SUB_TIME
SUB_DATE_DATE, SUB_TOD_TIMED, SUB_TOD_TO, D SUB_TOD_TOD
SUB_DT_DT, MULTIME, DIVTIME, CONCAT_DATE_TOD
DT_TO_TOD, DT_TO_DATE

Tipos de Dados Enumerados

SEL, MUX, EQ, NE



Funções Standard (3)

- Algumas funções standard podem ser utilizadas com tipos de dados distintos (ANY_*):
 - Chama-se a isto 'overloading'
 - Só é permitido usar overloading com funções standard
 - Exemplos:
 - —Somar dois valores inteiros:

```
ADD(10, 5)
```

Somar dois valores reais:

ADD(10.9, 5.6)

—Somar dois tempos:

```
ADD(T#3h_3s, T#4m_5s)
```

—Somar hora do dia com tempo:

```
ADD(TOD#14h_35ms, T#4m_5s)
```


—Somar data e hora do dia com tempo:

ADD(DT#2001-03-14-14h, T#30m)




Controlo da execução de funções

- Nas linguagens gráficas (LD ou FBD) cada função tem declarada implicitamente:
 - uma entrada **EN** (Enable)
 - e uma saída **ENO** (Output Enable)
 - Que podem ser utilizadas para controlar a forma como a função é executada (o seu uso é opcional)
 - EN=False: a função não é executada quando é invocada e ENO=false
 - EN=True: a função é executada quando é invocada e ENO=false enquanto a função não terminar a sua execução. Quando termina ENO=true



Blocos de Função – Function Blocks


Os Blocos de Função (Function Block- FB) implementam um conceito semelhante (mas não igual ...)
 à programação orientada a objectos





- Distingue-se da função, pois mantêm os dados internos (i.e. o seu estado) entre invocações sucessivas:
 - Depois de criado, o seu estado interno é memorizado em variáveis persistentes
 - Podem produzir resultados diferentes se forem invocados em instantes diferentes, mesmo com os mesmos valores de entrada.
- O utilizador só tem acesso à interface (inputs/outputs)
 - Não necessita de conhecer a implementação 'interna' (nem tem acesso a ela, na maioria dos casos)
- Permite agrupar código que se pretende executar em vários pontos do programa, sem ter de o repetir: I.e. é possível criar várias instâncias (cópias) do mesmo FB:
 Não implica necessariamente um aumento de recursos (ie. código/memória) na mesma proporção.


Utilização de Function Blocks: ex. Temporizadores

- Estão definidos 3 tipos de temporizadores
 - TP Pulse timer
 - ON Timer On Delay
 - TOF Timer Off Delay
- Base de tempo = 1ms (definido como um literal)
- Parâmetros:
 - IN = Input condition : quando activado o temporizador inicia a contagem do tempo
 - Q = Comparison output results : activado quando o valor definido em PT é atingido
 - PT = Preset Time: valor da temporização
 - ET = Elapsed Time: valor corrente do temporizador













Utilização de Function Blocks: ex. Contadores


- Estão definidos 3 tipos de contadores:
 - CTU Count Up Counter
 - CTD Count Down Counter
 - CTUD Count Up/Down Counter
- As contagens efectuam-se quando ocorrem transições (i.e. flancos)



Parâmetros:

- CU/CD = Count up/Down
- Q/QU/QD = Comparison Output
- R = Reset to Zero
- LD = Load CV with PV
- PV = Preset Value
- CV = Count Value








Declaração de um Function Block

- Para se utilizar um FB, este tem de ser previamente declarado/definido:
 - Biblioteca já com o FB definido (fornecida pelos fabricantes do equipamento)
 - O utilizador define o FB
- Exemplo: um FB que implemente um contador do tipo COUNT_UP



Código do FB (algoritmo)

```
Declaração de um FB
```

```
FUNCTION BLOCK Count Up
                        Variável de entrada
  VAR INPUT
    clk: BOOL;
  END VAR
                       Variável de saída
  VAR OUTPUT
    count :
              INT;
                       Variáveis persistentes
  END VAR
                        (mantêm o seu valor entre
                       invocações sucessivas)
  VAR
    old clk : BOOL := FALSE;
  END VAR
  (* Program Body in ST *)
  IF (clk AND NOT old clk) THEN
    count := count + 1;
        old clk:= ckl;
  END IF
END FUNCTION BLOCK
```

Entradas & saídas de um Function Block

- As variáveis de entrada de um FB podem ser
 - Literais (i.e. um valor), variáveis , funções e FB
- Se a variável de entrada for do tipo VAR_INPUT
 - É utilizado o valor da variável, da função ou da variável de saída do FB
 - —Semelhante à passagem por valor em C
- Se a variável entrada for do tipo VAR IN_OUT
 - Apenas permitido para variáveis e FB
 - A variável ou o FB pode ser modificado ou invocado dentro do FB
 - Semelhante à passagem por referência em C ie. passar um apontador para o FB
- A atribuição de um valor à variável de saída de um FB só pode ser realizada no código do FB.

Invocação de um Function Block

- Um FB mão pode ser invocado directamente:
 - É necessário criar uma instância desse FB para o utilizar
 - Podem ser invocados a partir de Programas, Function Blocks mas não de Funções.

```
PROGRAM Pisca Pisca
  VAR
    luz : BOOL;
    counter : count up;
    counter 2 : count up;
  END VAR
  (* Program Body in ST *)
  luz := NOT (luz);
  counter (luz);
END PROGRAM
```

Declaração de uma instância (counter) do FB count_up

A declaração de mais do que um FB do mesmo tipo, não implica 'duplicar' o código. O compilador gera código que 'mantêm apenas o estado interno de cada bloco (o código é sempre o mesmo). Isto é idêntico ao paradigma de programação OO.

Invocação do FB


Utilização de Function Block

— Os Function Blocks podem ser invocados a partir de várias linguagens: LD, IL, ST e FBD

```
PROGRAM Pisca Pisca
  VAR
    luz : BOOL;
    counter : count up;
  END VAR
  (* Program Body in ST *)
  luz := NOT (luz);
  counter (luz);
  IF (counter.count > 30)
    THEN ...
  END IF
END PROGRAM
```


```
PROGRAM Pisca Pisca
  VAR
    luz : BOOL;
    counter : count up;
  END VAR
  (* Program Body in IL *)
  LDN luz
  ST LUZ
  CALL counter (luz)
  LD counter.count
  GT 30
END PROGRAM
```

Utilização de Function Block (2)




Standard Function Blocks

- Existem já bibliotecas de FB pré-definidos que correspondem aos mais utilizados:
 - Contadores
 - Temporizadores
 - Detecção de flancos
 - Etc.




Relação entre POUs




Function Blocks - Exemplo

- Um sistema de transporte é constituído por N tapetes colocados em série, utilizados para movimentar peças (semelhantes aos utilizados no kit da fábrica)
- Em cada tapete existe uma máquina que processa a peça. O tempo de processamento é variável.
- Em cada tapete existe um sensor colocado em frente da máquina que detecta a peça
- Uma peça só avança para o tapete seguinte quando estiver processadas e o próximo tapete estiver livre



FB - Exemplo

Solução proposta: criar um FB que representa um tapete. <u>Instanciar N vezes FB</u> deste tipo e liga-los em série.




Execução dos POUs

- Os Programas, FB e Funções (POUs) estão associados a Tarefas (Tasks)
- As Tarefas podem ser executadas:
 - Periodicamente (com um período fixo) ou Ciclicamente (uma nova execução começa quando a anterior termina)
 - Quando ocorre um Evento
- Podem também ser definidas Prioridades entre tarefas
 - Modelo Preemptivo: as tarefas de mais alta prioridade podem interromper as de mais baixa prioridade
 - Modelo Não-preemptivo: as tarefas não podem ser interrompidas
- O IEC 6113-1 assume que a plataforma onde os programas serão executados dispõe de um Sistema
 Operativo de Tempo-Real


Execução dos POUs – Tarefas cíclicas vs. periódicas

- Duas tarefas: T1 (cíclica) e T2 (periódica)
 - Cíclica: a tarefa é executada assim que termina a invocação anterior
 - Periódica: a tarefa é executada com um periodicamente com um período fixo



Execução dos POUs – Modelo preemptivo vs. não-preemptivo

- Duas tarefas (T1 e T2), periódicas (P1 e P2). T2 tem maior prioridade do que T1.
 - Não preemptivo: as tarefas não são interrompidas
 - Preemptivo: as tarefas de menor prioridade são interrompidas por tarefas de maior prioridade



TIPOS DE DADOS

Numéricos: Inteiros

Tipo	Comentário	Valor por Omissão	Nº Bits	Limites
SINT	Short integer	0	8	-128 a 127
INT	Integer	0	16	-32768 a 32767
DINT	Double Integer	0	32	-2 147 483 648 a 2 147 483 647
LINT	Long Integer	0	64	
USINT	Unsigned Short integer	0	8	0 a 255
UINT	Unsigned Integer	0	16	0 a 65535
UDINT	Unsigned Double Integer	0	32	0 a 4 294 967 295
ULINT	Unsigned Long Integer	0	64	

Exemplos de representação de números inteiros:

Binário : 2#1111_1111 (255 decimal)

• Octal: 8#020 (16 decimal)

Hexadecimal: 16#A0 (160 decimal)



Numéricos: Reais

Tipo	Comentário	Valor por Omissão	Nº Bits	Limites
REAL	Real	0	32	
LREAL	Long Real	0	64	

Exemplos de representação de números reais:

- 10.123
- +12_123.231 ou 12123.231 ou 121_2_3.2_3_1
- -1.65E-10
- 1.65e10

Booleanos

Tipo	Comentário	Valor por Omissão	Nº Bits	Limites
BOOL	Booleano	FALSE	1	FALSE a TRUE
BYTE	Lista de 8 bits	0	8	0 a 255
WORD	Lista de 16 bits	0	16	0 a 65535
DWORD	Lista de 32 bits	0	32	0 a 4 294 967 295
LWORD	Lista de 64 bits	0	64	0 a

- Não é permitido efectuar operações aritméticas com variáveis destes tipos.
- Estes tipos apenas permitem operações lógicas bit-a-bit.
- Exemplos de representação de booleanos:

Tipo BOOL : TRUE ou FALSE

- Tipo BOOL: 1 ou 0

Tipo BYTE : 2#1011_0001

Tipo WORD: 16#FFAC

Strings

Tipo	Comentário	Valor por Omissão	Nº Bits Por Char.	Exemplo de Constante Deste Tipo
STRING	Cadeia de caracteres de comprimento variável	11	8	'Hello World!'
WSTRING	Cadeia de caracteres de comprimento variável	((3)	16	"Hello World!"

Tempos e Datas

Tipo	Comentário	Valor por Omissão	Exemplos de Constante Deste Tipo
TIME	Tempo / Duração	T#0s	T#1.56d T#2d_5h_23m_5s_4.6ms
DATE	Data	D#0001-01-01	D#1968-12-11
TOD	Hora do Dia	TOD#00:00:00	TOD#14:32:34.5
Time_of_Day	Hora do Dia	TOD#00:00:00	
DT	Data e Hora do Dia	DT#0001-01-01-00:00:00	DT#1968-12-11-14:32:34.5
Date_and_Time	Data e Hora do Dia	DT#0001-01-01-00:00:00	

 TIME é utilizado para representar um tempo (duração). São utilizados os seguintes prefixos para indicar:

d=dias; **h**=horas; **m**=minutos; **s**=segundos; **ms**=milisegundos

- DATE é utilizado para representar uma data específica
- TOD (ou Time_of_Day) é utilizado para representar um instante de tempo ao longo de um dia
- DT (ou Date_and Time) combina DATE com TIME



Tipos de Dados Derivados

- É permitida a definição de novos tipos de dados. Estes novos tipos são chamados derivados.
- Definição utilizando TYPE e END_TYPE

```
(* FREQ é do um novo tipo (do tipo REAL) inicializado com o valor 50.0 *)
TYPE
          FREQ: REAL := 50.0;
END TYPE
(* Um tipo enumerado *)
TYPE
          ANALOG_SIGNAL_T: (SINGLE_ENDED, DIFFERENTIAL);
END_TYPE
(* Uma subgama - deprecated in v3 => will not be allowed in future versions *)
TYPE
          ANALOG DATA: INT (-4095..4095);
END TYPE
```



Tipos de Dados Derivados (2)

```
(* Uma estrutura *)
TYPE
         ANALOG CHANNEL CONFIGURATION:
    STRUCT
         RANGE: ANALOG SIGNAL RANGE;
         MIN SCALE: ANALOG DATA;
         MAX SCALE: ANALOG DATA;
    END STRUCT;
END TYPE
(* Um vector *)
TYPE
     ANALOG 16 INPUT DATA: ARRAY [1..16] OF ANALOG DATA;
END_TYPE
```

- É possivel ter estruturas contendo arrays, e arrays de estruturas.
- Cabe ao compilador verificar se as atribuições a variáveis destes tipos estão (ou não) correctas.



Hierarquia de tipos

- Algumas funções e FBD standard surge o prefixo ANY_ para indicar os tipos das variáveis que são passadas à função. Este prefixo indica que pode ser utilizado qualquer tipo de dado correspondente a esse 'macro-tipo'
- Não é permitido criar novas funções e variáveis usando estes 'macro-tipos'.

Ex: ANY_INT pode ser LINT, DINT, INT, SINT ULINT, UDINT, UINT, USINT

```
ANY
  ANY DERIVED (Derived data types - see preceding text)
  ANY ELEMENTARY
    ANY MAGNITUDE
      MUN YNA
        ANY REAL
          LREAL
          REAL
        ANY INT
            LINT, DINT, INT, SINT
            ULINT, UDINT, UINT, USINT
      TIME
    ANY BIT
      LWORD, DWORD, WORD, BYTE, BOOL
    ANY STRING
      STRING
      WSTRING
    ANY DATE
      DATE AND TIME
      DATE, TIME OF DAY
```

VARIÁVEIS

Exemplos de declaração de variáveis

— Internas (locais)

```
VAR
n: LINT;
END VAR
```

- Entrada
 - Equivalente a uma 'passagem' por valor
 - A variável passada não é modificada no POU

```
VAR_INPUT
n : LINT;
END VAR
```

Exemplos de declaração de variáveis

- Saída
 - O resultado é escrito nessas variáveis

```
var_output
n : LINT;
END VAR
```

- Entrada e saída
 - Equivalente a uma 'passagem' por referência
 - A variável 'passada' pode ser modificada internamente no POU

```
VAR_IN_OUT
    n : LINT;
END VAR
```



Representação das variáveis

- Utilizando um identificador:
 - O compilador armazena a variável numa posição de memória adequada
 - Ex: Tapete_Ligado
- Representação directa:
 - Acesso à memória interna do equipamento
 - Ex: **%I1.2 %Q3.2 %MW10**
 - Primeira letra
 - » I: memória de entrada
 - » Q: memória de saída
 - » M: memória interna


- Segunda letra
 - » sem letra : bit
 - **» X** : bit
 - » **B**: byte (8 bits)
 - » W : word (16 bits)
 - » D : double byte (32 bits)
 - » L : long word (64 bits)




IEC 61131-3 no software Unity

Introdução

- O UnityPro (e também o PL7) estão de acordo com a norma IEC 61131-3 (2ª edição).
- Os vários elementos estão disponíveis através de uma aplicação gráfica que ajuda e facilita o desenvolvimento dos programas







Tipos de dados & variáveis

