

INTRODUÇÃO

Este documento descreve a forma de utilizar o conceito de macro-ações do Grafcet no UnityPro.

MACRO-ACÇÕES

As macro-acções do Grafcet são implementadas no UnityPro através de um conjunto de funções (FUNCTIONS, IEC61131-3) específicas. Estas funções podem ser executadas no código das ações associadas a uma etapa, tal como uma função 'normal'.

A estrutura das funções é muito semelhante (com a exceção de RESETSTEP e SETSTEP), utilizando dois parâmetros. O primeiro parâmetro indica qual o nome da secção (section) à qual a macro-acção se aplica. Este parâmetro é do tipo SFCCHART_STATE. Na prática é o nome da secção que se pretende controlar (quando se cria uma secção de código é criada automaticamente uma variável deste tipo com o nome da secção). Importa aqui referir que a macro-acção aplica-se a todos os SFC que estão nesta secção. Assim, se pretender controlar um SFC de forma individual com macro-ações, terá que se colocar este SFC 'isolado' numa única seção.

O segundo parâmetro da função é uma variável booleana que controla a sua execução. O seu significado depende do tipo de macro-acção (ver adiante). É necessário criar esta variável booleana. Por fim, há que recordar que uma função retorna sempre um resultado. Neste caso o resultado de cada função é do tipo booleano. Também aqui é necessário criar uma variável booleana para armazenar este valor. O significado do valor retornado depende da macro-ação (ver adiante).

Nos parágrafos seguintes é apresentada uma descrição breve de cada macro-acção (com a respetiva implementação em código em ST). Para obter uma descrição mais detalhada devem consultar o manual <u>System Block Library</u> ou em alternativa o **Help** do Unity (basta fazer uma pesquisa pelo nome da função).

RESETSTEP – DESATIVA UMA ETAPA DE UM SFC

Invocação

RESETSTEP (StepName);

Parâmetro	Tipo de dado	Descrição
StepName	SFCSTEP_STATE	Nome da etapa que se pretende desativar.

SETSTEP - ATIVA UMA ETAPA DE UM SFC

Invocação

SETSTEP (StepName);

Parâmetro	Tipo de dado	Descrição
StepName	SFCSTEP_STATE	Nome da etapa que se pretende ativar.

INITCHART – INICIALIZA UM SFC

Invocação

InitState := INITCHART (SectionName, InitializeChart);

Parâmetro	Tipo de dado	Descrição
SectionName	SFCCHART_STATE	Nome da secção que se pretende controlar com a macro-ação
InitializeChart	BOOL	Na transição o->1 desativa todas as etapas do SFC. Na transição 1->0 inicializa o SFC.
InitState	BOOL	1: O SFC foi inicializado (ativo apenas durante um ciclo do programa)

CLEARCHART – DESATIVA TODAS ETAPAS DE UM SFC

Invocação

ClearState := CLEARCHART (SectionName, Clear_I);

Parâmetro	Tipo de dado	Descrição
SectionName	SFCCHART_STATE	Nome da secção que se pretende controlar com a macro-ação
CLEAR_I	BOOL	Na transição o->1 desativa todas as etapas do SFC.
ClearState	BOOL	1: O SFC foi desativado.

FREEZECHART - 'CONGELA' UM SFC

Invocação

SequenceFreezed := FREEZECHART (SectionName,FreezeSequence);

Parâmetro	Tipo de dado	Descrição
SectionName	SFCCHART_STATE	Nome da secção que se pretende controlar com a macro-ação
FreezeSequence	BOOL	Congela o SFC (as transições não são disparadas)quanto toma o valor 1.
SequenceFreeze	BOOL	1: O SFC foi congelado.