

### IEEE 802.1Q

- •Na especificação do protocolo Ethernet, o campo *type* foi subtituido por
- •type/length no lançamento do IEEE802.3.
- •Desde então, todos os *standards* que dai derivam têm seguido o mesmo formato da *frame*.



# IEEE 802.1Q FORMATO DA FRAME


•Apesar dessa evolução, a abordagem adotada no *standard* das VLANs foi distinto, introduzindo um novo formato de frame.



Note: 1. The VLAN protocol ID of 8100 Hex is greater than 1500 and hence is interpreted as a type value 2. The maximum frame size is now 1522 bytes

### IEEE 802.1Q FORMATO DA FRAME


- •Analisando o formato da frame VLAN, verificamos que o campo type/length é substituído pelo campo VLAN protocol ID.
- •O campo VLAN protocol ID assume o valor hexadecimal de 8100, sinalizando que a frame terá um tamanho superior ao limite imposto pelo IEEE802.3, num total de 1522.
- •O campo PRI(3 bits), atualmente PCP (*Priority Code Point*) indica a prioridade da frame (ver classes de IEEE802.1p).



### IEEE 802.1Q FORMATO DA FRAME

- •O Campo *VLAN Identifier* (VID) é um campo com 12 bits para identificar a VLAN.
- •Cada workgroup é alocado numa VLAN distinta com um ID único.
- Assim, cada frame transmitida pelos membros de um mesmo grupo têm o mesmo identificador neste campo.
- •O campo seguinte é o novo *length* que indica o número de bytes do campo *Data*.


  Bytes → 6 1500 4



Note: 1. The VLAN protocol ID of 8100 Hex is greater than 1500 and hence is interpreted as a type value

2. The maximum frame size is now 1522 bytes

•Para compreendermos o encaminhamento de frames com suporte IEEE802.1Q, vamos considerar a seguinte arquitetura.



- Na rede anteriormente representada, consideramos 4 Switches, todos compatíveis com IEEE 802.1Q.
- Considere--se também que todas as NIC são compatíveis com IEEE 802.1Q, ou seja, cada NIC constrói a frame a transmitir já no formato definido pela norma.
  - Isto requer que cada PC seja previamente configurado com o VLAN ID a que pertence.
- Segundo o standard, cada PC pode ser identificado pelo número do porto, pelo endereço MAC ou nalgumas circunstâncias, mesmo pelo endereço IP.
  - No entanto, por diversas razões, o endereço MAC deve ser o preferido.

- Cada Switch constrói uma tabela de encaminhamento, contendo o endereço MAC e o porto.
- •Essa tabela é preenchida com base nas transmissões que vão sendo recebidas, juntando o endereço MAC de cada frame com o porto onde as mesmas são recebidas.
- •O mesmo esquema é utilizado pelo IEEE 802.1Q, adicionando para além dos dados já mencionados, o ID da VLAN contido na frame recebida.
- •Uma vez ultrapassada a fase inicial de aprendizagem, o encaminhamento passa a ser direto e efetuado com sucesso.

• Considere--se os Switches mencionados anteriormente. Um exemplo das suas tabelas seriam:

Switch 1

MAC Addr.	VLAN Id.	Port No.
51	RED	1
52	RED	2
	•••	•••
57	RED	7
58	GREEN	8

Switch 2

MAC Addr.	VLAN Id.	Port No.
61	GREEN	1
62	GREEN	2
	•••	
67	GREEN	7
68	GREEN	8

•Considere--se os Switches mencionados anteriormente. Um exemplo das suas tabelas:

Switch 3

MAC Addr.	VLAN Id.	Port No.
71	GREEN	1
72	GREEN	2
		•••
77	GREEN	7
78	GREEN	8

#### Switch 0

MAC Addr.	VLAN Id.	Port No.
51	RED	1
57	RED	1
58	GREEN	1
61	GREEN	2
68	GREEN	2
71	GREEN	3
72	BLUE	3
•••		
78	BLUE	2

- •Com a introdução do campo VLAN ID, o encaminhamento passa a ser mais eficiente e a carga total da rede é reduzida.
- •Para além disso, se a frame apresentar um VLAN ID diferente do valor que foi registado na tabela, a mesma é descartada, implementando assim um **mecanismo de segurança** no acesso à rede.

# IEEE 802.1Q INTERNETWORKING

- Na rede anteriormente representada, consideramos 4 Switches, todos compatíveis com IEEE 802.1Q.
- Considere--se, no entanto, que cada PC tem agora placas de rede antigas, que não suportam VLANs.
- Desta forma o encaminhamento é efetuado somente com base no endereço MAC.
- Para que tal seja possível é mandatório a criação de tabelas de encaminhamento em cada Switch de primeira linha (S1, S2 e S3).
- Assim, cada frame recebida nesses switches é convertida em frames IEEE 802.1Q.

# IEEE 802.1Q INTERNETWORKING

- Uma vez efetuada a conversão, o Switch 0 não tem qualquer noção de que aquelas frames foram convertidas, sendo o processo totalmente transparente para níveis superiores.
- Na recepção, a frame IEEE802.1Q terá de ser reconvertida numa frame IEEE802.3 normal para que o PC *legacy* não a descarte.
- Esse processo é realizado pelo Switch de última linha que valida a frame com base na informação que tem na sua tabela de encaminhamento.
- Internetworking foi um problema durante vários anos, onde hardware legacy convivia com hardware mais recente.
- Atualmente e com gigabit, praticamente todas as NIC suportam frames IEEE 802.1Q.

- •O VLAN Trunking Protocol (VTP) é um protocolo da Cisco que permite reduzir a administração de redes comutadas, através da distribuição automática de configurações VLAN.
- •Quando uma VLAN é configurada num servidor VTP, essa configuração é automaticamente distribuída por todos os switches no domínio.
- Assim, evita--se o penosos trabalho de configurar manualmente cada switch da rede com as configurações das várias VLANs.
- •O VTP está disponível na maioria dos equipamentos Cisco da série Catalyst.

- •Controla dinamicamente a adição, remoção e alteração de VLAN em todos os switches (reduz inconsistências na configuração)
- Com VTP cada switch anuncia a seguinte informação:
  - Domínio gerido
  - Número de versão da configuração
  - •VLANs conhecidas e respetivos parâmetros.
- Existem três versões de VTP, 1,2 e 3, sendo a versão 3 significativamente diferente das restantes.

- •O VTP utiliza frames Layer 2 para gerir a adição, remoção e renomeação de VLANs num domínio, a partir dum switch configurado com *VTP* server mode.
- O VTP é responsável por sincronizar a informação de cada VLAN em cada switch, reduzindo o esforço de configuração.
- Para além de reduzir o esforço, é também reduzida a probabilidade de inconsistências nas configurações, causadas por erro humano.
- O VTP suporta ainda o mapeamento de VLANs implantadas entre tecnologias diferentes, como por exemplo, IEEE 802.3, FDDI IEEE 802.10 VLANs, ATM, etc...

- •Um domínio VTP é constituído por um ou mais dispositivos interligados que partilham o mesmo nome de domínio.
- •Um dispositivo VTP pode ser configurado para pertencer a um e só um domínio VTP.
- •Um switch por default está em VTP server mode, num estado de "sem domínio", até que ou:
  - receba um anúncio com informação dum domínio,
  - seja configurado manualmente um domínio neste.

- •Se um switch receber um anúncio VTP, ele herda o nome do domínio e o número de versão da configuração VTP, desse anúncio.
- •Caso receba anúncios posteriores doutros domínios ou do mesmo domínio, mas com um número de versão inferior, o switch ignora--os.
- Caso o switch seja configurado no modo transparente, todas as operações sobre VLANs neste, serão somente locais.
- As gamas de VLANs suportadas são:
  - •VTP 1 e 2 VLANs da 1 à 1000.
  - •VTP 3 VLANS da 1 à 4094.

- Por defeito todos os dispositivos vêm como servidores
- Passos para ativação dinâmica do VTP:

#### No VTP Server:

- Criar a interface trunk
- Ativar o modo Server
- Ativar a versão
- Criar o domínio
- Criar todas as VLANs


#### No VTP Client


- Criar a interface trunk
- Ativar o modo cliente
- Ativar o domínio (deve ser o mesmo do server)

- •VTP suporta os seguintes modos:
  - •Server no modo servidor é possível criar, modificar ou eliminar VLANs e outras configurações (VTP version and prunning) para todo o domínio. VTP servers anunciam as suas VLANs no domínio e sincronizam as configurações com outros equipamentos. VTP server é o modo default.
  - •Client funciona do mesmo modo que o servidor, mas sem permissões para criar, modificar ou eliminar VLANs.
  - •Off Em modo off o Switch opera do mesmo modo que em *VTP transparent,* com a diferença que não reencaminha anúncios VTP.

- Cada dispositivo num domínio VTP envia anúncios periódicos, por cada trunking port, com destino a um endereço multicast.
- Esses anúncios são recebidos pelos nós vizinhos que atualizam as suas configurações VTP e VLANs, se necessário.
- Na versão 1 e 2 é enviada a seguinte informação:
  - VLAN Ids
  - Nomes de LAN emuladas (para ATM LANE)
  - Valores SAID 802.10 (FDDI)
  - Domínio VTP
  - Número da versão da configuração VTP.
  - Configuração VLAN, incluindo o MTU máximo para cada uma.
  - Formato da frame.

- •O VTP *pruning* melhora a gestão da largura de banda da rede, reduzindo trafego desnecessário, tal como pacotes *broadscast*, *multicast*, *flooding unicast* ou desconhecidos.
- •O VTP *pruning* otimiza a utilização da rede restringindo o tráfego aos *trunk links* utilizados no acesso à rede pretendida.
- •O VTP pruning está desligado por defeito.





- •CDP (Cisco Discovery Protocol): principal função procura de equipamentos na rede, facilitando a interpretação da topologia e arquitetura, vem ativiado por omissão em equipamentos Cisco
- Todos os pacotes CDP incluem um VLAN ID.
- •Se se configurar CDP numa porta de acesso, o CDP incluirá o VLAN ID autorizado nessa porta.
- •Se se configurar o CDP numa trunk port o CDP incluirá o VLAN ID mais baixo do conjunto de VLANs configuradas nessa trunk port.
- A trunk port, em contrapartida, pode receber pacotes CDP que incluam um VLAN ID de qualquer VLAN suportada nessa porta.


- •Para além disso, o CDP envia também o campo type--length--value (TLV) do VTP, se:
  - •A versão do CDP for a 2.
  - •O VTP estiver ativo.
  - •O nome do domínio do VTP estiver configurado.
- Para visualizar a informação VTP através do CDP, basta executar:
  - show cdp neighbors detail

# IMPLEMENTAÇÃO EM IOS VLAN


VLAN100 - alunos 192.168.100.0/24

VLAN200 - docentes 192.168.200.0/24

**VLAN** com dois switches



# IMPLEMENTAÇÃO EM IOS VTP



# IMPLEMENTAÇÃO EM IOS VTP

```
ESW1#
ESW1#
ESW1#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
ESW1(config)#interface fa1/1
ESW1(config-if)#switchport mode trunk
ESW1(config-if)#
*Mar 1 00:00:49.979: %DTP-5-TRUNKPORTON: Port Fa1/1 has become dot1q trunk
ESW1(config-if)#exit
ESW1(config)#vtp mode server
Device mode already VTP SERVER.
ESW1(config)#vtp version 2
ESW1(config)#vtp domain ISEL
Changing VTP domain name from NULL to ISEL
ESW1(config)#vlan 10
ESW1(config-vlan)#name ADM
ESW1(config-vlan)#exit
ESW1(config)#vlan 20
ESW1(config-vlan)#name FINANC
ESW1(config-vian)#exit
ESW1(config)#vlan 200
ESW1(config-vlan)#name SERVIDORES
ESW1(config-vlan)#exit
ESW1(config)#
```

```
ESW2#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
ESW2(config)#interface fa1/1
ESW2(config-if)#switchport mode trunk
ESW2(config-if)#
*Mar 1 00:05:24.859: %DTP-5-TRUNKPORTON: Port Fa1/1 has become dot1q trunk
ESW2(config-if)#exit
ESW2(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
ESW2(config)#vtp domain ISEL
Changing VTP domain name from NULL to ISEL
ESW2(config)#exit
ESW2#
*Mar 1 00:06:04.455: %SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
ESW2#show vlan
% Ambiguous command: "show vlan"
ESW2#show vlan-switch
VLAN Name
                                  Status
                                           Ports
    default
                                           Fa1/0, Fa1/2, Fa1/3, Fa1/4
                                           Fa1/5, Fa1/6, Fa1/7, Fa1/8
                                           Fa1/9, Fa1/10, Fa1/11, Fa1/12
                                           Fa1/13, Fa1/14, Fa1/15
                                  active
    ADM
    FINANC
                                  active
 00 SERVIDORES
                                  active
1002 fddi-default
                                  act/unsup
1003 trcrf-default
                                  act/unsup
1004 fddinet-default
                                  act/unsup
1005 trbrf-default
                                  act/unsup
VLAN Type SAID
                    MTU Parent RingNo BridgeNo Stp BrdgMode Trans1 Trans2
    enet 100001
                                                           1002 1003
   enet 100010
                   1500 - - -
20 enet 100020
200 enet 100200
                    1500 - - -
                                                                 0
1002 fddi 101002
                    1500 - - - -
                                                                  1003
1003 trcrf 101003
                    4472 1005 3276 - - srb
                                                                  1002
 --More--
```

# IMPLEMENTAÇÃO EM IOS VTP

```
ESW2#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
ESW2(config)#interface fa1/0
ESW2(config-if)#switchport mode access
ESW2(config-if)#switchport access vlan 10
ESW2(config-if)#interface fa1/2
ESW2(config-if)#switchport node access

    Invalid input detected at '^' marker.


ESW2(config-if)#switchport mode access
ESW2(config-if)#switchport access vlan 20
ESW2(config-if)#exit
ESW2(config)#exit
*Mar 1 00:12:52.391: %SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
ESW2#show vlan-switch
                                    active Fa1/3, Fa1/4, Fa1/5, Fa1/6
                                             Fa1/7, Fa1/8, Fa1/9, Fa1/10
                                             Fa1/11, Fa1/12, Fa1/13, Fa1/14
                                             Fa1/15
                                    active
                                             Fa1/0
                                    active
                                             Fa1/2
    SERVIDORES
                                    active
1002 fddi-default
                                    act/unsup
1003 trcrf-default
                                    act/unsup
1004 fddinet-default
                                    act/unsup
1005 trbrf-default
                                    act/unsup
                    MTU Parent RingNo BridgeNo Stp BrdgMode Trans1 Trans2
VLAN Type SAID
    enet 100001
   enet 100010
    enet 100020
                    1500 - - -
200 enet 100200
                    1500 - - -
1002 fddi 101002
                                                                    1003
 003 trcrf 101003
                                                                    1002
                    4472 1005 3276 -
                                               - srb
 --More--
```

```
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
ESW1(config)#interface fa1/2
ESW1(config-if)#switchpot mode access
% Invalid input detected at '^' marker.
ESW1(config-if)#switchportt mode access
% Invalid input detected at '^' marker.
ESW1(config-if)#switchport mode access
ESW1(config-if)#switchport access vlan 10
ESW1(config-if)#exit
ESW1(config)#exit
ESW1#
*Mar 1 00:15:00.291: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
ESW1#show vlan-switch
    default
                                   active Fa1/0, Fa1/3, Fa1/4, Fa1/5
                                             Fa1/6, Fa1/7, Fa1/8, Fa1/9
                                             Fa1/10, Fa1/11, Fa1/12, Fa1/13
                                             Fa1/14, Fa1/15
    ADM
                                   active
                                            Fa1/2
   FINANC
                                   active
200 SERVIDORES
                                   active
1002 fddi-default
                                   act/unsup
1003 trcrf-default
                                   act/unsup
1004 fddinet-default
                                   act/unsup
1005 trbrf-default
                                   act/unsup
                    MTU Parent RingNo BridgeNo Stp BrdgMode Trans1 Trans2
VLAN Type SAID
   enet 100001
                                                             1002 1003
10 enet 100010
20 enet 100020
                    1500 -
200 enet 100200
                    1500 -
1002 fddi 101002
                    1500 - - -
1003 trcrf 101003
                    4472 1005 3276 - - srb
                                                                    1002
 --More--
```

# IMPLEMENTAÇÃO EM IOS Inter-VLAN

- De modo a permitir a comunicação entre VLANs é necessário implementar encaminhamento ao nível do IP.
- Como tal, torna-se necessário implementar essa funcionalidade num router, ligado ao switch.
- Em config mode, entrar em sub--interface (no router):
  - interface fa0/0.2 (exemplo para FastEthernet 0/0 onde 2 é o VLAN ID)
  - encapsulation dot1q 2 (configurar encapsulamento VLAN)
  - ip address 172.16.1.30 255.255.255.240 (atribuir endereço IP)
  - Exit (repetir para as restantes VLANs)
- Nota que a ligação do switch ao router deve estar em modo trunk.

# IMPLEMENTAÇÃO EM IOS Inter-VLAN



# IMPLEMENTAÇÃO EM IOS Inter-VLAN

```
R1#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#interface fa0/0
R1(config-if)#no shut
R1(config-if)#
*Oct 14 12:51:38.595: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
*Oct 14 12:51:39.595: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
R1(config-if)#interface fa0/0.10
R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
R1(config-subif)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config-subif)#no shut
R1(config-subif)#exit
R1(config)#interface fa0/0
R1(config-if)#interface fa0/0.20
R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
R1(config-subif)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
R1(config-subif)#no shut
R1(config-subif)#exit
R1(config)#interface fa0/0
R1(config-if)#interface fa0/0.30
R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 30
R1(config-subif)#ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
R1(config-subif)#no shut
R1(config-subif)#exit
R1(config)#interface fa0/0
R1(config-if)#interface fa0/0.100
R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 100
R1(config-subif)#ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
R1(config-subif)#no shut
R1(config-subif)#exit
R1(config)#exit
*Oct 14 12:56:07.631: %SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
R1#copy startup-config running-config
Destination filename [running-config]?
402 bytes copied in 0.132 secs (3045 bytes/sec)
```