
# Rappels de bases sur Fusion et la modélisation paramétrique.


Orange Digital Center

# Changer langue de l'interface et orientation de modélisation si besoin.

Cliquer sur le portrait en haut à gauche puis Préférences.




### Dans le menu :



Cliquer sur OK et redémarrer le logiciel s'il y a eu changement.

### L'interface :



## 1. Data panel:

S'il n'est pas affiché, cliquer cet icône :



Un fichier = *Design* dans Fusion.

Accessible via Data Panel.

Organisation via *Project*.

Possibilité de partager ses designs et ils sont versionnés à chaque enregistrement manuel. Le tout est envoyé dans dans le cloud d'Autodesk qui enregistre notre projet automatiquement.

Il est possible d'enregistrer en local, voir point 2.

#### 2. Toolbar

Nous avons déjà vu les Preferences.


Menu « File ».

**New Design** → Création d'un nouveau design.

**Recover Document** → Les fichiers nonenregister peuvent être récupérer via ce menu.

**Upload** → Import d'un fichier venant d'un autre logiciel. Par ex : un .step venant de SolidWorks.

**Export** → Permet d'enregistrer son design en .f3d, le format natif de Fusion 360 pour l'avoir en local.



Montrer le menu déroulant permettant de changer d'atelier et les expliquer brièvement.

**Design** → Atelier de dessin 2d et 3d

**Generative Design** → Permet de générer des proposition de design basé sur une structure.


**Render** → Atelier de rendu pour vos designs si vous avez besoin de les présenter par exemple.

**Animation** → Atelier d'animation de vos designs pour présentation.

**Simulation** → Atelier permettant de simuler différentes situations et ainsi prévoir le comportement de vos pièces.

*Manufacture* → Atelier de préparation à l'usinage.

**Drawing** → Atelier de création de dessin industriel.



#### 3. Le Browser

S'il est caché, le faire apparaître en cliquant sur les deux petites flêches au bord de l'écran à gauche :




Le Browser récapitule tous les éléments présent dans notre design.

#### 4. Le View Cube

Le View Cube permet de se situer dans l'espace.

L'utilisateur peut changer de point de vue en cliquant sur les différentes faces du cube.



Cliquer sur l'icône en forme de maison (« Home ») pour revenir à la vue d'origine.


Menu déroulant en cliquant sur la flèche vers le bas :

**Go Home** → Equivalent de l'icône en forme de maison.

Orthographic, Perspective, Perspective with Ortho Faces → Permet de choisir le type rendu de la perspective. Laisser sur Orthographic qui ne déforme pas les design.

**Set current view as Home** → Permet de customiser son propre Home selon l'angle de vue actuel par exemple.

**Set current view as...**  $\rightarrow$  Permet de changer le *Top* ou le *Front* selon le point de vue actuel.



### 5. Navigation Bar

Cette barre nous permet d'accéder à quelques options :

*Orbit* permet de pivoter la caméra autour du point x=0 et y=0 de la grille.

Raccourci : Maj+Clic Molette



**Look At** permet de directement sélectionner un élément de notre design pour que la caméra s'y approche automatiquement.



Pan permet de déplacer la caméra de manière panoramique.

Raccourci : Clic Molette puis déplacement de la souris.



**Zoom** permet de zoomer, le zoom se fait à partir de la position de la souris.


Raccourci: Molette avant pour zoom +, Molette arrière pour zoom -



**Zoom Window** permet via un cliqué-glissé de sélectionner une zone vers laquelle la caméra va zoomer.




**Dipslay Settings** permet de configurer tout qui a voir avec l'affichage 3D du logiciel : Ombres, couleur d'environnement etc.



Grid & Snaps permet de configurer la grille et de choisir son niveau de magnétisme.



*Viewports* permet de créer plusieurs vues permettant de diviser l'écran avec différents angles de vues.



Nous laissons pour l'instant volontairement de côté la Timeline.

### Doc Autodesk:


https://help.autodesk.com/view/fusion360/ENU/?guid=GUID-E647CA56-7187-406A-ACE4-EAC59914FAE4


## Création des paramètres

Pour ce faire :


Cliquer sur *Modify > Change Parameters*.

Il est possible d'épingler n'importe quel option en sur la *Toolbar* en cliquant sur les petit point verticaux à côté de son nom :






### La fenêtre des paramètres :




## Cliquer sur l'icône en forme de +.




Donner un nom (Thickness), définir les unités (mm) et l'expression (11.3). Cliquer sur OK.



Le premier paramètre a été créé.




#### Créer tous les autres paramètres :




totalLength	mm	100
holeLength	mm	70
width	mm	40
thickness	mm	11.3
slotThickness	mm	8
slotWidth	mm	8.8

#### Interface Sketch et dessin 2d.

Création d'un dessin 2D en créant un nouveau Skecth :




Le logiciel nous demande choisir un plan de l'espace. Cliquer sur un des plans représentés par des carrés oranges. Choisir le plan X/Y (au bords des lignes verte et rouge).




Une fois le plan selectionné, la caméra se positionne en face du plan X/Y (c'est à dire en *Top* sur le *View Cube*) et la *Toolbar* se transforme pour proposer des outils de dessins 2D.


Sélectionner l'outil Center Rectangle dans Create > Rectangle > Center Rectangle.



Cliquer avec l'outil sur le point central du *sketch* et bouger la souris sans cliquer sur le clic gauche. Il y a deux cartouches dans lequel entrer des valeurs. Taper dans le premier cartouche *totalLength*, le logiciel reconnais le nom du paramètre et vous le propose.



Valider et passer au second en appuyant sur la touche TAB. Entrer *Witdh* et valider en appuyant deux fois sur Enter.



Les lignes en pointillées sont des lignes de constructions


Une fois un dessin terminé, cliquer sur *Finish Sketch* en haut à droite de l'interface.




# Extrusion de la pièce.

### Create > Extrude.


Raccourci: E




Cliquer sur la partie à extruder et taper le paramètre *thickness* avant de valider avec Enter. Nous avons maintenant un pavé.



Le *sketch* a disparu. Il est simplement caché, il suffit de le trouver dans le *Browser* et de cliquer sur l'icône en forme d'œil.




Regarder le *Browser*. Il y a maintenant 2 élèments : un *sketch*, qui représente le dessin 2D et un *body* dans l'onglet *Bodies* qui représente notre objet en 3D extrudé. Il est possible de les renommer pour plus de clarté.





# **Outil Fillet**

## Outil *Modify > Fillet*.

Cet outil permet d'arrondir les angles. Sélectionner les angles, utiliser le pivot pour tourner autour de votre *Body* pour sélectionner le quatrième. Appliquer le paramètre *slotThickness* et valider.








## d. Test des paramètres

Réouvrir la fenêtre des paramètres et essayer de changer les valeurs.



#### La Timeline:

Les paramètres fonctionne de concert avec la *Timeline*. Cette interface compile toutes les opération que vous faites (en dehors des opérations de dessins dans le *Sketch*) et vous permet de revenir en arrière pour effectuer des changement sans avoir à supprimer toutes les opérations.

