

GV - Gulvvarme BSR - Brandstigrør F - Fordelerrør til gulvvarme R - Radiator/Konvektor FA - Faldstamme FC - Fancoil AFK - Ventilationsafkast INDT - Ventilationsindtag o.t.- Over tag GA - Gulvafløb ZK - Zonekøleflade FB - Fordelerrør til brugsvand LA - Afløbsrende m. indbygget vandlås HA - Håndvask KV - Køkkenvask WC - toilet RV - Rengøringsvask SH - Spulehane BSV - Brandslangevinder BRU - Bruser FRS - Fordelerrørskab Alle spilde- og regnvandsrør skal udføres med min. 20 promille fald, hvor andet ikke står angivet.

GEF_K08_LA_H1_E1_N8122

